

MULTILASER
SUA VIDA MULTIMELHOR

RVO_Rev18

MULTILASER Men Care



Aparador de pelos
EB021

Recomendações e advertências importantes

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
 - Este modelo foi projetado para ser usado em voltagens desde 127V até 220V, ajustando-se de forma automática a voltagem existente na rede elétrica quando conectado.
 - Só use o aparelho com o carregador fornecido pelo fabricante.
 - Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
 - Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.
 - Não use o aparelho durante o banho de banheira ou de chuveiro.
 - Não coloque o aparelho em local de onde ele possa cair em uma pia ou banheira, ou em qualquer outro recipiente contendo água.
 - Não o mergulhe em água ou em qualquer outro líquido.
 - Não ligue o aparelho sobre superfícies molhadas
 - Quando o aparelho for utilizado em um banheiro, desconecte-o da tomada após o uso, pois a proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o aparelho este desligado.
 - Não tente pegar qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água ou em qualquer outro líquido se ele estiver ligado em uma tomada. Desconecte-o da tomada antes de retirá-lo.
 - Não deixar o aparelho em funcionamento em cima de nenhum tipo de superfície.
 - Mantenha o produto longe de toalhas e outros materiais inflamáveis.
 - Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade.
 - Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
 - Não coloque o aparelho em qualquer superfície sensível ao calor enquanto estiver em operação.
 - Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.
- Recomenda-se vigiar as crianças para que estas não brinquem com o aparelho.
- Só use o aparelho com o carregador fornecido pelo fabricante.
 - Não cubra o aparelho durante a utilização.
 - Não use o aparelho sob lençóis, cobertores ou travesseiro. Pode haver calor excessivo e isso pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
 - A temperatura de carregamento, uso e armazenamento do produto deve estar entre 5 e 35°C.
 - A falta de limpeza pode chegar a causar falhas no funcionamento do aparelho. Caso isso aconteça, faça a limpeza conforme as orientações contidas nesse manual.
 - Desconecte-o da tomada antes de inserir ou retirar acessórios.
 - Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo e antes da limpeza.
 - Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
 - Nunca enrole o cabo plugue em volta do carregador para não danificá-lo.
 - Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
 - Não utilize este aparelho em caso de dano ou quebra de qualquer lâmina, uma vez que podem causar ferimentos.
 - Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
 - Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.

- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Não corte nem substitua o plugue do carregador, pois isso pode causar danos sérios ao equipamento.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada
- Guarde- este Manual para consultas futuras.
- Fabricante não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Fabricante não se torna responsável pelos danos ocasionados devidos a uma incorreta utilização do aparelho.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

NUNCA UTILIZE ESTE PRODUTO EM AMBIENTES MOLHADOS ELE FOI PROJETADO PARA FUNCIONAR EM CONDIÇÕES SECAS

CUIDADO

Para evitar danos e ferimentos, não use o aparelho no couro cabeludo, cílios, roupas, tecidos, cordas, escovas etc.

Não use o aparelho em peles irritadas ou com ferimentos, arranhões, espinhas, pelos encravados, verrugas (com pelos) ou feridas, sem consultar antes um médico dermatologista.

Esse manual encontra-se disponível em versão digital no nosso site: www.multilaser.com.br

MANUTENÇÃO

Lubrificação das Lâminas

Para obter melhores resultados aplique o óleo Lubrificante que acompanha o aparelho nas lâminas de corte de todos os acessórios a cada utilização.

Encaixe o acessório no Corpo do Aparelho e ligue-o com as lâminas voltadas para BAIXO.

Coloque uma ou duas gotas de óleo Lubrificante na base das lâminas em movimento.

Limpe o excesso de óleo com um papel absorvente.

AVISO NÃO COLOQUE ÓLEO DEMAIS!

O excesso de óleo causará danos se entrar no motor.

Escova para Limpeza

Limpeza das Lâminas de Corte/ Pente

1. Sempre retire os acessórios do Corpo do Aparelho antes de qualquer limpeza.
2. Utilize a Escova de Limpeza fornecida com o aparelho para efetuar a limpeza de todas as lâminas.
3. Os pentes e os acessórios também podem ser limpos facilmente em água morna com um pano macio.

USANDO O CARREGADOR

1. Certifique-se de que o equipamento esteja desligado, com a Tecla ON/OFF na posição certa, antes de iniciar o processo de carga da bateria.
2. Nunca carregue seu aparelho no interior de gavetas, armários ou recipientes.
3. Insira o Pino Conector na entrada localizada na base do Corpo do Aparelho. O aparelho também pode ser recarregado quando conectado à base. Para isso, destrave a trava do conector localizada na parte inferior da base e plugue o carregador travando novamente.
4. Disponha o aparelho em uma superfície estável, plana, limpa e seca.
5. Conecte o Cabo Plugue a tomada de força da corrente local.
6. A Lâmpada Piloto de Carregamento se acenderá.
7. Quando você carregar o produto pela primeira vez ou depois de um longo período sem uso, deixe-o carregar até armazenar uma carga completa.
8. A carga completa necessita de pelo menos de 8 horas contínuas.
9. Para garantir uma maior durabilidade do equipamento, o aparelho deve ser desconectado da tomada assim que a recarga estiver completa e jamais deverá ficar conectado a energia elétrica por um período superior a 24 h.
10. Um aparelho completamente carregado fornece até 1 hora de utilização sem fio.
11. O tempo de uso pode ser inferior a 1 hora como consequência do seu estilo de barbear, dos hábitos de limpeza ou do tipo de pelo.
12. Após completar a carga, desconecte o Cabo Plugue da tomada e do aparelho.
13. É aconselhável carregar o aparelho somente quando a bateria estiver completamente descarregada. Isto mantém a autonomia e aumentará a vida da bateria.

RECOMENDAÇÕES

- Se você este usando esse aparelho pela primeira vez, sua pele deverá passar por um processo de adaptação ao novo método de aparar/cortar os pelos.
- Quando usar o aparelho pela primeira vez, recomendamos testa-lo em uma área com pelos finos para se acostumar com o processo.
- Caso tenha a pele sensível, o período de adaptação pode ser mais extenso.
- Utilize o aparelho em áreas pequenas durante os primeiros dois ou três dias.
- Não use o produto se sua pele apresentar manchas ou se estiver irritada. Consulte um médico dermatologista antes de usar o aparelho nesses casos.
- Ao aparar os pelos do corpo ou partes dele pela primeira vez, recomendamos faze-lo a noite, para que a eventual vermelhidão possa desaparecer durante a noite.
- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um médico dermatologista.

- Para evitar pelos encravados, faça massagens regulares na pele com luvas ou buchas adequadas.
- Para evitar danos a pele, não pressione o aparelho com força durante o uso.
- Não mantenha o aparelho parado no mesmo lugar, faça movimentos circulares lentos.
- Evite o uso do aparelho ao ar livre, pois poderá trazer bactérias para os poros e causar inflamações ou infecções.

COMO ARMAZENAR O SEU APARADOR DE PELOS

- Certifique-se de que todas as partes do aparelho estejam limpas e secas.
- Enrole adequadamente o Cabo Plugue antes de guarda-lo para não danificá-lo.
- Nunca enrole o Cabo Plugue em volta do Carregador, enrole-o frouxamente separado.
- Acomode seu aparelho e os acessórios na Base de Armazenamento que acompanha o produto.
- Sempre coloque a Base de Armazenamento em uma superfície plana, firme, limpa e seca longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
- Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.

ATENÇÃO: NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO A REDE ELETRICA.

Bateria Recarregável

Quando seu Barbeador não estiver mais retendo carga para um bom funcionamento é recomendável substituir as baterias recarregáveis.
Leve o seu aparelho a uma Assistência Técnica Autorizada para que ele efetue a troca.

COMO LIMPAR O SEU APARADOR DE PELOS MULTILASER MEN CARE

Para garantir o perfeito funcionamento e corte preciso, o aparelho deve ser limpo regularmente.

Limpeza Geral

1. Certifique-se de que a Tecla ON/OFF está na posição de OFF
2. Remova o acessório que estiver no aparelho.
3. Para as áreas externas passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
4. Jamais use palha de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
5. Nunca use ar comprimido, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho ou seus acessórios.
6. Nunca mergulhe o Corpo do Aparelho na água.
7. Mantenha o carregador sempre seco.
8. Recoloque o aparelho na Base de Armazenamento para evitar qualquer dano.

Como utilizar o seu Aparador de pelos MULTILASER Men Care

Antes de utilizar o aparelho assegure-se de que o acessório escolhido esteja corretamente colocado.



- 1- Aparador de Pelos para o Nariz;
- 2- Aparador para contornos;
- 3- Aparador para barba e recortes;
- 4- Micro barbeador;
- 5- Pente para corte de pelos e cabelo;
- 6- Pente para corte de barba;
- 7- Pente para aparador de barba;
- 8- Corpo do produto;
- 9- Pente;
- 10- Pincel para limpeza;
- 11- Óleo lubrificante para as lâminas.

Aparador de Pelos

- 1 Encaixe o Aparador de Pelos ao Corpo do Aparelho pressionando para abaixo para o travamento perfeito
- 2 Selecione uma das alturas de corte disponíveis. Quando aparar pela primeira vez, comece pela altura mais alta para se familiarizar com o aparelho.
- 5 Ligue o aparelho colocando a Tecla ON/OFF na posição de ON (ligada)
- 6 Movimente o aparelho lentamente na direção oposta ao crescimento do pelo. Exerça uma leve pressão e assegure-se sempre de que a superfície do pente este totalmente em contato com a pele.
- 7 Ao aparar a barba remova o pente com regulagem de altura. Caso seja o primeiro uso não o movimente muito depressa. Faça movimentos suaves e leves.

Aparar barba curta

- 1 Para deixar a barba com um comprimento menor que 1,6mm, utilize o Aparador Maxi sem nenhum Pente de altura acoplado.
- 2 Ligue o aparelho acionando a ON/OFF para a posição de ON.
- 3 Movimente o aparelho lentamente na direção oposta ao crescimento do pelo. Os pelos serão cortados muito rentes a pele, a um comprimento de 1 mm.
- 4 Para relaxar a pele, recomendamos aplicar um creme com indicador para uso de barba.

Pente de corte para Barba

- 1 Encaixe o Aparador de Pelos ao Corpo do Aparelho pressionando para abaixo para o travamento perfeito
- 2 Selecione uma das alturas de corte disponíveis. Quando aparar pela primeira vez, comece pela altura mais alta para se familiarizar com o aparelho.
- 3 Ligue o aparelho colocando a Tecla ON/OFF na posição de ON (ligada)
- 4 Movimente o aparelho lentamente na direção oposta ao crescimento do pelo. Exerça uma leve pressão e assegure-se sempre de que a superfície do pente este totalmente em contato com a pele.

Barbear

Você pode utilizar o Micro Barbear para a eliminação total do pelo nas regiões desejadas.

- 1 Encaixe o Micro Barbear no corpo do aparelho e pressiona para baixo para um travamento perfeito.
- 2 Ligue o aparelho acionando a Tecla ON/OFF para a posição de ON
- 3 Para obter um bom resultado, estique a pele da parte do corpo desejada e remova o pelo no sentido oposto ao crescimento. Mantenha sempre a pele que circunda a área depilada bem esticada. Isso faz com que o pelo fique de pé, tornando-o mais fácil de cortar.
- 4 Segure o aparador para que o Micro Barbear toque suavemente o seu rosto em um ângulo de 45 graus.

Durante toda o processo de corte, mantenha os movimentos lentos e contínuos, sem exercer pressão. Em algumas áreas, os pelos podem crescer em diferentes direções. Nesse caso, pode ser útil passar o aparelho em diferentes direções para obter melhores resultados
Nota: Esse acessório também pode ser utilizado para aparar em torno de sua barba ou bigode, mas não foi projetado para raspar todo o seu rosto. Ele não garantirá um barbear rente e confortável. Para esse fim utilize um aparelho Barbear.

Aparador de detalhe para ajuste íntimo

Definir/contornar a sua barba ou aparar as costeletas

Você pode utilizar o Aparador de Detalhe para ajuste íntimo para dar forma ou criar contornos na sua barba, cavanhaque, bigode e costeletas. Os pelos serão cortados muito rentes a pele, a um comprimento de 1 mm.

- 1 Encaixe o Aparador de Precisão no corpo do aparelho. Pressione para baixo para travamento perfeito.
- 2 Ligue o aparelho acionando a Tecla ON/OFF para a posição ON.
- 3 Para obter um bom resultado de corte, movimente o aparador na direção oposta ao crescimento do pelo.
- 4 Efetue movimentos cuidadosos e controlados para delinear os limites e as linhas do seu estilo de barba com ainda mais precisão.
- 5 Após o uso, desligue o aparelho colocando a ON/OFF na posição de OFF

Aparar os pelos do nariz e orelha

Você pode utilizar Trimmer para aparar os pelos indesejados do nariz e/ou orelhas.

1. Encaixe o Aparador Nasal no corpo do aparelho. Pressione para baixo para o travamento perfeito.
2. Certifique-se de que as narinas/orelhas estão limpas.
3. Ligue o aparelho acionando a Tecla ON/OFF para a posição de ON
4. Narinas
 - a.Introduza a ponta do aparador em uma das narinas. Não introduza a ponta do acessório mais do que 0,5 cm nas narinas.

b. Mova suavemente o cortador para dentro e para fora da narina e ao mesmo tempo gire-o para cortar os pelos indesejados.

5. Orelhas/ouvidos

- Movimente suavemente a ponta do acessório em volta das orelhas para cortar os pelos salientes.
 - Introduza cuidadosamente a ponta no canal exterior das orelhas.
 - Não avance a ponta mais do que 0,5 cm no canal auditivo para não provocar lesões no tímpano.
6. Após o uso, desligue o aparelho colocando a Tecla ON/OFF na posição de OFF.

Óleo Lubrificante (7)

Para manutenção do aparelho

Perguntas frequentes

Irritação na pele	Pele não está acostumada com o sistema de corte. É normal que a pele apresente irritações durante as primeiras utilizações. Caso a irritação persista, suspenda o uso do aparelho e procure um dermatologista.
0(s) Pente (s) de Altura não permanece fixo a Cabeça de Corte	0(s) Pente (s) de Altura não foi encaixado corretamente ou o pente está danificado. Retire o Pente de Altura e tente recolocá-lo corretamente. Contate uma Assistência Técnica Autorizada.
O aparelho deixou de funcionar durante o uso	A bateria descarregou. Recarregue a bateria.
O aparelho não apara tão bem como inicialmente	O acessório de corte em utilização está sujo. Retire o acessório do aparelho e limpe-o com a escova ou em água morna corrente.
As lâminas de corte não se movimentam	O óleo poderá ter secado entre as lâminas, por isso poderão ficar temporariamente presas umas as outras. Lave as lâminas em água quente para aquecer o óleo e descolar as lâminas.
Acessórios de corte com ruído	Os acessórios de corte não estão bem encaixados. Remova e recoloque o acessório de corte conforme as instruções contidas nesse manual.
O aparelho não funciona quando pressiono botão liga e desliga	A bateria recarregável está descarregada. Recarregue a bateria.
Baixa eficiência de corte	Bateria com carga baixa. As cabeças de corte estão danificadas ou gastas, Acessório de corte travado devido ao excesso de pelos. Pelos longos. Excesso de pressão do aparelho sob a pele. Pelos estão obstruindo a cabeça de corte.

MUITO OBRIGADO POR TER ESCOLHIDO A GENTE!

É muito bom poder te acompanhar, afinal, quem que não gosta de uma boa companhia?!

E não esquece hein, se mesmo assim sentir falta de algo, liga pra gente! Uma conversa entre amigos sempre resolve. :)

Disca aí 11 3198.0004, tem uma galera pronta pra te ajudar em qualquer canto desse "Brasilão"!

Sobre o nosso produto, confiamos tanto nele que damos garantia de 1 ano. E nosso SAC é premiado porque resolve o seu problema rapidinho. Pode contar com a gente. **#tamojunto :)**

Esperamos que o design compacto e a versatilidade lhe garantam satisfação durante o seu uso.

Uma última coisa, antes da utilização do aparelho, pedimos que leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança são importantes para nós.

Uma versão digital do manual é disponibilizada em nosso site. :)