

## TERMO DE GARANTIA

### 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.  
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas a quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos a quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### 4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

## SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:  
[www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas)

Para obter respostas às perguntas frequentes:  
[www.emondial.com.br/faq](http://www.emondial.com.br/faq)



**SAC: 0800 55 03 93**  
**Segunda à sexta, das 07h às 20h;**  
**Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".  
[www.emondial.com.br](http://www.emondial.com.br)

## 1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.  
Imagens meramente ilustrativas.

06/19 Rev. 16

# MONDIAL

## Manual de Instruções

*Aquecedor a Óleo*



A-06

## Aquecedor a Óleo MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **Aquecedor a Óleo MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no aquecimento de ambientes.

**Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar a plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a rede elétrica local e se as instalações elétricas suportam as altas potências de até 1500 W.
- Mantenha quaisquer materiais combustíveis, tais como móveis, almofadas, roupas de cama, papéis, peças de vestuário e cortinas, a pelo menos 45 cm do aquecedor.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Este produto é recomendado para uma área de até 16 m<sup>2</sup> com um pé direito de 2,7 m, ou seja, com uma área total de cerca de 43 m<sup>2</sup> com portas e janelas fechadas, sem passagem de ar corrente. Caso seu ambiente seja maior, recomendamos o uso de mais de um aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e não o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Nunca cubra o aparelho quando este estiver em funcionamento.

#### Não Cobrir

- Qualquer cobertura constitui risco de incêndio e de danos ao aparelho.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Proteja os orifícios de ventilação não permitindo que nada penetre no interior do aparelho evitando, assim, danos e acidentes.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- **ATENÇÃO: Para evitar sobre aquecimento, não cubra o aquecedor.**
- Este aquecedor não é equipado com o dispositivo para controlar a temperatura da sala. Não use o aquecedor em salas pequenas quando elas estiverem ocupadas por pessoas que não sejam capazes de deixar a sala sozinha, ao menos que a supervisão constante seja provida.
- Este aquecedor é preenchido com uma quantidade precisa de óleo especial.
- Reparos que requerem abrir o compartimento de óleo devem ser realizados apenas pelo fabricante ou seu serviço autorizado, os quais devem ser contatados em caso de vazamento de óleo.
- Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente vigente em sua região para que desta forma se faça o descarte da maneira mais correta possível.

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



### COMO MONTAR O SEU AQUECEDOR A ÓLEO MONDIAL

- O seu **AQUECEDOR A ÓLEO MONDIAL** é fornecido com dois suportes e respectivas rodas.
- O aparelho apenas deve ser usado após a montagem desses acessórios **na parte inferior de seu Aquecedor**.
- Para a colocação das rodas, coloque o aparelho em **posição invertida** e sobre uma superfície macia para evitar riscos na pintura.
- Cada suporte vem acompanhado do seu conjunto específico. O conjunto de suporte frontal é composto de dois parafusos de orelha e de um pé com duas rodas, o conjunto de suporte traseiro é composto de um fixador em "U", de uma porca de orelha e de um pé com duas rodas.
- O Suporte Frontal deve ser fixado diretamente no aparelho com os dois parafusos de orelha fornecidos (Fig.1). Para prender o suporte traseiro, instale o fixador "U" entre as lâminas da parte inferior traseira do aparelho.
- Encaixe o pé pelos orifícios correspondentes e fixe-o com a porca de orelha fornecida (Fig. 1)

**NOTA:** O Aquecedor a Óleo Mondial possui um exclusivo sistema de segurança que desliga o aparelho em caso de queda ou instabilidade do mesmo. **Certifique-se que o produto esteja corretamente montado.**

### COMO UTILIZAR O SEU AQUECEDOR A ÓLEO MONDIAL

- Coloque o aparelho no chão a uma distância mínima de 45 cm da parede.
- Não coloque o aparelho logo abaixo de uma tomada.
- Verifique se o seletor de Potências está na posição "0" de DESLIGADO.
- Conecte o cabo plugue na tomada.
- Gire o Seletor de Potências em sentido horário até uma das três posições de sua preferência:
  - "600" para Potência Mínima
  - "900" para Potência Média
  - "1500" para Potência Máxima
- Gire o Seletor de Temperatura por Termostato totalmente para a direita. Até atingir a posição máxima.
- Para ajustar a temperatura ambiente ao nível desejado, gire o Seletor de Temperatura por Termostato para a direita, se pretender aumentar a temperatura, ou para a esquerda se pretender diminuir.
- O Termostato desliga o aquecedor automaticamente quando atingir a temperatura selecionada, religando-o, também, automaticamente.
- Após o uso, coloque os Seletores de Temperatura e Potência na posição desligados e remova o plugue da tomada.

**IMPORTANTE:** Este aparelho funciona utilizando óleo, por isso esfria lentamente depois de desligado. **Deixe o aquecedor esfriar bem antes de deslocá-lo ou guardá-lo. O óleo não precisa ser repostado nem completado. O produto é lacrado e o óleo não é consumido.**

**Este aquecedor é extremamente silencioso e não queima oxigênio.**

### COMO LIMPAR O SEU AQUECEDOR A ÓLEO MONDIAL

- Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
- Coloque sempre os interruptores de Temperatura e de Potência na posição de DESLIGADO e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas-de-aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize ceras ou materiais de polimento já que estes podem reagir com o calor causando descoloração da pintura.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

Fig.1

