



Caixa de Som Inteligente 12W

Manual do Usuário

Sumário

1. Contém na Embalagem
2. Botões e Comandos
3. Status do Indicador LED
4. Do que preciso para começar a usar?
5. Primeiros passos
6. Principais Funções
7. Google Assistente e Chromecast™ integrado
8. Precauções
9. Especificações Técnicas
10. Termo de Garantia
11. Descarte Ecológico
12. Canais de Atendimento

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.

1. Contém na Embalagem

- Caixa de som inteligente;
- Manual do Usuário;
- Cabo e Carregador

2. Botões e Comandos

 Toque: Reproduz músicas/Pausa

 Toque: Habilitar/ Desabilitar microfone



- + Aumentar o volume
- Diminuir o volume
- + – Pressione os botões de volume de forma sincronizada e simultânea por 10 segundos e restaure para as configurações de fábrica.

3. Status do Indicador LED

- Laranja (LED estável): Microfone desabilitado
- Branco (Pulsando lentamente): Modo de configuração
- Amarelo (Piscando rapidamente): Resetar configurações de fábrica

4. Do que preciso para começar?

- a. Da sua caixa de som inteligente;
- b. Uma conta Google;
- c. Um celular ou tablet que:
 - Possua Android 5.0 ou acima;
 - Funcione com rede Wi-Fi 2.4Ghz e 5GHz (uma rede corporativa WPA-2 não funcionará);
 - Bluetooth habilitado
- d. Conexão de Internet e uma rede sem fio segura.

5. Primeiros passos

a. Baixe o aplicativo Google Home

Todas as configurações e controles realizadas durante o processo de configuração, são feitas através do aplicativo Google Home. Faça o download e instale-o em seu celular ou tablet. Para isso, acesse a sua loja de aplicativos do seu dispositivo, App Store ou Play Store.



b. Plugue a caixa de som em seu dispositivo

Já temos o software que precisamos, agora temos que configurar o hardware. Pegue o adaptador de energia que acompanha o produto e conecte-o em uma entrada DC e, em seguida conecte o adaptador em uma tomada.

c. Configure o seu dispositivo

O aplicativo Google Home dará início a um tutorial que mostrará configurações básicas para você executar. Siga todas as instruções para configurar com sucesso a sua caixa de som inteligente.

d. Comando de voz

A Caixa de Som Inteligente te oferece o Assistente Google. Diga “Ok Google” para iniciar o comando e usar a sua caixa de som com mais liberdade e conveniência.

6. Principais Funções

- **Controle as suas músicas e curta muito entretenimento**

Ouçã suas músicas favoritas, podcasts e rádio com as mãos livres. Aumente o volume, passe para a próxima ou volte para a anterior. Você também pode transmitir vídeos para a sua TV através do Chromecast usando apenas a sua voz.

- **Controle a sua casa conectada**

Ligue as luzes, verifique se a luz de determinado ambiente está acesa, configure a temperatura.

- **Planeje o seu dia e consiga as respostas que precisa**

Quais são as últimas notícias? Como estará o clima nesse final de semana? Que horas são? Qual é a minha agenda hoje?



- **Explore funções divertidas**

Diga uma curiosidade engraçada!
O que você pode fazer?
Encontre o meu celular!

- **Faça o que precisa com a ajuda do Google Assistente**

Bom dia.
Configure o cronômetro para 15 minutos.
Configure um alarme para 7:00 AM.
Lembre-me de comprar leite à noite.
Hora do jantar.

7. Google Assistente e Chromecast™ integrado

Converse com o Google e execute funções apenas com comandos de voz. Toque suas músicas favoritas, controle o volume, busque informações sobre a música ou artista favorito, experimente o viva-voz. Planeje o seu dia, defina alarmes, controle outros dispositivos inteligentes da casa. Basta dizer: “Ok Google” para começar.

Com o Chromecast integrado nos alto-falantes, o seu celular se torna um controle remoto. Basta tocar no botão Cast dos aplicativos que você gosta e transmitir músicas do seu celular, tablet ou laptop para a caixa de som.

8. Precauções

Para cumprir com os requisitos de exposição da RF CE, o dispositivo deve ser instalado e usado a 20 cm ou mais de distância do usuário. O adaptador deve ser instalado próximo ao equipamento e deve também ser facilmente acessado.

Utilize as fontes de alimentação listadas no manual do usuário, pois essas são seguras e compatíveis.



Fonte de energia Modelo: EVSF+24120-1500, fabricada pela SHENZHEN AMC TECHNOLOGY CO., LTD.

Fonte de energia Modelo: RD1201500-C55-153OG, fabricada pela Shenzhen Ruide Electronic Industrial Co.,Ltd.

Fonte de energia Modelo: CYXT18-120150EU, fabricada pela Xiaomi Communications Co., Ltd.

Você encontra as especificações deste produto na etiqueta localizada na base do dispositivo.

9. Especificações Técnicas

Nome do Produto: Caixa e Som Inteligente 12 W

Modelo: L09G

Fabricado por: Xiaomi Communications Co.,Ltd

Endereço: #019, 9º andar, Prédio 6, Rua Xi'erqi 33, Distrito de Haidian, Beijing, China, 100085.



10. Termo e Garantia

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA:

A DL COM. E IND. DE PRODUTOS ELETRÔNICOS (DL) assegura ao consumidor a garantia deste PRODUTO, fabricado pela XIAOMI COMMUNICATION TECHNOLOGY CO. LTD. (XIAOMI / Mi) que for importado e distribuído pela DL em todo território brasileiro, referente a defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 90 (noventa) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida no Brasil, por um revendedor autorizado da DL ou por ela diretamente.

Para os acessórios que acompanham o produto, contidos na embalagem original deste, aplica-se apenas a garantia legal de 90 (noventa) dias contados da mesma forma acima exposta.

Caso o produto seja acompanhado de brindes, fica o consumidor ciente de que estes itens não são cobertos por garantia.

Para que a garantia total tenha validade e possa ser acionada pelo consumidor é necessário apresentar a Nota Fiscal de compra legível para comprovar a origem do produto e o respectivo período de garantia.

Esta garantia, incluindo eventuais reparos que se façam necessários no produto, será prestada exclusivamente pela equipe técnica da DL ou por ela expressamente autorizada. Em caso de reparo ou substituição de peças realizados em garantia, este produto permanecerá garantido pelo restante do prazo original de garantia. Em caso de troca deste produto, o novo equipamento será garantido pelo restante do prazo original de garantia do produto substituído ou apenas por 90 (noventa) dias de garantia legal a contar da emissão da nota fiscal de troca emitida pela DL, prevalecendo o maior período.

Nas hipóteses de reembolso do valor ou de troca do produto/peças, os itens reembolsados ou substituídos se tornarão de propriedade da DL e deverão ser devolvidos a esta.

Despesas com embalagem correm por conta do consumidor, que também é o responsável por embalar o produto e/ou acessórios de forma adequada, ou seja, utilizar caixa compatível com o tamanho destes e assegurar que a embalagem será devidamente lacrada antes do envio. Os itens enviados deverão ser envolvidos em plástico bolha separadamente ou protegidos por isopor.

O QUE A GARANTIA NÃO COBRE:

- Peças consumíveis, as quais, por sua própria natureza, estão sujeitas a deterioração decorrentes da simples utilização, tal como baterias ou revestimentos protetores, a menos que haja uma falha causada por defeito de material ou fabricação;
- Danos causados pela utilização de voltagem inadequada pelo consumidor ou decorrentes do fornecimento de energia pela rede elétrica pública;
- Danos causados por caso fortuito ou força maior, tais como os decorrentes de eventos da natureza (descargas atmosféricas, chuvas, inundações, vendavais, maresia, etc); incêndios; oxidações, dentre outros;



- Defeitos em geral cujas causas sejam quedas; pancadas; qualquer outro acidente de ordem física; exposição/contato com agentes externos tais como umidade, mofo, alimentos, produtos químicos ou quaisquer líquidos derramados sobre o produto;
- Defeitos causados por aplicação de softwares/firmwares não suportados e/ou obtidos de fontes não oficiais, vírus, malwares, “programas piratas”, aplicativos de desenvolvedores terceiros e sistema operacional não original;
- Quebras ou danos de fácil visualização que não foram verificados no ato da aquisição, como exemplo, telas e lentes trincadas ou arranhadas;
- Defeitos causados durante o envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a embalagem inadequada.
- Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto, em desacordo com o Termo de Garantia e Manuais;
- Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC da DL durante o atendimento, no período de garantia.
- Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela DL.
- Instalação ou uso de peças e acessórios que afetem a estrutura, segurança e desempenho do produto.
- Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
- Defeitos causados por instalação/reinstalação, abertura do produto ou remoções de itens para manutenção, realizados de forma inadequada e/ou por pessoa não autorizada;
- Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação, que se tratem de desgaste natural ou que sejam caracterizados como mau uso;
- Para produtos que tenham números de série e/ou selo genuíno inseridos pelas fabricantes, ocorrerá a perda da garantia quando tais itens forem removidos, adulterados ou tornado ilegíveis.
- A DL / Xiaomi não se responsabiliza por bloqueios do dispositivo, aplicativos e/ou contas, causados por perda de senha, padrão, PIN ou outro método de segurança de acesso.
- Perda de dados, aplicativos ou mídias resultantes do reparo do produto.
- Falha em backup (cópia de segurança) ou qualquer outra falha em manter os aplicativos e dados contidos no produto.

DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- A classificação feita pela DL como “produto fora da garantia”, representa a perda TOTAL E INTEGRAL desta garantia.
 - Caso se trate de “produto fora da garantia” quando este for recebido pela equipe técnica da DL, o consumidor será informado acerca da situação e do orçamento para realização do conserto e custos de transporte. Caso a DL não consiga contato com o consumidor através dos dados de contatos por ele fornecidos ou o consumidor não aprove o orçamento no prazo informado durante o atendimento, o produto será devolvido sem conserto, sem que tal fato represente descumprimento de garantia e gere qualquer responsabilidade para a DL/Xiaomi.



- Tanto a garantia prevista nesse termo, quanto os serviços de conserto mediante pagamento de orçamento pelo consumidor serão realizados pela equipe técnica da DL ou por ela expressamente autorizada somente para os produtos comprovadamente fabricados pela XIAOMI, que forem importados e distribuídos pela DL no território brasileiro.
- Não abra o Produto Xiaomi. A abertura do Produto Xiaomi poderá causar danos que não são cobertos por esta garantia. Apenas a equipe técnica da DL ou terceiros por ela expressamente autorizados poderão realizar a abertura e serviços de manutenção no Produto Xiaomi objeto desta garantia.
- Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem aviso prévio.
- Em nenhuma hipótese a DL / XIAOMI será responsável por indenização superior ao preço de compra do produto ou por qualquer perda de tempo, inconveniências, prejuízo comercial, perdas de lucros, quaisquer danos diretos ou indiretos ou consequências decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.
- Este guia/termo pode sofrer alterações sem aviso prévio.
- A DL não comercializa e não se responsabiliza por garantia estendida e demais modalidades de seguros e financiamentos que o consumidor contratar ou adquirir de comerciantes de produtos ou terceiros.



11. Descarte Ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui: greeneletron.org.br/listacompleta

Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você: greeneletron.org.br/localizador

Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você: sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

12. Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.



SAC

0800 031 4201

atendimentoxiaomi@dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 – Boa Vista, Santa Rita do Sapucaí – MG. CEP 37540-900

www.dl.com.br



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

L09G



16208-20-09185