



Manual de Instruções Voombox-Outdoor

Aviso

Leia estas instruções.

Guarde estas instruções.

Compreenda todos os avisos.

Faça a instalação de acordo com as instruções.

Não bloqueie as aberturas no revestimento da caixa; nunca insira objetos nas aberturas ou ranhuras da caixa de modo a evitar risco de incêndio ou choque elétrico. Assegure espaço suficiente à volta da caixa para ventilação apropriada.

Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

Utilize unicamente os acessórios especificados pela Divoom.

Não coloque perto de qualquer forma de chamas abertas, como velas acesas.

Só utilize assistência de pessoal qualificado.

De modo a reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou humidade.

Bem-vindo:

Divoom Voombox-Outdoor é um auto falante Bluetooth sem fios ultra portátil com microfone. Com design rugoso e resistente a salpicos de água e poeira, é uma boa escolha para os amantes de som ao ar livre. A tecnologia Bluetooth 4.0 permite-lhe transmitir sem fios o áudio de tablets, smartphones e outros aparelhos com Bluetooth.

Conteúdo da embalagem:

1 Voombox-Outdoor.

1 Cabo para carregamento USB.

1 Cabo de áudio

1 Fita de pulso

1 Manual de instruções.

Peças:

1. Power On/Off
2. Botão de multi-funções
3. Porta de carregamento USB
4. Botão de volume - / anterior
5. Botão de volume + / seguinte
6. Entrada auxiliar
7. Indicador LED
8. Entrada para fita de pulso

Como utilizar:

1. Pressione e mantenha o power on/off para ligar o auto falante, o indicador LED na cor azul começará a piscar para entrar em modo de emparelhamento.
2. Ligue a função de Bluetooth no seu dispositivo e procure por dispositivos Bluetooth.
3. Selecione Voombox-Outdoor da lista de dispositivos encontrados para emparelhar.
4. Mude o botão de multi-funções para pausar a música.

5. Pressione “-“/”+” para ajustar o volume
6. Pressione e mantenha “-“/”+” para as faixas anteriores ou seguinte.

Você Sabia?

Você pode alterar o dispositivo conectado a sua Voombox-Outdoor da seguinte forma:

- Pressione e mantenha o pressionado o botão multi-funções.
- O indicador azul de LED começar a piscar rapidamente.
- Pronto agora é só emparelhar o novo dispositivo.

Especificações:

Dimensões: 185c x 60l x 78ª mm

Peso Líquido: 700g

Coluna 2x2” (gama completa) + 1” (tweeter) + 2x2” (woofer passivo)

Potência de Saída > 15W RMS

Resposta de Frequência: 100-20000Hz

Taxa de Ruído: > 75DB

Taxa de Distorção <1%

Duração da bateria: Até 12 horas em uso contínuo

Capacidade da bateria: 3200mA

Versão Bluetooth: 4.0

Distância de alcance: Até 10 metros



"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."