

elgin



MANUAL DO USUÁRIO

FOGÃO ELÉTRICO

FOG1001 / FOG1002 / FOG2001 / FOG2002



MANUAL DO USUÁRIO

FOGÃO ELÉTRICO

FOG1001 / FOG1002 / FOG2001 / FOG2002

ÍNDICE

2	Antes de Usar	4
2.1	Informações de segurança	4
2.3	Conteúdo da embalagem	6
2.4	Conhecendo seu produto	6
3	Montagem e preparo	6
4	Utilização	7
5	Manutenção / Limpeza	7
6	Especificações técnicas	7
7	Certificado de garantia	8

Parabéns por adquirir um produto ELGIN de alta qualidade. Por favor, leia atentamente o manual do usuário para compreender todas as características e como seu produto funciona, assim você poderá desfrutar de todos os recursos do seu aparelho.

2. ANTES DE USAR

2.1 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Para reduzir o risco de choque elétrico e acidentes, por favor, siga as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho.

1. Leia cuidadosamente as instruções deste manual
2. Siga todas as recomendações indicadas
3. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que sua tensão nominal é compatível com sua rede elétrica e sempre utilize tomadas com aterramento adequado. Este produto consome considerável quantidade de energia, portanto, para evitar sobrecarga elétrica, acidentes ou danos ao produto, não utilize benjamins, adaptadores, extensões ou outros equipamentos na mesma tomada.
4. NUNCA utilize gasolina, tiner, aerossóis ou outros produtos à base de solvente para limpar qualquer parte do seu produto. Estes produtos podem danificá-lo permanentemente e estes danos não são cobertos pela garantia.
5. Quando necessário, desconecte o produto da rede elétrica, e limpe o aparelho com um pano levemente umedecido. Limpar com pano molhado poderá resultar em choque elétrico. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e nem mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
6. Não utilize seu aparelho em locais úmidos, próximos a torneiras, chuveiros, piscinas ou onde há risco de explosão. Não utilize o produto com o cabo parcialmente enrolado, recomenda-se desenrolar completamente o cabo. Nunca enrole ou dobre o cabo de alimentação evitando assim que ele seja danificado.

7. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Não permita que seja usado como brinquedo. Este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas com limitações mentais ou sensoriais ou pessoas com pouco conhecimento sem a supervisão de alguém capacitado. Cuidado com crianças próximo ao aparelho quando estiver em funcionamento.

8. Suspenda o uso do aparelho caso este esteja danificado. Não use com cabo, plugue ou quaisquer outras partes e peças danificadas. Se o produto não estiver funcionando adequadamente, se cair, for danificado, deixado ao ar livre ou cair na água, suspenda o uso para evitar acidentes.

9. Se o cordão de alimentação estiver danificado, suspenda o uso para evitar acidentes e providencie a substituição por pessoa qualificada.

10. NUNCA permita que qualquer parte do aparelho entre em contato com umidade. Equipamentos elétricos podem causar sérios danos quando utilizados por uma pessoa molhada. Recomenda-se que durante tempestades o cabo elétrico seja desconectado da tomada. Danos causados por raios não são cobertos pela garantia

11. Não deixe o produto sem observação quando este estiver conectado. Desconecte da tomada sempre que não estiver em uso, antes da limpeza ou de fazer a manutenção.

12. Este produto foi concebido exclusivamente para uso doméstico e semelhantes tais como: áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda; por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial; ambientes do tipo bed and breakfast. O uso comercial provoca a perda da garantia.

13. Use apenas conforme descrito neste manual, use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.

14. Não desconecte puxando o cabo. Para desconectar, segure pelo plugue e não pelo cabo.
15. Não coloque nenhum objeto nas aberturas do produto. Não use com nenhuma abertura bloqueada; mantenha livre de poeira, fiapos, cabelos e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
16. Mantenha cabelos, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo afastadas de partes cortantes, aberturas ou partes móveis do produto.
17. Guarde o aparelho em local arejado e seco. Antes de guardar, certifique-se que o aparelho está limpo e seco, evitando assim odores indesejados.
18. Não puxe ou carregue com um cabo, não use o cabo como alça e mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
19. Para evitar acidentes, sempre utilize o equipamento numa superfície plana, estável, nivelada, resistente ao calor (como mármore ou granitos), seca, isolada de fontes de calor, tais como fornos, bocas/queimadores de fogões, brasa, estufas, calefatos ou raios diretos do sol.
20. Não use ao ar livre ou em superfícies molhadas, pintadas, de madeira ou com revestimento plástico.
21. Durante o uso, certifique-se que o aparelho fique a uma distância de pelo menos 20cm de quaisquer outros objetos, paredes ou anteparos, principalmente a parte superior. Não utilize o aparelho sob armários ou em nichos pois o calor gerado durante o funcionamento pode danificar móveis, paredes ou superfícies sensíveis ao calor e umidade.
22. Este produto possui cabo com pino de aterramento. Para segurança do usuário, utilize o equipamento apenas em tomadas com o pino de aterramento adequado. Nunca utilize o fio Neutro da rede para aterramento
23. Este aparelho não pode ser utilizado com temporizadores externos ou sistemas de controle remoto independentes. Lembre-se que este equipamento deve sempre ser utilizado sob supervisão de um adulto com experiência e conhecimento das instruções deste manual.
24. Não utilize formas ou travessas adequadas, papel alumínio ou quaisquer outros materiais que possam ser danificados com o alta temperatura. AVISO: Carvão ou combustíveis semelhantes não devem ser usados com este aparelho.
25. Sempre mantenha quaisquer partes do corpo (mãos, rosto, cabelos, etc.) a uma distância segura do produto durante o uso ou mesmo se ainda estiver quente. Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ficar próximos das placas de aquecimento, uma vez que podem ficar quentes.
26. Não movimente o equipamento quando ele estiver em funcionamento. Para evitar choques ou acidentes, não mova, carregue ou transporte o produto enquanto ele estiver ligado ou com alimentos.
27. Nunca guarde ou movimente o produto enquanto ele ainda estiver quente. Deixe-o esfriar completamente antes de movimentá-lo ou guardá-lo.
28. É comum este produto emitir odor ou cheiro de queimado nas primeiras utilizações. Isso acontece pois pode haver resíduos de substâncias utilizadas na sua produção e montagem.
29. Mantenha papéis, toalhas, materiais inflamáveis, cabelos, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo afastadas das partes aquecidas do produto, principalmente quando o aparelho estiver ligado.
30. Para evitar problemas técnicos, risco de acidente do usuário ou problemas de garantia, nunca abra o aparelho e nem permita que reparos ou trocas de peças sejam feitas em casa.
31. Nunca ligue o produto com papel, plástico, tecido ou outros materiais inflamáveis sobre as placas de aquecimento.
32. Sempre que for necessário manipular as partes aquecidas do aparelho, recomenda-se utilizar luvas térmicas ou acessórios protetores de calor.
33. Sempre limpe o aparelho após seu uso.
34. Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual. Nunca utilize o aparelho para outros fins que não seja preparar alimentos.

35. Este produto possui um termostato e, portanto, deve-se sempre utilizar um conector apropriado.

36. Não utilize utensílios com fundo convexo, côncavo ou irregular. Esse tipo de utensílio não é capaz de captar todo o calor gerado pelas placas de aquecimento e, também, tem um alto risco de acidentes pela falta de equilíbrio.

37. Durante o uso, todo o corpo do produto fica muito

quente. Nunca toque no produto enquanto ele estiver quente e mantenha quaisquer partes do corpo longe do produto quando este estiver aquecido.



Cuidado, superfície quente

2.2 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Modelo FOG-100x inclui:

- O1 Fogão com **duas** placas de aquecimento
- O4 Suportes para estabilização do aparelho
- O1 Manual do Usuário

Modelo FOG-200x inclui:

- O1 Fogão com **uma** placa de aquecimento
- O4 Suportes para estabilização do aparelho
- O1 Manual do Usuário

2.3 CONHECENDO SEU PRODUTO



3 MONTAGEM E PREPARO

Os passos a seguir descrevem como preparar seu produto para o uso. Siga atentamente as instruções e não faça nenhum tipo de adaptações no procedimento.

1) Antes de utilizar o produto pela primeira vez remova toda a embalagem do produto.

2) Com o produto desconectado da rede elétrica, limpe as placas de aquecimento com um pano limpo e levemente úmido.

3) Numa superfície plana apoie a base principal virada para baixo e fixe os 4 suportes que acompanham o produto

OBSERVAÇÃO:

Para o primeiro uso, recomenda-se deixar o produto ligado na temperatura máxima por 8 minutos, removendo assim resíduos de produtos utilizados no processo de fabricação. Este processo pode exalar um pouco de fumaça e odor de queimado.

4 UTILIZAÇÃO

ANTES DO USO:

· Certifique-se que a tomada tem a mesma tensão de funcionamento que o seu produto e então ligue o produto na tomada.

· Coloque o utensílio com o alimento sobre a placa de aquecimento.

· Ajuste a temperatura da placa de aquecimento. A tabela a seguir demonstra as temperaturas aproximadas das placas de aquecimento em cada nível.

· Siga com o preparo do alimento.

Controle	Temperatura *
Nível 1	80°
Nível 2	140°
Nível 3	290°
Nível 4	390°
Nível 5	420°

* valores aproximados

DICAS:

· Se desejar desligar o equipamento, gire o controle de temperatura para o mínimo em "OFF" e desconecte da tomada.

· Diferentemente do fogão a gás, quando desligamos a placa de aquecimento na posição OFF, o utensílio continuará sendo aquecido pelo calor armazenado na placa de aquecimento. Portanto, quando terminar o preparo do alimento, recomenda-se remover o utensílio da placa de aquecimento garantindo assim que o alimento não continue sendo aquecido.

· Com o ajuste de temperatura em níveis mais baixos é possível manter o alimento aquecido.

· Durante o uso do equipamento a luz indicadora de aquecimento pode acender ou apagar. Isso ocorre para indicar o funcionamento do controle de temperatura. Para manter a temperatura definida o elemento de aquecimento será ligado e desligado conforme necessário.

· Não utilize utensílios com fundo convexo, côncavo ou irregular. Esse tipo de utensílio não é capaz de captar todo o calor gerado pelas placas de aquecimento e têm um alto risco de acidentes pela falta de equilíbrio.



5 MANUTENÇÃO / LIMPEZA

Com o objetivo de obter o melhor desempenho do produto, após cada uso, recomenda-se sua limpeza.

1) Desconecte o produto da rede elétrica e aguarde até o resfriamento total.

2) Limpe as placas de aquecimento com um pano levemente umedecido. Cuidado para não permitir que água ou qualquer outro líquido penetre no interior do aparelho. Nunca molhe e nem mergulhe o aparelho ou quaisquer de suas partes em água ou outros líquidos.

3) Nunca utilize utensílios abrasivos ou de metal para remover resíduos dos alimentos pois isso danificará o produto.

6 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência

FOG1001 / FOG1002 (duas placas) - 2000W

FOG2001 / FOG2002 (uma placa) - 1000W

Frequência da rede 60 Hz

Temp. ambiente (uso) 0°C - 55°C

Tensão de Alimentação

FOG1001 (duas placas) - 127V

FOG1002 (duas placas) - 220V

FOG2001 (uma placa) - 127V

FOG2002 (uma placa) - 220V

OBSERVAÇÃO:

As especificações estão sujeitas a mudança sem prévio aviso.

7 CERTIFICADO DE GARANTIA

Este Certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida pela ELGIN ao Consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade, é imprescindível que seja apresentada na assistência técnica autorizada a cópia legível, sem emendas ou rasuras, da nota fiscal de compra do produto, o qual deve estar discriminado de forma clara e individualizado no corpo desse documento fiscal. O não atendimento dessas condições tornará sem efeito o que está previsto neste documento de garantia e o atendimento será executado como fora da garantia.

Assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Com exceção do item discriminado na cláusula 1.1, esta garantia estipula que as peças, partes e componentes do produto, constante da nota ou cupom fiscal de compra, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo total de doze meses, que é a soma do prazo de lei de três meses mais a garantia contratual complementar de nove meses oferecida pela ELGIN, contados a partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal de compra do primeiro consumidor. A mão de obra empregada no reparo do produto citado acima também está coberta por esta garantia. A nota ou cupom fiscal é parte integrante deste CERTIFICADO.

1.1 Cabo de alimentação, botões do controle de temperatura e suportes inferiores são exceções ao prazo mencionado no item 1. Esses itens são garantidos contra defeitos de fabricação por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. Esta garantia aplica-se única e exclusivamente ao conserto do produto discriminado na nota ou cupom fiscal de compra e que se comprove tecnicamente que apresente defeito de fabricação. A ELGIN poderá, a seu critério, efetuar a troca do produto por outro novo ou em estado de novo e em perfeito estado de funcionamento. Havendo essa troca não haverá a prorrogação

da garantia contratual complementar e serão preservados os direitos da garantia legal.

3. Fica convencionado que esta garantia perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

a) Se o produto for alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;

b) Se o produto for examinado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela ELGIN;

c) Se a etiqueta de número de série, os selos de identificação do produto ou de seus módulos apresentarem sinais de violação, danificação, estiverem ilegíveis, apagados ou ausentes;

d) Se for utilizado qualquer acessório, dispositivo, peça, parte ou componente instalado pelo próprio Consumidor, técnico ou empresa não autorizada pela ELGIN e que se caracterize como não original ou inadequado;

e) Danos ocasionados por transporte ou mau acondicionamento, quedas, batidas ou qualquer outra ação de mau uso;

f) Danos causados por líquidos, agentes químicos, gases, vazamento de pilhas, pela presença de insetos, resíduos ou corpos estranhos no interior do produto ou pelo seu uso em ambiente inadequado sujeito a vibração excessiva, a alta temperatura, umidade, poeira, excessiva ou qualquer outro quesito fora da especificação;

g) Má conservação ou uso, manuseio ou instalação incorretos;

h) Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto, rede elétrica instável ou se essa não atender aos requisitos recomendados no manual quanto a variação máxima permitida.

i) Utilização inadequada aos fins a que se destina;

j) Danos causados por acidentes, agentes da natureza (descargas atmosféricas, inundações, etc.) ou, ainda, pela negligência do Consumidor no cumprimento das instruções do manual de operação.

4. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou uso abusivo.

5. Esta garantia é do tipo balcão e não cobre atendimento domiciliar, despesas com embalagem, seguro e transporte, sendo essas por conta e risco do Senhor Consumidor. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de orçamentos ou de procedimentos devem ser efetuados pelo Senhor Consumidor ou seu representante legal diretamente no posto autorizado onde entregou o produto para reparo.

6. Obriga-se a ELGIN a prestar serviços técnicos, sob garantia ou não, somente aos produtos de sua comercialização e nas localidades onde possua assistência técnica autorizada. Na necessidade de serviço técnico o Consumidor deverá ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor da ELGIN, cujos meios de contato estão citados neste documento.

7. Mesmo em se tratando de defeito de fabricação, esta garantia não cobre prejuízos de valor profissional, artístico, estimativo, autoral ou patrimonial. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais prejuízos causados pela perda de dados, fotos ou imagens, etc. ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.

e) Danos ocasionados por transporte ou mau acondicionamento, quedas, batidas ou qualquer outra ação de mau uso;

f) Danos causados por líquidos, agentes químicos, gases, vazamento de pilhas, pela presença de insetos, resíduos ou corpos estranhos no interior do produto ou pelo seu uso em ambiente inadequado sujeito a vibração excessiva, a alta temperatura, umidade, poeira, excessiva ou qualquer outro quesito fora da especificação;

g) Má conservação ou uso, manuseio ou instalação incorretos;

h) Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto, rede elétrica instável ou se essa não atender aos requisitos recomendados no manual quanto a variação máxima permitida.

i) Utilização inadequada aos fins a que se destina;

j) Danos causados por acidentes, agentes da natureza (descargas atmosféricas, inundações, etc.) ou, ainda, pela negligência do Consumidor no cumprimento das instruções do manual de operação.

4. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou uso abusivo.

5. Esta garantia é do tipo balcão e não cobre atendimento domiciliar, despesas com embalagem, seguro e transporte, sendo essas por conta e risco do Senhor Consumidor. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de orçamentos ou de procedimentos devem ser efetuados pelo Senhor Consumidor ou seu representante legal diretamente no posto autorizado onde entregou o produto para reparo.

6. Obriga-se a ELGIN a prestar serviços técnicos, sob garantia ou não, somente aos produtos de sua comercialização e nas localidades onde possua assistência técnica autorizada. Na necessidade de serviço técnico o Consumidor deverá ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor da ELGIN, cujos meios de contato estão citados neste documento.

7. Mesmo em se tratando de defeito de fabricação, esta garantia não cobre prejuízos de valor profissional, artístico, estimativo, autoral ou patrimonial. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais prejuízos causados pela perda de dados, fotos ou imagens, etc. ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Na existência de qualquer dúvida a respeito do seu produto, primeiramente ligue para o SAC:

SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO: 11 3383-5555

OUTRAS LOCALIDADES: 0800-70-35446

Este manual está disponível em nosso site: www.elgin.com.br

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte não controlado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura. Imagens Ilustrativas.



Descarte correto deste produto

The Elgin logo features a stylized lowercase 'e' with a curved top, followed by the word 'elgin' in a bold, sans-serif font.

elgin

SAC: 0800 70 35446
Grande São Paulo: (11) 3383.5555

Devido à constante evolução tecnológica, a Elgin reserva o direito de alterar o design e as especificações deste produto sem aviso prévio.

Agosto 2022