



Roda
 1 Encaixe a roda* no chassi da máquina e pressione até ouvir o "click".
 * Rodas incluídas apenas nos modelos **K2, K2 Auto e K2 T-Racer**



Alça
 2 O método de montagem é o mesmo para qualquer modelo desse manual: Encaixe os pinos da alça nos orifícios da máquina até ouvir um "click". Não é necessário parafusar.



Mangueira de Alimentação de Água
 3 Engate Rápido:
 A - Capa rosçada
 B - Parte central
 C - Conector (Nipple)
 Obs: O modelo **K2 Basic e K2 Basic Black** contém apenas o Item C - Conector (Nipple)



4 Rosqueie o conector do engate rápido na entrada de água da máquina.



5 Encaixe a capa rosçada do engate rápido* na mangueira de alimentação de água (não incluída), que deverá ter diâmetro de 1/2" polegada e comprimento recomendado de 5 a 10m.
 * item opcional



6 Encaixe cuidadosamente o engate rápido* na mangueira, certificando-se de que as garras estão todas posicionadas para fora.
 * item opcional



7 Rosqueie, em sentido horário, a capa rosçada no engate rápido* até travar.
 * item opcional



8 Encaixe o terminal da mangueira de alimentação na conexão de entrada de água da máquina.



9 Rosqueie o conector de outro engate rápido (não incluído) na torneira de alimentação de água.



10 Na outra extremidade da mangueira de alimentação de água, repita os passos 5, 6 e 7 com o segundo engate rápido e, em seguida, encaixe-o no conector instalado na torneira, pressionando até ouvir um "click".



Mangueira de Alta Pressão
 11 Encaixe até o fim o terminal da mangueira de alta pressão na conexão de saída de água da máquina, em seguida rosqueie a porca giratória no sentido horário até o final.



12 Na pistola, com uma chave de fenda, remova a trava de fixação do orifício de encaixe da mangueira de alta pressão.



13 Encaixe a mangueira de alta pressão no orifício da pistola. Coloque novamente a trava de fixação da mangueira de alta pressão.



14 Dica de Segurança! Sempre que realizar a troca de um acessório da pistola ou interromper a utilização com a máquina ligada, acione a trava de segurança pressionando o botão preto do gatilho, assim você evitará acidentes.



Lança
 15 Encaixe a lança na pistola comprimindo a mola.



16 Gire a lança em um quarto de volta até travar e para removê-la, faça o movimento contrário.



Ligando a Máquina
 17 Ligue a torneira de alimentação de água.



18 Conecte o plugue na tomada de sua rede elétrica, certificando-se que a tensão da rede elétrica é a mesma tensão da máquina.



19 Ligue a máquina, girando o botão para a posição "1/ON".



Colocando em funcionamento
 20 Aperte o gatilho para acionar a sua lavadora de alta pressão.



21 A lança de jato leque possui regulagem de pressão. Gire conforme indicação impressa na lança para regular entre mínimo e máximo.



Após o uso
 22 Retire toda a água restante na máquina seguindo as instruções abaixo: Ligue o equipamento sem a mangueira de alta pressão, deixe o equipamento funcionando no máximo 1 minuto até não haver mais presença de água.

Dicas para o bom funcionamento da sua Kärcher

Utilização correta
 Utilize a sua Kärcher unicamente para o uso residencial:

Para a limpeza de máquinas, veículos, ferramentas, equipamentos de jardinagem, etc; com jato de água de alta pressão (com detergentes se necessário).

Dispositivos de segurança

Atenção
 Os dispositivos de segurança protegem o usuário e não podem ser alterados ou eliminados.

Interruptor da máquina
 O interruptor da máquina impede o acionamento acidental do equipamento.

Pistola com trava de segurança
 Com esse sistema, uma pessoa desavisada não consegue acionar o equipamento e utilizá-lo de forma incorreta.

Sistema STOP TOTAL
 Se soltar o gatilho da pistola, a bomba de alta pressão é desligada por um interruptor de pressão.
 Se o gatilho for acionado a bomba volta a ligar.

Alimentação de água

Água suja pode causar danos irreparáveis ao equipamento. Por esse motivo recomendamos que o aparelho nunca seja ligado a uma rede de alimentação de água sem a utilização de um filtro. A Kärcher possui um filtro desenvolvido especialmente para essa finalidade, código 9.302-052.0.

Colocando em funcionamento

Atenção
 Nunca deixe o equipamento trabalhar por mais de 2 minutos sem água, pois isso pode levar a danos irreparáveis na bomba de alta pressão. Caso o equipamento não estabeleça pressão dentro de 2 minutos, desligue-o e proceda conforme indicado no tópico "Ajuda em caso de Mau Funcionamento".

Instalar a mangueira de alta pressão na conexão de saída de alta pressão do equipamento.

Montar a tubeira na lança, girando em 90º para fixá-la.

Abri completamente a torneira de alimentação de água.

Conectar o plugue do cabo elétrico à tomada de alimentação de energia elétrica.
 Posicionar o interruptor em "1/ON".

Funcionamento

Perigo: Devido à pressão de operação do equipamento, ao acionar o gatilho a "Contra - Pressão" exerce uma força contrária, portanto, garantir uma posição confortável e firme para o manuseio da pistola.

Ajuda em caso de mau funcionamento

Com a ajuda descrita a seguir você mesmo pode eliminar pequenas avarias. Em caso de dúvida contate um de nossos Postos de Serviços Autorizados. Perigo

Antes de qualquer trabalho de manutenção, certifique que o plug do cabo elétrico do equipamento está fora da tomada. Certos internos ou elétricos, só deverão ser executados por um de nossos Postos de Serviços Autorizados ou Técnicos Kärcher.

Acionar o gatilho da pistola: O equipamento deverá entrar em funcionamento.

Verificar se a tensão indicada na etiqueta do equipamento coincide com a tensão residencial.

Verificar se o cabo elétrico está danificado e/ou conectado corretamente.

Verificar se a rede elétrica residencial possui problemas (disjuntor, conexões e fusíveis).

Caso o problema não seja resolvido, favor encaminhar o equipamento para um Posto de Serviço Autorizado mais próximo.

Verificar se a tensão indicada na etiqueta do equipamento coincide com a tensão residencial.

Verificar se o cabo elétrico está danificado e/ou conectado corretamente.

Verificar se a rede elétrica residencial possui problemas (disjuntor, conexões e fusíveis).

Caso o problema não seja resolvido, favor encaminhar o equipamento para um Posto de Serviço Autorizado mais próximo.

Verificar se a tensão indicada na etiqueta do equipamento coincide com a tensão residencial.

Verificar se o cabo elétrico está danificado e/ou conectado corretamente.

Verificar se a rede elétrica residencial possui problemas (disjuntor, conexões e fusíveis).

Caso o problema não seja resolvido, favor encaminhar o equipamento para um Posto de Serviço Autorizado mais próximo.

Transporte

Atenção
 De modo a evitar acidentes ou ferimentos durante o transporte, deve ter-se atenção ao peso do aparelho (ver dados técnicos), transportando-o através da alça e protegendo contra deslizamentos: tombamentos.

Tubeadas e Acessórios

Lança de jato reto (item opcional): Tubeadas de alta pressão, possibilita a utilização de jato leque, ideal para os trabalhos de limpeza cotidianos, mais frequentes ou jato reto, recomendado para sujidades de difícil remoção.

Lança de jato leque: Lança de jato de alta pressão leque, ideal para trabalhos de limpeza cotidianos, mais frequentes, porém, sua pressão de trabalho pode ser ajustada entre mínimo e máximo.

Lança de jato turbo (item opcional): Tubeadas de alta pressão com jato rotativo, ideal para sujidades de difícil remoção em grandes áreas.

Esfregão PS 20 (item opcional): O Esfregão PS 20 destina-se especialmente à lavagem de alta pressão de superfícies lisas.

Escova Rotativa (opcional): Acessório que utiliza a força da água da lavadora de alta pressão para acionar o mecanismo que gera a rotação das cerdas internas da escova, auxiliando na limpeza ao esfregar a superfície a ser limpa.

Símbolos do aparelho

A lavadora de alta pressão só pode ser operada na vertical.

O jato de alta pressão não deve ser dirigido contra pessoas, animais, equipamento elétrico ativo ou contra o próprio aparelho.

Proteger o aparelho contra geada. O aparelho não pode ser conectado de imediato à rede de água potável pública.

Acessórios

Acessórios - Linha Casa & Jardim

Os acessórios originais da Kärcher para as lavadoras de alta pressão são uma ótima opção para facilitar ainda mais as tarefas de limpeza. As lavadoras de alta pressão da Kärcher e seus acessórios são a combinação perfeita para as necessidades de limpeza do dia a dia. Use Kärcher e veja a diferença!

<p>Tubeadas Flexível *Acessório versátil para limpeza em locais de difícil acesso. *Use o jato leque ou baixa pressão para aplicação de detergente. ■ Código: 4.760-272.0</p>	<p>Desentupidor de Tubulação *Ideal para limpeza e desobstrução de canos ou tubulações. *É fácil de usar: basta conectar a mangueira na pistola da lavadora de alta pressão Kärcher e colocar a outra extremidade com bico na tubulação. ■ Código: 9.302-143.0 (9m) / 9.302-427.0 (6m)</p>	<p>Kit Mangueira PVC 1/2" Completa *Para conectar a lavadora de alta pressão Kärcher à torneira. *Acompanha dois engates rápidos, um esguicho para jardim e possui 10 m de comprimento. ■ Código: 9.302-157.0</p>
<p>Espanja de Limpeza *Ideal para limpeza de superfícies delicadas e automotivas. *É possível utilizar o acessório com aplicação de detergente. ■ Código: 2.650-606.0</p>	<p>Escova de Limpeza de Rodas *Ideal para limpeza de rodas de automóveis, motocicletas, bicicletas, entre outros, pois possui cerdas apropriadas para este tipo de limpeza. ■ Código: 2.640-699.0</p>	<p>Escova para Limpeza de Chão *Facilita a tarefa de limpeza e aumenta a performance da lavadora de alta pressão Kärcher, pois possui 3 bicos de alta pressão e cerdas abrasivas que aumentam o resultado de limpeza. ■ Código: 2.640-865.0</p>
<p>Escova Rotativa *Acessório que utiliza a força da água da lavadora de alta pressão Kärcher para acionar o mecanismo que gera a rotação das cerdas internas da escova, auxiliando na limpeza ao esfregar a superfície a ser limpa. ■ Código: 9.302-027.0</p>	<p>Escova Rotativa com Articulação *Acessório que utiliza a força da água da lavadora de alta pressão Kärcher para acionar o mecanismo que gera a rotação das cerdas internas da escova, auxiliando na limpeza ao esfregar a superfície a ser limpa. *Possui uma articulação de até 180º com controle de aplicação de detergentes. ■ Código: 2.640-907.0</p>	<p>Articulação Variável *Com rotação de 180º facilita a tarefa de limpeza de áreas de difícil acesso. *Articulação para adaptar qualquer acessório de sua lavadora, proporcionando diferentes ângulos de trabalho. ■ Código: 2.640-733.0</p>
<p>Kit para Limpeza de Vidros e Janelas *Para a limpeza eficiente de vidros e janelas. Inclui rodo, prolongador de lança de 3 estágios, em alumínio e articulação variável com rotação de 180º. ■ Código: 2.640-771.0</p>	<p>T-Racer T-250 *Faz com que a limpeza aconteça sem gerar respingos. Garante grande pressão de impacto do jato e um surpreendente resultado de limpeza. Permite acessar locais mais altos e fachadas em geral. ■ Código: 2.640-212.0</p>	<p>Aplicador de Detergente *Bico para usar no lugar da lança para aplicação de detergentes. Pode ser usado por qualquer lavadora doméstica. ■ Código: 9.302-054.0</p>

Detergentes

Linha de detergentes Kärcher

A Kärcher possui uma linha completa de detergentes para todos os tipos de aplicações. São produtos com excelente rendimento e alto poder de limpeza. Além disso, nossos detergentes são totalmente compatíveis com nossos equipamentos. Com a linha de detergentes da Kärcher você limpará sua residência ou comércio de forma mais eficiente, econômica e inteligente.

Conheça algumas de nossas soluções de limpeza:

<p>Deterjet. *Super concentrado e econômico - 1 litro rende até 200 litros.</p>	<p>Ultra Protector. *Protege todos os materiais contra umidade por até 1 ano.</p>	<p>Dose Única. *Doses prontas para lavar um carro ou uma moto.</p>	<p>Desengordurante Plus. *Indicado para limpeza pesada de objetos ou ambientes engordurados.</p>
---	---	--	--

Indicador para limpeza de vidros **Indicador para limpeza de ambientes internos** **Para limpeza de pisos em geral e porcelanato** **Indicador para limpeza de banheiros**

<p>Glass Cleaner. *Alto poder de limpeza sem deixar embaçado.</p>	<p>Universal Cleaner. *Ideal para limpeza diária de todos os ambientes.</p>	<p>Limpa pisos. *Concentrado e recomendado para todos os tipos de piso.</p>	<p>Limpador perfumado. *Promove limpeza e deixa um aroma agradável e duradouro.</p>
---	---	---	---

Conheça todas as nossas soluções e como adquirir nossos produtos em nosso site: www.karcher.com.br

