

INSTRUÇÕES DE USO

Liquidificadores Optimix Plus

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade e por isso agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.



RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTE PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127 V ou 220 V). Caso a tensão elétrica (voltagem) não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.

b. Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional provocará uma sobrecarga e danos no produto ou acidentes pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.

c. Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, prevendo-se contra choques.

d. Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) portadoras de necessidades especiais ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

e. Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

f. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimadura ou mesmo incêndios. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.

g. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.

h. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

i. O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.

j. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



1. Tampa do copo
2. Copo graduado
3. Base motor
4. Tampinha dosadora (dependendo do modelo)
5. Alça do copo
6. Fendas integradas no copo
7. Botão seletor de velocidades e função pulsar/autoclean
8. Filtro (dependendo do modelo)

CARACTERÍSTICAS	
Velocidades	2
Capacidade do copo	2 litros (total) • 1,25 litro (utilizável)
Pulsar	Função para agitação intermitente
Autoclean	Função para facilitar a limpeza
Porta-fio	Para acomodar melhor o cordão, localizado na parte inferior da base motor.

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que o copo esteja encaixado no corpo, ou seja, apoiado por igual e até o fundo no encaixe. Para isso, posicione o copo no corpo do aparelho. Em seguida, gire o copo no sentido horário até sentir que conjunto está firme (fig. 1).

No novo liquidificador ARNO, a tampa possui um sistema de travamento: basta encaixá-la na boca do copo e girá-la no sentido horário até prendê-la.

As posições do botão são:

0 - desligado

1 - velocidade mínima

2 - velocidade máxima

Pulsar/Autoclean - operação intermitente mediante acionamento



• Nunca ligue o produto com o copo vazio e não remova a tampa do copo antes da parada total das facas.

• As facas são afiadas e devem ser manuseadas com cuidado ao esvaziar o copo e durante a limpeza, evitando acidentes graves.

• Não mantenha qualquer contato com as facas do liquidificador e nem introduza utensílios (facas, colheres, garfos, etc.) no copo, enquanto o produto estiver em funcionamento, para evitar acidentes pessoais, com terceiros, ou causar danos ao produto. Uma espátula poderá ser utilizada somente quando o produto estiver desligado da tomada.

• Nunca encha o copo acima da marca de 1.250 ml.

• Verifique se o seletor de velocidades está na posição "0" (desligado) antes de inserir o plugue na tomada.

• A fim de não danificar ou provocar defeitos, nunca lave as peças deste produto em lava-louças.

• O liquidificador é destinado apenas a preparação de bebidas alimentícias. Ou seja, não pode ser utilizado para preparar nenhum tipo de substância química prejudicial quando ingerida.

• O líquido não se destina à Trituração de gelo.

• O liquidificador não é destinado ao preparo de misturas que não contenham nenhum líquido.

• Retirar dos alimentos, caroços e cascas duras que possam danificar o aparelho e colocar sua segurança em risco.

DICA IMPORTANTE

• Para obter um melhor desempenho com ingredientes mais duros, utilize a função pulsar.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Limpeza antes da primeira utilização

Lave o copo, a tampa, as facas antes da primeira utilização do produto.

Função Autoclean

Basta colocar na posição "Pulsar/Autoclean" após ter colocado água com detergente até a altura de 500 ml do copo. Para a limpeza de resíduos com maior teor gorduroso, recomenda-se utilizar água quente, a 50°C aproximadamente e, se necessário, repetir a operação até obter o resultado desejado. Enxaguar em água corrente para eliminar os resíduos de detergente.

Limpeza do corpo do produto

Utilize apenas um pano umedecido com água ou água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos para não danificar sua aparência.

Limpeza do filtro

Limpe o filtro com água corrente, com ou sem detergente, utilizando uma esponja ou escova com cerdas macias.

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a uma Assistência Autorizada Arno, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada	Ligar o aparelho em outra tomada da mesma tensão elétrica (voltagem) para comprovar o fato.
Excesso de ruído	Copo mal posicionado.	Corrigir o posicionamento do copo.
Vibração excessiva	Local de apoio desnivelado e/ou irregular.	Colocar o aparelho em local adequado.
Vazamento pela tampa	Excesso de alimentos/ líquido.	Usar a capacidade utilizável recomendada.
Facas travando	Pedaços de alimentos grandes e/ou duros demais.	Reducir o tamanho dos alimentos.

RECEITA

Bolo Rápido de Cenoura

Ingredientes: 350g de cenouras médias • 4 ovos • 1 xícara de óleo • 300 g de açúcar • 300 g de farinha de trigo • 20 g de fermento em pó.

Coloque a cenoura cortada em rodelas finas com os ovos e o óleo no copo do liquidificador e bata por 3 segundos. Junte e misture em uma tigela a farinha de trigo, o açúcar e o fermento. Despeje o conteúdo do copo do liquidificador na tigela e mistre todos os ingredientes até se obter uma massa homogênea. Coloque a preparação em um refratário ou assadeira de alumínio untado e enfarinhado. Assine por 40 minutos em temperatura média (180°C). Se quiser, prepare uma cobertura com 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de margarina, 2 colheres de açúcar e 1/2 copo de leite em fogo brando e espalhe a mistura sobre o bolo furando-o com um garfo.

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC 2960 9777 - 2915 4400 ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail.

Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

2730022200 - OP 124/14 - NOV

TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL

I - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

- O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), pelo prazo de um ano (12 meses), contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro Consumidor, sendo: 03 (três) meses de garantia legal e, 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda.
- Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia, devidamente preenchido, junto com a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto.
- Exija, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste Termo de Garantia.

II - ABRANGÊNCIA DA GARANTIA

- Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.
- Esta garantia contratual não abrange as partes acessórias do produto.

III - EXCLUSÃO DE GARANTIA

- A garantia não abrange, sendo, pois, ônus do consumidor:
- os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado;
 - os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

IV - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCITADA

- Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.
- O ônus pelo transporte do produto até a Assistência Autorizada, independentemente do motivo, será arcaido pelo consumidor, com exceção dos produtos do gênero Lavadora de Roupa.

V - CESSESSÃO DA GARANTIA

- Não confie o conserto do produto abaixo identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil).
- Se isto vier a ocorrer a garantia cessará, de imediato.
- O produto abaixo identificado foi projetado para funcionamento em uso doméstico, único e exclusivamente.
- A sua utilização, para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

VI - RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- Antes de colocar o produto em funcionamento, **leia atentamente as instruções de uso e/ou instalação contidas no próprio aparelho, na embalagem, ou no manual respectivo. Siga-as rigorosamente. Elas são a sua segurança.**
- Certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho (127 ou 220V). Verifique se a instalação elétrica do local está correta e perfeita como também se a frequência Hz é correspondente a do país em que o produto está sendo utilizado.
- Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).
- Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.

VI - FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda.
Av. Arno, 146, Mooca - São Paulo - Capital, CNPJ: 61.077.830/0010-00.

Qualquer reclamação, comentário ou sugestão sobre o atendimento e os reparos prestados pelas Assistências Autorizadas, ligue ao nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Departamento de Assistência Técnica: (11) 2960-9777

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

Nome do consumidor ou presenteado:	_____
Endereço:	_____
Produto adquirido:	_____
Nº de série do produto:	_____
Nota Fiscal Nº:	_____ / _____ / _____
Nome do revendedor:	_____

CARIMBO DO REVENDEDOR

Nossa rede de assistência técnica autorizada pode ser consultada através do SITE ARNO(www.arno.com.br), ou do SAC no (0XX11) 2060-9777, que também está disponível para esclarecimentos de quaisquer dúvidas e sugestões com relação aos nossos produtos e serviços.

INSTRUCCIONES DE USO

Licuadoras Optimix Plus

Usted acaba de adquirir un producto Arno de la más alta tecnología y calidad. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones del producto y usarlo con toda seguridad, **lea atentamente las recomendaciones a seguir y sus instrucciones de uso. No deseche este Manual de Instrucciones.** Guárdelo para eventuales consultas.



RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO:

ARNO, atenta a la calidad de sus productos, se preocupa también con la seguridad personal de sus consumidores. Por esta razón, antes de utilizar por primera vez el producto, **lea atentamente las recomendaciones e instrucciones de uso.** De ellas dependen un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, así como la de terceros.

a. **Antes de enchufar asegúrese que el tensión eléctrica (voltaje) es compatible con el indicado en el producto (127 ó 220 V).** En caso que el tensión eléctrica (voltaje) no sea compatible podrá provocar daños al producto y a su seguridad.

b. **Este producto fue proyectado, fabricado y es recomendado solo para uso doméstico.** Por lo tanto, no se destina al uso comercial y/o profesional, que exigen una sobrecarga por trabajo continuo, puede provocar daños o accidentes personales. Su uso en esas condiciones tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía contractual.

c. Para evitar descargas eléctricas, **nunca use el producto con las manos mojadas** o sobre superficies húmedas, no moje las partes eléctricas del producto ni lo sumerja en agua.

d. **Este producto no está previsto para ser utilizado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que hayan recibido instrucciones referentes a la utilización o estén debidamente acompañadas por una persona responsable de su seguridad.** Se recomienda que los niños sean supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

e. **Desenchufe cuando esté usando el producto o cuando vaya a limpiarlo,** un pequeño descuido podrá conectar el producto involuntariamente provocando accidentes.

f. **Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el enchufe dañados, a los efectos de evitar accidentes,** como descargas eléctricas, cortocircuitos y quemaduras o incendios. La adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en el Servicio Autorizado Arno.

No utilice el producto después de una caída o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento. Lívelo al Servicio Autorizado Arno.

g. **Al enchufar o desenchufar, cerciórese de que sus dedos no están en contacto con las espigas del enchufe,** para evitar descargas eléctricas.

h. **Nunca transporte el producto por el cordón eléctrico ni lo desenchufe tirando del cordón,** para no afectar el buen funcionamiento del producto y evitar posibles accidentes.

i. **El uso de piezas o accesorios que no sean originales de fábrica pueden provocar accidentes personales,** causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, además de provocar la pérdida de la garantía contractual.

j. **No deje el producto funcionando o enchufado cuando esté ausente, aunque que sea por instantes,** principalmente cuando el producto está cerca de niños.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO



1. Tapa del vaso
2. Vaso graduado
3. Base motor
4. Tampita dosificadora (según modelo)
5. Asa del vaso
6. Cuchillas integradas
7. Botón selector de velocidades y función pulsar/autoclean
8. Filtro (según modelo)

CARACTERÍSTICAS	
Velocidades	2
Capacidad del vaso	2 litros (total) • 1,25 litro (utilizable)
Pulsar	Funció n para agitación intermitente
Autoclean	Funció n para facilitar la limpieza
Porta-fio	Para mejor almacenamiento del cordón en la parte inferior de la base motor.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de enchufar asegúrese de que el vaso esté correctamente colocado en el cuerpo, es decir, que esté trabado en la parte inferior de manera uniforme. Ubique el vaso sobre la base motor y gire el vaso en el sentido de las agujas del reloj hasta se tire que está trabado (fig. 1).



fig. 1

La tapa de esta licuadora posee un sistema de traba: colóquela en la boca del vaso y gírela en sentido de las agujas del reloj hasta que se trabe.

Las posiciones del botón son:

- 0 - desconectado
- 1 - velocidad mínima
- 2 - velocidad máxima

Pulsar/Autoclean - operación intermitente mediante accionamiento

INSTRUCCIONES DE USO DEL FILTRO (solamente para los modelos con FILTRO)

El accesorio filtro es vendido solamente con unos modelos, sin embargo, usted puede comprarlo separadamente en un servicio autorizado Arno.

El filtro sirve para preparar con facilidad deliciosos jugos de frutas, pues es un accesorio que permite colar el jugo aun dentro de la licuadora separando la sémiente y el residuo.

Lave el filtro antes de la primera utilización del producto (ver ítem CONSERVACIÓN DE LIMPIEZA para detalles).

Coloque el filtro en el copo. Coloque los ingredientes, cortados en pequeños pedazos, dentro del filtro y añada agua u otro líquido en la proporción adecuada al preparo del jugo. Cierre el copo con la tapa (fig. 2).

ATENCIÓN: existen riesgos de accidentes si el filtro no está bien ajustado. Asegúrese de que el filtro esté correctamente fijado antes de su utilización.



fig. 2

• Encaje la tapa en el vaso girándola en sentido horario hasta que se trabe.

• Coloque los ingredientes, cortados en pequeños pedazos, dentro del filtro y añada agua u otro líquido en la proporción adecuada al preparo del jugo.

• Encaje la tapa dosificadora en la tapa del vaso.

• Trabe el vaso en la base motora y procese

• Después de servir el jugo, remova el filtro del fondo del vaso y haga la limpieza adecuada.

INDICACIONES DE USO DEL FILTRO.

• Para que no haya desperdicio de alimentos, Arno recomienda que, después de haber procesado el jugo usando el filtro y haberlo servido, recoloque otra vez el vaso en la base motora utilizando la función pulsar una o dos veces, con el fin de extraer más jugo de la pulpa.

• Es aconsejable utilizar la velocidad 1 al procesar frutas más blandas, con la finalidad de no triturar las sémientes.

• Pero, para las frutas que son más fibrosas, se recomienda utilizar la velocidad máxima.

INDICACIONES IMPORTANTES.

• Para adicionar líquidos o ingredientes durante el proceso, basta sacar la tapa dosificadora de la tapa del vaso y echarlos directamente dentro del filtro.

• Cuando vaya a procesar ingredientes duros, tales como manzana, limite la cantidad de alimento a la altura de la rejilla del filtro.

• También, para obtener un mejor desempeño en el proceso con este tipo de ingrediente, utilice la función pulsar en el aparato.

ATENCIÓN

- **No llene el vaso de la licuadora o no llíe líquidos calientes o alimentos con temperaturas superiores a 80°C.** A esta temperatura el líquido no está hirviendo, pero produce una gran cantidad de vapor. Cuando llicue ingredientes calientes, no supere la marca de 1.250 ml de la jarra. Siempre empiece girando el botón de velocidad para Pulsar por lo menos dos veces. Entonces, seleccione la velocidad deseada. Este procedimiento es el más seguro en el momento que el vapor sale de la jarra. Mantenga las manos y otras partes expuestas del cuerpo lejos de la tapa para prevenir posibles quemaduras.
- La tapa del vaso de la licuadora debe permanecer trabada en la parte superior del vaso durante el funcionamiento del producto.

• Nunca conecte el producto con el vaso vacío y no retire la tapa del vaso antes de la parada total de la cuchilla.

• Las cuchillas son afiladas y deben ser manipuladas con cuidado, evitándose accidentes.

• No mantenga ningún contacto con la cuchilla, ni introduzca utensilios (filtro, cuchillos, cucharas, tenedores, etc.) en el vaso, mientras el producto esté en funcionamiento, para evitar accidentes personales, con terceros, o causar daños al producto. Una espátula podrá ser utilizada solamente cuando el producto no esté en funcionamiento, evitándose así, en caso contrario, la posibilidad de graves accidentes.

• No llene el vaso superando la marca de 1.250ml.

• Verifique que el sector esté en la posición "0" (desconectado) antes de enchufar el aparato.

• A los efectos de no danar el aparato o provocar defectos nunca lave las piezas de este producto en la lavavajillas.

• La licuadora se destina solamente a la preparación de bebidas alimenticias.

• La licuadora no se destina a la trituración de helo.

• La licuadora no se destina a la preparación de mezclas sólidas.

• Retirar de los alimentos núclos o cortezas duras que pueden danar el artefacto y poner en peligro su seguridad.

INDICACIONES IMPORTANTES

- Para obtener un mejor desempeño en el proceso con este tipo de ingrediente, utilice la función pulsar en el aparato.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

Limpieza antes del primer uso

Limpie el vaso, la tapa y las cuchillas antes de utilizar el producto por primera vez.

Función Autoclean

Basta accionar el botón en la posición "Pulsar/Autoclean" después de haber colocado agua con detergente hasta la altura marcada en 500 ml en el vaso. Para la limpieza de residuos con mayor tenor de grasa, se recomienda usar agua caliente, a 50°C aproximadamente y si fuera necesario, repetir la operación hasta obtener el resultado deseado. Enjuagar en agua corriente para eliminar los restos de detergente.

Limpieza do cuerpo del producto

Utilice apenas un paño humedecido con agua, o agua y jabón neutro. No utilice productos abrasivos para no perjudicar su apariencia.

Limpieza del filtro

Limpie el filtro con agua corriente, con o sin detergente, usando una esponja o cepillo con cerdas blandas.

EN CASO DE DIFICULTADES

Antes de llevar el producto a una Asistencia Técnica Autorizada Arno, verifique si el problema puede ser solucionado através de las siguientes orientaciones.

PROBLEMA	CAUSAS	QUE HACER
El producto no funciona	No hay energía eléctrica en el tomacorriente	Enchufar el producto en otro tomacorriente del mismo tensión eléctrica (voltaje)
Ruido excesivo	Vaso mal posicionado.	Corregir el posicionamiento del vaso.
Vibración excesiva	Superficie de apoyo del producto irregular.	Apojar el producto en una superficie plana.
Perdidas por la tapa	Exceso de ingredientes/líquidos.	No sobreasar la capacidad útil recomendada.
Cuchillas trabadas	Los trozos de alimentos son demasiados grandes o duros.	Reducir el tamaño de los trozos antes de colocarlos dentro de la licuadora.

RECETA

Torta de Zanahoria Rápida

Ingredientes: 350g de zanahorias medianas • 4 huevos • 1 taza de aceite • 300 g de azúcar • 300 g de harina de trigo • 20 g de polvo para hornear.

Coloque las rodajas finas de zanahorias con los huevos y el aceite en una licuadora y mezcle por 30 segundos. Agregar y mezclar en un recipiente el harina, el azúcar y la levadura. Vierta el contenido del recipiente en la batidora y mezcle todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea. Coloque mezcla en un molde para horno engrasado y enharinado. Hornee durante 40 minutos a fuego medio (180°C). Si lo deseas, prepare una cobertura con 4 cucharadas de cacao en polvo, 1 cucharada de margarina, 2 cucharadas de azúcar y 1/2 taza de leche a fuego lento. Extienda la mezcla con un tenedor sobre la torta para que se pegue.

CONSUMIDOR: en caso que, después de haber leído el manual de instrucciones, tenga dudas sobre el uso de este o de cualquier otro producto ARNO, o tenga sugerencias, entre en contacto con ARNO a través de nuestro sitio - www.arno.com.br - y envíe un e-mail. Características técnicas del producto podrán sufrir alteraciones sin previo aviso.

CONDICIÓN DE GARANTÍA CONTRACTUAL

I - PLAZO Y COMPROBACION DE LA GARANTÍA

1. El producto abajo identificado es garantizado por el importador, por el término de un año a partir de la fecha de su compra por el primer consumidor y obedecidas las condiciones y recomendaciones especiales aquí discriminadas.

2. Esta garantía contractual es dada al producto abajo identificado, exclusivamente contra eventuales defectos originados del proyecto, fabricación, montaje, o cualesquier otros vicios de calidad que lo tornen impropio o inadecuado al uso regular.

3. Para la comprobación de este plazo, el consumidor deberá presentar este Término de Garantía, debidamente llenado, y/o la primera vía de la factura que ampara la compra o otro documento equivalente, desde que identifique el producto. **Exija del comercio, que lleve correctamente este Término de Garantía.**

II - EXCLUSIÓN DE GARANTÍA

La garantía no cubrirá, siendo pines, onus del consumidor:

a) los daños sufridos por el producto, o sus accesorios, en consecuencia de accidente, malos tratos, manejo o uso incorrecto e inadecuado;

b) los daños sufridos por el producto, en consecuencia de su utilización para fines distintos de los especificados por el fabricante.

III - DOMICILIO DE GARANTÍA

1. Los reparos en garantía solamente deberán ser efectuados por un servicio técnico autorizado, nombrado por el importador, que para tanto, utilizará de técnicos especializados y repuestos originales, garantizando el servicio ejecutado.

IV - CESACIÓN DE LA GARANTÍA

1. No confie el reparo del aparato abajo identificado a personas o técnicos no autorizados por el importador.

2. Si esto ocurri, con la consecuente violación del lacre del producto, la garantía cesará, de inmediato.

3. El producto abajo identificado fue proyectado para funcionamiento en uso doméstico, único y exclusivamente. Su utilización, para uso no doméstico, industrial o comercial, provocará la cesación inmediata de la garantía.

V - RECOMENDACIONES ESPECIALES

1. Antes de poner el producto en funcionamiento, lea atentamente el manual de instrucciones de uso y/o instalación contenidas en el propio aparato, en el embalaje, o en el respectivo manual. Síguelas rigurosamente. Ellas son su seguridad.

2. Certifíquese de que el voltaje (tensión eléctrica) a ser utilizado es el mismo indicado en el aparato (127V o 220V). Verifique si la instalación eléctrica del local está correcta y perfecta.

3. Para evitar daños, mantenga el producto bien guardado y limpio, en local protegido de intemperie (lluvia, viento, humedad, rayos de sol, etc.).

4. No introduzca cualesquier objetos extraños a la función propia del producto, principalmente cuando esté en funcionamiento, evitando accidentes.

IDENTIFICACION DEL CONSUMIDOR Y DEL PRODUCTO

Nombre del consumidor o del regalado: _____

Dirección: _____

Producto comprado: _____

Número de serie: _____

Factura: _____ Fecha de emisión ____ / ____ / ____

Nombre del comercio: _____

SELLO DEL COMERCIO



Uruguay
Juan Goldfarb S.A.
Tel 598-29022606
Río Negro 1617
service@goldfarb.com.uy



Paraguay
N.G.O S.A.E.C.A.
Artigas 1502, Asunción, Paraguay
Centro de Apoyo al Consumidor
(595) 21 288 00 00; *646# desde Tigo o Personal.
Web: www.ngo.com.py



Bolivia
Santa Cruz
Av. Santos Dumont 3er anillo,
casilla de correos 2062
Teléfono (591) 355-6424