

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

• Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.  
• O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo. Tirar o plugue da tomada quando for limpá-la ou instalar seus acessórios.

• Evitar todo contato com as partes móveis do aparelho, para evitar o risco de acidentes pessoais ou danos ao aparelho.

• Para se evitar o risco de choques elétricos, não mergulhar o aparelho em água ou outros líquidos. Isto poderá provocar acidentes pessoais ou danos ao produto.

• Não usar o produto para diferentes utilidades daqueles a que se destina;

• O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.


• Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

• Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões ou tocar superfícies aquecidas, como, por exemplo, fogões.

• Não usar o produto ao ar livre.

### ! ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES

1. Sobretampa
2. Tampa com trava
3. Seletor de velocidades
4. Base antiderrapante
5. Alça
6. Copo
7. Guia para encaixe do filtro
8. Filtro
9. Plugue
10. Cordão elétrico
11. Porta cordão elétrico



## DICAS DE USO

- É importante antes da primeira utilização efetuar o procedimento de limpeza, verifique o item limpeza para maiores detalhes.
- Para servir o suco ou vitamina direto do copo mantenha a tampa encaixada com a abertura posicionada à saída da jarra.
- Quando utilizar o filtro com frutas muito duras e fibrosas corte-as em cubos e adicione aos poucos através da sobretampa, isso facilitará a liquidificação.
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através da abertura da sobretampa com o aparelho em funcionamento.
- Quando moer castanhas recomendamos a utilização das velocidades 2 a 3.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não coloque quantidades exageradas de gelo para triturar, pois os mesmos podem danificar as lâminas.
- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois podem danificar o aparelho.
- Para guardar o cordão elétrico; basta enrolar o mesmo no compartimento\* situado no fundo do aparelho.

\*VER ILUSTRAÇÃO DOS COMPONENTES

## FUNCIONAMENTO

- Encaixar o copo sobre a base do aparelho e girá-lo no sentido horário até travá-lo (figura 1).
- Para ligar o aparelho basta girar o seletor até a velocidade desejada (figura 2).
- Para agitação pausada dos ingredientes, basta girar o seletor para a posição "PULSAR" (figura 3).

Figura 01



Figura 02



Figura 03



Imagens meramente ilustrativas

## MODOS DE USO DO FILTRO

- O filtro deve ser usado apenas para o preparo de sucos. Para outros usos, o filtro deve ser retirado para evitar sobrecarregar o motor.
- Quando utilizar o filtro, considerar como capacidade máxima do copo 750mL.
- Com o aparelho desligado, instalar o filtro no interior do copo, encaixando-o nas guias e pressionando-o levemente contra o fundo do copo.
- Instalar a tampa com trava, encaixando-a no filtro. Colocar os pedaços de frutas picadas dentro do filtro, no máximo até a altura da tela metálica.
- Acrescentar água, encaixar a sobretampa transparente transparente e ligar o aparelho durante alguns segundos.
- Retirar o suco sem tirar a tampa com trava e nem o filtro.
- Se sobraem pedacinhos de fruta dentro do filtro, acrescentar um pouco de água e repetir a operação.



Nota: Sempre acrescentar líquido durante a utilização do produto para fazer suco, principalmente com alimentos fibrosos, como manga, vegetais, entre outros.

**ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE OBJETO PARA EMPURRAR O ALIMENTO CONTRA AS FACAS COM O PRODUTO LIGADO.**

Caso o alimento fique fora do alcance das facas (bloqueado no copo ou filtro, adicionar líquido). Se ainda assim não for possível processar o alimento, desligar o aparelho e desconectar o plugue da tomada para retirar ou movimentar o alimento bloqueado.

## RECEITAS COM FILTRO

### Suco de Laranja com Cenoura

#### Ingredientes

1 laranja-pêra sem casca  
1 rodela de cenoura picada (aprox. 15 g)  
¼ de xícara (chá) de água

#### Modo de Preparo

Colocar a laranja e a água no filtro. Colocar a sobretampa e ligar o aparelho na velocidade máxima, por alguns segundos. Retirar a sobretampa, acrescentar cenoura picada e ligar novamente o aparelho. Rendimento: um copo de 150 mL.  
**Obs.:** O bagaço que restou pode ser utilizado no preparo de Bolo de Cenoura.

### Refresco de Abacaxi

#### Ingredientes

1 xícara (chá) de água  
1 xícara (chá) de abacaxi em cubos  
1 banana nanica  
4 pedras de gelo

#### Ingredientes da calda:

½ xícara (chá) de açúcar  
½ xícara (chá) de água

#### Modo de Preparo

Em uma panela, levar ao fogo a água e o açúcar. Mexer com uma colher até dissolver todo o açúcar para formar uma calda rala. Deixar esfriar. Com o liquidificador ligado, triturar o gelo, colocando as pedras uma a uma, através da sobretampa. Adicionar o abacaxi, a banana e a calda fria. Bater novamente.

### Bolo de cenoura

#### Ingredientes

O bagaço que restou após o preparo do suco de Cenoura com Laranja  
4 ovos inteiros  
½ xícara (chá) de óleo de milho  
1 cenoura pequena, em rodelas (aprox. 100 g)  
1 e ½ xícara (chá) de farinha de trigo  
2 xícaras (chá) de açúcar  
1 colher (sopa) de fermento

#### Modo de Preparo

Pré-aquecer o forno a 180°C. Untar e enfarinhar uma assadeira retangular média. Retirar o filtro e deixar o bagaço no copo. Acrescentar os ovos, o óleo e a cenoura. Triturar bem, utilizando a velocidade 3. Em uma tigela, misturar todos os ingredientes secos. Com o aparelho na velocidade 3, acrescentar essa mistura aos poucos. Despejar a mistura na fôrma e levar ao forno por aproximadamente 40 minutos ou até que, ao espetar um palito no centro, este saia seco.

### Batida de Amendoim

#### Ingredientes

1 lata de leite condensado  
A mesma medida de aguardente  
A mesma medida de amendoim torrado, moído e sem pele  
1 gaveta de gelo picado

#### Modo de Preparo

Colocar no copo do liquidificador o leite condensado, a aguardente e o amendoim. Bater bem. Através da sobretampa, colocar os pedaços de gelo, um a um, até terminar. Decorar com amendoim moído. Rendimento: 1 litro

**Dica:** Para uma receita com menor teor alcoólico, misturar, ao invés de uma lata de aguardente, meia lata de leite e meia lata de aguardente.

## AUTOLIMPEZA

Para uma limpeza rápida do copo e das facas utilizar a função “AUTOLIMPEZA”:

- Colocar aproximadamente 500 mL de água fria ou morna.
- Acrescentar detergente.
- Girar o seletor para a posição “PULSAR / AUTOLIMPEZA” por alguns segundos.
- Enxaguar o copo em água corrente.

Observação: Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente e repetir a operação.



Para a limpeza da base:

- 1) Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 2) Para limpar, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

## PROBLEMAS E SOLUÇÕES

### 1 - O APARELHO NÃO LIGA

#### • O aparelho está ligado na tensão incorreta (Aparelho 220V ligado em 127V)

Verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas.

#### • Produto não está ligado na tomada elétrica

Inserir o plugue na tomada elétrica

#### • Nenhuma função / velocidade ativada

Acionar uma função ou velocidade desejada (ver item funcionamento).

#### • A tomada está sem energia

Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodoméstico.

### 2 - VAZAMENTO DE LÍQUIDOS

#### • Tampa mal encaixada

Encaixar corretamente a tampa no copo.

#### • Excesso de líquidos ou alimentos no copo

Não ultrapassar o nível indicado no copo de 1750ml.

### 3 - LÂMINA TRAVANDO DURANTE O FUNCIONAMENTO

#### • Pedacos muito grande de alimentos sólidos obstruindo as lâminas

Desligar o produto, retirar o plugue da tomada elétrica e com a ajuda de uma espátula, mexer os ingredientes desobstruindo a lâmina (consulte o item dicas de uso).

### 4 - APARELHO DESLIGANDO DURANTE O FUNCIONAMENTO

#### • Utilização excessiva do aparelho

Em caso de sobreaquecimento, este aparelho conta com um protetor térmico que desliga o aparelho automaticamente, voltando a funcionar após o resfriamento do mesmo (o tempo de resfriamento é de aproximadamente 30 minutos).

# BRITANIA



## Liquidificador Diamante com filtro

Manual de Instruções Unificado

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



04/15 077-23/00 012819 Rev.5