

NANO BOX

RISCO DE
CHOQUE ELÉTRICO.
NÃO ABRA
O APARELHO.



Para sua segurança

- Não coloque objetos sobre o receptor e evite bloquear as saídas de ventilação do mesmo.
- Nunca exponha o receptor à chuva ou poeira.
- Instale o seu receptor sempre em lugares com boa ventilação.
- Em caso de longos períodos de inatividade do receptor, desligue-o da rede elétrica.
- Leia e siga atentamente todas as instruções deste manual.

Painel dianteiro

- 1) **DISPLAY** - (-) indica receptor em "espera" (stand-by). Display piscando indica receptor em MUTE (volume mínimo)
- 2) **TECLAS PAINEL** - Para ligar pressionar qualquer das duas teclas ▲▼.
- Para desligar, pressionar as duas teclas ▲▼ ao mesmo tempo.



Painel traseiro

- 1) **LNB** - entrada para o cabo proveniente da antena (LNB).
- 2) **VÍDEO** - Saída de vídeo referente ao canal sintonizado.
- 3) **ÁUDIO** - Saídas de áudio referente ao canal sintonizado.

Potência/Consumo: "Stand by" 5,5W / Ligado 10W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frequência de entrada.....	950 a 2050Mhz	Tensão automática de entrada
Largura de faixa de Fl.....	18/27Mhz	de entrada
Áudio.....	5,8Mhz	90~240VAC
Consumo.....	10W	

ATENÇÃO Para um perfeito desempenho do Sistema Parabólico Century, chame um profissional qualificado para a instalação.

As teclas Ajuste, BW, V/H e Store estão bloqueadas para evitar acionamento acidental. Para liberar o ajuste, desligue o receptor, ligue e pressione "99", o display irá mostrar "AJ" piscando. Isto indica que o usuário pode efetuar os ajustes. As teclas acima mencionadas passam a funcionar normalmente. Caso o receptor seja desligado, ou se nenhum ajuste for feito em um minuto, o receptor sai automaticamente do modo de ajuste. Para voltar a liberar os ajustes, repita o procedimento inicial.

Operações do Controle Remoto

- 1) **POWER** - Liga/desliga o receptor
- 2) **TECLAS** de 0 a 9, programação / seleção dos canais.
- 3) **TECLAS PARA MUDANÇA DOS CANAIS e VOLUME**
Efetua a mudança dos canais e aumenta ou diminui o volume do canal.
- 4) **MUTE** - Volume mínimo
- 5) **AJUSTE** - Ajuste manual da frequência do vídeo.
- 6) **LAST** -Retorna ao último canal assistido
- 7) **V/H** - Seleciona os canais presentes nas polarizações vertical (+14V) e horizontal (+18V).
- 8) **BW** - Filtro de vídeo para canais em "Meio-Transponder".
- 9) **STORE** - Memoriza os ajustes do canal selecionado.
- 10) **SAT/TV** - Tecla não utilizada neste modelo de receptor.
- 11) **SLEEP** - Programa o tempo em que o receptor permanecerá ligado (30, 60 ou 90 minutos).

Para retornar ao último canal assistido, pressione "00".

LEIA COM ATENÇÃO. Como Programar um Novo Canal.

Sintonize o receptor no canal desejado. Desligue e ligue o receptor. Digite o código "99".

- 1) Pressione a tecla "AJUSTE" 2) Digite "1040" (frequência de vídeo) 3) Pressione a tecla "V/H" para escolher a polaridade 4) Pressione a tecla "STORE" para memorizar.



Como programar o Controle Remoto Inteligente

O CRI é um Controle Remoto Inteligente que permite programar um grupo de teclas com as funções do controle remoto da sua TV. Com isso poderemos utilizar apenas um controle remoto para comandar o seu NANO BOX e algumas funções da TV.

As teclas que podemos configurar são:
Liga/Desliga, TV/AV,
Vol-, Vol+, CH- e CH+.



Teclas Programáveis

Procedimento para programar o Controle Remoto Inteligente com o seu controle remoto da TV

- 1 - Pressione a tecla "**SET**" do Controle Remoto Inteligente e mantenha pressionada até que o **LED** fique com um brilho alto e fixo.
- 2 - Com o **LED** aceso, pressione no CRI a tecla que deseja configurar.
- 3 - O **LED** começa a piscar.
- 4 - Agora pegue o controle remoto da sua TV, aponte para o **Controle Remoto Inteligente** e pressione a tecla correspondente.
- 5 - O **LED** irá piscar rapidamente 3 vezes, indicando que foi salva a programação.



Neste ponto a sua primeira tecla já está configurada e você poderá continuar configurando as demais teclas enquanto o **LED** estiver aceso. Basta voltar ao item 2 e repetir o processo até o item 5.

Para finalizar a programação pressione novamente a tecla "**SET**" do Controle Remoto Inteligente. Após o término da programação, verifique se as teclas programáveis estão funcionando corretamente. Caso isto não ocorra, repita o procedimento acima.

ATENÇÃO: O Controle Remoto Inteligente armazena funções apenas de um único controle da sua TV de cada vez. Se desejar configurar o CRI para outro modelo de TV, repita o procedimento. A cada nova configuração do CRI apaga o anterior

Para executar as Funções Especiais, desligue e ligue o receptor e digite o código "99". O display irá mostrar "FE" piscando. Em seguida digite o código da função especial desejada. Pressione "STORE" para memorizar.

Cód.	Indicação no display	Funções Especiais
892	1H	Configura o LNBF para Monoponto Horizontal (14V vertical/18V horizontal)
893	1U	Configura o LNBF para Monoponto Vertical (18V vertical/14V horizontal)
894	2H	Configura o LNBF para Multiponto Horizontal (altera os canais da vertical)
895	2U	Configura o LNBF para Multiponto Vertical (altera os canais da horizontal)
882	EC	Elimina um canal do Receptor. Pressione "STORE" confirmar
883	PF*	Retorna a configuração do receptor para o Padrão de Fábrica

*Padrão de Fábrica: Lista de canais original; Monoponto Horizontal

Veja o manual com detalhes no site: www.centurybr.com.br

A Century se reserva o direito de alterar total ou parcialmente esta especificação sem aviso prévio.

Emb.01 / NANO BOX / fevereiro de 2014 Código da caixa: 40.02.171

ATENÇÃO, este manual contém informações importantes. Recorte e guarde para consultas.