

Manual de Instruções

Termo de Garantia

LAVADORAS TURBILHÃO 5kg / TURBILHÃO MAX 7kg



INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é a mesma indicada na lavadora.

ATENÇÃO: Não ligue a lavadora quando ela estiver vazia.

- Crianças ou pessoas que desconheçam as instruções de uso não devem operar a lavadora.

- Evite contato com as partes móveis da lavadora (agitador, motor, polia e correia), para se proteger contra acidentes.

- Caso ocorram danos nas mangueiras que acompanham o produto, nunca utilize mangueiras usadas ou velhas para substituí-las.

- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode prejudicar o funcionamento da lavadora, além de acarretar a perda da garantia. Se necessário, procure o Posto de Assistência Autorizada Suggar mais próximo de sua casa.

- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

- Pressão Máxima de entrada de água: 780kPa

- Pressão Mínima de entrada de água: 20kPa

SUAS ROUPAS LAVADAS COM CUIDADO

- CAPACIDADE:** A lavadora Suggar Turbilhão 5kg lava até 5kg de roupa seca. A lavadora Suggar Turbilhão Max 7kg lava até 7kg de roupa seca. Essa capacidade para lavar um maior volume de roupas de uma só vez garante economia de água, energia elétrica e tempo.

- CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA:** * Atenção: a roupa deve ser colocada antes da água. Os modelos de lavadoras Turbilhão possuem controle manual de entrada de água. Você precisa abrir e fechar a torneira para regular o volume de água desejado.

- SISTEMA DE DRENAGEM:** Com a saída de água acionada pelo deslocamento da mangueira até o ralo.

- TURBILHONAMENTO:** Sua lavadora Suggar Turbilhão possui um turbilhão de água que atravessa as fibras dos tecidos e faz com que as bolhas de água e sabão, formadas pela contínua circulação de água, penetrem nas roupas retirando toda a sujeira. Esse processo garante uma lavagem perfeita e, ao mesmo tempo, suave, sem agredir as roupas.

- BATEDOR GIGANTE:** Essa peça possui o tamanho ideal, movimenta mais a água, sem estragar as roupas.

- FILTRO CATA-FIPOS:** O filtro cata-fiapos retém os pêlos suspensos na água, evitando que eles formem "bolinhas" nas roupas. Para realizar a limpeza dessa peça, retire-a da lavadora, puxando-a para cima. Lave-a em água corrente, no sentido inverso da passagem da água.

- 2 MOLHOS AUTOMÁTICOS:** O Molho Automático prevê o tempo correto para diluir a sujeira, proporcionando mais eficiência na lavagem e muito mais conforto para o usuário.

- DISPENSER PARA SABÃO:** Regula a saída do sabão durante a lavagem, permitindo que o produto entre na medida e na hora certas, garantindo mais economia e comodidade.

- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:** Essa facilidade deixa você livre para cuidar de outros interesses, já que quando o processo de lavagem estiver finalizado, o desligamento é automático. Basta selecionar o programa desejado e deixar o serviço por conta da lavadora.

- 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM:** Todos os programas de lavagem são totalmente automáticos e devem ser selecionados de acordo com o tipo de tecido e grau de sujeira. Este cuidado resulta na boa conservação das roupas.

* Atenção: Gire o timer (botão) no sentido horário. Caso queira finalizar o processo, gire o botão no sentido anti-horário.

- 2 NÍVEIS DE ÁGUA:** Conforme a quantidade de roupas a ser lavada, encha de água a cuba da lavadora até um dos dois seguintes níveis de água: Mínimo (35 litros) e Máximo (70 litros). As duas opções de nível de água estão marcadas na cuba da lavadora. (Modelo Turbilhão 5kg).

- 3 NÍVEIS DE ÁGUA:** Conforme a quantidade de roupas a ser lavada, encha de água a cuba da lavadora um dos três seguintes níveis de água: Mínimo (35 litros), Médio (53 litros) e Máximo (77 litros). As três opções de nível de água estão marcadas na cuba da lavadora. (Modelo Turbilhão Max 7kg).

- MOTOR COM PROTEÇÃO TÉRMICA:** As lavadoras Suggar utilizam motores com proteção térmica. Este recurso de segurança protege o motor da máquina contra queima por sobrecarga e superaquecimento. Desse modo, caso haja uma sobrecarga de energia no motor, provocando superaquecimento, o motor se desligará automaticamente, religando-se após a queda de temperatura, em aproximadamente 10 minutos.

INSTALAÇÃO

- Nunca instale a lavadora em carpetes ou tapetes que possam impedir a ventilação do motor.

- Escolha um local seco e protegido contra intempéries.

- Conecte a extremidade da mangueira mais fina (entrada de água) na torneira. Só abra a torneira quando desejar encher a máquina.

- Posicione a mangueira mais grossa em um ralo para onde a água será escoada. Após o escoamento de água, retorne a mangueira para sua posição de origem, no suporte localizado atrás da lavadora.

- Mantenha a base da lavadora totalmente apoiada e nivelada.

- Certifique-se de que a tomada elétrica esteja em boas condições.

- Evite o uso de extensões e não ligue vários aparelhos na mesma tomada.

- Antes de ligar sua lavadora na tomada elétrica, certifique-se de que a tensão 127V ou 220V (indicada na embalagem e no produto) seja a mesma da rede de tensão de energia utilizada no local.

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de iniciar qualquer operação, confira se a lavadora está corretamente instalada.

PARA COMEÇAR A LAVAR

Todas as operações que você deve realizar estão indicadas no painel de controle.

- Verifique se a mangueira de saída d'água está posicionada em um alojamento acima do nível de água da lavadora e sem dobras no seu encaixe, localizado na parte traseira do produto.

- A torneira só deve ser aberta quando desejar encher a lavadora, para, em seguida, ser selecionado o programa de lavagem.

- Antes de colocar água na cuba, coloque a roupa seca e aberta.

- Coloque sabão em pó no dispensador para sabão. A boa qualidade do sabão é importante para maior eficiência e rapidez da lavagem.

- Selecione o programa de lavagem, conforme o grau de sujeira e o tipo de tecido da roupa. O temporizador entrará em ação automaticamente.

- Deixe a lavadora executar a lavagem pelo tempo programado.

- O escoamento da água é manual e será feito por gravidade: basta abaixar a mangueira mais grossa saída de água até o ralo.

DICAS:

- Esta água resultante do final da lavagem pode ser utilizada para lavar quintal.

- Para uma melhor lavagem, peças íntimas e delicadas devem ser colocadas dentro de fronhas ou em saquinhos próprios para roupas delicadas. Além de proteger as roupas, esse cuidado garante um melhor funcionamento da sua lavadora.

PARA ENXAGUAR

- Coloque a mangueira de saída (mais grossa) no ralo para escoamento da água.

- Após o escoamento da água, encaixe novamente a mangueira mais grossa na parte traseira superior da lavadora. Atenção: essa mangueira só deve ser retirada da cuba quando você desejar escorrer a água. Procedendo assim, você evita vazamentos.

- Encha a lavadora com o mesmo nível de água utilizado no ciclo de lavagem.

- Evite molhar o painel onde estão alojados os componentes eletromecânicos da sua lavadora.

- Ligue a lavadora, posicione o botão do painel no programa de sua preferência e a roupa estará enxaguada.

SE NECESSÁRIO, REPITA O PROCESSO DE ENXÁGUE.

ATENÇÃO!

- Quando as roupas não giram livremente, significa que a lavadora está sobrecarregada. Nesse caso, você deve retirar algumas peças.

- Não use água com temperatura acima de 45°C para não prejudicar os componentes de plástico.

- Evite molhar o painel onde estão alojados os componentes eletromecânicos da sua lavadora.

- Durante o funcionamento, mantenha a tampa fechada para evitar respingos no piso e entrada de impurezas na cuba.

- Ao fim de cada lavagem, retire e limpe o filtro cata-fiapos.

- Faça uma limpeza periódica na superfície do batedor gigante.

- Para limpeza da lavadora, utilize um pano umedecido com água. Não use nenhuma substância abrasiva ou agressiva.



PAINEL
(Modelo Turbilhão 5kg).

TIMER C/ PROGRAMAÇÃO
DE 0 A 20 min.
O ciclo completo de lavagem, referente ao Programa 10, encerra-se em 20 min.



PAINEL
(Modelo Turbilhão MAX 7kg).

TIMER C/ PROGRAMAÇÃO
DE 0 A 20 min.
O ciclo completo de lavagem, referente ao Programa 10, encerra-se em 20 min.

PROGRAMAS:

1-2 (Suave) roupas delicadas, seda e algodão fino / 3-4 (Leve) roupas muito finas e sintéticas / 5-6 (Médio) algodão, linho e fibras / 7-8 (Pesado) brim e moletom 9-10 (Super pesado) roupas muito sujas e jeans.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS		
PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A LAVADORA NÃO FUNCIONA	O botão de programação não está posicionado corretamente.	Posicione o botão no início da faixa do programa escolhido.
	A lavadora está executando a etapa do molho.	Aguarde o término desta etapa do molho.
	O plugue não está conectado na tomada.	Confira o plugue e a tomada em que a lavadora está ligada.
	O circuito elétrico (tomada, cabo desjuntor) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico e, se necessário, chame um eletricista.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia elétrica.
	Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador. Troque a tomada. Verifique a extensão.
	A extensão da rede está baixa.	Chame um eletricista para verificar a tensão da rede da sua casa.
A TORNEIRA ESTÁ FECHADA.	A torneira está fechada.	Abra a torneira.
A MANGUEIRA DE ENTRADA NA LAVADORA ESTÁ DOBRADA OU ESTRANGULADA.	A mangueira de entrada de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A LAVADORA NÃO ESVAZIA	A mangueira está acima do nível da água.	Retire a mangueira e coloque-a no ralo.
A MANGUEIRA DE SAÍDA DA ÁGUA ESTÁ DOBRADA OU ESTRANGULADA.	A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A LAVADORA NÃO ENCHE	Verifique se a mangueira está posicionada no local correto. Encaixe a mangueira mais grossa na parte traseira superior da lavadora.	
A LAVADORA NÃO ESTÁ NIVELADA COM O CHÃO.	A lavadora não está nivelada com o chão.	Mude a posição da lavadora, nivelando-a corretamente com o chão.
A LAVADORA ESTÁ ENCOSSADA NA PAREDE OU EM ALGUM MÓVEL.	A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a lavadora, deixando-a livre e sem estar apoiada em outros objetos e equipamentos.
A ROUPA ESTÁ MAL DISTRIBUÍDA DENTRO DA CUBA.	A roupa está mal distribuída dentro da cuba.	Distribua bem as roupas, separando-as bem.

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor.

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.

03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.

04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.

05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

IMPORTANTE

Durante a garantia, as visitas

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR

eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <http://www.suggar.com.br/rede-credenciada>

ACRE-AC

CRUZEIRO DO SUL-CEP69980-000-Tel.(68)9986-5472
EPIATIOLANDIA-CEP69934-000-Tel.(68)3546-3850
RIO BRANCO-CEP69911-114-Tel.(68)3228-3166 // (68)3228-7645
RIO BRANCO-CEP69918-578-Tel.(68)3228-7650

ALAGOAS-AL

ARAPIRACA-CEP57300-020-Tel.(82)3521-4091/9959-7928
ARAPIRACA-CEP57304-510-Tel.(82)3521-2264
ARAPIRACA-CEP57307-295-Tel.(82)3521-6682
GIRAU DO PONCIANO-CEP57360-000-Tel.(82)9984-9020
MACEIÓ-CEP57017-030-Tel.(82)3262-267/3226-4981
MACEIÓ-CEP57051-550-Tel.(82)3236-5422/3226-556
MACEIÓ-CEP57055-691-Tel.(82)3338-8784/3358-9080
MATRIZ DE CAMARAOBIM-CEP57910-000-Tel.(82)3251-1529
PENEDO-CEP57200-000-Tel.(82)9915-8485
SAO MIGUEL DOS CAMPOS-CEP57240-008-Tel.(82)3271-2424/(82)3271-4952
TEUTÔNIO VILELA-CEP65213-000-Tel.(82)3543-3907

AMAPA-AP

MACAPA-CEP68901-150-Tel.(69)99107-7393/98103-7893
MACAPA-CEP68902-270-Tel.(69)3241-1045/9128-6284
MACAPA-CEP68902-870-Tel.(69)3242-8507

AMAZONAS-AM

MANAUS-CEP90420-90-Tel.(92)99208-2988
MANAUS-CEP69055-000-Tel.(92)4141-6181/3648-1272

BAHIA-BH

ALAGOA DAS NEVES-CEP48010-000-Tel.(75)422-1799
BARRA DA ESTIVA-CEP46650-000-Tel.(77)3450-1504
BARROCAS-CEP48705-000-Tel.(75)606-2323/3621-8400
BRUMADINHO-CEP46100-000-Tel.(73)441-4100
CAETÉ-CEP44600-000-Tel.(77)34541-7376
CAMACARI-CEP42800-430-Tel.(71)3644-1807
CANDEIAS-CEP4315-390-Tel.(71)3601-7165/8756-0979
CONCEIÇÃO-CEP44730-000-Tel.(75)9831-8778
CRUZ DAS ALMAS-CEP44340-000-Tel.(75)3621-5120
ESPLANADA-CEP48370-000-Tel.(75)9953-1412/9244-8017
EUCLIDES DA CUNHA-CEP48500-000-Tel.(75)3271-3185
EUNAPOLIS-CEP46820-340-Tel.(73)3261-5250
EUNAPOLIS-CEP48201-415-Tel.(73)3621-2770
FEIRA DE SANTANA-CEP44010-000-Tel.(75)3623-8106/3623-8395
FEIRA DE SANTANA-CEP44010-000-Tel.(75)3623-1873
FEIRA DE SANTANA-CEP44051-192-Tel.(75)3623-9965
FEIRA DE SANTANA-CEP44088-714-Tel.(75)3024-0588
GANDEU-CEP29010-700-Tel.(73)3223-2568
GUANAMBI-CEP46430-000-Tel.(77)3451-2791
GUANAMBI-CEP46430-000-Tel.(77)3451-2791/3451-5066
INHAMUPE-CEP48490-000-Tel.(75)3413-3263/971-8486/8110-2336
IPAU-CEP45570-000-Tel.(73)3531-4047
IRECE-CEP44900-000-Tel.(74)3641-7000
IRECE-CEP44900-000-Tel.(74)3641-9916
ITABERABA-CEP46880-000-Tel.(75)251-2403
ITABUNA-CEP45600-200-Tel.(73)3212-1140/004-0068
ITABUNA-CEP45600-200-Tel.(73)3215-2328
ITAMARAJU-CEP45836-000-Tel.(73)3294-4292
JACOBINA-CEP44700-000-Tel.(74)3617-3787
JAGUAQUARA-CEP45425-000-Tel.(73)8828-9985/9807-3797
JAGUAQUARA-CEP45845-000-Tel.(73)8845-6378
JEQUIÉ-CEP45200-120-Tel.(73)3046-2015/3525-8228
JEQUIÉ-CEP45205-120-Tel.(73)3255-2760
JEQUIÉ-CEP45210-084-Tel.(73)3525-4978
JITALUBA-CEP45225-000-Tel.(73)3355-2585
LAURO DE FREITAS-CEP47205-000-Tel.(71)3712-0497
LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-CEP47850-000-Tel.(77)3628-1130
MONTE SANTO-CEP48800-000-Tel.(71)3518-1769
MURITIBA-CEP44340-000-Tel.(75)3424-6402/9886-3069
PAULO AFONSO-CEP48600-000-Tel.(75)3281-4866/281-5866
PLANALTO-CEP45190-000-Tel.(77)3434-2543
POÇÕES-CEP45260-000-Tel.(77)98120-0016 // 98866-5055 // 99129-9334 Whatarepas

GOIÁS-GO

ANAPOLIS-CEP75083-460-Tel.(62)3318-1535/231-2222

APARECIDA DE GOIÁIA-CEP74915-10-Tel.(62)3094-3007

CATALÃO-CEP75073-307-Tel.(62)3441-251/3441-2872

CRISTALINA-CEP73850-000-Tel.(62)3161-6802

FORMOSA-CEP73801-190-Tel.(61)3631-9295

GOIÂNIA-CEP74150-160-Tel.(62)251-8368

GOIÂNIA-CEP74250-320-Tel.(62)3285-5045/3945-6554

GOIÂNIA-CEP74533-260-Tel.(62)233-6044/3233-5739

GOUANIÁ-CEP47823-420-Tel.(62)355-5541

GOUATIBA-CEP75600-000-Tel.(64)3495-2288

INHUMAS-CEP75400-000-Tel.(62)3511-1108

INHUMAS-CEP75400-000-Tel.(62)3511-1371/9994-7722

IPAMERICANA-CEP75800-000-Tel.(64)3491-1417

IPAMERICANA-CEP75800-000-Tel.(64)9842-1148

ITAMBARÉ-CEP75300-000-Tel.(73)3294-4292

JACOBINA-CEP44700-000-Tel.(74)3617-3787

JAGUAQUARA-CEP45425-000-Tel.(73)8828-9985/9807-3797

JAGUAQUARA-CEP45845-000-Tel.(73)8845-6378

JEQUIÉ-CEP45200-120-Tel.(73)3046-2015/3525-8228

JEQUIÉ-CEP45205-120-Tel.(73)3255-2760

JEQUIÉ-CEP45210-084-Tel.(73)3525-4978

JITALUBA-CEP45225-000-Tel.(73)3355-2585

LAURO DE FREITAS-CEP47205-000-Tel.(71)3712-0497

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-CEP47850-000-Tel.(77)3628-1130

MONTE SANTO-CEP48800-000-Tel.(71)3518-1769

MURITIBA-CEP44340-000-Tel.(75)3424-6402/9886-3069

PAULO AFONSO-CEP48600-000-Tel.(75)3281-4866/281-5866

PLANALTO-CEP45190-000-Tel.(77)3434-2543

POÇÕES-CEP45260-000-Tel.(77)98120-0016 // 98866-5055 // 99129-9334 Whatarepas

PARÁ-PA

ANAPOLIS-CEP75083-460-Tel.(62)3318-1535/231-2222

APARECIDA DE GOIÁIA-CEP74915-10-Tel.(62)3094-3007

CATALÃO-CEP75073-307-Tel.(62)3441-251/3441-2872

CRISTALINA-CEP73850-000-Tel.(62)3161-6802

FORMOSA-CEP73801-190-Tel.(61)3631-9295

GOIÂNIA-CEP74150-160-Tel.(62)251-8368

GOIÂNIA-CEP74250-320-Tel.(62)3285-5045/3945-6554

GOIÂNIA-CEP74533-260-Tel.(62)233-6044/3233-5739

GOUANIÁ-CEP47823-420-Tel.(62)355-5541

GOUATIBA-CEP75600-000-Tel.(64)3495-2288

INHUMAS-CEP75400-000-Tel.(62)3511-1108

INHUMAS-CEP75400-000-Tel.(62)3511-1371/9994-7722

IPAMERICANA-CEP75800-000-Tel.(64)3491-1417

IPAMERICANA-CEP75800-000-Tel.(64)9842-1148

ITAMBARÉ-CEP75300-000-Tel.(73)3294-4292

JACOBINA-CEP44700-000-Tel.(74)3617-3787

JAGUAQUARA-CEP45425-000-Tel.(73)8828-9985/9807-3797

JAGUAQUARA-CEP45845-000-Tel.(73)8845-6378

JEQUIÉ-CEP45200-120-Tel.(73)3046-2015/3525-8228

JEQUIÉ-CEP45205-120-Tel.(73)3255-2760

JEQUIÉ-CEP45210-084-Tel.(73)3525-4978

JITALUBA-CEP45225-000-Tel.(73)3355-2585

LAURO DE FREITAS-CEP47205-000-Tel.(71)3712-0497

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-CEP47850-000-Tel.(77)3628-1130

MONTE SANTO-CEP48800-000-Tel.(71)3518-1769

MURITIBA-CEP44340-000-Tel.(75)3424-6402/9886-3069

PAULO AFONSO-CEP48600-000-Tel.(75)3281-4866/281-5866

PLANALTO-CEP45190-000-Tel.(77)3434-2543

POÇÕES-CEP45260-000-Tel.(77)98120-0016 // 98866-5055 // 99129-9334 Whatarepas

MARANHÃO-MA

ARARI-CEP65480-000-Tel.(98)3453-1924

BACABAL-CEP67000-000-Tel.(99)3627-6507/6508-5690

BACABAL-CEP67000-000-Tel.(99)3627-6507/6508-5690

BONFIM-CEP44711-000-Tel.(75)3451-1487

CARMO-CEP67000-000-Tel.(99)3627-6507/6508-5690

CARMO-CEP67000-000-Tel.(99)3627-6507/6508-5690

CARMO-CEP67000-000-Tel.(99)3627-6507/6508-5690

CARMO-CEP67000-000-Tel.(99)3627-6507/6508-5690

CARMO-CEP67000-000-Tel.(99)3627-6507/6508-5690

CARMO-CEP67000-000-Tel.(99)3627-6507/6508-5690

CARMO-CEP67000-000-Tel.(99)3627-6507/6508-5690

</