

Manual do usuário L805

Conteúdo

Manual do usuário L805	9
Informações básicas do produto	. 10
Localização das partes da impressora	. 10
Botões e luzes do painel de controle	. 10
Partes da impressora - superior	. 11
Partes da impressora - interior	. 12
Partes da impressora - traseira	. 13
Temporizadores de repouso e desligamento	. 13
Mudando as configurações de repouso e desligamento do temporizador - Windows	. 14
Alteração das configurações de energia e desligamento do temporizador - OS X	. 16
Soluções Epson Connect para smartphones, tablets e mais	. 17
Uso do Epson Email Print	. 17
Uso do aplicativo para dispositivo móvel Epson iPrint	. 18
Rede Wi-Fi	. 19
Configuração do modo de infraestrutura Wi-Fi	. 19
Wi-Fi Protected Setup (WPS)	. 20
Uso do WPS para conectar a uma rede	. 20
Como imprimir uma folha de estado da rede	. 21
Modificação ou atualização das conexões de rede	. 21
Acesso ao utilitário Web Config	. 21
Mudança de uma conexão USB para uma conexão Wi-Fi	. 22
Conexão a um novo roteador Wi-Fi	. 22
Como colocar papel	. 23
Como colocar papel para documentos e fotos	. 23
Como carregar envelopes	. 26
Capacidade de carregamento do papel	. 29
Papéis Epson disponíveis	. 30
Configurações de tipo de papel ou mídia	. 32
Compatibilidade de papel para impressão sem margens	. 33

Impressão a partir de um computador	34
Como imprimir com Windows	34
Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows	34
Opções de origem do papel - Windows	37
Opções de qualidade de impressão - Windows	37
Opções de impressão de múltiplas páginas - Windows	38
Como selecionar as configurações de impressão frente e verso - Windows	38
Opções de impressão em frente e verso - Windows	40
Seleção das opções de leiaute e impressão - Windows	41
Opções personalizadas de correção de cor - Windows	43
Opções de imagem e configurações adicionais - Windows	44
Configurações de cabeçalho/rodapé - Windows	45
Seleção de uma predefinição de impressão - Windows	46
Seleção das configurações avançadas - Windows	48
Definições expandidas - Windows	49
Como imprimir seu documento ou foto - Windows	50
Como verificar o estado da impressão - Windows	52
Como selecionar configurações padrão de impressão - Windows	52
Como mudar o idioma das telas do software da impressora	53
Como alterar as opções de atualização automática	54
Como imprimir com OS X	55
Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X	56
Configurações de qualidade de impressão - OS X	59
Opções de impressão - OS X	60
Como selecionar as configurações de página - OS X	60
Como selecionar as opções de leiaute de impressão - OS X	61
Como fazer o gerenciamento de cores - OS X	62
Correspondência de cores e opções de cores - OS X	63
Como selecionar as preferências de impressão - OS X	64
Preferências de impressão - OS X	65
Como imprimir seu documento ou foto - OS X	65
Checando o estado da impressão - OS X	66
Como cancelar a impressão usando um botão do produto	67

	68
Funções de impressão em CD/DVD	68
Como colocar um CD/DVD	68
Remoção de um CD/DVD impresso	71
Impressão em CDs/DVDs a partir de um computador	73
Iniciando o Epson Print CD - Windows	74
Iniciando o Epson Print CD - OS X	75
Como imprimir seu projeto de CD/DVD - Windows	
Impressão do design para CD/DVD - OS X	77
Como recarregar a tinta	79
Precauções de segurança da tinta	79
Verificação do nível das tintas	81
Desativação das ofertas especiais com Windows	81
Compre tintas Epson	83
Número de referência das garrafas de tinta	83
Recarregamento dos tanques de tinta	84
Como ajustar a qualidade de impressão	89
Manutenção do cabeçote de impressão	89
Verificação dos jatos de impressão	89
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	
Como verificar os jatos usando os botões do produto	90
Como verificar os jatos usando os botões do produto Como verificar os jatos usando um utilitário do computador	90 91
Como verificar os jatos usando os botões do produto Como verificar os jatos usando um utilitário do computador Limpeza do cabeçote de impressão	
Como verificar os jatos usando os botões do produto Como verificar os jatos usando um utilitário do computador Limpeza do cabeçote de impressão Como limpar o cabeçote de impressão usando os botões do produto	
Como verificar os jatos usando os botões do produto Como verificar os jatos usando um utilitário do computador Limpeza do cabeçote de impressão Como limpar o cabeçote de impressão usando os botões do produto Como limpar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador	
Como verificar os jatos usando os botões do produto Como verificar os jatos usando um utilitário do computador Limpeza do cabeçote de impressão Como limpar o cabeçote de impressão usando os botões do produto Como limpar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador Eliminação total da tinta	90 91 93 93 94 94 94 94
Como verificar os jatos usando os botões do produto Como verificar os jatos usando um utilitário do computador Limpeza do cabeçote de impressão Como limpar o cabeçote de impressão usando os botões do produto Como limpar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador Eliminação total da tinta Execução da descarga da tinta usando um utilitário do computador	90 91 93 93 94 94 94 96 97
Como verificar os jatos usando os botões do produto Como verificar os jatos usando um utilitário do computador Limpeza do cabeçote de impressão Como limpar o cabeçote de impressão usando os botões do produto Como limpar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador Eliminação total da tinta Execução da descarga da tinta usando um utilitário do computador Alinhamento do cabeçote de impressão	
Como verificar os jatos usando os botões do produto Como verificar os jatos usando um utilitário do computador Limpeza do cabeçote de impressão Como limpar o cabeçote de impressão usando os botões do produto Como limpar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador Eliminação total da tinta Execução da descarga da tinta usando um utilitário do computador Alinhamento do cabeçote de impressão usando um utilitário do computador	
Como verificar os jatos usando os botões do produto Como verificar os jatos usando um utilitário do computador Limpeza do cabeçote de impressão Como limpar o cabeçote de impressão usando os botões do produto Como limpar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador Eliminação total da tinta Execução da descarga da tinta usando um utilitário do computador Alinhamento do cabeçote de impressão usando um utilitário do computador Como alinhar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador	
Como verificar os jatos usando os botões do produto Como verificar os jatos usando um utilitário do computador Limpeza do cabeçote de impressão Como limpar o cabeçote de impressão usando os botões do produto Como limpar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador Eliminação total da tinta Execução da descarga da tinta usando um utilitário do computador Alinhamento do cabeçote de impressão Como alinhar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador Como alinhar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador Como alinhar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador Verificação do número de folhas	
Como verificar os jatos usando os botões do produto Como verificar os jatos usando um utilitário do computador Limpeza do cabeçote de impressão Como limpar o cabeçote de impressão usando os botões do produto Como limpar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador Eliminação total da tinta Execução da descarga da tinta usando um utilitário do computador Alinhamento do cabeçote de impressão usando um utilitário do computador Como alinhar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador Verificação do número de folhas Verificação do contador de folhas - Windows	

Limpe	eza e transporte do produto	104
l	Limpeza do produto	104
-	Transporte do produto	104
Soluç	ão de problemas	108
(Como procurar por atualizações para o software	108
E	Estado das luzes do produto	109
(Como executar uma verificação do produto	111
F	Resolução de problemas de instalação	112
	Ouve-se um ruído depois de carregar a tinta	112
	Problemas de instalação do software	113
	Problemas com a conexão USB	113
F	Resolução de problemas de rede	113
	O produto não consegue se conectar a um roteador ou ponto de acesso	114
	O software de rede não consegue encontrar o produto na rede	115
	O produto não aparece na janela de impressora do OS X	116
	Não é possível imprimir em rede	116
F	Resolução de problemas com o papel	117
	Problemas de alimentação do papel	118
	Problemas de papel preso no interior do produto	118
	Problemas de obstrução de papel na abertura de alimentação traseira	121
	Problemas de ejeção do papel	121
S	Solução de problemas de impressão a partir de um computador	122
	Nada é impresso	122
	O ícone do produto não aparece na barra de tarefas do Windows	123
	A impressão está lenta	123
F	Resolução de problemas de leiaute e conteúdo de página	124
	Imagem aparece invertida	125
	Muitas cópias são impressas	125
	Páginas em branco são impressas	125
	As margens estão incorretas no impresso	126
	Caracteres incorretos são impressos	127
	Tamanho ou posição incorreta da imagem	127
	O impresso está inclinado	128

Linhas brancas ou escuras no impresso 129 O impresso está borrado ou manchado. 130 O impresso está fraco ou tem espaços em branco. 131 O impresso está granulado. 132 As cores estão incorretas 133 Desinstalação do software do seu produto. 134 Desinstalação do software do produto - OS X 136 Onde obter ajuda. 136 Especificações técnicas 139 Requisitos de sistema para Windows. 139 Requisitos de sistema para OS X 140 Especificações de área imprimível 141 Especificações de área imprimível 141 Especificações de área imprimível 141 Especificações de tinta. 144 Especificações de dimensão 145 Especificações de interface 146 Especificações de interface 146 Especificações de interface de rede 146 Especificações de interface 146 Especificações de aprovações e segurança 147 Avisos 148 Marcas comerciais 149 Avisos sobre direitos autorais. 149 <td< th=""><th>Resolução de problemas de qualidade de impressão</th><th> 128</th></td<>	Resolução de problemas de qualidade de impressão	128
O impresso está borrado ou manchado. 130 O impresso está fraco ou tem espaços em branco. 131 O impresso está granulado. 132 As cores estão incorretas 133 Desinstalação do software do seu produto. 134 Desinstalação do software de impressão - Windows. 134 Desinstalação do software do produto - OS X 136 Onde obter ajuda. 136 Especificações técnicas 139 Requisitos de sistema para Windows. 139 Requisitos de sistema para OS X 140 Especificações do papel. 140 Especificações de internamenta a terminível 141 Especificações de dimensão. 145 Especificações de dimensão. 145 Especificações de internace 146 Especificações de descarte do produto 148	Linhas brancas ou escuras no impresso	129
O impresso está fraco ou tem espaços em branco. 131 O impresso está granulado. 132 As cores estão incorretas 133 Desinstalação do software do seu produto. 134 Desinstalação do software do seu produto. 134 Desinstalação do software do produto - OS X 136 Onde obter ajuda. 136 Especificações técnicas 139 Requisitos de sistema para Windows 139 Requisitos de sistema para OS X 140 Especificações do papel 140 Especificações de área imprimível 141 Especificações de direa imprimível 144 Especificações de direa 144 Especificações de direa 145 Especificações de dirensão 145 Especificações de inte. 146 Especificações de interface 146 Especificações de dirensão 147 Avisos 147 Avisos sobre direitos autorais 148 Marcas comerciais 149 Avisos sobre direitos autorais 149 Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais 150	O impresso está borrado ou manchado	130
O impresso está granulado. 132 As cores estão incorretas 133 Desinstalação do software do seu produto. 134 Desinstalação do software de impressão - Windows 134 Desinstalação do software do produto - OS X 136 Onde obter ajuda. 136 Especificações técnicas 139 Requisitos de sistema para Windows. 139 Requisitos de sistema para OS X. 140 Especificações do papel. 140 Especificações de área imprimível 141 Especificações de tinta. 144 Especificações de dimensão 145 Especificações de dimensão 146 Especificações de interface 146 Especificações de interface de rede 146 Especificações de diretrace de rede 146 Especificações de aprovações e segurança 147 Avisos 148 Instruções de desc	O impresso está fraco ou tem espaços em branco	131
As cores estão incorretas 133 Desinstalação do software do seu produto. 134 Desinstalação do software de impressão - Windows 134 Desinstalação do software do produto - OS X 136 Onde obter ajuda. 136 Especificações técnicas 139 Requisitos de sistema para Windows. 139 Requisitos de sistema para OS X 140 Especificações do papel. 140 Especificações de área imprimível 141 Especificações de tinta. 144 Especificações de dimensão 145 Especificações de dimensão 145 Especificações de dimensão 146 Especificações de interface 146 Especificações de interface 146 Especificações de aprovações e segurança 147 Avisos. 148 Instruções de descarte do produto 148 Marcas comerciais 149 Avisos sobre direitos autorais 149 Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais 150 Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson 150 Atraso padrão para ger	O impresso está granulado	132
Desinstalação do software do seu produto. 134 Desinstalação do software de impressão - Windows. 134 Desinstalação do software do produto - OS X 136 Onde obter ajuda. 136 Especificações técnicas 139 Requisitos de sistema para Windows. 139 Requisitos de sistema para OS X 140 Especificações do papel. 140 Especificações de área imprimível 141 Especificações de tinta. 144 Especificações de dimensão. 145 Especificações de dimensão. 145 Especificações de interface 146 Especificações de interface de rede. 146 Especificações de aprovações e segurança 147 Avisos 148 Instruções de descarte do produto 148 Marcas comerciais 149 Avisos sobre direitos autorais 150 Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson 150 </td <td>As cores estão incorretas</td> <td> 133</td>	As cores estão incorretas	133
Desinstalação do software de impressão - Windows. 134 Desinstalação do software do produto - OS X 136 Onde obter ajuda. 136 Especificações técnicas 139 Requisitos de sistema para Windows. 139 Requisitos de sistema para OS X 140 Especificações do papel. 140 Especificações de área imprimível. 141 Especificações de tinta. 144 Especificações de dimensão. 145 Especificações de dimensão. 145 Especificações de interface 146 Especificações de aprovações e segurança 147 Avisos 148 Instruções de descarte do produto 148 Marcas comerciais 149 Avisos sobre direitos autorais 149 Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais 150	Desinstalação do software do seu produto	134
Desinstalação do software do produto - OS X 136 Onde obter ajuda 136 Especificações técnicas 139 Requisitos de sistema para Windows 139 Requisitos de sistema para OS X 140 Especificações do papel 140 Especificações de área imprimível 141 Especificações de dimensão 145 Especificações de dimensão 145 Especificações de dimensão 145 Especificações de interface 146 Especificações de interface 146 Especificações de interface 146 Especificações de aprovações e segurança 147 Avisos 148 Instruções de descarte do produto 148 Marcas comerciais 149 Avisos sobre direitos autorais. 149 Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais 150 Atribuição para gerenciamento de energia para produtos Epson 150	Desinstalação do software de impressão - Windows	134
Onde obter ajuda.136Especificações técnicas139Requisitos de sistema para Windows139Requisitos de sistema para OS X140Especificações do papel.140Especificações de área imprimível141Especificações de tinta.144Especificações de dimensão.145Especificações ambientais146Especificações de interface.146Especificações de interface.146Especificações de aprovações e segurança147Avisos.148Instruções de descarte do produto148Marcas comerciais149Avisos sobre direitos autorais.149Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais150Atribuição de direitos autorais.150Atribuição de direito	Desinstalação do software do produto - OS X	136
Especificações técnicas 139 Requisitos de sistema para Windows 139 Requisitos de sistema para OS X 140 Especificações do papel 140 Especificações do papel 140 Especificações de área imprimível 141 Especificações de tinta 144 Especificações de dimensão 145 Especificações de dimensão 145 Especificações ambientais 146 Especificações de interface 146 Especificações de interface 146 Especificações de aprovações e segurança 147 Avisos 148 Instruções de descarte do produto 148 Marcas comerciais 149 Avisos sobre direitos autorais 149 Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais 150 Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson 150	Onde obter ajuda	136
Requisitos de sistema para Windows.139Requisitos de sistema para OS X.140Especificações do papel.140Especificações de área imprimível.141Especificações de tinta.144Especificações de dimensão.145Especificações elétricas.145Especificações ambientais146Especificações de interface.146Especificações de interface.146Especificações de aprovações e segurança147Avisos.148Instruções de descarte do produto.148Marcas comerciais149Avisos sobre direitos autorais.149Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais.150Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson150Atribuição de direitos autorais.150	Especificações técnicas	139
Requisitos de sistema para OS X. 140 Especificações do papel. 140 Especificações de área imprimível. 141 Especificações de tinta. 144 Especificações de dimensão. 145 Especificações elétricas 145 Especificações ambientais 146 Especificações de interface 146 Especificações de interface 146 Especificações de interface de rede. 146 Especificações de aprovações e segurança 147 Avisos 148 Instruções de descarte do produto 148 Marcas comerciais 149 Avisos sobre direitos autorais. 149 Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais 150 Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson 150 Atribuição de direitos autorais 150	Requisitos de sistema para Windows	139
Especificações do papel.140Especificações de área imprimível.141Especificações de tinta.144Especificações de dimensão.145Especificações adbientais145Especificações ambientais146Especificações de interface.146Especificações de interface de rede.146Especificações de aprovações e segurança147Avisos148Instruções de descarte do produto148Reciclagem149Avisos sobre direitos autorais149Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais150Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson150Atribuição de direitos autorais150Atribuição de direitos autorais150	Requisitos de sistema para OS X	140
Especificações de área imprimível141Especificações de tinta144Especificações de dimensão145Especificações elétricas145Especificações ambientais146Especificações de interface146Especificações de interface de rede146Especificações de aprovações e segurança147Avisos148Instruções de descarte do produto148Reciclagem149Avisos sobre direitos autorais149Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais150Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson150Atribuição de direitos autorais150Atribuição de direitos autorais150	Especificações do papel	140
Especificações de tinta. 144 Especificações de dimensão. 145 Especificações elétricas 145 Especificações ambientais 146 Especificações de interface 146 Especificações de interface de rede 146 Especificações de aprovações e segurança 147 Avisos 148 Instruções de descarte do produto 148 Marcas comerciais 149 Avisos sobre direitos autorais 149 Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson 150 Atribuição de direitos autorais 150	Especificações de área imprimível	141
Especificações de dimensão. 145 Especificações elétricas 145 Especificações ambientais 146 Especificações de interface 146 Especificações de interface 146 Especificações de interface de rede. 146 Especificações de aprovações e segurança 147 Avisos 148 Instruções de descarte do produto 148 Reciclagem 149 Avisos sobre direitos autorais 149 Luma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais 150 Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson 150	Especificações de tinta	144
Especificações elétricas 145 Especificações ambientais 146 Especificações de interface 146 Especificações de interface de rede 146 Especificações de aprovações e segurança 147 Avisos 148 Instruções de descarte do produto 148 Reciclagem 149 Avisos sobre direitos autorais 149 Avisos sobre direitos autorais 150 Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson 150	Especificações de dimensão	145
Especificações ambientais 146 Especificações de interface 146 Especificações de interface de rede 146 Especificações de aprovações e segurança 147 Avisos 148 Instruções de descarte do produto 148 Narcas comerciais 149 Avisos sobre direitos autorais 149 Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson 150 Atribuição de direitos autorais 150	Especificações elétricas	145
Especificações de interface 146 Especificações de interface de rede 146 Especificações de aprovações e segurança 147 Avisos 148 Instruções de descarte do produto 148 Reciclagem 148 Marcas comerciais 149 Avisos sobre direitos autorais 149 Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais 150 Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson 150 Atribuição de direitos autorais 150	Especificações ambientais	146
Especificações de interface de rede. 146 Especificações de aprovações e segurança 147 Avisos 148 Instruções de descarte do produto 148 Reciclagem 148 Marcas comerciais 149 Avisos sobre direitos autorais 149 Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais 150 Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson 150 Atribuição de direitos autorais 150	Especificações de interface	146
Especificações de aprovações e segurança 147 Avisos 148 Instruções de descarte do produto 148 Reciclagem 148 Marcas comerciais 149 Avisos sobre direitos autorais 149 Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais 150 Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson 150 Atribuição de direitos autorais 150	Especificações de interface de rede	146
Avisos 148 Instruções de descarte do produto 148 Reciclagem 148 Marcas comerciais 149 Avisos sobre direitos autorais 149 Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais 150 Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson 150 Atribuição de direitos autorais 150	Especificações de aprovações e segurança	147
Instruções de descarte do produto 148 Reciclagem 148 Marcas comerciais 149 Avisos sobre direitos autorais 149 Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais 150 Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson 150 Atribuição de direitos autorais 150	Avisos	148
Reciclagem 148 Marcas comerciais 149 Avisos sobre direitos autorais 149 Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais 150 Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson 150 Atribuição de direitos autorais 150	Instruções de descarte do produto	148
Marcas comerciais	Reciclagem	148
Avisos sobre direitos autorais	Marcas comerciais	149
Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais	Avisos sobre direitos autorais	149
Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson	Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais	150
Atribuição de direitos autorais 150	Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson	150
Alibuição de difeitos autorais	Atribuição de direitos autorais	150

Manual do usuário L805

Seja bem-vindo ao *Manual do usuário* da impressora L805.

Para uma cópia imprimível deste manual, clique aqui.

Informações básicas do produto

Veja estas seções para aprender sobre as características básicas de seu produto.

Localização das partes da impressora

Temporizadores de repouso e desligamento

Soluções Epson Connect para smartphones, tablets e mais

Localização das partes da impressora

Veja estas seções para identificar as partes da sua impressora

Botões e luzes do painel de controle

Partes da impressora - superior

Partes da impressora - interior

Partes da impressora - traseira

Tema principal: Informações básicas do produto

Botões e luzes do painel de controle



- 1 Botão e luz 也 ligar
- 2 Botão e luz Wi-Fi
- 3 Botão e luz [≗]⊡ estado da rede
- 4 Botão e luz ô tinta
- 5 Botão e luz D^{-1} papel/cancelar

Tema principal: Localização das partes da impressora

Partes da impressora - superior



- 1 Guia da borda
- 2 Alimentador traseiro
- 3 Suporte de papel e extensão
- 4 Painel de controle
- 5 Tampa da frente
- 6 Bandeja de saída e extensão
- 7 Aparador de papel
- 8 Bandeja de CD/DVD
- 9 Adaptador para CD/DVD de 8 cm

Tema principal: Localização das partes da impressora

Partes da impressora - interior



- 1 Tampa da impressora
- 2 Tubos de tinta
- 3 Unidade do tanque de tinta
- 4 Tanques de tinta
- 5 Cabeçote de impressão na posição inicial

Tema principal: Localização das partes da impressora

Partes da impressora - traseira



- 1 Entrada AC
- 2 Porta USB

Tema principal: Localização das partes da impressora

Temporizadores de repouso e desligamento

O produto entra em modo de repouso ou desliga automaticamente se não for utilizado por um certo tempo após entrar no modo de descanso. Você pode ajustar o tempo para o gerenciamento de energia começar, mas aumentar o tempo reduz a eficiência de energia do produto.

Mudando as configurações de repouso e desligamento do temporizador - Windows Alteração das configurações de energia e desligamento do temporizador - OS X

Tema principal: Informações básicas do produto

Mudando as configurações de repouso e desligamento do temporizador - Windows

Você pode usar o software da impressora para alterar o tempo antes do produto entrar em repouso ou desligar automaticamente.

- 1. Certifique-se de que o produto está ligado.
- 2. Acesse a área de trabalho do Windows e clique com o botão direito do mouse no ícone do produto na barra de tarefas do Windows.
- 3. Selecione **Definições da impressora**.
- 4. Clique na guia Manutenção.
- 5. Clique no botão **Dados sobre a impressora e opções**.

Você verá a seguinte tela:

ados sobre a mipr	essora e opções	
Temporizador de de	sligamento	
Não	mpressora: Nao	Enviar
Temporizador de re	00050	
Definição atual da	impressora: 10	
10 minutos	~	Enviar
ID da impressora		
ID 35		Folha de definições
Os dados sobre op entrar quaisquer d	ções já foram armaze lados.	nados, por isso não é preciso
Número de folhas d O número de folhas ativado.	e papel alimentadas n ; é exibido quando o E	a impressora PSON Status Monitor 3 está
Total de folhas	16	
Total de folhas Folhas sem margen	16 s 0	
Total de folhas Folhas sem margen	16 s 0	
Total de folhas Folhas sem margen	16 s 0	

- 6. Selecione o tempo até que o produto se desligue automaticamente quando não estiver sendo usando como a configuração de **Temporizador de desligamento**.
- 7. Clique em Enviar.

- 8. Selecione o período de espera antes do produto entrar em modo de repouso como a configuração de **Temporizador de repouso**.
- 9. Clique em **Enviar**.
- 10. Clique em **OK** para fechar as janelas abertas.

Tema principal: Temporizadores de repouso e desligamento

Alteração das configurações de energia e desligamento do temporizador - OS X

Você pode usar o software da impressora para alterar o tempo antes do produto entrar em repouso ou desligar automaticamente.

- 1. Certifique-se de que o produto está ligado.
- 2. No menu Apple ou no Dock, selecione **Preferências do Sistema**. Selecione **Impressão e fax**, **Impressão e escaneamento** ou **Impressoras e Scanners**, selecione o seu produto e depois selecione **Opções e Suprimentos**. Selecione **Utilitário** e selecione **Abrir o Utilitário de Impressão**.
- 3. Selecione Definições da impressora.

Você verá esta janela:

• • •	Epson Printer Utility 4
EP	SON
2	Definições da impressora
Tempor	izador de desligamento
Não	o 💿
Tempor	izador de repouso
10	minutos ᅌ
	Cancelar Aplicar

4. Selecione o tempo até que o produto se desligue automaticamente quando não estiver sendo usando como a configuração de **Temporizador de desligamento**.

- 5. Selecione o período de espera antes do produto entrar em modo de repouso como a configuração de **Temporizador de repouso**.
- 6. Clique em **Aplicar**.
- 7. Feche a janela de definições de impressão.

Tema principal: Temporizadores de repouso e desligamento

Soluções Epson Connect para smartphones, tablets e mais

Você pode imprimir documentos, fotos, emails e páginas da internet a partir da sua casa, escritório ou mesmo do outro lado do mundo. Para isso, você pode usar o seu smartphone, tablet ou computador. A Epson oferece estas soluções para imprimir de qualquer lugar: Epson Email Print e Epson iPrint Mobile App.

Uso do Epson Email Print

Uso do aplicativo para dispositivo móvel Epson iPrint

Tema principal: Informações básicas do produto

Uso do Epson Email Print

Com o Epson Email Print, você pode imprimir a partir de qualquer dispositivo que possa enviar email, como um smartphone, tablet ou laptop. Basta ativar o endereço de email único do seu produto. Quando quiser imprimir, anexe um PDF, um documento do Microsoft Office ou uma foto a um email e envie-o para o seu produto.

- 1. Configure o seu produto para impressão em rede. Veja o link abaixo.
- 2. Se você ainda não configurou o Email Print quando instalou o software do produto, visite epson.com.br/connect para aprender mais sobre o Email Print, checar compatibilidade e obter instruções de instalação detalhadas.
- 3. Envie uma mensagem com anexos ao endereço de Email Print do seu produto.

Observação: Tanto o email como os anexos são impressos. Você pode modificar as opções de impressão se entrar na sua conta do Epson Connect.

Tema principal: Soluções Epson Connect para smartphones, tablets e mais

Temas relacionados Rede Wi-Fi

Uso do aplicativo para dispositivo móvel Epson iPrint

Use este aplicativo gratuito para dispositivos Apple e Android para imprimir em produtos Epson que estejam conectados à rede. O Epson iPrint Mobile App permite que imprima PDFs, documentos do Microsoft Office, fotos e páginas da internet em uma rede sem fios.

- 1. Configure o produto na rede. Veja o link abaixo.
- 2. Visite o site epson.com.br/connect para aprender mais sobre o Epson iPrint e verificar a compatibilidade com o seu dispositivo móvel.
- 3. Baixe o Epson iPrint da App Store da Apple ou da loja do Google Play.
- 4. Conecte o seu dispositivo móvel na mesma rede sem fio que o seu produto está usando.
- 5. Imprima no seu produto Epson a partir de seu dispositivo móvel.

Tema principal: Soluções Epson Connect para smartphones, tablets e mais

Temas relacionados

Rede Wi-Fi

Rede Wi-Fi

Consulte estas seções para usar o seu produto em uma rede Wi-Fi.

Configuração do modo de infraestrutura Wi-Fi Wi-Fi Protected Setup (WPS) Como imprimir uma folha de estado da rede

Modificação ou atualização das conexões de rede

Configuração do modo de infraestrutura Wi-Fi

Você pode configurar o seu produto para se comunicar com o seu computador usando um roteador ou ponto de acesso sem fios. O roteador ou ponto de acesso sem fios pode ser conectado ao seu computador através de uma rede com ou sem fios.



1 Produto Epson

2 Roteador ou ponto de acesso sem fios

- 3 Computador com uma interface sem fios
- 4 Computador
- 5 Internet
- 6 Cabo de Ethernet (usado somente para conexão com fios ao roteador ou ponto de acesso)

Tema principal: Rede Wi-Fi

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Se a sua rede usar um roteador ou ponto de acesso sem fios habilitado para WPS, você pode conectar rapidamente o seu produto à rede usando Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Observação: Para verificar se o seu roteador está habilitado para WPS, procure por um botão marcado como **WPS** no seu roteador ou ponto de acesso. Se não houver um botão no hardware, pode haver um botão WPS virtual no software para o dispositivo. Consulte a documentação do seu produto de rede para obter detalhes.

Uso do WPS para conectar a uma rede

Tema principal: Rede Wi-Fi

Uso do WPS para conectar a uma rede

Se você tiver um roteador ou ponto de acesso habilitado para WPS, você pode usar Wi-Fi Protected Setup (WPS) para conectar o seu dispositivo à rede.

Observação: Para verificar se o seu roteador está habilitado para WPS, procure por um botão marcado como **WPS** no seu roteador ou ponto de acesso. Se não houver um botão no hardware, pode haver um botão WPS virtual no software para o dispositivo. Consulte a documentação do seu produto de rede para obter detalhes.

- 1. Para conectar um roteador habilitado para WPS, aperte o botão **WPS** no seu roteador ou ponto de acesso.
- 2. Mantenha pressionado o botão Wi-Fi do produto por três segundos.

Observação: Certifique-se de apertar e segurar o botão **Wi-Fi** do produto dentro de 2 minutos após apertar o botão **WPS** no roteador ou ponto de acesso.

Tema principal: Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Temas relacionados

Modificação ou atualização das conexões de rede

Como imprimir uma folha de estado da rede

Você pode imprimir uma folha de estado da rede para ajudar a determinar as causas de eventuais problemas que você possa ter usando o produto em uma rede.

Para imprimir a folha de estado, pressione o botão estado da rede no produto. Examine as configurações mostradas na folha de estado da rede para diagnosticar quaisquer problemas que você tenha.

Tema principal: Rede Wi-Fi

Modificação ou atualização das conexões de rede

Consulte estas seções para modificar ou atualizar como o seu produto se conecta a uma rede.

Acesso ao utilitário Web Config Mudança de uma conexão USB para uma conexão Wi-Fi Conexão a um novo roteador Wi-Fi

Tema principal: Rede Wi-Fi

Acesso ao utilitário Web Config

Você pode selecionar as configurações de rede do seu produto e confirmar o seu estado de operação usando um navegador da web. Para fazê-lo, você deve acessar o utilitário embutido Web Config do seu produto a partir de um computador ou outro dispositivo que esteja conectado à mesma rede que o seu produto.

- 1. Imprima uma folha de estado da rede.
- 2. Localize o endereço IP para o seu produto que está listado na folha de estado da rede.
- 3. Em um computador ou outro dispositivo conectado à mesma rede que o seu produto, abra um navegador da web.
- 4. Digite o endereço IP do seu produto na barra de endereços.

Você verá as opções disponíveis do utilitário Web Config.

Tema principal: Modificação ou atualização das conexões de rede

Tarefas relacionadas

Como imprimir uma folha de estado da rede

Mudança de uma conexão USB para uma conexão Wi-Fi

Se você já conectou o seu produto ao computador usando uma conexão USB, você pode mudar para uma conexão Wi-Fi.

- 1. Desconecte o cabo USB do produto.
- 2. Desinstale o software do seu produto.
- 3. Baixe e instale o software do produto a partir do site da Epson usando as instruções no pôster *Guia de instalação*.

Tema principal: Modificação ou atualização das conexões de rede

Conexão a um novo roteador Wi-Fi

Se trocar o roteador sem fios que vem usando na sua rede, você precisará atualizar a conexão Wi-Fi do produto para o novo roteador.

Observação: Se trocar para um roteador sem fios de 5 GHz, configure o roteador para operar em modo de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz). Consulte a documentação do roteador para obter instruções.

- 1. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Windows: Desinstale o software do produto.
 - OS X: Vá para o próximo passo.
- 2. Baixe e instale o software do produto a partir do site da Epson usando as instruções no pôster *Guia de instalação*.

Tema principal: Modificação ou atualização das conexões de rede

Como colocar papel

Antes de imprimir, coloque o papel para o tipo de impressão que vai fazer.

Como colocar papel para documentos e fotos

Como carregar envelopes

Capacidade de carregamento do papel

Papéis Epson disponíveis

Configurações de tipo de papel ou mídia

Compatibilidade de papel para impressão sem margens

Como colocar papel para documentos e fotos

Você pode imprimir documentos e fotos em uma variedade de tipos e tamanhos de papel.

1. Abra o suporte de papel e puxe para cima a extensão.



2. Deslize a guia da margem completamente para a esquerda.



3. Se for colocar uma pilha de papel, abane as folhas primeiro e bata a pilha sobre uma superfície plana para alinhar as bordas.

Observação: Não abane ou enrole papel fotográfico.

4. Coloque o papel com o lado brilhante ou imprimível voltado para cima, com a borda estreita primeiro, contra a margem direita do alimentador e por baixo da seta na guia esquerda.



5. Deslize a guia da margem contra o papel, mas não aperte muito.



6. Abra a tampa frontal e deslize a bandeja de saída e o aparador do papel para fora.



Sempre siga estas diretrizes de carregamento de papel:

• Coloque apenas o número recomendado de folhas.

• Coloque o papel com a borda curta entrando primeiro, não importando a direção do documento.



- Coloque o papel timbrado ou papel pré-impresso com a margem superior primeiro.
- Não coloque papel acima da seta na guia de margem.
- Confira o pacote do papel para instruções de carregamento adicionais.

Tema principal: Como colocar papel

Referências relacionadas

Capacidade de carregamento do papel

Como carregar envelopes

Você pode imprimir em envelope comum neste tamanho: Nº 10 (105 × 241 mm).

1. Abra o suporte de papel e puxe para cima a extensão.



2. Deslize a guia da margem para a esquerda.



3. Carregue até 10 envelopes contra o lado direito da impressora, como o lado de impressão voltado para cima e com a aba virada para a esquerda conforme mostrado.



4. Deslize a guia da margem contra os envelopes, mas não aperte muito.



5. Abra a tampa frontal e deslize a bandeja de saída e o aparador do papel para fora.



Sempre siga estas diretrizes de carregamento de envelope:

- Se você tiver problemas para colocar uma pilha de envelopes, pressione cada envelope antes de colocá-lo ou coloque um envelope de cada vez.
- Não carregue envelopes acima da seta na guia da margem.
- Não coloque envelopes que estejam enrolados, dobrados, muito finos ou que tenham janelas com plástico ou abas adesivas expostas.

Tema principal: Como colocar papel

Referências relacionadas

Capacidade de carregamento do papel

Capacidade de carregamento do papel

Tipo de papel	Carregue até este número de folhas
Papel normal - Carta (216 × 279 mm) ou A4 (210 × 297 mm) **	Aprox. 100 folhas*
Epson Bright White Paper **	80 folhas
Epson Presentation Paper Matte	
Epson High Quality Ink Jet Paper	

Tipo de papel	Carregue até este número de folhas
Epson Photo Paper Glossy	20 folhas
Epson Premium Photo Paper Glossy	
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	
Epson Premium Presentation Paper Matte	
Papel normal - Ofício (216 × 357 mm)	1 folha
Papel de qualquer tipo de tamanho definido pelo usuário	
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	1 folha
Epson Iron-on Cool Peel Transfer paper	
Envelopes	10

 * Baseado em papel com peso de 64 g/m² a 90 g/m². Não coloque papel acima da seta na guia de margem.

** Para a impressão frente e verso manual, colocar até 30 folhas.

Tema principal: Como colocar papel

Papéis Epson disponíveis

Você também pode comprar tinta e papel genuínos da Epson através de um revendedor autorizado. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite o site global.latin.epson.com/br ou ligue para o escritório da Epson mais próximo.

Tipo de papel	Tamanho	Número de referência	Número de folhas
Epson Bright White Paper	Carta (216 × 279 mm)	S041586	500
	A4 (210 × 297 mm)	S041117	100
Epson High Quality Ink Jet Paper	Carta (216 × 279 mm)	S041111	100
	A4 (210 × 297 mm)	S041117	100

Tipo de papel	Tamanho	Número de referência	Número de folhas
Epson Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (102 × 152 mm)	S041809-20	20
		S041809	50
		S042038	100
	Carta (216 × 279 mm)	S041141	20
		S041649	50
		S041271	100
	A4 (210 × 297 mm)	S041140	20
Epson Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (102 × 152 mm)	S041808	40
		S041727	100
	5 × 7 pol. (127 × 178 mm)	S041464	20
	8 × 10 pol. (203 × 254 mm)	S041465	20
	Carta (216 × 279 mm)	S042183	25
		S041667	50
Epson Ultra Premium Photo Paper	4 × 6 pol. (102 × 152 mm)	S042181	60
Glossy		S042174	100
	5 × 7 pol. (127 × 178 mm)	S041945	20
	8 × 10 pol. (203 × 254 mm)	S041946	20
	Carta (216 × 279 mm)	S042182	25
		S042175	50
Epson Ultra Premium Photo Paper Luster	Carta (216 × 279 mm)	S041405	50
Epson Premium Photo Paper Semi-	4 × 6 pol. (102 × 152 mm)	S041982	40
gloss	Carta (216 × 279 mm)	S041331	20
Epson Presentation Paper Matte	Carta (216 × 279 mm)	S041062	100
	Ofício (216 × 357 mm)	S041067	100

Tipo de papel	Tamanho	Número de referência	Número de folhas
Epson Premium Presentation Paper	8 × 10 pol. (203 × 254 mm)	S041467	50
Matte	Carta (216 × 279 mm)	S041257	50
		S042180	100
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Carta (216 × 279 mm)	S041568	50
Epson Iron-on Cool Peel Transfer paper	Carta (216 × 279 mm)	S041153	10

Observação: A disponibilidade de papel/mídia varia de acordo com o país.

Tema principal: Como colocar papel

Configurações de tipo de papel ou mídia

Para este papel	Selecione esta configuração
Papel normal	Papel Normal/Bright White Paper
Epson High Quality Ink Jet Paper	
Epson Bright White Paper	
Epson Presentation Paper Matte	
Epson Iron-on Cool Peel Transfer paper	
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Premium Photo Paper Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	Premium Photo Paper Semi-Gloss
Epson Premium Photo Paper Glossy	Premium Photo Paper Glossy
Epson Premium Presentation Paper Matte	Premium Presentation Paper Matte
Epson Premium Presentation Paper Matte Double- sided	
Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte	
Envelopes	Envelope

Tema principal: Como colocar papel

Compatibilidade de papel para impressão sem margens

Você pode imprimir fotos sem margens em tipos e tamanhos de papel compatíveis:

Tipos de papel para imprimir sem margens

- Epson Photo Paper Glossy
- Epson Premium Photo Paper Glossy
- Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy
- Epson Premium Photo Paper Semi-gloss
- Epson Ultra Premium Photo Paper Luster
- Epson Presentation Paper Matte
- Epson Premium Presentation Paper Matte

Tamanhos de papel sem margens

- 3,5 × 5 pol. (89 × 127 mm)
- 4 × 6 pol. (102 × 152 mm)
- 5 × 7 pol. (127 × 178 mm)
- 8 × 10 pol. (203 × 254 mm)
- 16:9 wide (102 × 181 mm)
- Carta (216 × 279 mm)
- A4 (210 × 297 mm)

Tema principal: Como colocar papel

Impressão a partir de um computador

Antes de imprimir do seu computador, verifique se você configurou o seu produto e instalou o software, conforme descrito no pôster *Guia de instalação*.

Observação: Se você tem uma conexão à Internet, é uma boa ideia verificar se há atualizações para o software do seu produto no site de suporte da Epson. Caso veja a tela de atualização do software, selecione a opção para **Ativar a verificação automática** e clique em **OK**. O programa faz uma busca pelo seu sistema para ver se você tem o software mais atual. Siga as instruções na tela.

Como imprimir com Windows Como imprimir com OS X Como cancelar a impressão usando um botão do produto

Como imprimir com Windows

Você pode imprimir com o seu produto usando qualquer aplicativo do Windows, como descrito nestas seções.

Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows Como selecionar as configurações de impressão frente e verso - Windows Seleção das opções de leiaute e impressão - Windows Seleção de uma predefinição de impressão - Windows Seleção das configurações avançadas - Windows Como imprimir seu documento ou foto - Windows Como verificar o estado da impressão - Windows Como selecionar configurações padrão de impressão - Windows Como alterar as opções de atualização automática **Tema principal:** Impressão a partir de um computador

Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows

Selecione as configurações básicas para o documento ou foto que você deseja imprimir.

1. Abra a foto ou documento que deseja imprimir.

2. Selecione o comando de impressão no seu aplicativo.

Observação: Pode ser necessário selecionar um ícone de impressão na tela, a opção **Imprimir** no menu **Arquivo**, ou outro comando. Veja o utilitário de ajuda do seu aplicativo para mais detalhes.

3. Se necessário, selecione o nome do produto como a impressora que deseja usar.

Observação: Pode ser que também tenha que selecionar **Propriedades** ou **Preferências** para ver as suas configurações de impressão.

🖶 Preferências de Impressão			2
Principal Mais opções Manutenção			
Predefinições de impressão	Origem do papel	Almentação traseira de papel	Y
Adicionar/Remover Pré-ajustes	Tamanho do documento	Carta (8,5 x 11 pol.; 216 x 279 mm)	~
Documento - Rápido		Sem margens Definições	
Documento - Qualidade normal Documento - Alta qualidade	Orientação	○ Vertical	
Foto - 4 x 6 pol. Vertical	Tipo de papel	Papel comum / Bright White Paper	Y
 Impressão em CD/DVD imprimível 	Qualidade	Padrão	Y
Foto - 8 x 10 pol. Vertical	Cor	Cor OPreto/Tons de cinza	1
Poto - 8 x 30 pol. Honzontal	Impressão frente N e verso	ão 🔨	~
	Defin	ições	
	Multi-páginas Não	✓ Ordem das páginas	
	Cópias 1 🔹	Agrupar	
(a(a(a		Inverter ordem	
	Modo silencioso	Não	1
Mostrar definições	Pré-visualizar impressão		
Restaurar ajustes padrão Niveis de tinta	Urganizador de taref	as raci	
		OK Cancelar Ajuda	

Você vê a guia Principal da janela de configurações da sua impressora:

4. Para a configuração **Origem do papel** selecione onde colocou o papel que deseja usar na impressão.

5. Selecione o tamanho do papel colocado como a definição de Tamanho do documento.

Observação: Você também pode selecionar a configuração **Definido pelo usuário** para criar um tamanho de papel personalizado, mas não poderá usar a opção **Sem margens**.

6. Se você estiver imprimindo uma fotografia sem margens, selecione **Sem margens**. Você pode clicar em **Definições** para acessar opções adicionais para impressão sem margens.

Observação: Você deve selecionar um tipo e tamanho de papel sem margens compatível para imprimir sem margens. Confira a lista de compatibilidade de papel sem margem para mais detalhes.

7. Selecione a orientação do seu documento.

Observação: Se você estiver imprimindo um envelope, selecione Horizontal.

8. Selecione o tipo de papel colocado como a definição de **Tipo de papel**.

Observação: A definição pode não corresponder exatamente ao nome do seu papel. Veja a lista de definições de tipo de papel para mais detalhes.

- 9. Selecione a configuração de **Qualidade** que corresponde à qualidade de impressão que deseja usar.
- 10. Selecione uma opção de cor:
 - Para imprimir um documento ou foto em cores, selecione a opção Cor.
 - Para imprimir texto ou gráficos em preto ou em tons de cinza, selecione a opção Preto/Tons de cinza.
- 11. Para imprimir nos dois lados do papel, selecione uma opção de Impressão frente e verso.
- 12. Para imprimir várias páginas em uma folha de papel ou imprimir uma imagem em várias folhas de papel, selecione uma das opções no menu **Multi-páginas** e selecione as opções de impressão desejadas.
- 13. Para imprimir várias cópias e organizar a ordem de impressão, selecione as opções de Cópias.
- 14. Para reduzir ruído durante a impressão quando selecionar **Papel normal/Bright White Paper**, ative o **Modo silencioso** (a impressão será mais lenta).
- 15. Para visualizar o seu trabalho antes de imprimir, selecione **Pré-visualizar impressão**.
16. Para salvar o seu trabalho de impressão como um projeto que pode ser modificado e combinado com outros trabalhos, selecione **Organizador de tarefas fácil**.

Opções de origem do papel - Windows

Opções de qualidade de impressão - Windows

Opções de impressão de múltiplas páginas - Windows

Tema principal: Como imprimir com Windows

Referências relacionadas

Configurações de tipo de papel ou mídia Compatibilidade de papel para impressão sem margens

Tarefas relacionadas

Como selecionar as configurações de impressão frente e verso - Windows Como imprimir seu documento ou foto - Windows

Opções de origem do papel - Windows

Você pode selecionar qualquer uma das opções disponíveis no menu de origem do papel para imprimir no papel carregado naquela fonte.

Alimentador traseiro

Seleciona o papel na abertura traseira como origem do papel.

Bandeja de CD/DVD

Seleciona o CD ou DVD carregado na bandeja de CD/DVD.

Tema principal: Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows

Opções de qualidade de impressão - Windows

Você pode selecionar qualquer uma das opções de qualidade disponíveis para aperfeiçoar a qualidade da sua impressão. Algumas definições podem estar indisponíveis, dependendo da configuração de tipo de papel e de borda que você selecionou.

Rascunho

Para impressão de rascunho em papel comum.

Padrão

Para impressão do dia a dia de texto e imagem.

Alto

Para fotos e gráficos com alta qualidade de impressão.

Mais configurações

Abre uma janela que permite que escolha entre níveis de velocidade e qualidade.

Tema principal: Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows

Opções de impressão de múltiplas páginas - Windows

Você pode selecionar qualquer uma das opções disponíveis no menu Multi-páginas para configurar o seu trabalho de impressão de várias páginas.

2/+ e 4/+

Imprime duas ou quatro páginas em uma folha de papel. Clique no botão **Ordem das páginas** para selecionar o leiaute de página e as opções de borda.

2×1 Pôster, 2×2 Pôster, 3×3 Pôster, 4×4 Pôster

Imprime uma imagem em várias folhas de papel para criar um pôster grande. Clique no botão **Configurações** para selecionar o layout de imagem e as opções.

Tema principal: Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows

Como selecionar as configurações de impressão frente e verso - Windows

Você pode imprimir em ambos os lados do papel, selecionando uma das opções de **Impressão frente e verso** na guia principal.

Impressão frente	Não	~
	Definições	

Observação: Você precisará imprimir um lado e virar o papel manualmente para imprimir no outro lado.

Observação: Algumas opções podem estar pré-selecionadas ou indisponíveis, dependendo das outras configurações que você escolheu ou caso esteja acessando o produto através de uma rede.

- 1. Selecione uma das opções de Impressão frente e verso:
 - Manual (União de margem longa) para imprimir o seu trabalho de duas faces, imprimindo primeiro em um lado do papel e depois pedindo que vire o papel pelo lado mais longo, para imprimir do outro lado.
 - Manual (União de margem curta) para imprimir o seu trabalho de duas faces, imprimindo primeiro em um lado do papel e depois pedindo que vire o papel pelo lado mais curto, para imprimir do outro lado.
- 2. Clique no botão Definições.

Você verá uma janela como esta:

Definições de encadernação					
Borda de encadernação)				
Borda curta esquerda	$\bigcirc^{\rm Borda\ longa}_{\rm superior}$	O Borda curta direita			
Í					
Margem de encadernaç	ão				
Página frontal	0,0 ≑ [0,0	. 30,0]			
Página traseira	0,0 🚖 [0,0	. 30,0]			
Unidade 🔘 mm	⊖ pol.				
Livreto					
	OK Ca	ncelar Ajuda			

- 3. Selecione as opções de impressão em frente e verso que deseja utilizar.
- 4. Clique em **OK** para retornar à guia Principal.
- 5. Imprima uma cópia de teste do seu documento em frente e verso para testar as configurações selecionadas.
- 6. Siga as instruções exibidas na tela durante a impressão.

Observação: A superfície do papel pode borrar durante a impressão em dois lados. Certifique-se de que a tinta secou antes de recarregar o papel.

Opções de impressão em frente e verso - Windows

Tema principal: Como imprimir com Windows

Tarefas relacionadas

Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows

Opções de impressão em frente e verso - Windows

Você pode selecionar qualquer opção disponível na janela de Definições de encadernação para configurar o trabalho de impressão frente e verso.

Borda de encadernação

Seleciona uma definição que orienta encadernação da impressão em frente e verso na direção desejada.

Margem de encadernação

Seleciona as opções que definem uma margem mais espessa para permitir a encadernação.

Livreto

Selecione a opção Livreto para imprimir páginas em frente e verso, como um livreto.

Tema principal: Como selecionar as configurações de impressão frente e verso - Windows

Seleção das opções de leiaute e impressão - Windows

🖶 Preferências de Impressão		×
Principal Mais opções Manutenção		
Predefinições de impressão	Tamanho do documento	Carta (8,5 x 11 pol.; 216 x 279 mm) $ \lor$
Adicionar/Remover Pré-ajustes	Papel de saida	Igual ao tamanho do documento $\qquad \lor$
Documento - Rápido Documento - Qualidade normal Documento - Alta qualidade Foto - 4 x 6 pol, Vertical	Reduzir/Aumentar do Ajustar à página	O Taxa de zoom
Foto - 4 x 6 pol, Horizontal Typessão em CD/DVD imprimível Foto - 8 x 10 pol, Vertical Foto - 8 x 10 pol, Horizontal	Correção de cores Automático	O Personalizado Avançado Opções de imagem
	Recursos de marca d'ág	ua
	Definições Adicionais	
Mostrar definições Restaurar ajustes padrão		
		OK Cancelar Ajuda

Você pode selecionar uma variedade de opções adicionais de leiaute e impressão para seus documentos ou fotos na guia Mais opções.

- 1. Para alterar o tamanho de seu documento impresso ou foto, selecione **Reduzir/Aumentar documento** e selecione uma destas opções de dimensionamento.
 - Selecione a opção Ajustar à página para dimensionar a sua imagem para que caiba no papel carregado. Selecione o tamanho do seu documento ou foto como a opção de Tamanho do documento e o tamanho do papel como a opção de Papel de saída. Se quiser centralizar a imagem no papel, selecione a opção Centrar.
 - Selecione a opção **Taxa de zoom** para reduzir ou aumentar o seu documento ou foto uma percentagem específica. Selecione a percentagem no menu %.
- 2. Selecione uma das seguintes opções de correção de cor:
 - Selecione Automático para ajustar automaticamente a nitidez, o brilho, o contraste e a saturação da cor da sua imagem.

- Selecione **Personalizado** e clique no botão **Avançado** para ajustar manualmente a configuração de correção de cores ou para desativar o gerenciamento de cores no software da impressora.
- Selecione **Opções de imagem** para acessar configurações adicionais para melhorar as imagens impressas.

Observação: Você também pode selecionar as configurações de Impressão universal de cor.

- 3. Para adicionar as seguintes características, clique no botão **Recursos de marca d'água**:
 - Marca d'água: adiciona uma marca d'água visível a seu documento.

Observação: Clique no botão **Adic./Apagar** para criar a sua marca d'água e clique no botão **Definições** para personalizar a marca d'água.

• **Cabeçalho/Rodapé**: adiciona informações como data e hora à parte superior ou inferior do seu documento.

Observação: Clique em **Definições** para personalizar o texto e a posição do cabeçalho e rodapé.

Selecione quaisquer opções de configuração adicionais para personalizar a sua impressão.
 Opções personalizadas de correção de cor - Windows
 Opções de imagem e configurações adicionais - Windows
 Configurações de cabeçalho/rodapé - Windows

Tema principal: Como imprimir com Windows

Opções personalizadas de correção de cor - Windows

Você pode selecionar quaisquer opções disponíveis na janela de Correção de cores para personalizar as cores da imagem do seu trabalho de impressão.

Correção de cores			
Gerenciamento de core © Controles de cor O Corrigir foto O ICM O Sem ajuste de cor	•		
Modo de cores	Cor vivida EPSON V	A star and the second s	
Método de ajuste de	O Barra desizante	<foto original=""></foto>	<pré∿isualização> Y</pré∿isualização>
Brilho 0	Restaurar controles	G	R
Contraste 0	· · · ·	c	м
Saturação 0			8
Densidade 0		Horizontal	Vertical
		OK	Cancelar Ajuda

Controles de cor

Permite que selecione um **Modo de cores**, configurações individuais para **Brilho**, **Contraste**, **Saturação** e **Densidade**, e tons de cor individuais. Dependendo do modo de cor selecionado, você também pode ajustar a densidade do meio-tom usando a configuração de **Gama**.

Corrigir foto

Melhora a cor, contraste e nitidez das fotos com falhas.

Observação: Corrigir foto usa uma tecnologia sofisticada de reconhecimento de rosto para otimizar fotos que incluem rostos. Para que isso funcione, ambos os olhos e o nariz devem estar visíveis no rosto do sujeito. Se sua foto incluir um rosto com uma cor intencionalmente diferente, como em uma estátua, você pode ter que desativar a função **Corrigir foto** para manter os efeitos de cor especiais.

ICM

Permite que você gerencie as cores usando perfis de impressão de cores instalados.

Sem ajuste de cor

Desativa o gerenciamento de cores no software da impressora para que você possa gerenciar as cores usando apenas o software.

Tema principal: Seleção das opções de leiaute e impressão - Windows

Opções de imagem e configurações adicionais - Windows

Você pode selecionar qualquer uma das opções de imagem e configurações adicionais para personalizar a sua impressão. Algumas opções podem estar pré-selecionadas ou indisponíveis, dependendo das outras configurações que você escolheu.

Opções de imagem

Enfatizar texto

Ajusta o peso do texto impresso para melhor leitura.

Enfatizar linhas finas

Ajusta o peso das linhas impressas para melhor visibilidade.

Suavizar contornos

Suaviza bordas serrilhadas em imagens de baixa resolução, como capturas de tela ou imagens da Internet.

Corrigir olhos vermelhos

Reduz ou remove olhos vermelhos nas fotos.

Imprimir texto em preto

Imprime texto colorido em preto.

Para texto colorido

Imprime texto colorido em um padrão de fundo ou sublinhado.

Para gráficos e imagens coloridos

Imprime gráficos e imagens coloridos com padrões de sobreposição.

Para texto, gráficos e imagens coloridos

Imprime textos, gráficos e imagens coloridos com padrões de sobreposição.

Opções de melhoria

Especifica configurações de Impressão universal de cor para aprimoramento de texto, gráficos e imagens.

Configurações Adicionais

Girar 180°

Imprime a imagem girada 180º de sua orientação original.

Alta velocidade

Acelera a impressão, mas pode reduzir a qualidade de impressão.

Espelhar imagem

Inverte a imagem impressa da esquerda para a direita.

Tema principal: Seleção das opções de leiaute e impressão - Windows

Configurações de cabeçalho/rodapé - Windows

Você pode selecionar quaisquer das opções de configuração de cabeçalho/rodapé para adicionar cabeçalhos ou notas de rodapé quando imprimir. Os itens estão disponíveis para impressão nas parte superior e inferior das suas páginas, na esquerda, na direita ou no centro da página.

Observação: Essas configurações não são salvas com o seu documento.

Definições de cabeçalł	no/rodapé		
Superior esquerdo	Superior centro	Superior direito	
Nome do usuário 🛛 🗸	Nenhum 🗸	Data/Hora 🗸 🗸	
Inferior esquerdo	Inferior centro	Inferior direito	
Nenhum 🗸	Nenhum 🗸	Nenhum \sim	

Você pode escolher imprimir a seguinte informação:

- Nome do usuário
- Nome do computador
- Data
- Data/Hora
- Número de agrupamentos (número de cópias)

Observação: O nome de usuário, nome do computador, data e hora vêm do Painel de controle do Windows no seu computador.

Tema principal: Seleção das opções de leiaute e impressão - Windows

Seleção de uma predefinição de impressão - Windows

Para o acesso rápido a grupos comuns de configurações de impressão, você pode selecionar uma predefinição de impressão na guia Principal ou na guia Mais opções.

Observação: Você pode criar as suas predefinições clicando no botão **Adicionar/Remover Pré**ajustes.

1. Clique na guia Principal ou Mais opções.

Você vê as opções de **Predefinições de impressão** disponíveis à esquerda:

Principal Mais opções Manutenção							
Predefinições de impressão							
Adicionar/Remover Pré-ajustes							
 Documento - Rápido Documento - Qualidade normal Documento - Alta qualidade Foto - 4 x 6 pol. Vertical Foto - 4 x 6 pol. Horizontal Impressão em CD/DVD imprimível Foto - 8 x 10 pol. Vertical Foto - 8 x 10 pol. Horizontal 							
Mostrar definições							
Restaurar ajustes padrão Níveis de tinta							

- 2. Coloque o seu cursor sobre uma das **Predefinições de impressão** para ver uma lista de configurações.
- 3. Clique em uma predefinição para modificar a configuração ou use qualquer uma das opções disponíveis na tela para controlar as predefinições de impressão.
- 4. Para escolher uma predefinição para impressão, selecione-a.
- 5. Clique em **OK**.

Tema principal: Como imprimir com Windows

Seleção das configurações avançadas - Windows

Você pode selecionar configurações adicionais que se aplicam a todos os trabalhos de impressão que enviar para o seu produto.

- 1. Acesse a área de trabalho do Windows e clique com o botão direito do mouse no ícone do produto na barra de tarefas do Windows.
- 2. Selecione Definições da impressora.
- 3. Clique na guia Manutenção.

Você vê as opções de manutenção:



4. Clique no botão Definições expandidas.

Você verá esta janela:

eslocaments	0			Definições
Frontal superior Frontal esquerda	-300	;	0 (0, imm) 300 0 (0, imm) 300	Mostrar medidor de progresso Ativar o BPSON Status Monitor 3 Venfucar a langura de papel antes de imprimir Papel espesso e envelopes Página separadora
Traseira superior	-300		0 (0, imm)	
Traseira esquerda	-300	•	0 (0, tree)	Hocasar sempre casos kvm Hocasar sempre casos kvm Imprimir como Bitmap Imprimir como Bitmap Ignorar págnas em branco Alterar resolução padrião Mehrora padrião de onduação Permitir que os aplicativos efetuem a correspondência comálica 100M Sempre usar as definições de origem do papel do
			-	

- 5. Selecione quaisquer opções de configuração avançada para personalizar a sua impressão.
- 6. Clique em **OK** para fechar a janela de Definições expandidas.
- 7. Clique em **OK** para fechar a janela do software da impressora.

Definições expandidas - Windows

Tema principal: Como imprimir com Windows

Definições expandidas - Windows

Você pode selecionar estas configurações na janela de Definições expandidas.

Mostrar medidor de progresso

Exibe o progresso de trabalhos de impressão enquanto eles são impressos.

Ativar o EPSON Status Monitor 3

Ativa a monitoração do produto para tintas e papéis e outros problemas.

Verificar a largura de papel antes de imprimir

Evita imprimir além das margens do papel caso a configuração de tamanho do papel esteja incorreta; pode reduzir a velocidade de impressão.

Papel espesso e envelopes

Evita manchas de tinta quando imprime em envelopes ou papel espesso.

Página separadora

Antes de cada documento, imprime uma página de separação contendo título, usuário, data e hora.

Processar sempre dados RAW

Aumenta a velocidade de impressão e pode resolver outros problemas de impressão.

Modo de reprodução de página

Aumenta a velocidade de impressão quando a impressão for extremamente lenta ou se a cabeça de impressão para durante a impressão.

Imprimir como bitmap

Aumenta a velocidade de impressão quando a impressão for extremamente lenta ou se a cabeça de impressão parar durante a impressão e outras configurações não ajudarem.

Ignorar páginas em branco

Garante que o produto não imprima as páginas que não contenham texto ou imagens.

Alterar resolução padrão

Reduz a resolução dos dados de impressão para corrigir problemas de impressão.

Melhora padrão de ondulação

Imprime gráficos com um padrão mais fino.

Permitir que os aplicativos efetuem a correspondência cromática ICM

Permite que aplicativos executem correspondência de cores ICM.

Sempre usar as definições de origem de papel do driver

Imprime utilizando a configuração de fonte de papel no driver da impressora e não a configuração no seu aplicativo.

Tema principal: Seleção das configurações avançadas - Windows

Como imprimir seu documento ou foto - Windows

Depois de ter selecionado as definições de impressão, você está pronto para salvar suas configurações e imprimir.

1. Clique em OK para salvar suas configurações.

Você verá a janela do aplicativo de impressão, como esta:

🖶 Imprimir			×
Geral Selecionar Im Fo EPSON Fax Fax	pressora oft Print to PDF	A Microsoft (KPS Document Writer
< Status: Local: Comentário:	Pronta	Imprimir em arquivo	> Preferências Localizar Impressora
Intervalo de P © Iudo O Seleção O Páginas:	Aginas	Número de g	2ópias: 1 ≑ 11 22 33
		Imprimir	Cancelar Aplicar

2. Clique em Aplicar ou em Imprimir para iniciar a impressão.

Tema principal: Como imprimir com Windows

Tarefas relacionadas

Como verificar o estado da impressão - Windows

Como verificar o estado da impressão - Windows

Durante a impressão, você verá esta janela mostrando o progresso do trabalho de impressão. Permite que você controle a impressão.



- Para cancelar a impressão, clique em Cancelar.
- Para ver os trabalhos na fila de impressão, clique em Fila de Impressão.

Tema principal: Como imprimir com Windows

Como selecionar configurações padrão de impressão - Windows

Quando você altera as configurações de impressão em um programa, as mudanças só se aplicam se você estiver imprimindo usando o programa durante aquela sessão. Se você deseja alterar as configurações de impressão que usa em todos os programas do Windows, você pode selecionar novas configurações de impressão padrão.

- 1. Acesse a área de trabalho do Windows e clique com o botão direito do mouse no ícone do produto na barra de tarefas do Windows.
- 2. Selecione Definições da impressora.

Você verá a janela de definições da impressora:

mais opções Manutenção		
Predefinições de impressão	Origem do papel Alimentação	traseira de papel
Adicionar/Remover Pré-ajustes	Tamanho do documento Carta (8,5)	(11 pol.; 216 x 279 mm)
Documento - Rápido	Sem marg	Definições
Documento - Qualidade normal Documento - Alta qualidade	Orientação 🔿 Vertical	 Horizontal
Foto - 4 x 6 pol. Vertical	Tpo de papel Papel comu	n / Bright White Paper
 Impressão em CD/DVD imprimível 	Qualdade Padrão	
Foto - 8 x 10 pol. Vertical	Cor Cor	O Preto/Tons de cinza
	Impressão frente Não e verso	
	Definições	
	Multi-páginas Não ~	Ordem das páginas
	Cónias 1	Agrupar
		Inverter ordem
	Modo silencioso N	ão '
Mostrar defnições	Pré-visualizar impressão	
Restaurar ajustes padrão Níveis de tint	Organizador de tarefas fácil	

- 3. Selecione as configurações de impressão que deseja usar como padrão em todos os programas do Windows.
- 4. Clique em **OK**.

Essas configurações são agora os padrões selecionados para impressão. Você ainda pode mudá-las conforme necessário quando usar o mesmo programa para imprimir.

Como mudar o idioma das telas do software da impressora

Tema principal: Como imprimir com Windows

Como mudar o idioma das telas do software da impressora

Você pode alterar o idioma usado nas telas do software da impressora para Windows.

- 1. Acesse a área de trabalho do Windows e clique com o botão direito do mouse no ícone do produto na barra de tarefas do Windows.
- 2. Selecione Definições da impressora.

Você vê a janela de configurações de impressão.

3. Clique na guia Manutenção.

Você vê as opções de manutenção:



- 4. Selecione o idioma que deseja usar como a configuração de **Idioma**.
- 5. Clique em **OK** para fechar a janela do software da impressora.

As telas do software da impressora aparecem no idioma selecionado na próxima vez que você acessálas.

Tema principal: Como selecionar configurações padrão de impressão - Windows

Como alterar as opções de atualização automática

O software da impressora para o Windows verifica automaticamente se há atualizações para o software do produto. Você pode mudar quantas vezes o software procura por atualizações ou pode desativar esta opção.

- 1. Acesse a área de trabalho do Windows e clique com o botão direito do mouse no ícone do produto na barra de tarefas do Windows.
- 2. Selecione a opção Configurações de atualização do software.

Você verá esta janela:

Definições de atualização do software : EPSON							
Procure por atualizações do software na Internet							
○ Nunca							
	ОК	Cancelar					

- 3. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para mudar a frequência com que o software procura por atualizações, selecione uma configuração no menu **Checar a cada**.
 - Para desativar o recurso de atualização automática, selecione a opção Nunca.
- 4. Clique em **OK** para sair.

Observação: Se você optar por desativar o recurso de atualização automática, você pode procurar por atualizações manualmente.

Tema principal: Como imprimir com Windows

Tarefas relacionadas

Como procurar por atualizações para o software

Como imprimir com OS X

Você pode imprimir com o seu produto usando qualquer programa de impressão do OS X, como descrito nestas seções.

Observação: Se você tem uma conexão à Internet, é uma boa ideia verificar se há atualizações para o software do seu produto no site de suporte da Epson.

Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X Como selecionar as configurações de página - OS X Como selecionar as opções de leiaute de impressão - OS X Como fazer o gerenciamento de cores - OS X Como selecionar as preferências de impressão - OS X Como imprimir seu documento ou foto - OS X **Tema principal:** Impressão a partir de um computador

Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X

Selecione as configurações básicas para o documento ou foto que você deseja imprimir.

- 1. Abra a foto ou documento que deseja imprimir.
- 2. Selecione o comando de impressão no seu aplicativo.

Observação: Pode ser necessário selecionar um ícone de impressão na tela, a opção **Imprimir** no menu Arquivo ou outro comando. Veja o utilitário de ajuda do seu aplicativo para mais detalhes.

3. Selecione seu produto como a definição de Impressora.

Impressora:	EPSON	0
Pré-ajustes:	Ajustes Padrão	0

4. Se necessário, clique na seta ao lado da configuração da impressora ou no botão **Mostrar Detalhes** para expandir a janela de impressão.

•		,	• •		~	~					
v	'ACA '	vera a	ianela	der	nontiquira	COPS (na imi	nressora	exnandida	nara o seu i	nroduto.
v	000	voiaa	junciu		Johnguru	v	ia in i	01000010	CAPUIIUUU	pulu 0 30u j	produto.

Impressora:	EPSON
Pré-ajustes:	Ajustes Padrão
Cópias:	ī
Páginas:	O Todas
	De: 1 até: 1
Tamanho do Papel:	Carta EUA
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orientação:	
	Pré-Visualização
🗹 Girar Automa	aticamente
🖸 Ajustar Tama	inho: 100%
O Ajustar Para:	 Imprimir Toda a Imagem
	O Preencher Todo o Papel
Cópias por pági	ina: 1 ᅌ
	Cancelar Imprimir

Observação: A janela de impressão pode ser diferente, dependendo da versão do OS X e do aplicativo usado.

5. Selecione as configurações de **Cópias** e **Páginas**, conforme necessário.

Observação: Caso não veja essas configurações na janela de impressão, verifique-as no aplicativo antes de imprimir.

6. Selecione as opções de configuração de página: Tamanho do Papel e Orientação.

Observação: Caso não veja essas configurações na janela de impressão, verifique-as no aplicativo antes de imprimir. Elas podem ser acessadas selecionando **Configurar página** no menu Arquivo.

- 7. Selecione todas as configurações específicas de aplicativos que aparecem na tela, como as mostradas na imagem acima para o aplicativo Pré-visualização.
- 8. Selecione **Definições de impressão** a partir do menu suspenso.

Pré-Visualização
Leiaute Compatibilidade de Cor Gestão de Papel Página de Rosto
✓ Definições de impressão Opções de cor

Você verá estas configurações:

o roo o		
ormai		
Sem margens		
Expansão:	Máx.	
Tons de cinza		
Espelhar imag	em	
	Sem margens Expansão: Tons de cinza Espelhar imag	Sem margens Expansão: Máx. Tons de cinza Espelhar imagem

9. Selecione o tipo de papel carregado como a definição de **Tipo de papel**.

Observação: A definição pode não corresponder exatamente ao nome do seu papel. Veja a lista de definições de tipo de papel para mais detalhes.

10. Selecione a configuração de Qualidade de impressão que deseja usar.

11. Selecione qualquer uma das opções de impressão disponíveis.

Configurações de qualidade de impressão - OS X

Opções de impressão - OS X

Tema principal: Como imprimir com OS X

Referências relacionadas

Configurações de tipo de papel ou mídia

Tarefas relacionadas

Como selecionar as configurações de página - OS X Como imprimir seu documento ou foto - OS X

Configurações de qualidade de impressão - OS X

Você pode selecionar qualquer uma das definições de qualidade de impressão para aperfeiçoar a qualidade da sua impressão. Algumas definições podem estar indisponíveis, dependendo da configuração de tipo de papel e de borda que você selecionou.

Rascunho

Para impressão de rascunho em papel fotográfico.

Econômico rápido

Para obter uma impressão mais rápida com qualidade de rascunho.

Economia

Para impressão rápida com qualidade reduzida.

Normal

Para impressão do dia a dia de texto e imagem.

Ótima

Para texto e gráficos com boa qualidade e velocidade de impressão.

Qualidade

Para fotos e gráficos com boa qualidade e velocidade de impressão.

Melhor qualidade

Para a melhor qualidade, mas uma velocidade de impressão mais lenta.

Tema principal: Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X

Opções de impressão - OS X

Você pode selecionar qualquer uma das opções de impressão para personalizar a sua impressão. Algumas opções podem estar indisponíveis, dependendo das outras configurações que você escolheu.

Expansão

Se você selecionou uma configuração de papel sem margens, esta opção ajusta as configurações de expansão da imagem para controlar a impressão nas bordas de impressos sem margens.

Tons de cinza

Imprime texto e gráficos em preto ou em tons de cinza.

Espelhar imagem

Permite que você inverta horizontalmente a imagem impressa.

Observação: Se você selecionar a opção **Mín** como a configuração de expansão, você pode ver bordas brancas na foto impressa.

Tema principal: Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X

Como selecionar as configurações de página - OS X

Dependendo do aplicativo, você pode conseguir selecionar as configurações de tamanho e a orientação do papel a partir da janela de impressão.

Tamanho do Papel:	Carta EUA	\$
	8,50 por 11,00 polegadas	
Orientação:		

Observação: Caso não veja essas configurações na janela de impressão, verifique-as no aplicativo antes de imprimir. Elas podem ser acessadas selecionando **Configurar página** no menu Arquivo.

1. Selecione o tamanho do papel colocado como a definição de **Tamanho do Papel**. Se estiver imprimindo uma foto sem margens, selecione a opção **Sem margens** ou um tamanho de papel com

a opção **Sem margens**. Você pode selecionar uma configuração personalizada para criar um tamanho de papel personalizado, mas a configuração de qualidade será limitada a **Normal**.

Observação: Você deve selecionar um tipo e tamanho de papel sem margens compatível para imprimir sem margens. Confira a lista de compatibilidade de papel sem margem para mais detalhes.

2. Selecione a orientação do seu documento ou foto, conforme mostrado na janela de impressão.

Observação: Se você estiver imprimindo em um envelope, selecione o ícone 🖭.

Observação: Você pode reduzir ou ampliar o tamanho da imagem impressa selecionando **Gestão de Papel** a partir do menu suspenso e selecionando uma opção de escala.

Tema principal: Como imprimir com OS X

Como selecionar as opções de leiaute de impressão - OS X

Você pode selecionar uma variedade de opções de leiaute de documentos ou fotos, selecionando **Leiaute** no menu suspenso na janela de impressão.

Leiaute		
Páginas por Folha:	1	
Direção do Leiaute:	¥1 AV Z S	
Borda:	Nenhuma ᅌ	
Frente e Verso:	Desativado 🗘	
	 Inverter orientação da página Virar horizontalmente 	
	Cancelar Imprimir	

 Para imprimir várias páginas em uma folha de papel, selecione o número de páginas no menu suspenso Páginas por Folha. Para organizar a ordem de impressão das páginas, selecione uma configuração de Direção do Leiaute.

- Para imprimir bordas em torno de cada página na folha, selecione uma configuração de linha no menu suspenso **Borda**.
- Para inverter ou virar a imagem impressa, selecione as configurações **Inverter orientação da página** ou **Virar horizontalmente**.

Tema principal: Como imprimir com OS X

Como fazer o gerenciamento de cores - OS X

Você pode ajustar as configurações de correspondência e gerenciamento de cores para melhorar as cores na sua impressão ou desativar o gerenciamento de cores no software da impressora.

1. Selecione Compatibilidade de Cor no menu suspenso na janela de impressão.

Compatibilidade de Cor		
ColorSync	 Ajustes de cor EPSON 	

- 2. Selecione uma das opções disponíveis.
- 3. Selecione **Opções de cor** no menu suspenso na janela de impressão.

Opções de cor	•
 Definições manuais Corrigir foto Sem ajuste de cor Definições avançadas: 	
	Cancelar Imprimir

Observação: As opções disponíveis no menu de opções de cores dependem da opção selecionada no menu de Compatibilidade de Cor.

4. Selecione uma das opções disponíveis.

Correspondência de cores e opções de cores - OS X

Tema principal: Como imprimir com OS X

Correspondência de cores e opções de cores - OS X

Você pode selecionar estas configurações nos menus Compatibilidade de Cor e Opções de cor.

Configurações de correspondência de cores

Ajustes de cor EPSON

Permite que você gerencie as cores usando controles no software da impressora ou que desative o gerenciamento de cor.

ColorSync

Imprime usando perfis de cor padrão para o seu produto e papel para ajudar na correspondência de cores da imagem. Você pode personalizar o método de conversão e as configurações de filtro no menu ColorSync na janela de impressão.

Configurações de opções de cores

Definições manuais

Permite que selecione ajustes de cor manualmente. Clique na seta ao lado de **Definições avançadas** e selecione as configurações de **Brilho**, **Contraste**, **Saturação** e tons de cores individuais. Você também pode selecionar um **Modo** de cor para imprimir fotos e gráficos, e a configuração **Corrigir olhos vermelhos** para reduzir ou remover olhos vermelhos nas fotos. Dependendo do modo de cor selecionado, você também pode ajustar a densidade do meio-tom usando a configuração de **Gama**.

Corrigir foto

Melhora a cor, contraste e nitidez das fotos com falhas. Clique na seta ao lado de **Definições avançadas** e selecione **Corrigir olhos vermelhos** para reduzir ou remover os olhos vermelhos na foto.

Observação: A opção Corrigir foto usa uma tecnologia sofisticada de reconhecimento de rosto para otimizar fotos que incluem rostos. Para que isso funcione, ambos os olhos e o nariz devem estar visíveis no rosto do sujeito. Se sua foto incluir um rosto com uma cor intencionalmente diferente, como em uma estátua, você pode ter que desativar a função **Corrigir foto** para manter os efeitos de cor especiais.

Sem ajuste de cor

Desativa o gerenciamento de cores no software da impressora para que você possa gerenciar as cores usando apenas o software.

Observação: Um pefil ICC é necessário se o gerenciamento de cor estiver desativado.

Tema principal: Como fazer o gerenciamento de cores - OS X

Como selecionar as preferências de impressão - OS X

Você pode selecionar as preferências de impressão que se aplicam a todos os trabalhos de impressão que enviar para o seu produto.

- 1. No menu Apple ou no Dock, selecione **Preferências do Sistema**.
- 2. Selecione Impressão e fax, Impressão e escaneamento ou Impressoras e Scanners, selecione o seu produto e depois selecione Opções e Suprimentos.
- 3. Selecione Driver ou Opções.

Você verá uma tela como esta:

Papel espesso e envelopes:	Não 🕒
Ignorar páginas em branco:	Não 😄
Modo silencioso:	Não 🕒
Impressão de alta velocidade:	Sim 🔁
Avisos de alerta:	Sim 🟮
Estabelecer comunicação bidirecional:	Sim 🔁

- 4. Selecione qualquer uma das preferências de impressão disponíveis.
- 5. Clique em OK.

Preferências de impressão - OS X

Tema principal: Como imprimir com OS X

Preferências de impressão - OS X

Você pode selecionar estas configurações na guia Opções ou Driver.

Papel espesso e envelopes

Evita manchas de tinta quando imprime em envelopes ou papel espesso.

Ignorar páginas em branco

Garante que o produto não imprima as páginas que não contenham texto ou imagens.

Modo silencioso

Diminui o ruído durante a impressão, quando você seleciona **Papel normal/Bright White Paper** como o tipo de papel.

Impressão de alta velocidade

Acelera a impressão, mas pode reduzir a qualidade de impressão.

Avisos de alerta

Permite que selecione se deseja ou não receber alertas do software da impressora para várias condições operacionais.

Estabelecer comunicação bidirecional

Permite que o produto se comunique com o computador. Não mude a configuração padrão a não ser que tenha problemas quando usar uma fila de impressão compartilhada.

Tema principal: Como selecionar as preferências de impressão - OS X

Como imprimir seu documento ou foto - OS X

Depois de ter selecionado as definições de impressão, você está pronto para imprimir.

Clique em Imprimir na parte inferior da janela de impressão.

Definições de impressão			
Tipo de papel:	Papel normal / I	Bright White Paper	٢
Qualidade:	Normal		0
	Sem margens		
	Expansão:	Máx.	0
	Tons de cinza		
Espelhar imagem			
	C	Cancelar Impr	imir

Checando o estado da impressão - OS X

Tema principal: Como imprimir com OS X

Checando o estado da impressão - OS X

Durante a impressão, você pode ver o progresso do trabalho e controlar a impressão.

1. Clique no ícone da impressora quando ele aparecer no Dock.

Você verá a janela de estado da impressão:



- 2. Selecione as seguintes opções conforme necessário:
 - Para cancelar a impressão, clique no trabalho de impressão e clique em 💹 ou em Apagar.
 - Para pausar um trabalho de impressão, clique no trabalho e clique em 🛄 ou em **Pausa**. Para retomar um trabalho de impressão, clique no trabalho marcado como "Pausado" e clique em 🕑 ou em **Retomar**.
 - Para pausar a impressão de todos os trabalhos na fila de impressão, clique em **Suspender** ou em **Parar impressora**.
 - Para exibir outras informações da impressora, clique em Ajustes.

Tema principal: Como imprimir seu documento ou foto - OS X

Como cancelar a impressão usando um botão do produto

Se você precisar cancelar a impressão, pressione o botão \overline{D} . $\overline{\mathbb{D}}$ papel/cancelar no seu produto. **Tema principal:** Impressão a partir de um computador

Como imprimir em um CD/DVD

Siga estas instruções para imprimir um desenho em um CD ou DVD imprimível em jato de tinta para criar uma etiqueta personalizada.

Funções de impressão em CD/DVD

Como colocar um CD/DVD

Remoção de um CD/DVD impresso

Impressão em CDs/DVDs a partir de um computador

Funções de impressão em CD/DVD

É possível usar qualquer das seguintes funções de impressão de etiquetas e acessórios personalizados de CD/DVD/Blu-ray:

- Usar o painel de controle do seu produto para imprimir fotos de um cartão de memória em um CD/DVD/Blu-ray
- Imprimir texto e imagens do seu computador usando o software Epson Print CD que acompanha o produto

Tema principal: Como imprimir em um CD/DVD

Temas relacionados

Impressão em CDs/DVDs a partir de um computador

Como colocar um CD/DVD

É possível imprimir em qualquer CD ou DVD imprimível em jato de tinta, inclusive Blu-ray.

Cuidado: Não desligue ou ligue o produto com a bandeja de CD/DVD inserida. Não coloque a bandeja de CD/DVD no produto enquanto estiver imprimindo ou executando outras operações. Caso contrário, o seu produto pode ser danificado ou a superfície do CD/DVD pode ficar suja ou arranhada.

Observação: Se estiver usando discos nos quais a área de impressão chega a 4 mm (0,16 pol.) do orifício central, talvez seja necessàrio ajustar a configuração de diâmetro interno, usando o painel de controle do produto ou o Epson Print CD.

- 1. Grave seus arquivos, músicas ou vídeos em seu disco antes de imprimir nele.
- 2. Certifique-se de que o produto está ligado.

- 3. Abra a tampa da frente.
- 4. Levante a bandeja de saída e puxe-a para removê-la do produto.



5. Insira a bandeja de saída na abertura marcada como 🕲 CD/DVD em ângulo, conforme mostrado.



6. Coloque um CD ou DVD na bandeja de CD/DVD com o lado imprimível voltado para cima.



Observação: Para discos pequenos de 8 cm, coloque o adaptador na bandeja e, em seguida, coloque o disco no adaptador.



7. Insira cuidadosamente a bandeja do CD/DVD na bandeja de alimentação de CD/DVD. Empurre a bandeja até que as setas na bandeja e na bandeja de alimentação estejam alinhadas.



Cuidado: Não coloque a bandeja de CD/DVD no produto enquanto estiver imprimindo. Não coloque a bandeja de CD/DVD no produto enquanto estiver imprimindo ou executando outras operações. Caso contrário, o seu produto pode ser danificado ou a superfície do CD/DVD pode ficar suja ou arranhada.

Tema principal: Como imprimir em um CD/DVD

Remoção de um CD/DVD impresso

Após o seu CD/DVD ser impresso, a bandeja ejeta parcialmente do produto.

1. Puxe a bandeja de CD/DVD para fora do produto e remova o CD ou DVD da bandeja.



Observação: Guarde a bandeja de CD/DVD em uma superfície plana para prevenir que ela curve.

2. Levante a bandeja de saída e puxe-a para fora para removê-la do produto.



Cuidado: Não desligue ou ligue o produto com a bandeja de CD/DVD inserida.
3. Insira a bandeja de saída na abertura marcada como D posição do papel em ângulo, conforme mostrado.



Após a impressão, manuseie o CD ou DVD com cuidado. Dependendo do disco usado, talvez seja necessário esperar até 24 horas para que a tinta seque completamente e poder colocá-lo em um aparelho. Mantenha os discos impressos longe da umidade e luz solar direta.

Tema principal: Como imprimir em um CD/DVD

Impressão em CDs/DVDs a partir de um computador

Antes de imprimir documentos ou fotos diretamente em um CD/DVD do seu computador, verifique se configurou o seu produto e instalou o software Epson Print CD, conforme descrito no pôster *Guia de instalação*.

Iniciando o Epson Print CD - Windows Iniciando o Epson Print CD - OS X Como imprimir seu projeto de CD/DVD - Windows Impressão do design para CD/DVD - OS X Tema principal: Como imprimir em um CD/DVD

Tarefas relacionadas

Como colocar um CD/DVD

Iniciando o Epson Print CD - Windows

Você pode usar o Epson Print CD para criar o seu CD ou DVD importando fotos, adicionando texto e criando efeitos especiais.

1. Selecione o ícone do Epson Print CD na área de trabalho do Windows.

Você verá uma tela como esta:

🖓 Sem titulo - Epson Print CD		-		×
Arquivo Editar Importar Gráficos Disposição Ver Ajuda				
Novo Abir Imprimir Guardar Diâmetro	9 Ha H			
And ~ 24 ~ A B Z U S			lubferrar	tenta
Selecção	#		h	8t.r.
Models Models Sepundo plano P Imagem Tedo Susktação Susktação				Î
al a				, v

- 2. Use os botões no lado esquerdo da tela para selecionar um modelo, adicionar uma imagem de fundo, imagem, texto ou elementos gráficos. Para mais informações, selecione o menu **Ajuda**.
- 3. Quando terminar de criar seu projeto, clique em **Salvar** e salve o arquivo do seu design.

Tema principal: Impressão em CDs/DVDs a partir de um computador

Tarefas relacionadas

Como imprimir seu projeto de CD/DVD - Windows

Iniciando o Epson Print CD - OS X

Você pode usar o Epson Print CD para criar o seu CD ou DVD importando fotos, adicionando texto e criando efeitos especiais.

1. Abra o programa Epson Print CD em Aplicativos > Epson Software > Print CD no seu Mac.

Você verá uma tela como esta:



- 2. Use os ícones no lado esquerdo da tela para adicionar uma imagem de fundo, imagem, texto ou elementos gráficos.
- 3. Quando terminar de criar seu projeto, certifique-se de salvá-lo.

Tema principal: Impressão em CDs/DVDs a partir de um computador

Tarefas relacionadas

Impressão do design para CD/DVD - OS X

Como imprimir seu projeto de CD/DVD - Windows

Depois de criar seu projeto, você pode imprimir em papel para testá-lo e, em seguida, imprimi-lo no CD ou DVD que contém seus dados, fotos, vídeo ou música. Certifique-se de que o disco está carregado para impressão antes de começar.

1. Abra seu arquivo no Epson Print CD e clique em Imprimir.

Você verá uma tela como esta:

Imprimir	:
Impressora: EPSON	~
Cópias: 1	
Tipo: CD/DVD	~
Correcção de cores Mais claro Valor default Mais escuro	Ajuste da posição de impressão Nenhum
Imprimir padrão de confirmação Nenhum	Ajustar posição de Impressão
O Imprimir padrão de confirmação de densidad Posição Primeira Segunda	O Terceira
O Imprimir padrão de confirmação de posição	de impressão manual
Cor	Impressão teste
	Imprimir Cancelar Ajuda

- 2. Certifique-se de que seu produto está selecionado como a definição de Impressora.
- 3. Para ver como seu projeto vai ficar sem imprimi-lo no disco, clique em **Imprimir padrão de confirmação de posição de impressão** e siga as instruções na tela.
- 4. Quando estiver pronto para imprimir no disco, clique no botão Imprimir na tela.
- 5. Clique em Imprimir.

Observação: Se precisar ajustar a posição ou qualidade de impressão, consulte o utilitário de ajuda do Epson Print CD para instruções.

Tema principal: Impressão em CDs/DVDs a partir de um computador

Tarefas relacionadas

Iniciando o Epson Print CD - Windows

Impressão do design para CD/DVD - OS X

Depois de criar seu projeto, você pode imprimir em papel para testá-lo e, em seguida, imprimi-lo no CD ou DVD que contém seus dados, fotos, vídeo ou música. Certifique-se de que o disco está carregado para impressão antes de começar.

1. Abra seu arquivo no Epson Print CD e selecione Imprimir no menu Ficheiro.

Você verá uma tela como esta:

mprimir	
Seleccionar impres	a Impressão manual
Impressora: EPSON	Impressão teste
Cópias: 1	
Tipo de suporte: CD/DVD	\$
Correcção de cor	Ajustar posição de impressão
Leve Standard Forte	Horizontal 0,0 mm
\circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ	Vertical 0,0 mm
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	Ajustar posição de impressão
Padrão de impressão de teste	
Nenhum	
 Padrão de confirmação da densid 	de impressão Bandeja
Posição Primeira vez Segund	z Terceira vez
Imprimir padrão de verificação de	ição 🔳
	Cancelar Imprimir

- 2. Certifique-se de que seu produto está selecionado como a definição de Impressora.
- 3. Para ver como seu projeto vai ficar sem imprimi-lo no disco, selecione **Imprimir padrão de confirmação de posição de impressão** e siga as instruções na tela.
- 4. Quando estiver pronto para imprimir no disco, clique no botão Imprimir na tela.

Observação: Se precisar ajustar a posição ou qualidade de impressão, consulte o utilitário de ajuda do Epson Print CD para instruções.

Tema principal: Impressão em CDs/DVDs a partir de um computador **Tarefas relacionadas** Iniciando o Epson Print CD - OS X

Como recarregar a tinta

Cheque periodicamente os tanques de tinta para ver se eles precisam ser recarregados.

Antes de checar o nível da tinta ou recarregar um tanque de tinta conforme descrito aqui, certifique-se de ler as precauções de segurança da tinta.

Cuidado: Faça uma inspeção visual dos níveis das tintas nos tanques de tinta do produto, para confirmar a quantia real de tinta restante O uso contínuo do produto quando a tinta está esgotada pode danificar o produto.

Precauções de segurança da tinta Verificação do nível das tintas Compre tintas Epson Recarregamento dos tangues de tinta

Precauções de segurança da tinta

Observação: O produto tem um sistema de alerta de pouca tinta. A exatidão desse sistema depende dos tanques serem recarregados corretamente pelo usuário. O produto não pode medir diretamente os níveis da tinta nos tanques, então ele faz uma estimativa da quantidade de tinta restante através do monitoramento interno do uso da tinta. O sistema de alerta de pouca tinta pode gerar mensagens imprecisas se os tanques de tinta não forem recarregados de acordo com estas instruções.

Por precaução, faça inspeções visuais dos tanques de tinta com regularidade para garantir que os níveis da tinta não caiam abaixo da linha mais baixa. O uso contínuo do produto quando o nível da tinta está abaixo da linha inferior no tanque de tinta pode danificar o produto.

Precauções para manuseio da tinta

- Mantenha as garrafas de tinta e a unidade de tanque de tinta fora do alcance das crianças. Não permita que crianças usem as garrafas para beber ou que manuseiem as garrafas de tinta e as tampas das garrafas.
- Não incline ou balance uma garrafa de tinta depois de remover o selo ou a tinta pode vazar.
- Se a tinta entrar em contato com a pele, lave-a cuidadosamente com água e sabão. Se a tinta entrar nos olhos, lave-os imediatamente com água. Se a tinta entrar na sua boca, cuspa-a imediatamente.

Precauções para recarregamento da tinta

- Use as garrafas de tinta com o número de referência certo para este produto.
- O uso de tinta que não seja da Epson ou de qualquer outra tinta não indicada para este produto pode causar danos não cobertos pela garantia da Epson e, sob certas circunstâncias, pode causar o mau funcionamento do produto.
- Este produto requer manuseio cuidadoso da tinta. A tinta pode espirrar quando os tanques de tinta forem carregados ou recarregados com tinta. Se a tinta entrar em contato com a sua roupa ou pertences, ela pode manchá-los permanentemente.
- Não abra a embalagem da garrafa de tinta até que esteja pronto para carregar um tanque de tinta. As garrafas de tinta são embaladas a vácuo para manter a fiabilidade. Se deixar uma garrafa de tinta desembalada por muito tempo antes de usá-la, a qualidade de impressão pode ser afetada.
- Se o nível da tinta estiver abaixo da linha inferior do tanque de tinta, recarregue a tinta com prontidão. O uso contínuo deste produto quando o nível da tinta está abaixo da linha inferior no tanque de tinta pode danificar o produto.
- Depois de trazer uma garrafa de tinta de um local frio, permita que ela aqueça à temperatura ambiente por pelo menos três horas antes de usá-la.
- Guarde as garrafas em um local fresco e escuro.
- Guarde as garrafas no mesmo ambiente que o produto. Quando guardar ou transportar uma garrafa de tinta depois de remover o selo, não incline a garrafa e não deixe que ela sofra impacto ou mudanças de temperatura. Caso contrário, a tinta pode vazar mesmo que a tampa da garrafa esteja colocada com firmeza. Certifique-se de manter a garrafa de tinta de pé quando apertar a tampa e tenha cuidado para prevenir que a tinta vaze quando transportar a garrafa.

Informação da garrafa e do tanque de tinta

- Para manter o cabeçote de impressão funcionando da melhor maneira possível, um pouco de tinta é consumido de todos os tanques de tinta durante a impressão e quando executar operações de manutenção, como a limpeza do cabeçote de impressão.
- As garrafas de tinta podem conter materiais reciclados, mas isso não afeta o funcionamento ou desempenho do produto.
- Quando fizer impressos monocromáticos ou em tons de cinza, tinta de cor pode ser usada, ao invés de tinta preta, dependendo do tipo de papel ou configurações de qualidade de impressão. Isso acontece porque uma mistura de tintas de cor é usada para criar a cor preta.

Tema principal: Como recarregar a tinta

Verificação do nível das tintas

Para confirmar a quantia real de tinta restante, faça uma inspeção visual dos níveis das tintas nos tanques de tinta do produto. Certifique-se de que os níveis estão acima das linhas inferiores dos tanques.

Cuidado: Se o nível da tinta estiver abaixo da linha inferior do tanque de tinta, recarregue-o até a linha superior. O uso contínuo do produto quando o nível da tinta está abaixo da linha inferior no tanque de tinta pode danificar o produto.



Desativação das ofertas especiais com Windows

Tema principal: Como recarregar a tinta

Desativação das ofertas especiais com Windows

Você pode desativar mensagens de ofertas especiais da Epson usando um utilitário no seu computador Windows.

Observação: Você pode ver a tela das ofertas especiais Epson toda vez que imprimir (se o seu computador estiver conectado à internet). Selecione **Não voltar a apresentar esta mensagem** e clique em **Recusar** para desativar ofertas online. As ofertas promocionais não são válidas na América Latina.

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone do produto na barra de tarefas do Windows e selecione **Preferências de monitoramento**.

Você verá esta janela:

Pı	Preferências de monitoramento : EPSON ? 🗙				
Γ	Selecionar aviso				
	Evento	Aviso na te	ela	^	
	2 Erro	Sim			
	🗆 Erro de comunicação	Não			
	Erro de seleção de impressora	Sim			
	Desconectada	Sim		~	
		Pac	drão		
	Selecionar ícone de atalho Mostrar o ícone de atalho na barra de tarefas Se clicar duas vezes no ícone de atalho, abrirá a janela de estado da impressora.				
[F	Permitir o monitoramento de impressoras partilhadas				
Compartinar minnas informações de uso com a Epson					
	OK Cancelar Ajuda				

2. Para desativar as ofertas promocionais, desmarque a caixa **Mostrar as ofertas da Epson**. (Ofertas promocionais não estão disponíveis na América Latina.)

Tema principal: Verificação do nível das tintas

Compre tintas Epson

Você também pode comprar tinta e papel genuínos da Epson através de um revendedor autorizado. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite o site global.latin.epson.com/br ou ligue para o escritório da Epson mais próximo.

Observação: Este produto foi originalmente concebido para trabalhar com tintas originais Epson. O seu produto pode não funcionar corretamente se usar outros tipos de tinta e isso pode afetar a garantia da Epson.

As garrafas de tinta incluídas devem ser utilizadas para configuração do equipamento e não são para revenda. A impressora vem com garrafas de tinta cheias e parte da tinta das primeiras garrafas é usada para carregar o cabeçote da impressora. Os rendimentos podem variar consideravelmente dependendo das imagens impressas, configurações de impressão, tipo de papel, frequência de uso e temperatura.

As garrafas de tinta que vieram com a sua impressora têm um rendimento menor devido ao processo de carregamento da tinta. Este processo acontece a primeira vez que você ligar a impressora e garante o seu melhor desempenho. Não carregue papel antes de recarregar o tanque de tinta.

Número de referência das garrafas de tinta

Tema principal: Como recarregar a tinta

Número de referência das garrafas de tinta

Use estes números de referência quando comprar garrafas de tinta novas e use a tinta antes da data indicada na embalagem:

Cor da tinta	Número de referência
Preto	T6731
Ciano	T6732
Magenta	Т6733
Amarelo	T6734
Ciano claro	Т6735
Magenta claro	Т6736

Tema principal: Compre tintas Epson

Recarregamento dos tanques de tinta

Certifique-se de que tem garrafas de tinta novas à mão e leia as precauções de segurança da tinta antes de começar.

Você pode continuar a usar o produto mesmo se um ou mais tanques de tinta não estiverem completamente cheios.

Cuidado: Use luvas de plástico quando recarregar os tanques de tinta para evitar manchar as suas mãos.

- 1. Coloque uma folha de papel sob o tanque de tinta para o caso da tinta derramar.
- 2. Ligue o produto.
- 3. Certifique-se de que a luz 🙂 ligar está acesa, mas não piscando.
- 4. Desenganche a unidade do tanque de tinta do produto e coloque-o em separado.



Cuidado: Não puxe os tubos de tinta.

5. Abra a tampa da unidade do tanque de tinta e remova a tampa do tanque de tinta.



Observação: Certifique-se de que a cor do tanque de tinta corresponde à cor que deseja recarregar e só remova a tampa daquele tanque. Tenha cuidado para não derramar nenhuma tinta.

6. Remova a ponta da tampa da garrafa, mas não jogue a ponta fora para que possa usá-la para selar a tampa mais tarde, se necessário. Depois remova a tampa da garrafa e remova cuidadosamente o selo de proteção (evite tocar na tinta abaixo do selo). Feche a tampa da garrafa firmemente.

Observação: Certifique-se de que a cor da garrafa de tinta corresponde à cor da tinta que deseja recarregar.



Cuidado: Feche a tampa da garrafa firmemente, caso contrário a tinta pode vazar.



Aviso: Se a tinta entrar em contato com a pele, lave-a cuidadosamente com água e sabão. Se a tinta entrar nos olhos, lave-os imediatamente com água. Se a tinta entrar na sua boca, cuspa-a imediatamente. Procure um médico se problemas persistirem. Mantenha as garrafas de tinta fora do alcance das crianças e não beba a tinta.

7. Recarregue o tanque de tinta com a tinta de cor correta até a linha superior no tanque de tinta.



8. Se sobrar tinta na garrafa depois de encher o tanque, coloque a ponta da tampa firmemente na tampa da garrafa e guarde a garrafa de tinta de pé para ser usada mais tarde.



9. Recoloque a tampa do tanque de tinta firmemente.



10. Repita os passos anteriores, conforme necessário, para cada tanque de tinta que desejar recarregar.

11. Feche a tampa da unidade do tanque de tinta.



12. Engate a unidade do tanque de tinta no produto.



Tema principal: Como recarregar a tinta Conceitos relacionados Compre tintas Epson

Como ajustar a qualidade de impressão

Se a qualidade de impressão decair, pode ser necessário executar um utilitário para limpar ou alinhar o cabeçote de impressão.

Se a execução destes utilitários não resolver o problema, você pode ter que fazer a descarga dos tubos de tinta.

Manutenção do cabeçote de impressão Alinhamento do cabeçote de impressão Como limpar o caminho do papel Verificação do número de folhas

Manutenção do cabeçote de impressão

Caso os impressos estejam muito claros ou você veja faixas escuras ou claras neles, pode ser que precise limpar os jatos de impressão. A limpeza utiliza tinta, portanto, só limpe os jatos se houver um declínio na qualidade da impressão.

Você pode verificar se há jatos entupidos antes de fazer a limpeza, assim não fará a limpeza desnecessariamente.

Observação: Você pode não conseguir limpar o cabeçote de impressão quando o nível de tinta estiver baixo em algum dos tanques. É necessário que recarregue o tanque de tinta primeiro.

Verificação dos jatos de impressão Limpeza do cabeçote de impressão Eliminação total da tinta

Tema principal: Como ajustar a qualidade de impressão

Temas relacionados

Como recarregar a tinta

Verificação dos jatos de impressão

Você pode imprimir um modelo de verificação dos jatos para verificar se há jatos entupidos.

Como verificar os jatos usando os botões do produto

Como verificar os jatos usando um utilitário do computador

Tema principal: Manutenção do cabeçote de impressão

Como verificar os jatos usando os botões do produto

Você pode checar os jatos do cabeçote de impressão usando os botões do produto.

- 1. Certifique-se de que não há luzes no produto indicando erro e que a bandeja de CD/DVD não está inserida para imprimir.
- 2. Aperte o botão 🖰 ligar para desligar o equipamento.
- 3. Carregue algumas folhas de papel comum no produto.
- 4. Mantenha pressionado o botão □[·] to papel/cancelar e pressione o botão 🖰 ligar para ligar o produto.
- 5. Quando o produto ligar, solte os botões.

O produto começa a imprimir um padrão de verificação dos jatos.

6. Verifique o modelo impresso para ver se há falhas nas linhas.

O cabeçote de impressão está limpo



O cabeçote de impressão precisa de limpeza



7. Se não houver falhas, o cabeçote de impressão está limpo e você pode continuar a impressão.

Se houver espaços em brancos ou se o padrão estiver esmaecido, limpe o cabeçote de impressão.

Tema principal: Verificação dos jatos de impressão

Tarefas relacionadas

Como limpar o cabeçote de impressão usando os botões do produto

Temas relacionados

Como colocar papel Como recarregar a tinta

Como verificar os jatos usando um utilitário do computador

Você pode verificar os jatos do cabeçote de impressão usando um utilitário no seu computador Mac ou Windows.

- 1. Certifique-se de que não há luzes no produto indicando erro e que a bandeja de CD/DVD não está inserida para imprimir.
- 2. Coloque algumas folhas de papel comum no produto.
- 3. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - **Windows**: Acesse a área de trabalho do Windows e clique com o botão direito do mouse no ícone do produto na barra de tarefas do Windows.
 - OS X: No menu Apple ou no Dock, selecione Preferências do Sistema. Selecione Impressão e fax, Impressão e escaneamento ou Impressoras e Scanners, selecione o seu produto e depois selecione Opções e Suprimentos. Selecione Utilitário e selecione Abrir o Utilitário de Impressão.
- 4. Selecione Verificação dos jatos.

Você verá uma janela como esta:



5. Clique em Imprimir.

6. Verifique o modelo impresso para ver se há falhas nas linhas.

O cabeçote de impressão está limpo

O cabeçote de impressão precisa de limpeza

7. Se não houver falhas, clique em Terminar.

Se houver espaços em branco ou se o padrão estiver esmaecido, limpe o cabeçote de impressão.

Tema principal: Verificação dos jatos de impressão

Tarefas relacionadas

Como limpar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador

Temas relacionados

Como colocar papel

Como recarregar a tinta

Limpeza do cabeçote de impressão

Se a qualidade de impressão diminuir e o padrão de verificação dos jatos indicar jatos entupidos, você pode limpar o cabeçote de impressão.

Observação: Você pode não conseguir limpar o cabeçote de impressão quando o nível de tinta estiver baixo em algum dos tanques. É necessário que recarregue o tanque de tinta primeiro.

Como limpar o cabeçote de impressão usando os botões do produto

Como limpar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador

Tema principal: Manutenção do cabeçote de impressão

Temas relacionados

Como recarregar a tinta

Como limpar o cabeçote de impressão usando os botões do produto

Você pode limpar o cabeçote de impressão usando os botões do produto.

- 1. Certifique-se de que não há luzes no produto indicando erro e que a bandeja de CD/DVD não está inserida para imprimir.
- 2. Coloque algumas folhas de papel comum no produto.
- 3. Mantenha pressionado o botão ⁽⁾ tinta durante 3 segundos para iniciar o ciclo de limpeza.

A luz 🖰 ligar pisca durante o ciclo de limpeza e fica acesa quando o ciclo de limpeza termina.

Cuidado: Nunca desligue o produto durante um ciclo de limpeza pois você pode danificá-lo.

4. Execute uma verificação dos jatos para confirmar se o cabeçote de impressão está limpo.

Tema principal: Limpeza do cabeçote de impressão

Tarefas relacionadas

Como verificar os jatos usando os botões do produto

Temas relacionados

Como colocar papel

Como recarregar a tinta

Como limpar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador

Você pode limpar o cabeçote de impressão usando um utilitário no seu computador Windows ou Mac.

- 1. Certifique-se de que não há luzes no produto indicando erro e que a bandeja de CD/DVD não está inserida para imprimir.
- 2. Coloque algumas folhas de papel comum no produto.
- 3. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - **Windows**: Acesse a área de trabalho do Windows e clique com o botão direito do mouse no ícone do produto na barra de tarefas do Windows.
 - OS X: No menu Apple ou no Dock, selecione Preferências do Sistema. Selecione Impressão e fax, Impressão e escaneamento ou Impressoras e Scanners, selecione o seu produto e

depois selecione **Opções e Suprimentos**. Selecione **Utilitário** e selecione **Abrir o Utilitário de Impressão**.

4. Selecione Limpeza do cabeçote.

Você verá uma janela como esta:



5. Clique em **Iniciar** para iniciar o ciclo de limpeza.

A luz 🖰 ligar pisca durante o ciclo de limpeza e fica acesa quando o ciclo de limpeza termina.

Cuidado: Nunca desligue o produto ou abra a tampa frontal durante o ciclo de limpeza pois pode não conseguir imprimir.

6. Quando o ciclo de limpeza terminar, você pode verificar se os jatos estão limpos; clique em **Imprimir modelo de verificação dos jatos** e clique em **Imprimir**.

7. Verifique o modelo impresso para ver se há falhas nas linhas.

O cabeçote de impressão está limpo

O cabeçote de impressão precisa de limpeza

- Se não houver falhas, clique em Terminar.
- Se houver espaços em branco ou se o padrão estiver esmaecido, clique em Limpar para limpar o cabeçote de impressão novamente.

Caso não veja nenhuma melhora após limpar o cabeçote de impressão até 3 vezes, desligue o produto e espere pelo menos 12 horas. Depois, verifique o estado dos jatos e tente limpar o cabeçote novamente, se necessário. Se a qualidade ainda assim não melhorar, entre em contato com o suporte técnico da Epson.

Tema principal: Limpeza do cabeçote de impressão

Tarefas relacionadas

Como verificar os jatos usando um utilitário do computador

Temas relacionados

Como colocar papel

Como recarregar a tinta

Eliminação total da tinta

Caso não tenha utilizado o produto por muito tempo e ainda veja linhas brancas ou escuras, ou caso cores estejam faltando nos seus impressos mesmo depois de limpar o cabeçote de impressão várias vezes, você pode fazer a descarga dos tubos de tinta usando o utilitário de eliminação da tinta.

Observação: Depois de fazer a Eliminação total da tinta, desligue o produto e espere pelo menos 12 horas antes de ligá-lo novamente.

Cuidado: A Eliminação total da tinta consome muita tinta e só deve ser feita se for necessário. Recarregue os tanques de tinta antes de fazer uma Eliminação total da tinta.

A Eliminação total da tinta afeta o tempo de vida das almofadas de tinta, fazendo com que elas alcancem a capacidade máxima mais rapidamente. Quando uma almofada de tinta chegar ao fim de sua vida útil, o produto para de imprimir e você precisa entrar em contato com a Epson para obter suporte técnico.

Execução da descarga da tinta usando um utilitário do computador

Tema principal: Manutenção do cabeçote de impressão

Temas relacionados

Como recarregar a tinta

Execução da descarga da tinta usando um utilitário do computador

Você pode usar o utilitário Eliminação total da tinta (Windows) ou Limpeza Total do Sistema (OS X) para fazer a descarga da tinta.

Observação: Depois de fazer a descarga potente da tinta, desligue o produto e espere pelo menos 12 horas antes de ligá-lo novamente.

Antes de começar. certifique-se de que nenhuma luz do produto esteja indicando erros.

- 1. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Windows: Acesse a área de trabalho do Windows e clique com o botão direito do mouse no ícone do produto na barra de tarefas do Windows e selecione Definições da impressora. Depois clique na guia Manutenção.
 - OS X: No menu Apple ou no Dock, selecione Preferências do Sistema. Selecione Impressão e fax, Impressão e escaneamento ou Impressoras e Scanners, selecione o seu produto e depois selecione Opções e Suprimentos. Selecione Utilitário e selecione Abrir o Utilitário de Impressão.
- 2. Clique no botão Eliminação total da tinta (Windows) ou Limpeza Total do Sistema (OS X).

Você verá uma janela como esta:

🍖 Eli	minação total da tinta	×
ł	Se não tiver usado o produto durante muito tempo e as imagens apresentarem faixas ou houver cores faltando, você pode ter que substituir a tinta dentro dos tubos de tinta para resolver o problema. O utilitário de Eliminação total da tinta permite que substitua toda a tinta dentro dos tubos de tinta, e consume muita tinta. A qualidade de impressão melhorará depois de 12 horas do uso desta função, e ela não poderá ser usada novamente dentro das 12 horas seguindo o último uso. Você deseja usar esta função agora? Observação: Antes de usar esta função, certifique-se de que há tinta suficiente nos tanques de tinta da impressora. Se não houver tinta suficiente, recarregue os tanques de tinta.	

- 3. Siga as instruções na tela.
- 4. Depois de fazer a descarga potente da tinta, desligue o produto e espere pelo menos 12 horas antes de ligá-lo novamente.
- 5. Imprima um documento e verifique a qualidade de impressão. Se a qualidade ainda assim não melhorar, entre em contato com a Epson para obter suporte.

Tema principal: Eliminação total da tinta

Temas relacionados

Como recarregar a tinta

Alinhamento do cabeçote de impressão

Se os seu impressos ficarem granulados ou borrados, ou caso você perceba desalinhamento nas linhas verticais ou veja faixas horizontais claras ou escuras, pode ser necessário alinhar o cabeçote de impressão.

Observação: Também podem aparecer faixas na imagem se os jatos do cabeçote de impressão precisarem de limpeza.

Como alinhar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador

Tema principal: Como ajustar a qualidade de impressão

Como alinhar o cabeçote de impressão usando um utilitário do computador

Você pode alinhar o cabeçote de impressão usando um utilitário no seu computador Mac ou Windows.

- 1. Coloque algumas folhas de papel comum no produto.
- 2. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - **Windows**: Acesse a área de trabalho do Windows e clique com o botão direito do mouse no ícone do produto na barra de tarefas do Windows.
 - OS X: No menu Apple ou no Dock, selecione Preferências do Sistema. Selecione Impressão e fax, Impressão e escaneamento ou Impressoras e Scanners, selecione o seu produto e depois selecione Opções e Suprimentos. Selecione Utilitário e selecione Abrir o Utilitário de Impressão.
- 3. Selecione Alinhamento do cabeçote.
- 4. Clique em **Seguinte**, clique em **Imprimir** para imprimir uma folha de alinhamento.

Observação: Não cancele a impressão durante a impressão de um padrão de alinhamento dos cabeçotes.

Você verá uma janela como esta:

A-A Alin	hamento do cabeçote	<	
A∙A	Veja a folha de alinhamento. Encontre o quadrado sem linhas visíveis nos conjuntos #1 a #5. Selecione o número que corresponda ao quadrado na lista abaixo para todos os conjuntos. Depois clique em [Seguinte >]. Se todos os quadrados tiverem linhas, selecione o quadrado com a linha ou linhas mais fina(s). Depois clique em [Realinhamento].		
	#1 4 ~ #2 5 ~		
	#3 5 ~		
	#4 5 ~		
	#5 5 V		
	Realinhamento Cancelar Seguinte >		

5. Verifique o padrão impresso e siga as instruções na tela para escolher o número do melhor padrão impresso para cada conjunto.



• Depois de escolher um número para o padrão, clique em Seguinte.

• Se nenhum padrão estiver alinhado em um ou mais dos conjuntos, escolha o mais próximo em cada conjunto e clique em **Realinhamento**. Em seguida, imprima e verifique outra folha de alinhamento.

Observação: Clique em **Cancelar** (quando disponível) se você quiser pular uma folha de alinhamento.

6. Quando terminar, clique em Terminar.

Tema principal: Alinhamento do cabeçote de impressão

Temas relacionados

Como colocar papel

Como limpar o caminho do papel

Caso veja tinta na parte traseira de um impresso, é possível limpar o caminho do papel para remover qualquer excesso de tinta.

- 1. Carregue algumas folhas de papel comum.
- 2. Pressione o botão D^{-1} papel/cancelar para carregar e ejetar o papel.
- 3. Repita quantas vezes for necessário até que o papel saia limpo.

Tema principal: Como ajustar a qualidade de impressão

Temas relacionados

Como colocar papel

Verificação do número de folhas

Você poder ver uma opção que exibe o número de folhas de papel e CDs/DVDs que foram alimentadas para dentro do produto.

Verificação do contador de folhas - Windows

Verificação do contador de folhas - OS X

Tema principal: Como ajustar a qualidade de impressão

Verificação do contador de folhas - Windows

Você pode checar o número de folhas de papel que foram alimentadas para dentro do produto se checar o contador de folhas.

- 1. Acesse a área de trabalho do Windows e clique com o botão direito do mouse no ícone do produto na barra de tarefas do Windows.
- 2. Selecione **Definições da impressora**.
- 3. Clique na guia Manutenção.
- 4. Selecione Dados sobre a impressora e opções.

Você verá esta janela:

Dados sobre a impress	ora e opções	
Temporizador de desliç Definição atual da imp	gamento pressora: Não	
Não	~	Enviar
Temporizador de repor Definição atual da imp	uso pressora: 10	
10 minutos	~	Enviar
ID da impressora ID 35		Folha de definições
Os dados sobre opçõ entrar quaisquer dad	es já foram armaze os.	nados, por isso não é preciso
Número de folhas de p O número de folhas é ativado.	apel alimentadas n exibido quando o E	a impressora PSON Status Monitor 3 está
Total de folhas	16	
Folhas sem margens	0	
	OK	Cancelar Ajuda

5. Depois de checar o número de folhas carregadas na impressora, clique em **OK** para fechar a janela.

Observação: O número de folhas é exibido somente quando o Epson Status Monitor 3 está ativado. Um CD/DVD conta como uma folha alimentada.

Tema principal: Verificação do número de folhas

Verificação do contador de folhas - OS X

Você pode checar o número de folhas de papel que foram alimentadas para dentro do produto se checar o contador de folhas.

- No menu Apple ou no Dock, selecione Preferências do Sistema. Selecione Impressão e fax, Impressão e escaneamento ou Impressoras e Scanners, selecione o seu produto e depois selecione Opções e Suprimentos. Selecione Utilitário e selecione Abrir o Utilitário de Impressão.
- 2. Selecione Dados sobre a impressora e opções.

Você verá esta janela:



Observação: Um CD/DVD conta como uma folha alimentada.

3. Depois de checar o número de folhas carregadas na impressora, clique em **OK** para fechar a janela.

Tema principal: Verificação do número de folhas

Limpeza e transporte do produto

Se o produto estiver sujo ou você precisar movê-lo por alguma distância, siga as instruções fornecidas nestas seções.

Limpeza do produto

Transporte do produto

Limpeza do produto

Para manter o produto funcionando da melhor maneira possível, você deve limpá-lo várias vezes por ano.

Feche a bandeja de saída e o suporte de papel quando não estiver usando o produto para protegê-lo do pó.

Cuidado: Não use uma escova dura, benzeno, álcool ou tíner para limpar o produto ou você poderá danificá-lo. Não coloque nada em cima da tampa ou use a tampa como uma superfície de escrita, ou pode riscá-la permanentemente. Não use óleo ou outros lubrificantes no interior do produto ou deixe cair água dentro dele.

- 1. Desligue o produto.
- 2. Desconecte o cabo de alimentação.
- 3. Desconecte todos os cabos conectados
- 4. Retire todo o papel.
- 5. Limpe o gabinete com um pano macio e seco. Não utilize nenhum limpador líquido ou químico.

Tema principal: Limpeza e transporte do produto

Transporte do produto

Se precisar guardar o produto ou transportá-lo por uma certa distância, prepare-o para transporte conforme descrito aqui.

Cuidado: Durante o transporte e armazenamento, siga estas instruções:

• Evite inclinar o produto, colocá-lo na vertical ou virá-lo de cabeça para baixo; caso contrário, a tinta pode vazar.

- Quando guardar ou transportar uma garrafa de tinta depois de remover o selo, não incline a garrafa e
 não deixe que ela sofra impacto ou mudanças de temperatura. Caso contrário, a tinta pode vazar
 mesmo que a tampa da garrafa esteja colocada com firmeza. Certifique-se de manter a garrafa de
 tinta de pé quando apertar a tampa e tenha cuidado para prevenir que a tinta vaze quando transportar
 as garrafas de tinta.
- Não coloque garrafas de tinta abertas na caixa do produto.

Observação: Antes de armazenar o seu produto por muito tempo, substitua tinta com nível baixo, esgotada ou vencida para evitar que o cabeçote de impressão fique ressecado. Guarde o seu produto em um local fresco e escuro.

- 1. Desligue o produto.
- 2. Abra a tampa da impressora e verifique se o cabeçote de impressão está na posição à direita (posição inicial). Se não estiver, ligue o produto, aguarde até que o cabeçote de impressão se mova para a direita e, em seguida, desligue o produto novamente.
- 3. Prenda o cabeçote de impressão ao corpo da impressora usando fita adesiva.



Cuidado: Não coloque fita adesiva no cabo branco liso no interior do produto, caso contrário, poderá danificar o produto.

- 4. Feche a tampa da impressora.
- 5. Retire todo o papel do produto.
- 6. Desconecte o cabo de alimentação.
- 7. Desconecte todos os cabos conectados.
- 8. Feche a bandeja de saída e o suporte de papel.



9. Desengate o tanque de tinta e coloque-o de lado, depois verifique se as tampas do tanque de tinta estão instaladas corretamente.



- 10. Engate a unidade do tanque de tinta no produto.
- 11. Coloque o produto em sua embalagem original, se possível, ou use materiais equivalentes ao redor do produto como proteção.

Cuidado: Mantenha o produto nivelado durante o transporte. Caso contrário, a tinta pode vazar.

Certifique-se de remover a fita adesiva do cabeçote de impressão antes de ligar o produto. Se a qualidade de impressão diminuir quando voltar a imprimir, limpe e alinhe o cabeçote de impressão. **Tema principal:** Limpeza e transporte do produto

Solução de problemas

Confira estas seções de soluções para os problemas que você pode encontrar ao usar o produto.

Como procurar por atualizações para o software Estado das luzes do produto Como executar uma verificação do produto Resolução de problemas de instalação Resolução de problemas de rede Resolução de problemas com o papel Solução de problemas de impressão a partir de um computador Resolução de problemas de leiaute e conteúdo de página Resolução de problemas de qualidade de impressão Desinstalação do software do seu produto Onde obter ajuda

Como procurar por atualizações para o software

Periodicamente, é uma boa ideia verificar se há atualizações gratuitas para o software do seu produto no website de suporte da Epson. Visite o site de download de driver no endereço global.latin.epson.com/Suporte.

- Windows: O software da sua impressora procura por atualizações automaticamente. Você também pode atualizar o software manualmente, selecionando Atualização de software assim:
 - Acessando a área de trabalho do Windows e clicando com o botão direito do mouse no ícone do produto na barra de tarefas do Windows.
 - Na guia Manutenção, na janela de configurações da impressora

Você também pode atualizar o software se selecionar **EPSON Software Updater** em **EPSON** ou no grupo de programas **EPSON Software**, acessível pelo botão **Iniciar** ou na tela **Iniciar** ou **Aplicativos**, dependendo da sua versão do Windows.

 OS X: Você pode atualizar o software manualmente se abrir a pasta Aplicativos > Epson Software e selecionar EPSON Software Updater.

Tema principal: Solução de problemas

Tarefas relacionadas

Como alterar as opções de atualização automática
Estado das luzes do produto

Muitas vezes você pode diagnosticar problemas com o produto se checar as suas luzes.



Luzes		
1	ථ ligar	
2	Wi-Fi	
3	[≇] ፱ estado da rede	
4	Ô tinta	
5	₽ [.] 懂 papel/cancelar	

Estado da luz	Condição/solução
A luz 🖰 ligar está acesa	O produto está ligado.
A luz 🖰 ligar está piscando	O produto está ocupado. Espere a luz 心 ligar parar de piscar antes de desligar o produto.
A luz D [.] ో papel/cancelar está acesa	Não há papel ou várias folhas foram alimentadas ao mesmo tempo. Load paper in the product and press the \overline{P} for papel/cancelar button to clear the error.
	Não há nenhum CD/DVD/Blu-ray carregado. Carregue um disco no produto e aperte o botão \overline{D} to papel/cancelar para eliminar o erro.
A luz	O papel está preso no produto. Retire o papel preso e pressione o botão ₽ m papel/cancelar para eliminar o erro.

Estado da luz	Condição/solução	
A luz ◊ tinta está acesa	O carregamento inicial de tinta pode não ter terminado. Consulte o pôster Guia de instalação para instruções.	
As luzes D [.] ో papel/cancelar e ⁽) tinta estão piscando alternadamente	As almofadas de tinta precisam ser substituídas. É preciso que entre em contato com a Epson para obter suporte.	
A luz ^ª ঢ estado da rede está piscando lentamente	Há um erro de conexão da rede. Aperte e segure o botão ⊮ estado da rede para eliminar o erro, depois tente conectar à rede novamente.	
A luz	O papel não ejetou porque ele é muito pequeno. Remova o papel com as mãos e carregue um papel de tamanho maior. Aperte o botão ₽ [.] ඕ papel/cancelar para ejetar o papel.	
A luz ⁽) tinta está piscando rapidamente	A bandeja de saída não está na posição correta. Posicione a bandeja de saída para impressão em papel ou em CD/DVD/Blu-ray e tente	
A luz	novamente.	
A luz Ó tinta está piscando lentamente	A tampa da impressora está aberta. Feche a tampa da impressora.	
A luz		
A luz	Há material de embalagem dentro do seu produto. Abra a tampa da impressora e remova qualquer papel ou material de proteção que esteja dentro da impressora. Desligue e ligue o produto novamente.	
A luz Wi-Fi está piscando rapidamente		
A luz ^a i⊋ estado da rede está piscando rapidamente		
A luz Ó tinta está piscando rapidamente		
A luz		

Estado da luz	Condição/solução
A luz 🖰 ligar está acesa	Ocorreu um erro durante a atualização do firmware. Conecte o seu
A luz Wi-Fi está acesa	produto usando um cabo USB e tente atualizar o firmware novamente. Se o erro continuar, entre em contato com a Epson para obter ajuda.
A luz 🖏 estado da rede está acesa	
A luz Ó tinta está acesa	
A luz D [.] ో⊡ papel/cancelar está acesa	

Observação: As almofadas de tinta na impressora coletam, distribuem e contêm a tinta que não é usada nas páginas impressas. Durante a vida do seu produto, pode chegar um momento em que a qualidade de impressão satisfatória não possa ser mantida ou as almofadas tenham chegado ao fim de suas vidas úteis. O Epson Status Monitor, o visor LCD ou as luzes no painel de controle avisarão quando essas peças precisarem ser substituídas. Se isso acontecer durante a duração da garantia padrão do produto, a troca do produto ou substituição das almofadas é coberta pela garantia. Se o produto estiver sem garantia, as almofadas podem ser substituídas por uma fornecedor de assistência técnica Epson autorizado. As almofadas de tinta não podem ser substituídas pelo usuário.

Tema principal: Solução de problemas

Referências relacionadas

Problemas de papel preso no interior do produto

Problemas de obstrução de papel na abertura de alimentação traseira

Onde obter ajuda

Temas relacionados

Impressão em CDs/DVDs a partir de um computador

Como executar uma verificação do produto

A execução de uma verificação do produto ajuda a determinar se o produto está funcionando corretamente.

- 1. Aperte o botão 🖰 ligar para desligar o equipamento.
- 2. Desconecte os cabos de interface conectados ao seu produto.
- 3. Coloque papel comum no produto.
- 4. Mantenha pressionado o botão D[·] 🛍 papel/cancelar e pressione o botão 🖰 ligar para ligar o produto.

5. Quando o produto ligar, solte os botões.

O produto começa a imprimir um padrão de verificação dos jatos.

- 6. Faça o seguinte, dependendo dos resultados da verificação do produto:
 - Se a página for impressa e o padrão de verificação dos jatos estiver completo, o produto está funcionando corretamente. Qualquer problema de operação pode ter sido causado pelo computador, cabo, software ou configurações selecionadas. Confira as outras soluções neste manual ou tente desinstalar e reinstalar o software da impressora.
 - Se a página for impressa, mas o padrão de verificação dos jatos tiver espaços em branco, limpe ou alinhe o cabeçote de impressão.
 - Se a página não for impressa, o produto pode ter um problema. Cheque outras soluções disponíveis. Se elas não funcionarem, entre em contato com a Epson.

Tema principal: Solução de problemas

Conceitos relacionados

Limpeza do cabeçote de impressão Alinhamento do cabeçote de impressão Desinstalação do software do seu produto

Referências relacionadas

Onde obter ajuda

Temas relacionados

Como colocar papel

Resolução de problemas de instalação

Confira estas soluções se tiver problemas ao instalar o produto.

Ouve-se um ruído depois de carregar a tinta

Problemas de instalação do software

Problemas com a conexão USB

Tema principal: Solução de problemas

Ouve-se um ruído depois de carregar a tinta

Se você ouvir ruídos do seu produto após o carregamento dos tanques, veja estas soluções:

• A primeira vez que você carregar os tanques com tinta, o produto precisa carregar o cabeçote de impressão. Espere até que o carregamento termine antes de desligar o produto ou ele pode carregar

incorretamente e usar excesso de tinta a próxima vez que você ligá-lo. Quando a luz 🖰 ligar parar de piscar, o produto terminou de carregar o cabeçote de impressão.

 Se o cabeçote de impressão do produto parar de se mover ou de fazer barulho e o processo de carregamento não tiver concluído após aproximadamente 20 minutos, desligue o produto. Volte a ligá-lo e verifique se o carregamento ainda está em andamento. Se ele ainda estiver em andamento, entre em contato com a Epson.

Tema principal: Resolução de problemas de instalação

Problemas de instalação do software

Se você tiver problemas ao instalar o software do produto, tente estas soluções:

- Verifique se o produto está ligado e os cabos necessários estão conectados firmemente em ambas as extremidades. Se você ainda tiver problemas para instalar o software, desconecte o cabo USB e siga cuidadosamente as instruções no pôster *Guia de instalação*. Também certifique-se de que o seu sistema satisfaz os requisitos para o sistema operacional.
- Feche todos os outros programas, incluindo proteções de tela e software de proteção contra vírus, e instale o software do produto novamente.
- No Windows, verifique se o produto está selecionado como a impressora padrão e se a porta correta aparece nas propriedades da impressora.
- Caso veja qualquer mensagem de erro ou o software não seja instalado corretamente no Windows, você pode não ter privilégios de instalação de software. Entre em contato com o seu administrador de sistema.

Tema principal: Resolução de problemas de instalação

Problemas com a conexão USB

Se você usou um cabo USB para conectar-se a um computador que tem múltiplos periféricos, certifiquese de que o computador está aterrado. Caso contrário, você pode sentir um pequeno choque elétrico quando tocar o seu produto.

Tema principal: Resolução de problemas de instalação

Resolução de problemas de rede

Confira estas soluções se tiver problemas ao configurar ou utilizar o produto em uma rede.

Observação: A avaria ou o conserto deste produto pode causar perda de dados e configurações de rede. A Epson não é responsável por fazer backup ou recuperação de dados e configurações durante

ou após o período de garantia. Recomendamos que você faça o seu próprio backup ou que imprima os seus dados e configurações de rede.

O produto não consegue se conectar a um roteador ou ponto de acesso O software de rede não consegue encontrar o produto na rede O produto não aparece na janela de impressora do OS X Não é possível imprimir em rede

Tema principal: Solução de problemas

O produto não consegue se conectar a um roteador ou ponto de acesso

Se o produto tiver dificuldade em encontrar ou se conectar a um roteador sem fio ou ponto de acesso, tente estas soluções:

- Se você estiver conectando o produto via Wi-Fi Protected Setup (WPS) e a luz WiFi do seu produto não estiver verde estática, certifique-se de pressionar o botão Wi-Fi no produto dentro de 2 minutos depois de pressionar o botão WPS no seu roteador. Mantenha pressionado o botão Wi-Fi do produto por 3 segundos.
- Certifique-se de colocar seu produto dentro da área de contato do seu roteador de 2,4 GHz ou ponto de acesso. Evite colocar o produto próximo a fornos de micro-ondas, telefones sem fio de 2,4 GHz ou objetos grandes de metal, como um armário de arquivos.

Observação: Se estiver usando um roteador sem fios de 5 GHz, configure o roteador para operar em modo de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz). Consulte a documentação do roteador para obter instruções.

- Verifique se o seu roteador ou ponto de acesso está funcionando corretamente, conectando-se a partir do seu computador ou outro dispositivo.
- Talvez seja preciso desabilitar o firewall e qualquer software antivírus em seu roteador ou ponto de acesso sem fios.
- Verifique se as restrições de acesso, tais como filtragem de endereço MAC, estão definidas no
 roteador ou ponto de acesso. Se as restrições de acesso estiverem definidas, adicione o endereço
 MAC do seu produto à lista de endereços do seu roteador. Para obter o endereço MAC do seu
 produto, imprima uma folha de estado da rede. Em seguida, siga as instruções na documentação do
 seu roteador ou ponto de acesso para adicionar o endereço à lista.
- Se o seu roteador ou ponto de acesso não divulgar seu nome de rede (SSID), siga as instruções que acompanham o produto para inserir o nome da rede sem fios manualmente.

- Se o seu roteador ou ponto de acesso tiver a segurança ativada, determine o tipo de segurança que está usando e qualquer senha necessária ou a senha para conexão. Em seguida, certifique-se de inserir a chave WEP ou senha WPA corretamente.
- Veja se o seu computador está restringindo os canais sem fios disponíveis. Se esse for o caso, confirme que o seu ponto de acesso sem fios esteja usando um dos canais utilizáveis ou mude para um canal utilizável, se necessário.

Tema principal: Resolução de problemas de rede

Conceitos relacionados

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Tarefas relacionadas

Como imprimir uma folha de estado da rede

Temas relacionados

Rede Wi-Fi

O software de rede não consegue encontrar o produto na rede

Se o EpsonNet Setup não encontrar o produto na rede, tente estas soluções:

- Certifique-se de que o produto está ligado e conectado à rede. Verifique a conexão utilizando o painel de controle do produto.
- Veja se o nome da sua rede (SSID) contém caracteres não-ASCII. O seu produto não pode exibir caracteres que não sejam ASCII.
- Certifique-se de que o produto não está conectado a uma rede de convidado (guest network).
- Se necessário, reinstale o software do produto e tente executar o EpsonNet Setup novamente.
 - 1. Retorne as configurações de rede do seu produto às configurações padrão de fábrica.
 - 2. Windows: desinstale o software do produto.
 - 3. Inicialize o seu roteador seguindo as instruções na documentação do roteador.

Observação: Se estiver lendo estas instruções online, você irá perder a conexão com a Internet quando inicializar o roteador, portanto anote o próximo passo antes de fazer a inicialização.

- 4. Baixe o software do produto a partir do site da Epson usando as instruções no pôster *Guia de instalação*.
- Se tiver substituído o roteador, reinstale o software do produto para se conectar ao novo roteador.

Observação: Se estiver usando um roteador sem fios de 5 GHz, configure o roteador para operar em modo de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz). Consulte a documentação do roteador para obter instruções.

Tema principal: Resolução de problemas de rede

Conceitos relacionados

Desinstalação do software do seu produto

Temas relacionados

Rede Wi-Fi

O produto não aparece na janela de impressora do OS X

Se o seu produto não aparecer na janela de impressora do OS X, tente estas soluções:

- Desligue o seu produto, aguarde 30 segundos e volte a ligá-lo.
- Se você estiver conectando o produto via Wi-Fi Protected Setup (WPS) e a luz WiFi do seu produto não estiver verde estática, certifique-se de pressionar o botão Wi-Fi no produto dentro de 2 minutos depois de pressionar o botão WPS no seu roteador. Mantenha pressionado o botão Wi-Fi do produto por 3 segundos.

Observação: Se estiver usando um roteador sem fios de 5 GHz, configure o roteador para operar em modo de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz). Consulte a documentação do roteador para obter instruções.

Tema principal: Resolução de problemas de rede

Conceitos relacionados

Desinstalação do software do seu produto

Não é possível imprimir em rede

Se você não conseguir imprimir em rede, tente estas soluções:

- Certifique-se de que o produto está ligado.
- Certifique-se de instalar o software de rede do produto, conforme descrito na documentação do produto.
- Imprima uma folha de estado da rede e verifique se as configurações de rede estão corretas. Se o
 estado da rede aparecer como Desconectado, cheque as conexões de cabo e desligue e volte a
 ligar o seu produto.

- Se você estiver usando TCP/IP, certifique-se de que o endereço de IP do produto está configurado corretamente para a sua rede. Se a rede não atribuir endereços IP usando o DHCP, defina o endereço IP manualmente.
- Certifique-se de que o seu computador e produto estão ambos usando a mesma rede sem fios.
- Se a impressão em rede estiver lenta, imprima uma folha de estado da rede e verifique a intensidade do sinal. Se ele estiver fraco, coloque o produto mais perto do seu roteador ou ponto de acesso. Evite colocar o produto próximo a fornos de micro-ondas, telefones sem fio de 2,4 GHz ou objetos grandes de metal, como um armário de arquivos.

Observação: Se estiver usando um roteador sem fios de 5 GHz, configure o roteador para operar em modo de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz). Consulte a documentação do roteador para obter instruções.

- Veja se o seu roteador ou ponto de acesso sem fios tem uma função de Privacy Separator (Separador de Privacidade) habilitada que esteja prevenindo a impressão de um dispositivo em rede. Consulte a documentação do seu roteador ou ponto de acesso para instruções de como desabilitar a função de Privacy Separator (Separador de Privacidade).
- Se você estiver conectando o produto via Wi-Fi Protected Setup (WPS) e a luz WiFi do seu produto não estiver verde estática, certifique-se de pressionar o botão Wi-Fi no produto dentro de 2 minutos depois de pressionar o botão WPS no seu roteador. Mantenha pressionado o botão WiFi do produto por 3 segundos.
- Se tiver conectado o produto através do EpsonNet Setup e a luz WiFi no seu produto estiver verde e sem piscar, certifique-se de que o software do produto foi instalado corretamente. Se necessário, reinstale o software.

Tema principal: Resolução de problemas de rede

Tarefas relacionadas

Como imprimir uma folha de estado da rede

Temas relacionados

Rede Wi-Fi

Resolução de problemas com o papel

Confira estas soluções se tiver problemas para usar papel com o produto.

Problemas de alimentação do papel

Problemas de papel preso no interior do produto

Problemas de obstrução de papel na abertura de alimentação traseira

Problemas de ejeção do papel

Tema principal: Solução de problemas

Problemas de alimentação do papel

Se você tiver problemas para alimentar o papel, tente estas soluções:

- Se o papel não for alimentado para impressão, remova-o da impressora. Em seguida, recoloque-o no alimentador contra o lado direito e por baixo da guia. Deslize a guia de margem contra a borda do papel, certificando-se que a pilha de papel não está acima da seta na guia de margem.
- Se várias páginas forem alimentadas ao mesmo tempo, retire o papel, abane as bordas para separar as folhas e volte a carregá-lo.
- Se o papel fica preso quando você carrega apenas uma ou duas folhas, tente carregar mais folhas. Não carregue mais do que o número recomendado de folhas.
- Se o papel fica preso quando você imprime nos dois lados, tente colocar um número menor de folhas.
- Certifique-se de que o papel atende às especificações para o produto.
- Para melhores resultados, siga estas orientações:
 - Use papel novo, liso e de alta qualidade que não esteja enrolado, enrugado, velho, muito fino ou muito espesso.
 - Coloque papel no alimentador com o lado imprimível voltado para cima.
 - Não carregue papel com perfurações.
 - Siga quaisquer instruções especiais de carregamento que tenham sido incluídas com o papel.

Tema principal: Resolução de problemas com o papel

Referências relacionadas

Problemas de papel preso no interior do produto Problemas de obstrução de papel na abertura de alimentação traseira Capacidade de carregamento do papel

Temas relacionados

Como colocar papel

Problemas de papel preso no interior do produto

Se tiver problemas de obstrução do papel, tente esta solução:

1. Cancele o trabalho de impressão, se necessário.

2. Abra a tampa da impressora.



Aviso: Não toque nos botões do painel de controle enquanto suas mãos estiverem dentro do produto, para evitar iniciar a unidade acidentalmente, o que pode causar ferimentos.

3. Remova qualquer papel preso dentro do produto.



Cuidado: Não toque no cabo achatado branco, nos tubos de tinta ou na lateral esquerda do cabeçote de impressão dentro do produto.



4. Feche a tampa da impressora.

Tema principal: Resolução de problemas com o papel

Referências relacionadas

Problemas de obstrução de papel na abertura de alimentação traseira

Problemas de obstrução de papel na abertura de alimentação traseira

Se o papel estiver preso na abertura de alimentação traseira, remova o papel cuidadosamente.



Tema principal: Resolução de problemas com o papel

Referências relacionadas

Problemas de papel preso no interior do produto

Problemas de ejeção do papel

Se você tiver problemas para ejetar o papel corretamente, tente estas soluções:

- Se o papel não for completamente ejetado, você pode ter definido o tamanho de papel errado. Cancele a impressão para ejetar o papel. Selecione o tamanho de papel correto quando imprimir novamente.
- Se o papel estiver enrugado quando for ejetado, ele pode estar úmido ou ser muito fino. Coloque papel novo e não se esqueça de selecionar a configuração de tipo de papel correta quando você imprimir novamente.

Tema principal: Resolução de problemas com o papel

Referências relacionadas

Configurações de tipo de papel ou mídia Problemas de papel preso no interior do produto Problemas de obstrução de papel na abertura de alimentação traseira

Tarefas relacionadas

Como cancelar a impressão usando um botão do produto

Temas relacionados

Como colocar papel

Solução de problemas de impressão a partir de um computador

Verifique estes pontos se você tiver problemas durante a impressão a partir do computador.

Nada é impresso O ícone do produto não aparece na barra de tarefas do Windows A impressão está lenta

Tema principal: Solução de problemas

Nada é impresso

Se você enviar um trabalho de impressão e nada imprimir, tente estas soluções:

- Certifique-se de que o produto está ligado.
- Certifique-se de que quaisquer cabos de interface estejam conectados firmemente em ambas as extremidades.
- Se você conectou seu produto a um hub USB, certifique-se de que é um hub de primeira linha. Se ainda assim não imprimir, conecte o produto diretamente ao computador ao invés de usar o hub.
- Execute uma verificação do produto para ver se a página de teste imprime. Se a página de teste for impressa, verifique se o software do produto está instalado corretamente.
- No Windows, certifique-se de que seu produto está selecionado como a definição de Impressora.
- No Windows, apague qualquer tarefa de impressão no spooler do Windows: Clique em Fila de impressão na guia Manutenção na janela de definições da impressora e cancele quaisquer trabalhos de impressão parados.

Tema principal: Solução de problemas de impressão a partir de um computador

Tarefas relacionadas

Como executar uma verificação do produto

O ícone do produto não aparece na barra de tarefas do Windows

Se você não vir o ícone do produto na barra de tarefas do Windows, primeiro tente reiniciar o computador. Se isso não funcionar, tente esta solução:

- 1. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Windows 10: Clique com o botão direito do mouse em e selecione Painel de Controle > Hardware e Sons > Dispositivos e Impressoras.
 - Windows 8.x: Navegue até a tela Aplicativos e selecione Painel de Controle > Hardware e Sons > Dispositivos e Impressoras.
 - Windows 7: Clique 😨 e selecione Dispositivos e Impressoras.
 - Windows Vista: Clique , selecione Painel de controle e clique em Impressora em Hardware e som.
 - Windows XP: Clique em Iniciar e selecione Impressoras e aparelhos de fax (ou abra o Painel de Controle, selecione Impressoras e outros itens de hardware, se necessário, e Impressoras e aparelhos de fax).
- 2. Clique com o botão direito do mouse no nome do produto e selecione **Preferências de impressão**, depois selecione o nome do produto mais uma vez, se necessário.
- 3. Clique na guia Manutenção.
- 4. Clique no botão Preferências de monitoramento.
- 5. Clique na opção que adiciona um ícone de atalho à barra de tarefas.
- 6. Clique em OK para fechar as janelas abertas.

Tema principal: Solução de problemas de impressão a partir de um computador

A impressão está lenta

Se a impressão ficar lenta, tente estas soluções:

- Verifique se o seu sistema satisfaz os requisitos do sistema para o seu sistema operacional. Se você estiver imprimindo uma imagem de alta resolução, você pode precisar mais do que os requisitos mínimos. Se necessário, aumente a memória do seu sistema.
- Se estiver usando Windows 7, feche a janela Dispositivos e Impressoras antes de imprimir.
- Se estiver usando OS X, certifique-se de baixar e instalar o driver da impressora Epson.
- Certifique-se de que o **Modo silencioso** está desligado.

- Libere espaço no seu disco rígido ou execute um utilitário de desfragmentação para liberar espaço existente.
- Feche todos os programas que não estiver usando quando imprimir.
- Se o produto estiver conectado a um hub USB, conecte-o diretamente ao computador ao invés do hub.
- Se a impressão ficar mais lenta depois de imprimir continuamente por um longo tempo, o produto pode ter diminuído a velocidade automaticamente para proteger o mecanismo de impressão contra sobreaquecimento ou danos. Deixe o produto descansar ligado por 30 minutos e, em seguida, tente imprimir novamente.

Para impressão mais rápida, selecione as seguintes configurações do software do produto:

- Certifique-se de que a configuração de tipo de papel corresponde ao tipo de papel carregado.
- Ative quaisquer configurações de alta velocidade no software do seu produto.
- Selecione uma configuração de qualidade de impressão mais baixa.
- Windows: Clique na guia Manutenção ou Utilitários, selecione Definições expandidas ou Velocidade e progresso e selecione as seguintes configurações:
 - Processar sempre dados RAW
 - Modo de reprodução de página
 - Imprimir como Bitmap

Tema principal: Solução de problemas de impressão a partir de um computador

Referências relacionadas

Requisitos de sistema para Windows

Requisitos de sistema para OS X

Configurações de tipo de papel ou mídia

Tarefas relacionadas

Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows Seleção das configurações avançadas - Windows Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X Como selecionar as preferências de impressão - OS X

Resolução de problemas de leiaute e conteúdo de página

Verifique estes pontos se você tiver problemas com o leiaute ou o conteúdo das páginas impressas.

Imagem aparece invertida Muitas cópias são impressas Páginas em branco são impressas As margens estão incorretas no impresso Caracteres incorretos são impressos Tamanho ou posição incorreta da imagem O impresso está inclinado

Tema principal: Solução de problemas

Imagem aparece invertida

Se a sua imagem impressa for invertida de forma inesperada, tente estas soluções:

- Desative quaisquer configurações de imagem em espelho ou de inversão no seu aplicativo de impressão.
- Desative a configuração Espelhar imagem, Inverter horizontalmente ou Inverter orientação da página no software da impressora. (Essa opção tem nomes diferentes, dependendo da versão do seu sistema operacional.)

Tema principal: Resolução de problemas de leiaute e conteúdo de página

Tarefas relacionadas

Seleção das opções de leiaute e impressão - Windows Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X

Muitas cópias são impressas

Certifique-se de que a opção de **Cópias** no seu programa de impressão ou no software da impressora não está configurada para várias cópias.

Tema principal: Resolução de problemas de leiaute e conteúdo de página

Páginas em branco são impressas

Se páginas em branco forem impressas inesperadamente, tente estas soluções:

- Certifique-se de que selecionou as configurações de tamanho de papel corretas no programa de impressão e no software da impressora.
- Se houver uma página em branco no documento que deseja imprimir e você não quiser imprimi-la, selecione a opção **Ignorar páginas em branco** no software da impressora.

- Execute uma verificação dos jatos de impressão para ver se algum dos jatos está entupido. Em seguida, limpe o cabeçote de impressão, se necessário.
- Certifique-se de que seu produto está selecionado no seu programa de impressão.
- Você pode ter que recarregar a tinta. Faça uma inspeção visual dos níveis da tinta.

Tema principal: Resolução de problemas de leiaute e conteúdo de página

Conceitos relacionados

Verificação dos jatos de impressão Limpeza do cabeçote de impressão

Tarefas relacionadas

Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows Seleção das configurações avançadas - Windows Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X Como selecionar as preferências de impressão - OS X

As margens estão incorretas no impresso

Se os impressos tiverem margens incorretas, tente estas soluções:

- Certifique-se de que selecionou as configurações de tamanho de papel corretas no programa de impressão e no software da impressora.
- Certifique-se de que selecionou as margens corretas para o tamanho do papel no programa de impressão.
- Certifique-se de que o papel está posicionado corretamente para a alimentação na impressora.

Você pode usar a opção de visualização no software da impressora para verificar as suas margens antes de imprimir.

Tema principal: Resolução de problemas de leiaute e conteúdo de página

Tarefas relacionadas

Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X Como selecionar as configurações de página - OS X

Temas relacionados

Como colocar papel

Caracteres incorretos são impressos

Se aparecerem caracteres incorretos em seus impressos, tente estas soluções antes de imprimir novamente:

- Certifique-se de que quaisquer cabos estejam conectados firmemente em ambas as extremidades.
- No Windows, apague qualquer tarefa de impressão no spooler do Windows: Clique em Fila de impressão na guia Manutenção na janela de definições da impressora e cancele quaisquer trabalhos de impressão parados.
- Se o produto estiver conectado a um hub USB, conecte-o diretamente ao computador ao invés do hub.
- Se o computador entrou em modo de repouso depois da última impressão, o próximo trabalho de impressão depois do computador sair do modo de repouso pode conter caracteres ilegíveis. Imprima o documento novamente.
- Se ainda assim aparecerem caracteres incorretos nos seus impressos, tente conectar o seu produto usando um cabo diferente.

Tema principal: Resolução de problemas de leiaute e conteúdo de página

Tarefas relacionadas

Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X Como selecionar as configurações de página - OS X

Temas relacionados

Como colocar papel

Tamanho ou posição incorreta da imagem

Se a sua imagem impressa for do tamanho errado ou estiver na posição errada, tente estas soluções:

- Certifique-se de que selecionou as configurações de tamanho de papel e de leiaute corretas no programa de impressão e no software da impressora.
- Certifique-se de que o papel está posicionado corretamente para a alimentação na impressora.

Você pode usar a opção de visualização no software da impressora para verificar as suas margens antes de imprimir.

Tema principal: Resolução de problemas de leiaute e conteúdo de página

Tarefas relacionadas

Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows

Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X Como selecionar as configurações de página - OS X

Temas relacionados

Como colocar papel

O impresso está inclinado

Se os impressos estiverem inclinados, tente estas soluções:

- Deslize a guia da borda até a borda do papel.
- Selecione uma configuração de qualidade de impressão mais alta no software da impressora.
- Desative todas as configurações de alta velocidade no software do seu produto.
- Alinhe o cabeçote de impressão.
- Certifique-se de que o produto não está imprimindo em uma posição inclinada ou em ângulo.

Tema principal: Resolução de problemas de leiaute e conteúdo de página

Tarefas relacionadas

Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X

Temas relacionados

Como colocar papel

Resolução de problemas de qualidade de impressão

Verifique estes pontos se tiver problemas com a qualidade de impressão, mas a sua imagem parecer bem na tela do computador.

Linhas brancas ou escuras no impresso

O impresso está borrado ou manchado

O impresso está fraco ou tem espaços em branco

O impresso está granulado

As cores estão incorretas

Tema principal: Solução de problemas

Linhas brancas ou escuras no impresso

Se você notar linhas brancas ou escuras nos impressos (também chamadas de faixas), tente estas soluções antes de reimprimir:

- Execute uma verificação dos jatos de impressão para ver se algum dos jatos está entupido. Em seguida, limpe o cabeçote de impressão, se necessário.
- Certifique-se de que a configuração de tipo de papel corresponde ao tipo de papel colocado.
- Certifique-se de que colocou o lado de impressão do papel corretamente para o seu produto.
- Desative todas as configurações de alta velocidade no software do seu produto.
- Alinhe o cabeçote de impressão.
- Você pode ter que recarregar a tinta. Faça uma inspeção visual dos níveis da tinta.
- Se você não usar o produto durante muito tempo, execute o utilitário de descarga da tinta.

Observação: A descarga dos tubos de tinta troca toda a tinta dentro dos tubos, portanto, só faça a descarga da tinta se não conseguir melhorar a qualidade de impressão por outros meios. Veja a seção de descarga da tinta para mais detalhes.

Tema principal: Resolução de problemas de qualidade de impressão

Conceitos relacionados

Verificação dos jatos de impressão Limpeza do cabeçote de impressão Alinhamento do cabeçote de impressão Eliminação total da tinta

Referências relacionadas

Configurações de tipo de papel ou mídia

Tarefas relacionadas

Seleção das opções de leiaute e impressão - Windows Como selecionar as preferências de impressão - OS X

Temas relacionados

Como colocar papel Como recarregar a tinta

O impresso está borrado ou manchado

Se os impressos estiverem borrados ou manchados, tente estas soluções:

- Certifique-se de que o papel não está úmido, enrolado, velho ou carregando incorretamente no seu produto.
- Use uma folha de suporte com papel especial ou coloque uma folha de papel especial de cada vez.
- Certifique-se de que o papel atende às especificações para o produto.
- Use papéis Epson para garantir a saturação adequada e absorção de tintas Epson genuínas.
- Certifique-se de que a configuração de tipo de papel no software do produto corresponde ao tipo de papel carregado.
- Certifique-se de que colocou o lado de impressão do papel corretamente para o seu produto.
- Se for imprimir em papel espesso ou envelopes, ative a configuração Papel espesso no painel de controle ou selecione Papel espesso e envelopes nas configurações Avançadas do software da impressora. (Ativar essa configuração diminui a velocidade de impressão.)
- Retire cada folha da bandeja de saída, conforme forem sendo impressas.
- Evite manipular os impressos em papel brilhante imediatamente após a impressão para permitir que a tinta seque.
- Desative todas as configurações de alta velocidade no software do seu produto.
- Se você imprimir nos dois lados de uma folha de papel, podem aparecer manchas no verso das imagens muito saturadas ou escuras. Se um dos lados da folha tiver uma imagem mais clara ou texto, imprima aquele lado primeiro. Certifique-se de que a tinta secou antes de recarregar o papel para imprimir do outro lado.
- Execute uma verificação dos jatos de impressão para ver se algum dos jatos está entupido. Em seguida, limpe o cabeçote de impressão, se necessário.
- Alinhe o cabeçote de impressão.
- Limpe o caminho do papel.
- Se você não usar o produto durante muito tempo, execute o utilitário de descarga da tinta.

Observação: A descarga dos tubos de tinta troca toda a tinta dentro dos tubos, portanto, só faça a descarga da tinta se não conseguir melhorar a qualidade de impressão por outros meios. Veja a seção de descarga da tinta para mais detalhes.

Observação: O produto não funcionará corretamente se estiver inclinado. Coloque-o sobre uma superfície plana e estável, que se estenda além da base do produto em todas as direções.

Tema principal: Resolução de problemas de qualidade de impressão

Conceitos relacionados

Verificação dos jatos de impressão Limpeza do cabeçote de impressão Alinhamento do cabeçote de impressão Eliminação total da tinta

Referências relacionadas

Papéis Epson disponíveis

Especificações do papel

Tarefas relacionadas

Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows Seleção das opções de leiaute e impressão - Windows Seleção das configurações avançadas - Windows Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X Como selecionar as preferências de impressão - OS X Como limpar o caminho do papel

Temas relacionados

Como colocar papel

O impresso está fraco ou tem espaços em branco

Se os impressos estiverem fracos ou tiverem espaços em branco, tente estas soluções:

- Execute uma verificação dos jatos de impressão para ver se algum dos jatos está entupido. Em seguida, limpe o cabeçote de impressão, se necessário.
- O nível das tintas pode estar baixo. Faça uma inspeção visual dos níveis da tinta.
- Certifique-se de que a configuração de tipo de papel corresponde ao tipo de papel colocado.
- Certifique-se de que o papel não está úmido, enrolado, velho ou carregando incorretamente no seu produto.
- Alinhe o cabeçote de impressão.
- Limpe o caminho do papel.

Tema principal: Resolução de problemas de qualidade de impressão

Conceitos relacionados

Verificação dos jatos de impressão Limpeza do cabeçote de impressão Alinhamento do cabeçote de impressão

Referências relacionadas

Configurações de tipo de papel ou mídia

Tarefas relacionadas Como limpar o caminho do papel

Temas relacionados

Como colocar papel Como recarregar a tinta

-

O impresso está granulado

Se os impressos estiverem granulados, tente estas soluções:

- Certifique-se de que colocou o lado de impressão do papel corretamente para o seu produto.
- Selecione uma qualidade de impressão mais alta e desative todas as configurações de alta velocidade no software do seu produto.
- Execute uma verificação dos jatos de impressão para ver se algum dos jatos está entupido. Em seguida, limpe o cabeçote de impressão, se necessário.
- Alinhe o cabeçote de impressão.
- Você pode ter que aumentar a resolução da imagem ou imprimir um tamanho menor; consulte a documentação do software.

Observação: Imagens da Internet podem ser de baixa resolução e não resultar em impressos de alta qualidade.

 Se você aumentou o tamanho da sua imagem em um programa de edição de imagens, é necessário que aumente a configuração de resolução para que retenha uma alta qualidade de imagem. Aumente a resolução pela mesma quantia que aumentou o tamanho da imagem. Por exemplo, se a resolução for de 300 ppp (pontos por polegadas) e você for dobrar o tamanho da imagem mais tarde, mude a configuração de resolução para 600 ppp.

Observação: Uma configuração de resolução mais alta resulta em arquivos de tamanho maior, o que pode demorar mais para processar e imprimir. Considere as limitações do seu computador quando

selecionar uma resolução e selecione a menor resolução possível que produza uma qualidade aceitável, para que o tamanho dos arquivos seja fácil de gerenciar.

Tema principal: Resolução de problemas de qualidade de impressão

Conceitos relacionados

Verificação dos jatos de impressão Limpeza do cabeçote de impressão Alinhamento do cabecote de impressão

Tarefas relacionadas

Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows Seleção das opções de leiaute e impressão - Windows Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X Como selecionar as preferências de impressão - OS X

As cores estão incorretas

Se os impressos tiverem cores incorretas, tente estas soluções:

- Certifique-se de que a configuração de tipo de papel corresponde ao papel colocado.
- Certifique-se de que a configuração Preto/Tons de cinza ou Tons de cinza não está selecionada no software da sua impressora.
- Execute uma verificação dos jatos de impressão para ver se algum dos jatos está entupido. Em seguida, limpe o cabeçote de impressão, se necessário.
- Os níveis da tinta podem estar baixos e você pode ter que recarregar a tinta. Faça uma inspeção visual dos níveis da tinta. Certifique-se também de que carregou os tanques de tinta com as cores corretas.
- Depois de imprimir, as cores no seu impresso precisam de tempo para fixar enquanto a tinta seca. Durante esse tempo, as cores podem ter uma aparência diferente do esperado. Para aumentar a velocidade de secagem, não empilhe os impressos.
- As cores impressas nunca poderão corresponder exatamente às cores na tela. No entanto, você pode usar um sistema de gerenciamento de cores para se aproximar o máximo possível. Tente usar as opções de gerenciamento de cores no software da impressora.
- Para obter melhores resultados, use tintas e papéis originais Epson.
- Se você não usar o produto durante muito tempo, execute o utilitário de descarga da tinta.

Observação: A descarga dos tubos de tinta troca toda a tinta dentro dos tubos, portanto, só faça a descarga da tinta se não conseguir melhorar a qualidade de impressão por outros meios. Veja a seção de descarga da tinta para mais detalhes.

Tema principal: Resolução de problemas de qualidade de impressão

Conceitos relacionados

Verificação dos jatos de impressão Limpeza do cabeçote de impressão Alinhamento do cabeçote de impressão

Eliminação total da tinta

Referências relacionadas

Papéis Epson disponíveis

Tarefas relacionadas

Como selecionar configurações básicas de impressão - Windows Seleção das opções de leiaute e impressão - Windows Como selecionar as configurações básicas de impressão - OS X Como fazer o gerenciamento de cores - OS X

Temas relacionados

Como recarregar a tinta

Desinstalação do software do seu produto

Se tiver um problema que exija que desinstale e reinstale o software, siga as instruções para o seu sistema operacional.

Desinstalação do software de impressão - Windows Desinstalação do software do produto - OS X

Tema principal: Solução de problemas

Desinstalação do software de impressão - Windows

Você pode desinstalar e reinstalar o software da impressora para resolver certos problemas.

- 1. Desligue o produto.
- 2. Desconecte os cabos de interface.

- 3. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Windows 10: Clique com o botão direito do mouse em e selecione Painel de controle > Programas > Programas e Recursos. Selecione a opção para desinstalar o seu produto Epson, depois selecione Desinstalar/Alterar.

Observação: Caso veja a janela de **Controle de Conta do Usuário**, clique em **Sim** ou em **Continuar**.

Selecione o seu produto novamente, se necessário, depois selecione **OK** e clique em **Sim** para confirmar a desinstalação.

 Windows 8.x: Navegue até a tela Aplicativos e selecione Painel de Controle > Programas > Programas e Recursos. Selecione a opção para desinstalar o seu produto Epson, depois selecione Desinstalar/Alterar.

Observação: Caso veja a janela de Controle de Conta do Usuário, clique em Sim ou em Continuar.

Na próxima janela, selecione seu produto e clique em **OK**, se for necessário. Depois siga as instruções na tela.

 Windows (outras versões): Clique em voi ou em Iniciar e selecione Todos os programas ou Programas. Selecione Epson, selecione o produto, clique em Desinstalar software de impressora Epson.

Observação: Caso veja a janela de **Controle de Conta do Usuário**, clique em **Sim** ou em **Continuar**.

Na próxima janela, selecione seu produto e clique em **OK**, se for necessário. Depois siga as instruções na tela.

4. Reinicie o computador, depois reinstale o software.

Observação: Se reinstalar o software do produto não resolver o problema, entre em contato com a Epson.

Tema principal: Desinstalação do software do seu produto

Desinstalação do software do produto - OS X

Na maioria dos casos, você não precisa desinstalar o software do produto antes de voltar a reinstalá-lo. No entanto, você pode baixar o utilitário de desinstalação do site de suporte da Epson para desinstalar o software do produto, conforme descrito aqui.

Observação: Se reinstalar o software do produto não resolver o problema, entre em contato com a Epson.

- 1. Para baixar o utilitário de desinstalação Uninstaller, visite o site de download da Epson no endereço global.latin.epson.com/Suporte.
- 2. Selecione a categoria do seu produto.
- 3. Selecione seu produto.
- 4. Clique em Drivers & Software, encontre o utilitário de desinstalação e clique no botão Baixar.
- 5. Execute o arquivo que baixou.
- 6. Clique duas vezes no ícone do Uninstaller.
- 7. Selecione a caixa de seleção para cada programa de software que deseja desinstalar.
- 8. Clique em Desinstalar.
- 9. Siga as instruções na tela para desinstalar o software.
- 10. Reinstale o software do seu produto.

Observação: Se você desinstalar o driver da impressora e o nome do seu produto permanecer na janela **Impressão e Fax**, **Impressão e Escaneamento** ou **Impressoras e Scanners**, selecione o nome do seu produto e clique no ícone – (remover) para removê-lo.

Tema principal: Desinstalação do software do seu produto

Onde obter ajuda

Se você precisar de ajuda adicional com o seu produto Epson, entre em contato com a Epson.

A Epson oferece estes serviços de suporte técnico:

Suporte pela Internet

Visite o site de suporte da Epson no endereço global.latin.epson.com/Suporte para obter soluções para problemas comuns. É possível fazer o download de utilitários e documentação, consultar as perguntas frequentes e soluções de problemas ou enviar um e-mail para a Epson com suas perguntas.

Converse com um representante de suporte

Antes de ligar para o suporte da Epson, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome do produto
- Número de série do produto (localizado na etiqueta do produto)
- Comprovante de compra (nota da loja) e data da compra
- Configuração do computador
- Descrição do problema

E ligue para:

País	Telefone
Argentina	(54 11) 5167-0300
	0800-288-37766
Bolívia*	800-100-116
Brasil	Capitais e regiões metropolitanas: 4003-0376
	Outras regiões: 0800-880-0094
Chile	(56 2) 2484-3400
Colômbia	Bogotá: (57 1) 523-5000
	Outras cidades: 018000-915235
Costa Rica	800-377-6627
Equador*	1-800-000-044
El Salvador*	800-6570
Guatemala*	1-800-835-0358
Honduras**	800-0122
	Código: 8320
México	Cidade do México: (52 55) 1323-2052
	Outras cidades: 01-800-087-1080
Nicarágua*	00-1-800-226-0368
Panamá*	00-800-052-1376

País	Telefone
Paraguai	009-800-521-0019
Peru	Lima: (51 1) 418-0210
	Outras cidades: 0800-10126
República Dominicana*	1-888-760-0068
Uruguai	00040-5210067
Venezuela	(58 212) 240-1111

*Entre em contato com a companhia telefônica local para ligar para este número gratuito de um celular.

** Disque os primeiros 7 dígitos, aguarde uma mensagem e, em seguida, digite o código.

Se o seu país não aparecer na lista, entre em contato com o escritório de vendas no país mais próximo. Tarifas de longa distância ou outras taxas podem ser cobradas.

Compra de suprimentos e acessórios

Você também pode comprar tinta e papel genuínos da Epson através de um revendedor autorizado. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite o site global.latin.epson.com/br ou ligue para o escritório da Epson mais próximo.

Tema principal: Solução de problemas

Especificações técnicas

Estas seções listam as especificações técnicas do seu produto.

Requisitos de sistema para Windows Requisitos de sistema para OS X Especificações do papel Especificações de área imprimível Especificações de tinta Especificações de dimensão Especificações elétricas Especificações ambientais Especificações de interface Especificações de interface de rede Especificações de aprovações e segurança

Requisitos de sistema para Windows

Para utilizar o produto e seu software, seu computador deve usar um dos seguintes sistemas operacionais Microsoft:

- Windows 10
- Windows 8.x
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows XP SP3

Observação: Visite o site de suporte da Epson no endereço global.latin.epson.com/Suporte para atualizações de compatibilidade e drivers para o seu produto.

Tema principal: Especificações técnicas

Requisitos de sistema para OS X

Para utilizar o seu produto e o software dele, seu computador Mac deve usar um dos seguintes sistemas operacionais:

- OS X 10.10.x
- OS X 10.9.x
- OS X 10.8.x
- OS X 10.7.x
- OS X 10.6.8

Observação: Visite o site de suporte da Epson no endereço global.latin.epson.com/Suporte para atualizações de compatibilidade e drivers para o seu produto.

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações do papel

Observação: Como a qualidade de qualquer marca ou tipo de papel pode ser alterada pelo fabricante a qualquer momento, a Epson não pode garantir a qualidade de qualquer marca ou tipo de papel que não seja da Epson. Sempre teste uma amostra de papel antes de comprar grandes quantidades ou de imprimir trabalhos extensos.

Tamanho	A4 (210 × 297 mm)
	A6 (105 × 148 mm)
	Carta (216 × 279 mm)
	Ofício (216 × 357 mm)
	4 × 6 pol. (102 × 152 mm)
	5 × 7 pol. (127 × 178 mm)
	8 × 10 pol. (203 × 254 mm)
	3,5 × 5 pol. (89 × 127 mm)
	16:9 wide (102 × 181 mm)
	Meia carta (140 × 216 mm)
Tipos de papel	Papel comum e papel distribuído pela Epson
Peso	64 g/m² a 90 g/m²
Envelopes	
Tamanho	№ 10 (105 × 241 mm)
Peso	75 g/m² a 90 g/m²

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações de área imprimível

Observação: A qualidade de impressão pode diminuir nas bordas.

Folhas avulsas



1 Superior e laterais: mínimo de 3 mm

2 Área de qualidade de impressão reduzida/superior: mínimo de 36 mm

3 Área de qualidade de impressão reduzida/inferior: mínimo de 18 mm

Sem margem



- 1 Área de qualidade de impressão reduzida/superior: mínimo de 39 mm
- 2 Área de qualidade de impressão reduzida/inferior: mínimo de 21 mm

Envelopes



- 1 Esquerda/direita: mínimo de 3 mm
- 2 Superior/inferior: mínimo de 5 mm
- 3 Área de qualidade de impressão reduzida/direita: mínimo de 18 mm
- 4 Área de qualidade de impressão reduzida/esquerda: mínimo de 36 mm

CD/DVD



1 Margem interna mínima: 18 mm para CD/DVD de 12 cm e 8 cm

- 2 Área interna de qualidade de impressão reduzida: 43 mm para CD/DVD de 12 cm e 8 cm
- 3 Área externa de qualidade de impressão reduzida: 116 mm para CD/DVD de 12 cm; 76 mm para CD/DVD de 8 cm
- 4 Margem exterior máxima: 120 mm para CD/DVD de 12 cm; 80 mm para CD/DVD de 8 cm

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações de tinta

Observação: Este produto foi originalmente concebido para trabalhar com tintas originais Epson. O seu produto pode não funcionar corretamente se usar outros tipos de tinta e isso pode afetar a garantia da Epson.

As garrafas de tinta incluídas devem ser utilizadas para configuração do equipamento e não são para revenda. A impressora vem com garrafas de tinta cheias e parte da tinta das primeiras garrafas é usada para carregar o cabeçote da impressora. Os rendimentos podem variar consideravelmente dependendo das imagens impressas, configurações de impressão, tipo de papel, frequência de uso e temperatura.

As garrafas de tinta que vieram com a sua impressora têm um rendimento menor devido ao processo de carregamento da tinta. Este processo acontece a primeira vez que você ligar a impressora e garante o seu melhor desempenho. Não carregue papel antes de recarregar o tanque de tinta.

Ciano, magenta, amarelo, preto, ciano claro, magenta claro
Para obter os melhores resultados, use a tinta dentro de 6 meses depois de remover o selo da garrafa de tinta.
Armazenada: -20 a 40 °C
1 mês a 40 °C
Tinta congela a 5 °C
A tinta descongela e pode ser usada após 2 horas a 25 °C

Tema principal: Especificações técnicas

Conceitos relacionados

Compre tintas Epson
Especificações de dimensão

Altura	Armazenada: 187 mm
	Imprimindo: 288 mm
Largura	Armazenada: 547 mm
	Imprimindo: 547 mm
Profundidade	Armazenada: 289 mm
	Imprimindo: 571 mm
Peso	6 kg
(sem tinta, cabo de eletricidade ou bandeja de CD/DVD)	

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações elétricas

Observação: Verifique a etiqueta no produto para ver a sua voltagem.

Classificação da alimentação	100 a 120 V
	220 a 240 V
Intervalo de frequência nominal	50/60 Hz
Corrente nominal	Modelo 100 a 120 V: 0,6 A
	Modelo 220 a 240 V: 0,3 A
Consumo de energia	Imprimindo: aprox. 13 W (ISO/IEC24712)
(Modelo de 100 a 120 V)	Modo pronto: aprox. 3,3 W
	Modo de repouso: aprox. 1 W
	Modo desligado: aprox. 0,2 W

Consumo de energia	Imprimindo: aprox. 13 W (ISO/IEC24712)
(Modelo de 200 a 240 V)	Modo pronto: aprox. 3,3 W
	Modo de repouso: aprox. 1,2 W
	Modo desligado: aprox. 0,3 W

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações ambientais

Temperatura	Funcionando: 10 a 35 °C
	Guardada: -20 a 40 °C
	1 mês a 40 °C
Umidade	Em funcionamento: 20 a 80% de umidade relativa
(sem condensação)	Armazenada: 5 a 85% de umidade relativa

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações de interface

Tipo de Interface	USB de alta velocidade (classe de dispositivos para computadores)
Teme mineinels Fenerifice eñer técniere	

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações de interface de rede

Padrão LAN sem fios	IEEE 802.11 b/g/n
Segurança sem fios	WPA2-PSK (AES); compatível com WPA2 com suporte para WPA/WPA2 pessoal
	WEP (64/128 bit)
Banda de frequência	2,4 GHz
Modo de comunicação	Modo de Infra-estrutura
	Modo Ad hoc; não suportado para IEEE 802.11n

Observação: Padrão LAN sem fios em conformidade com IEEE 802.11 b/g ou IEEE 802.11 b/g/n, dependendo do local de compra.

Protocolo de segurança

SSL/TLS: HTTPS Server/Client

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações de aprovações e segurança

Estados Unidos	Segurança: UL60950-1
	EMC: FCC Parte 15 Subparte B Classe B
Canadá	Segurança: CAN/CSA C22.2 No. 60950-1
	EMC: CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Classe B

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC/IC estabelecidos para um ambiente não controlado e está de acordo com as regras para frequência de rádio (RF) Exposure Guidelines in Supplement C (Regras de Exposição em Suplemento C) para OET65 e RSS-102 das regras de exposição para frequência de rádio (RF) IC. Este equipamento deve ser instalado e operado de forma que o radiador fique a pelo menos 20 cm ou mais de distância do corpo de uma pessoa (excluindo extremidades: mãos, pulsos, pés e tornozelos).

Tema principal: Especificações técnicas

Avisos

Veja estas seções para observações importantes sobre o seu produto.

Instruções de descarte do produto Reciclagem Marcas comerciais Avisos sobre direitos autorais

Instruções de descarte do produto

Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar. Quando for descartá-lo, favor encaminhá-lo a um Centro de Serviço Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA mais próximo, consulte a garantia do equipamento na documentação do produto na seção dos Centros de Serviços Autorizados, ou a página global.latin.epson.com/br e clique no link para **Suporte técnico**.

Tema principal: Avisos

Reciclagem

A Epson preocupa-se com o meio ambiente e sabe que o planejamento para o futuro requer um forte compromisso ambiental. Para isso, nos empenhamos em criar produtos inovadores que são confiáveis, eficientes e recicláveis. Produtos melhores utilizando menos recursos naturais para ajudar a garantir um futuro melhor para todos.

As embalagens deste produto – papelão, plástico, isopor e espuma – são recicláveis e podem ser entregues a cooperativas de reciclagem, postos de recolhimento de resíduos ou empresas recicladoras, para que se promova a destinação ambientalmente adequada das embalagens.

Os materiais que compõem o produto – plásticos, metais, vidro, placa eletrônica, cartucho e lâmpada – também são recicláveis. O produto não deve ser desmontado, mas sim, encaminhado para os Centros de Serviços Autorizados que o darão o destino ambientalmente adequado. Consulte o nosso site global.latin.epson.com/br, para uma lista de Centros de Serviço Autorizados.

Cuidado: A Epson alerta os consumidores que o descarte inadequado de embalagens e produtos pode prejudicar o meio ambiente.

Os Centros de Serviços Autorizados podem receber equipamentos da marca Epson para destinação ambientalmente adequada.

Conheça melhor nossas ações ambientais e o Programa de Coleta de Cartuchos (epson.com.br/coleta) em nosso site.

Tema principal: Avisos

Marcas comerciais

EPSON[®] é uma marca registrada, EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada, e Epson Connect[™], Epson iPrint[™] e Remote Print[™] são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation.

Apple, Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. AirPrint é uma marca comercial da Apple Inc.

Android[™] é uma marca comercial da Google Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.



Tema principal: Avisos

Avisos sobre direitos autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas devem ser usadas apenas com este produto Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outros produtos.

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias serão responsáveis perante o comprador do produto ou terceiros por danos, perdas, encargos ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros, em consequência de: acidentes, uso indevido ou abuso deste produto; consertos ou modificações e alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de uso e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação "produtos originais" ou "produtos Epson aprovados" por parte da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes de interferência eletromagnética, que ocorre a partir da utilização de quaisquer cabos de interface não reconhecidos como Epson produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

Estas informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson Atribuição de direitos autorais

Tema principal: Avisos

Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais

A Epson encoraja cada usuário a ser responsável e respeitar as leis de direitos autorais ao usar qualquer produto Epson. Embora as leis de alguns países permitam a cópia limitada ou reutilização de material protegido por direitos autorais em determinadas circunstâncias, essas circunstâncias podem não ser tão abrangentes como algumas pessoas supõe. Contate um advogado para esclarecer qualquer dúvida sobre a lei de direitos autorais.

Tema principal: Avisos sobre direitos autorais

Atraso padrão para gerenciamento de energia para produtos Epson

Esse produto entra em modo de suspensão após um período de desuso. Isso é para garantir que o produto está de acordo com os padrões de eficiência energética da Energy Star. Uma economia de energia maior pode ser alcançada se determinar um intervalo menor para entrar em repouso.

Tema principal: Avisos sobre direitos autorais

Atribuição de direitos autorais

© 2015 Epson America, Inc.

12/15

CPD-50132

Tema principal: Avisos sobre direitos autorais