Canon Instalando Sua Multifuncional Wi-Fi MaxxTinta G3010/G3110/G3111

MANUAL Windows OS

ATENÇÃO

Se for a primeira instalação da impressora: Se a senha do seu Wi-Fi ou roteador foram alterados, inicie a instalação utilizando um Smartphone/Tablet Android/IOS.

Baixe o App Canon PRINT Inkjet/ SELPHY, pela Play Store/Apple Store.

Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Canon

Requisitos para instalação:

 Computador / notebook e o Smartphone/Tablet devem ser conectados à mesma rede que se deseja conectar a impressora;

Conexão sem fio

Com um roteador sem fio



- CD/DVD de instalação/ Driver baixado do site Canon.

- Roteador sem fio com faixa de frequência de 2.4Ghz;



A impressora não instala na rede de frequência de 5Ghz.

() INSTALANDO VIA Wi-Fi SEM CABO USB

IMPORTANTE: Siga **ATENTAMENTE** os passos da instalação para que não haja erros durante o processo.

Configurando a sua impressora via Wi-Fi pelo Android/IOS

Se a impressora já foi instalada na rede pelo Smartphone, não precisa realizar este procedimento.

Mantenha pressionado o botão **Direta (Direct)** e solte-o quando o ícone piscar. (Por 4 segundos)



Verifique se a antena do Wi-fi (m) e as barras _____ horizontais piscam

Volte para a tela do aplicativo e prossiga com a configuração.

Canon

Restaurando o Padrão de Fábrica TS3110

Se apresentar a falha (), durante o processo de instalação, realize a redefinição da impressora.

Pressione o botão **Configuração (Setup)** e o botão + até que "13" apareça apareça no LCD e, em seguida pressione o **Colorido (Color)**.

As configurações de rede são inicializadas.



Após preparar a impressora,

execute o CD/DVD ou o driver

baixado do site da Canon.

1. Na tela inicial,

clique em "Iniciar

Configuração".

Canon G3010 series Canon

Iniciar configuração

Iniciando a configuração necessária para usar a máquina do computador. Siga as instruções na tela.



Software útil

Instala o software que permite a você usar a máquina de forma mais conveniente.

Manual on-line

O manual pode ser verificado online.

| | Idioma | |
|---|------------|--|
| _ | Sair | |
| _ | Une letter | |

2. Se a tela a seguir

aparecer, aguarde.



3. Após selecionar

a região e o país,

clique em Avançar.

| 0 | 0 | 3 | • |
|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | | |
| Selecionar país ou região Selecione o endereço. | | | |
| EUA, Canadá, América Latina | ~ | | |
| | | | |
| Selecione o seu país ou residência. Se | o país ou residência não | o estiver listado abaixo, selecione | "Outros". |
| Estados Unidos | - F | | |
| Canadá | | | |
| Brasil | | | |
| México | | | |
| Argentina Chile | | | |
| Panamá | | | |
| Outros | | | |
| | | | |
| | | 1 | |
| | | | |
| Voltar | | | Avançar |

4. No contrato

de Licença

escolha Sim.

| anon G3010 series | | | |
|--|--|---|--|
| 0 | 0 | 3 | 0 |
| Contrato de licença Antes de instalar o Produtos | da Canon, leia cuidadosamente c |) contrato de licença abaixo. | |
| CONTRATO DE LICENCIAN | IENTO PARA USUÁRIO FINAL | | ^ |
| ATENÇÃO: LEIA ESTE DOC Este é um contrato de licenç Shimomaruko 3-chome, Ohta você com este Contrato, seu (coletivamente, o "Software" ("Impressoras") ou atualizaç Dados") e (iii) texto, imagens | CUMENTO ANTES DE INSTALAF a ("Contrato") entre você (indivídu a-ku, Tóquio 146-8501, Japão ("Ca s manuais eletrônicos ou on-line e), (ii) dados adicionais para o Soft ões no firmware para as Impresso 6, gráficos e outras representaçõe as com este Contrato ou fornecido | O SOFTWARE LICENCIADO. o ou entidade) e a Canon Inc., te anon"), relacionado a (i) progran e suas atualizações subsequen ware ou as impressoras a jato o pras, fornecidos on-line usando s visuais em formato digital (exo s on-line usando o Software e a | endo como sede social 30-2 nas de software fornecidos a tes, se houver de tinta da Canon o Software ("Atualizações de cluindo o Software) para seu es atualizações |
| Se você aceitar o contrato, c | ique em [Sim]. Se você clicar em | [Não], a instalação do software | será cancelada. |
| Voltar | | Não | Sim |

5. Em Extended Survey

Program escolha **Concordo**.

| | Canon G | 4010 series | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| 0 | 2 | 3 | 4 | | |
| Extended Survey Program Para desenvolver e comercializar produtos e para fornecer ofertas e serviços especiais que melhor atendam às necessidades de seus clientes, a Canon solicita que informações de seu produto Canon como as relacionadas abaixo, sejam enviadas à Canon (se você estiver usando o seu produto Canon na China, à empresa de pesquisa aprovada legalmente) via Internet. | | | | | |
| Informações relacionadas à impres -Informações básicas tais como núr -Histórico do uso tais como o tipo d frequência de digitalização e inform -Informações sobre o uso do papel resultados de questionário -Informações básicas tais como o r -Versões do driver do dispositivo e | sora/scanner/fax/disposit mero de ID da impressora e tinta instalada, informaçã ações de manutenção, et , ambiente/condições de i nome do modelo, versão d do software do aplicativo, | ivos de informações , data e hora de instalação ões de uso da tinta, o núme c. mpressão, configuração d lo SO, idiomas e informaçõ histórico de uso | o, configurações do país, etc. ero de folhas impressas, o trabalho de digitalização e ies de configuração do visor, etc. | | |
| (Algumas das informações acima podem não ser enviadas, dependendo do seu modelo e/ou software do aplicativo.) Se você concordar com o exposto acima, clique em [Concordo] para iniciar a instalação de um programa de pesquisa. Caso contrário, clique em [Não concordo]. Talvez esse programa não seja executado em versões de sistema operacional não suportadas. | | | | | |
| Voltar | | Não concordo | Concordo | | |



7. Mantenha marcado

a opção "Desativar o

bloqueio".

Clique em Avançar.

| Canon G3010 series | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------|--|--|--|
| 0 | 2 | 3 | 0 | | | |
| Configurações de firewa | Configurações de firewall | | | | | |
| Você deve desativar o bloqueio | deste software na função de | firewall do Windows. | | | | |
| 🗹 Desativar o bloqueio | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Avançar | | | |



9. Após a impressora

ser detectada, confira

o nome de sua rede.

Clique em sim.

| and C2010 series | | | |
|---|-------------------------|------------|----------------|
| anon GSUTU series | | | |
| 1. 2 | (| 3 | 4 |
| Verificar o método de conexão Permitir que esta impressora seja usada com uma co Impressora (número de série): TS3100 series (****031 | nexão sem fio? 51) | | |
| | - <mark>((1))</mark> -(| | |
| | | Sobre méto | dos de conexão |
| | Não | | Sim |

10. Aguarde a comunicação com

a impressora e a detecção

do roteador.



11. Selecione na lista, o

nome de seu roteador

e insira a senha.

Clique em Avançar.

| Canon G3010 series | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 1. 2 | 3 4 | | | |
| Selecionar roteador sem fio Selecione o roteador sem fio ao qual você deseja conectar a impressora. | | | | |
| Roteadores Sem Fio | Chave de rede | | | |
| CUSA-30 CUSA-BRguest Sac_ITCG Blue Aneto PBRCORP pipress Claro Internet #NET-CLARO-WIFI Net Virtua 41 | Exibir chave de rede ID da Chave WEP: 1 | | | |
| Adicionar manualment | te Ajuda | | | |
| | Ignorar Avançar | | | |

12. Aguarde a detecção

da impressora.



13. Aguarde a confirmação

de Conexão concluída

e escolha Avançar.

| Canon G3010 series | | | |
|--------------------|---|--------------|---------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| Conexão concluída. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | <pre>P</pre> | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | Avançar |
| | | | |

14. Aguarde a instalação

do MP Drivers.



15. Aguarde enquanto

a impressora

é registrada na rede.

| Canon G3010 series | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| 1. | 2. | 3 | 0 |
| Processando. Aguarde. A impressora está sendo regist Esse processo pode demorar o | ada em seu computador. Igum tempo. | | Solução de Problemas |
| | | | |
| | | | |

16. No Alinhamento

das cabeças de

impressão

escolha Avançar.

| anon G3010 series | | | |
|---|---|--|-------------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| Alinham. das cabeças d Esta impressora possui alinham satisfatória, o alinhamento das c | e impressão recomen. ento das cabeças de impressá abeças de impressão talvez re | ăo. Se a impressão contiver linhas desolva os problemas. | lesalinhadas ou não for |
| | | | Avançar |

17. Não é necessário

Realizar o teste de

impressão.

Clique em Avançar.

| anon G3010 series | | | |
|---|--|---|----------------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| Teste de impressão | | | |
| O teste de impressão será ex Coloque um papel comum na [Avançar]. | ∍cutado para verificar a operação impressora e clique em [Iniciar]. Q | da impressora. uando o teste de impressão es | ti∨er concluído, clique em |
| Se ocorrer um erro de impress | são, siga as instruções na tela para | a iniciar a configuração novame | ente. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Inicia | ar | |
| | | | |
| | | | Avançar |
| | | | |

18. Clique em avançar,

para iniciar a instalação

do software.

| Canon G3010 series | | | |
|---|--|---|---------|
| 1. | 2. | 3 | 4 |
| Instalação concluída A configuração para impressão o Em seguida, o software será insta | lo computador foi concluída. Ilado. | | |
| | | | |
| ☑ Definir como impressora padra | ίο | | |
| Anular | | | Avançar |

19. Para a complementar a instalação, clique em "**limpar tudo**" e escolha o Quick Menu, clique em **Avançar**.

Obs.: É aconselhável a instalação do Quick Menu.



20. Caso apareça a tela

Ao lado,

Clique em OK.



21. Aguarde a instalação

do Quick Menu.



 $(\mathbf{1})$

22. Clique em Avançar

Canon G3010 series

Você pode imprimir a partir de um smartphone ou tablet

Clique em [Instruções], consulte o manual on-line e configure seu smartphone ou tablet. Se você não estiver usando um smartphone ou tablet, clique em [Avançar].

(2)



(3)



Avançar

(4)

23. A impressora está

pronta para uso.

Clique em Sair.





Instalando Sua Multifuncional Wi-Fi usando o cabo USB MaxxTinta G3010/G3110/G3111

Manual Windows OS

Requisitos para instalação:

Antes de começar a instalação, confirme os requisitos a seguir:

- O computador / notebook deve está conectado à mesma rede que se deseja conectar a impressora;
- Roteador sem fio com faixa de frequência de 2.4Ghz;
- CD/DVD de instalação/ Driver baixado do site Canon;

IMPORTANTE: Siga **ATENTAMENTE** os passos da instalação para que não haja erros durante o processo.

Inicie a instalação com a impressora desligada. Conecte o cabo USB, somente quando for solicitado.

Execute o CD/DVD ou o driver baixado

do site da Canon.

1. Na tela inicial,

clique em "Iniciar

Configuração".

Canon G3010 series Canon

Iniciar configuração

Iniciando a configuração necessária para usar a máquina do computador. Siga as instruções na tela.



Software útil

Instala o software que permite a você usar a máquina de forma mais conveniente.

Manual on-line

O manual pode ser verificado online.

| Idioma | |
|------------------|--|
| Sair | |
| 977 (FRI I). | |

2. Se a tela a seguir

aparecer, aguarde.


3. Após selecionar

a região e o país,

clique em Avançar.

| 0 | 0 | 3 | • |
|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | | |
| Selecionar país ou região Selecione o endereço. | | | |
| EUA, Canadá, América Latina | ~ | | |
| | | | |
| Selecione o seu país ou residência. Se | o país ou residência não | o estiver listado abaixo, selecione | "Outros". |
| Estados Unidos | - F | | |
| Canadá | | | |
| Brasil | | | |
| México | | | |
| Argentina Chile | | | |
| Panamá | | | |
| Outros | | | |
| | | | |
| | | 1 | |
| | | | |
| Voltar | | | Avançar |

4. No contrato

de Licença

escolha Sim.

| anon G3010 series | | | |
|--|--|---|--|
| 0 | 0 | 3 | 0 |
| Contrato de licença Antes de instalar o Produtos | da Canon, leia cuidadosamente c |) contrato de licença abaixo. | |
| CONTRATO DE LICENCIAN | IENTO PARA USUÁRIO FINAL | | ^ |
| ATENÇÃO: LEIA ESTE DOC Este é um contrato de licenç Shimomaruko 3-chome, Ohta você com este Contrato, seu (coletivamente, o "Software" ("Impressoras") ou atualizaç Dados") e (iii) texto, imagens | CUMENTO ANTES DE INSTALAF a ("Contrato") entre você (indivídu a-ku, Tóquio 146-8501, Japão ("Ca s manuais eletrônicos ou on-line e), (ii) dados adicionais para o Soft ões no firmware para as Impresso 6, gráficos e outras representaçõe as com este Contrato ou fornecido | O SOFTWARE LICENCIADO. o ou entidade) e a Canon Inc., te anon"), relacionado a (i) progran e suas atualizações subsequen ware ou as impressoras a jato o pras, fornecidos on-line usando s visuais em formato digital (exo s on-line usando o Software e a | endo como sede social 30-2 nas de software fornecidos a tes, se houver de tinta da Canon o Software ("Atualizações de cluindo o Software) para seu es atualizações |
| Se você aceitar o contrato, c | ique em [Sim]. Se você clicar em | [Não], a instalação do software | será cancelada. |
| Voltar | | Não | Sim |

5. Em Extended Survey

Program escolha **Concordo**.

| Canon G4010 series | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| 0 | 2 | 3 | 4 | | |
| E xtended Survey Program ^P ara desenvolver e comercializar produtos e para fornecer ofertas e serviços especiais que melhor atendam às necessidades de seus clientes, a Canon solicita que informações de seu produto Canon como as relacionadas abaixo, sejam enviadas à Canon (se você estiver usando o seu produto Canon na China, à empresa de pesquisa aprovada egalmente) via Internet. | | | | | |
| Informações relacionadas à impres -Informações básicas tais como núr -Histórico do uso tais como o tipo d frequência de digitalização e inform -Informações sobre o uso do papel resultados de questionário -Informações básicas tais como o r -Versões do driver do dispositivo e | sora/scanner/fax/disposit mero de ID da impressora e tinta instalada, informaçã ações de manutenção, et , ambiente/condições de i nome do modelo, versão d do software do aplicativo, | ivos de informações , data e hora de instalação ões de uso da tinta, o núme c. mpressão, configuração d lo SO, idiomas e informaçõ histórico de uso | o, configurações do país, etc. ero de folhas impressas, o trabalho de digitalização e ies de configuração do visor, etc. | | |
| (Algumas das informações acima podem não ser enviadas, dependendo do seu modelo e/ou software do aplicativo.) Se você concordar com o exposto acima, clique em [Concordo] para iniciar a instalação de um programa de pesquisa. Caso contrário, clique em [Não concordo]. Talvez esse programa não seja executado em versões de sistema operacional não suportadas. | | | | | |
| Voltar | | Não concordo | Concordo | | |



7. Mantenha marcado

a opção "Desativar o

bloqueio".

Clique em Avançar.

| Canon G3010 series | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------|
| 0 | 2 | 3 | 0 |
| Configurações de firewa | II | | |
| Você deve desativar o bloqueio | deste software na função de | firewall do Windows. | |
| 🗹 Desativar o bloqueio | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | Avançar |



- 9. Para instalação sem
- fio selecione "Conexão
- de LAN sem-fio".
- Escolha Avançar.

| Canon G3010 series | | | |
|--|--------------------|---------|--------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| Selecionar método de conexão Selecione o método de conexão com a in | pressora. | | |
| ((<mark>†</mark>)) | ⊚ Conexão de LAN s | sem-fio | |
| | ○ Conexão USB | | |
| | | | |
| | | Sobre n | nétodos de conexão |
| Voltar ao topo | | | Avançar |

10. Não ligue a

Impressora ainda.

Clique em Avançar.



11. Aguarde a detecção

da impressora.

| Canon G3010 series | | |
|---|---------|---|
| 1. 2 | 3 | 4 |
| Detecção da impressora | | |
| Procurando a impressora na rede. | | |
| | | |
| | | |
| عے | | |
| | | |
| Line Line Line Line Line Line Line Line | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

12. Mantenha marcada a opção "Configure a conexão de rede de acordo com o guia".

Clique em Avançar.

| Canon G3010 series | | | |
|---|--|------------------------------|------------------------------|
| 1, | 2 | 3 | 4 |
| Selecionar impressora O Selecionar da lista O número de série pode ser Dispositivo IPv4 Dispositivo IPv6 | encontrado na Carta de garantia e na | . impressora. | |
| Nome do Produto | Número de série (últimos cinco dígit | os) Endereço IP | Endereço M4 |
| < | | | > |
| Local do número de sé | erie | | Atualizar |
| ⊖Especificar o endereço IP e | executar a pesquisa | | |
| Configure a conexão de rede | e de acordo com o guia | | |
| Selecione esta opção caso do endereço IP. | a impressora não seja exibida na lista | a ou se ela não for encontra | da por meio da especificação |
| Voltar ao topo | | | Avançar |

13. Clique na opção

"Métodos Alternativos".



14. Marque a opção:

"Configurar a conexão Sem fio usando um Cabo USB"

Clique em Avançar.

| (1) | 2 3 | 4 |
|--|--|----------------------|
| Configurações Sem Fio | | |
| Selecione o método a ser usado para a conf | figuração sem fio e clique em [Avançar]. | |
| | | |
| ○ Copoyão com fio pa impr | 000073 | |
| | essora | |
| | | |
| | | |
| Configurar a conexão sei | m fio usando um cabo USB | |
| | | |
| Se a impressora não conseguir se conecti | ar a nenhum dos tipos de conexão acima, pode hav | er um problema com a |
| rede. Clique em [Solução de Problemas] e | e verifique as configurações de rede. | |
| | S | olução de Problemas |
| | | |
| | | |

15. Clique em Avançar.

| Canon G3010 series | | | |
|--|----------------------|-------------------------|--|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| Configurações Sem Fio Quando a impressora estiver pronta, cli siga o guia. | que em [Avançar]. Pa | ra preparar a conexão n | a impressora, clique em [Instruções] e Instruções |
| | | | |
| Voltar | | | Avançar |

Ligue a impressora.



16. Conecte o cabo USB

neste momento.

Aguarde a impressora

ser reconhecida.

| Canon G3010 series | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| Conexão com a impressora Conecte a impressora e o computador usa Certifique-se de que a impressora esteja l | ando o cabo USB. igada. | | |
| | 2 | | |
| | | |] |
| | | | Solução de Problemas |
| Cancelar | | | |

17. Aguarde a detecção

da impressora.



18. Aguarde a confirmação

de Conexão concluída

e escolha Avançar.

| Canon G3010 series | | | |
|--------------------|---|-----|---------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| Conexão concluída. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 'E' | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | Avançar |
| | | | |

19. Desconecte

o cabo USB.

Clique em Avançar.



20. Aguarde a instalação

do MP Drivers.



21. Aguarde enquanto

a impressora

é registrada na rede.

| Canon G3010 series | | | |
|--|-------------------------------------|----|--------------------|
| 1. | 22 | 3 | 4 |
| Processando. Aguarde. A impressora está sendo registra Esse processo pode demorar al | da em seu computador. gum tempo. | So | lução de Problemas |
| | | | |

22. No Alinhamento

das cabeças de

impressão

escolha Avançar.

| anon G3010 series | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| Alinham. das cabeças d Esta impressora possui alinham satisfatória, o alinhamento das c | e impressão recomen. ento das cabeças de impressã abeças de impressão talvez re | io. Se a impressão contiver linhas solva os problemas. | : desalinhadas ou não for |
| | | | Avançar |

23. Não é necessário

Realizar o teste de

impressão.

Clique em Avançar.

| Canon G3010 series | | | |
|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| Teste de impressão | | | |
| O teste de impressão será e Coloque um papel comum r [Avançar]. | xecutado para verificar a operação a impressora e clique em [Iniciar]. (| o da impressora. Quando o teste de impressão e | estiver concluído, clique em |
| Se ocorrer um erro de impre | ssão, siga as instruções na tela pa | ra iniciar a configuração novan | nente. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Inic | iar | |
| | | | Avançar |

24. Clique em avançar,

para iniciar a instalação

do software.

| Canon G3010 series | | | |
|--|--|---|---------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| Instalação concluída A configuração para impressão Em seguida, o software será inst | do computador foi concluída. alado. | | |
| | | | |
| ☑ Definir como impressora padr | ão | | |
| Anular | | | Avançar |

25. Para complementar a instalação, clique em "**limpar tudo**" e escolha o Quick Menu.

Clique em Avançar.

Obs.: É aconselhável a instalação do Quick Menu.

| Canon G3010 series | | | | |
|--|--|----------------------|----------------|--|
| 1. | 2 | 3 | / | 4 |
| Lista de softwares para O software selecionado será ins [Avançar]. | instalação talado. Verifique se o software | e que ∨ocê deseja in | istalar está : | selecionado e clique em |
| 🗆 Manual do usuário | | | 40 MB | Unidade C: 28685 MB de espaco livre |
| 🛛 🗆 Utilitário de discagem r | ápida | | 25 MB | capaço nore |
| 🔲 My Image Garden | | | 710 MB | Espaço total utilizado: 40 MB |
| Quick Menu | | | 40 MB | |
| Duna e a stima da da instala e e | - F = 10 minutes | | | Padrões |
| Duração estimada da instalação | ::5 a IU minutos | | | Limpar tudo |
| Voltar ao topo | | | | Avançar |

26. Caso apareça a tela

ao lado,

Clique em OK.



27. Aguarde a instalação

do Quick Menu.



 $(\mathbf{1})$

28. Clique em Avançar

Canon G3010 series

Você pode imprimir a partir de um smartphone ou tablet

Clique em [Instruções], consulte o manual on-line e configure seu smartphone ou tablet. Se você não estiver usando um smartphone ou tablet, clique em [Avançar].

(2)



(3)



Avançar

(4)

29. A impressora está

pronta para uso.

Clique em Sair.



Canon

Instalando Sua Multifuncional Via Cabo USB MaxxTinta G3010/G3110/G3111

Manual Windows OS

Requisitos para instalação:

- Cabo USB compatível;
- CD/DVD de instalação/ Driver baixado do site Canon;

IMPORTANTE: Siga **ATENTAMENTE** os passos da instalação para que não haja erros durante o processo.

Inicie a instalação com a impressora desligada. Conecte o cabo USB, somente quando for solicitado.

Execute o CD/DVD ou o driver baixado

do site da Canon.

1. Na tela inicial,

clique em "Iniciar

Configuração".

Canon G3010 series Canon

Iniciar configuração

Iniciando a configuração necessária para usar a máquina do computador. Siga as instruções na tela.



Software útil

Instala o software que permite a você usar a máquina de forma mais conveniente.

Manual on-line

O manual pode ser verificado online.

| | Idioma | |
|---|--------|--|
| _ | Sair | |
| _ | 1000 | |

2. Se a tela a seguir

aparecer, aguarde.



3. Após selecionar

a região e o país,

clique em Avançar.

| | 9 | 3 | 4 |
|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Selecionar país ou região Selecione o endereço. | | | |
| EUA, Canadá, América Latina | ~ | | |
| | | | |
| Selecione o seu país ou residência. S | e o país ou residência não | o estiver listado abaixo, selecione | "Outros". |
| Estados Unidos | | | |
| Canadá | | | |
| Brasil | | | |
| México | | | |
| Argentina | | | |
| Panamá | | | |
| Outros | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Voltar | | | Avançar |

4. No contrato

de Licença

escolha Sim.

| anon G3010 series | | | |
|--|---|--|--|
| 0 | 2 | 3 | Ø |
| Contrato de licença Antes de instalar o Produtos (| da Canon, leia cuidadosamente c |) contrato de licença abaixo. | |
| | | | |
| CONTRATO DE LICENCIAM | ENTO PARA USUÁRIO FINAL | | ^ |
| Este é um contrato de licença Shimomaruko 3-chome, Ohta você com este Contrato, seu (coletivamente, o "Software") ("Impressoras") ou atualizaç Dados") e (iii) texto, imagens | a ("Contrato") entre você (indivídu I-ku, Tóquio 146-8501, Japão ("Ca s manuais eletrônicos ou on-line (, (ii) dados adicionais para o Soft Ses no firmware para as Impresso , gráficos e outras representaçõe s com este Contrato ou fornecido | o ou entidade) e a Canon Inc., te anon"), relacionado a (i) progran e suas atualizações subsequen ware ou as impressoras a jato o oras, fornecidos on-line usando s visuais em formato digital (exo s on-line usando o Software, e a | endo como sede social 30-2 nas de software fornecidos a tes, se houver de tinta da Canon o Software ("Atualizações de cluindo o Software) para seu ve atualizações |
| Se você aceitar o contrato, cl | ique em [Sim]. Se você clicar em | [Não], a instalação do software | será cancelada. |
| Voltar | | Não | Sim |
5. Em Extended Survey

Program escolha **Concordo**.

| | Canon G4010 series | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|--|
| 0 | 2 | 3 | 4 | | |
| E xtended Survey Program Para desenvolver e comercializar produtos e para fornecer ofertas e serviços especiais que melhor atendam às necessidades de seus clientes, a Canon solicita que informações de seu produto Canon como as relacionadas abaixo, sejam enviadas à Canon (se você estiver usando o seu produto Canon na China, à empresa de pesquisa aprovada egalmente) via Internet. | | | | | |
| Informações relacionadas à impres -Informações básicas tais como núr -Histórico do uso tais como o tipo d frequência de digitalização e inform -Informações sobre o uso do papel resultados de questionário -Informações básicas tais como o r -Versões do driver do dispositivo e | sora/scanner/fax/disposit mero de ID da impressora e tinta instalada, informaçã ações de manutenção, et , ambiente/condições de i nome do modelo, versão d do software do aplicativo, | ivos de informações , data e hora de instalação ies de uso da tinta, o núme c. mpressão, configuração d lo SO, idiomas e informaçõ histórico de uso | o, configurações do país, etc. ero de folhas impressas, o trabalho de digitalização e ies de configuração do visor, etc. | | |
| (Algumas das informações acima p Se você concordar com o exposto a contrário, clique em [Não concordo] suportadas. | odem não ser enviadas, c acima, clique em [Concord . Talvez esse programa ni | lependendo do seu model o] para iniciar a instalação ão seja executado em vers | lo e/ou software do aplicativo.)) de um programa de pesquisa. Ca sões de sistema operacional não | v 1SO | |
| Voltar | | Não concordo | Concordo | | |



7. Mantenha marcado

a opção "Desativar o

bloqueio".

Clique em Avançar.

| Canon G3010 series | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 0 |
| Configurações de firewa | I | | |
| Você deve desativar o bloqueio | deste software na função de | firewall do Windows. | |
| 🗹 Desativar o bloqueio | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | Avançar |



9. Para instalação via

Cabo USB, "Selecione

Conexão USB".

Clique em Avançar.



10. Aguarde a instalação

do MP Drivers.



Ligue a impressora.



11. Conecte o cabo USB

neste momento.

Aguarde a impressora

ser reconhecida.

| Canon G3010 series | | |
|---|-------------------|----------------------|
| 1. | 3 | 4 |
| Conexão com a impressora Conecte a impressora e o computador usando Certifique-se de que a impressora esteja ligada | o cabo USB. a. | |
| | | |
| | | |
| | | Solução de Problemas |
| Cancelar | | |

12. Aguarde enquanto

a impressora

é registrada na rede.

| Canon G3010 series | | | |
|---|-------------------------------------|----|--------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| Processando. Aguarde. A impressora está sendo registra Esse processo pode demorar alo | da em seu computador. gum tempo. | So | lução de Problemas |
| | | | |

13. No Alinhamento

das cabeças de

impressão

escolha Avançar.

| Canon G3010 series | | | | | |
|---|--|---|---------|--|--|
| 1. | 2 | 3 | 4 | | |
| Alinham. das cabeças d Esta impressora possui alinhar satisfatória, o alinhamento das | Alinham. das cabeças de impressão recomen. Esta impressora possui alinhamento das cabeças de impressão. Se a impressão contiver linhas desalinhadas ou não for satisfatória, o alinhamento das cabeças de impressão talvez resolva os problemas. | | | | |
| | | | Avançar | | |

14. Não é necessário

Realizar o teste de

impressão.

Clique em Avançar.

| Canon G3010 series | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| Teste de impressão | | | |
| O teste de impressão será exe Coloque um papel comum na ir [Avançar]. | cutado para verificar a operaçã npressora e clique em [Iniciar]. | o da impressora. Quando o teste de impressão e | stiver concluído, clique em |
| Se ocorrer um erro de impress | io, siga as instruções na tela pa | ara iniciar a configuração novar | ente. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Inic | ciar | |
| | | | |
| | | | Avançar |

15. Clique em avançar,

para iniciar a instalação

do software.

| Canon G3010 series | | | |
|---|---|---|---------|
| 1. | 2 | 3 | 9 |
| Instalação concluída A configuração para impressão Em seguida, o software será ins | do computador foi concluída. talado. | | |
| | | | |
| ☑ Definir como impressora pad | ĩão | | |
| Anular | | | Avançar |

16. Para complementara instalação, clique em"limpar tudo" e escolhao Quick Menu.

Clique em Avançar.

Obs.: É aconselhável a instalação do Quick Menu.

| Canon G3010 series | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | (3 | | 4 |
| Lista de softwares para O software selecionado será in: [Avançar]. | t instalação stalado. Verifique se o software |) que você deseja | instalar está : | selecionado e clique em |
| 🗆 Manual do usuário | | | 40 MB | Unidade C: 28685 MB de |
| 🛛 🗆 Utilitário de discagem | rápida | | 25 MB | espaçonvie |
| 🔲 My Image Garden | | | 710 MB | Espaço total utilizado: 40 MB |
| 🗹 Quick Menu | | | 40 MB | |
| Duvoção ostimodo do instal-se | o: E o 10 minutos | | | Padrões |
| Voltar ao topo | o: 5 a 10 minutos | | | Limpar tudo |
| νυται αυτορυ | | | | Αναιιζαι |



ao lado,

Clique em OK.



18. Aguarde a instalação

do Quick Menu.



19. Clique em

Avançar

Canon G3010 series



Você pode imprimir a partir de um smartphone ou tablet

Clique em [Instruções], consulte o manual on-line e configure seu smartphone ou tablet. Se você não estiver usando um smartphone ou tablet, clique em [Avançar].







20. A impressora está

pronta para uso.

Clique em Sair.

