

NUNCA DEIXE O APARELHO LIGADO AO SAIR DE CASA.

Não use este aquecedor com um programador, cronômetro, sistema de controle remoto separado ou qualquer outro dispositivo que liga o aquecedor automaticamente, pois existe o risco de incêndio se o aquecedor está coberto ou posicionado incorretamente.

Atenção

Este produto poderá liberar um leve odor durante as primeiras horas de uso. Isto acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes utilizados na fabricação deste produto, ou seja, não indica existência de defeito no produto.

TERMO DE GARANTIA

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto.

Componentes e Acessórios, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA VENTISOL.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Credenciado VENTISOL. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Credenciada VENTISOL correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

• Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga

elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;

- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza e ou manutenção, com produtos químicos;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro, após o prazo da garantia legal de 90 (noventa) dias;
- Atendimentos domiciliares;
- Danos sofridos durante o transporte do produto até o local de sua utilização;
- Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;
- **IMPORTANTE**
- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes credenciados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.ventisol.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Credenciado VENTISOL em sua região, reporte-se ao SAC através do email sac@ventisol.com.br

- **Produto para uso intermitente.**
- **O produto, quando em funcionamento, deve ser supervisionado constantemente.**
- **Manter o produto afastado de qualquer objeto - distância mínima de 1m.**
- **O produto deve ser utilizado sobre uma superfície plana, nivelada, seca e firme.**



 **VENTISOL**

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.

CNPJ: 01.763.720/0001-71

Serv. José Tcholakán, 07 - Aririú

Palhoça / SC - CEP: 88.135-541


Tel./Fax: 48 2107 9500

sac@ventisol.com.br

www.ventisol.com.br

15462 - 20230109

MANUAL DO CONSUMIDOR



AQUECEDOR TERMOVENTILADOR

MODELOS:

A1-01 | A1-02

 **VENTISOL**

Obrigado por adquirir o **AQUECEDOR TERMOVENTILADOR VENTISOL**. Antes de utilizar o seu produto leia atentamente este manual de instruções. Após a leitura, guarde-o em local seguro para consultas futuras. Este aparelho foi desenvolvido para proporcionar maior conforto para a Família.

Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

- Verifique se o modelo do seu aquecedor corresponde com o da embalagem ou se há alguma peça faltando.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada no site, na página do produto.
- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Ao limpar ou realizar manutenção desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão elétrica é a mesma do aparelho.

CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA

1. Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará em perda da garantia;
2. Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes;
3. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
4. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;
5. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica;
6. Confirme se a tensão elétrica é a mesma do aparelho;
7. Só conecte o plugue a uma tomada elétrica aterrada;
8. Para evitar sobrecarga dos circuitos, não utilize nenhum outro eletrodoméstico no mesmo circuito do seu aquecedor;
9. Não utilize extensões elétricas ou adaptadores para aumentar o comprimento do cabo ou no plugue;
10. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa com qualificação semelhante, a fim de evitar riscos;

11. Garanta que toda a base do produto esteja sobre uma superfície estável e horizontal, nivelada, seca e firme;
12. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo de nenhum material inflamável (tecidos, plástico, madeiras, líquidos inflamáveis, entre outros);
13. Durante o uso mantenha o aquecedor afastado de qualquer objeto, no mínimo de 1m da parte de trás, da frontal, das laterais e da parte de cima do aquecedor (tais como móveis, almofadas, roupas de cama, papéis, peças de vestuário e cortinas, entre outros).
14. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Credenciado VENTISOL para ser examinado antes de voltar a usá-lo;
15. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser encaminhado à Assistência Técnica de sua região;
16. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto;
17. O produto deve permanecer ligado continuamente por um curto período de tempo para evitar acidentes;
18. Não encoste o aparelho na parede ou em outros aparelhos;
19. Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aquecedor (IEC 60335-2-30);
20. Nunca obstrua a entrada ou a saída de ar do aparelho;
21. Não use este aquecedor próximo a banheira, chuveiro ou piscina;
22. Não use este aquecedor em área externa;
23. O aquecedor não deve ser localizado imediatamente abaixo de tomadas de energia;
24. O aquecedor fica quente durante o uso. Evite queimaduras, não toque nas superfícies quentes do aparelho. Use a alça para movê-lo;
25. Não insira, ou permitir que objetos estranhos penetrem na entrada de ar do aparelho, pois isso pode ocasionar choques elétricos, incêndio, ou danos ao aparelho;
26. Esse produto não possui termostato de controle de temperatura.
27. Nunca transporte ou desligue puxando pelo cabo-plugue;
28. Desconecte o plugue da rede elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de realizar a limpeza ou manutenção;

29. Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca o mergulhe em água ou outros líquidos;
30. Recomendamos que qualquer manutenção preventiva e necessária seja feita pela Assistência Técnica Credenciada a cada 6 (seis) meses;
31. Nunca toque na grade de proteção enquanto o aparelho estiver em funcionamento. A grade esquenta e há risco de queimaduras;
32. Não utilize o aparelho para fins não previstos neste Manual;
33. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas;
34. Utilize este produto em uma superfície estável e horizontal ou fixo na parede;
35. Não use o aparelho se houver sinais de dano ao aquecedor.

Nota: A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia legal e contratual bem como a alteração de suas características originais.

Aviso

Não use este aquecedor em ambientes pequenos quando por pessoas que não são capazes de deixar o ambiente por conta própria a menos que possua uma supervisão contínua.

Aviso


Para reduzir o risco de incêndio, mantenha tecidos, cortinas, ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1m da saída de ar.

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

1. Este aparelho é fornecido com um dispositivo de segurança que o desliga em caso de superaquecimento;
2. Para desativar o dispositivo de segurança, é necessário desligar o aparelho girando o botão regulador de potência para a posição "0". Além disso, é necessário tirar o plugue da tomada até todo o produto esfriar. Depois de frio, plugue na tomada novamente e ligue o aparelho, se o mesmo não voltar a funcionar, dirija-se a uma assistência técnica Ventisol.

PARTES E PEÇAS

- 01- Alça de transporte
- 02- Grade de proteção
- 03- Hélice interna
- 04- Luz piloto
- 05- Regulador de Potência



Pode ocorrer um incêndio se o aquecedor for coberto ou tocar, materiais inflamáveis, incluindo cortinas, tapeçarias, roupas de cama, entre outros materiais, quando em operação. **MANTER O AQUECEDOR LONGE DESSES MATERIAIS.**

MODO DE FUNCIONAMENTO

1. Coloque o plugue na tomada;
2. Selecione a função girando o botão regulador no sentido horário.

FUNÇÃO	FIGURA
Ventilador (frio)	
Morno	I
Quente	II
Desligado	0

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. O aparelho apenas precisa ser limpo regularmente em sua parte externa;
2. Antes de limpar o aparelho, certifique-se que ele está desligado da tomada e aguarde até que ele esfrie;
3. Utilize um pano seco ou levemente umedecido com água. Permita que o aparelho seque antes de utilizá-lo;
4. Evite poeira na grade de proteção do produto;
5. Não deixe entrar água no interior do aquecedor, pois isto pode ocasionar risco de fogo ou choque elétrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	TENSÃO	FREQUÊNCIA	POTÊNCIA
A1 - 01	127V	60Hz	1500W
A1 - 02	220V	60Hz	2000W