

SUMAYSM

500BT



PRIMUS

SM-CAP16P

Prezado Cliente

Parabéns por sua escolha!

Por favor, leia este manual cuidadosamente e mantenha-o para referência futura.

Cuidados de Segurança

Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores macho e fêmea na tomada.

Aviso



O símbolo do raio com ponta de seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.

CUIDADO

Risco de choque elétrico, não abra.

Para evitar o risco de choque elétrico, não retire a tampa posterior (ou traseira). Não existem peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte a assistência técnica qualificada para obter manutenção.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo pretende alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

Nota: este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.

As imagens utilizadas neste manual são meramente ilustrativas.

Recomendações importantes sobre nível de volume

Para melhor aproveitamento do seu aparelho, mantenha o nível de som seguro com volume alto e claro, sem distorções e sem causar desconforto, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

Carregando a bateria

Para carregar a bateria, conecte o cabo na entrada de alimentação na Caixa Amplificada e conecte na energia, assim irá acender a luz vermelha. Quando a bateria estiver carregada acenderá uma luz verde. Ao carregar a bateria verifique se o botão AC/DC está em modo ligado, quando a Caixa estiver carregada por favor, retire-a da tomada.

O tempo de carga estimada para a bateria na primeira carga é de cerca de 08 a 10 horas, nas próximas recargas o tempo de carregamento poderá ser de até 04 a 06 horas.


O tempo de duração estimado com uma bateria totalmente carregada será de até 06 horas, a duração dependerá do nível do volume do aparelho.

Segurança da bateria

As baterias devem ser recicladas ou eliminadas de acordo com os regulamentos e normas de Autoridade Local. Não desmonte, exponha ao calor acima de 50°C ou queime-a, pois existe risco de incêndio, explosão ou queimaduras!

Quando for trocar o fusível, por favor, utilize somente fusível com 10AMP.

Funções do Painel



1. Funções no Painel de Controle:

Mantenha pressionado para gravar no pendrive ou SD / pressione rapidamente para produzir a gravação.

○ Função troca de pasta.

Play/Pausa. Mantenha pressionado para procurar as estações de Rádio.


▶▶ Próxima faixa

◀◀ Faixa anterior

↕ Mode: mudar as entradas de áudio.

2. Entrada AUX/USB/IFM
3. Ajuste do volume do microfone
4. Ajuste de Bass
5. Ajuste de Treble
6. Ajuste do volume geral
7. Light ON/OFF
8. Antena FM
9. Ligar e Desligar
10. Entrada para o Microfone
11. Entrada DC
12. Entrada de bateria 12V
13. Controle do ECO

Funções do Controle Remoto



1. Ligar/Desligar.

2. Pressione para mudar o modo [AUX/USB/IFM/BLUETOOTH].

3. Rec/play.

4. Aumentar/diminuir o volume.

Próxima faixa/ Faixa anterior.

5. Ajustar automaticamente EQ.

6. 0-9 aperte para escolher a faixa.

7. Rec.

8. Scan: mantenha pressionado para mudar a linguagem/aperte para pausar.

9. Pressione e segure para trocar de pasta.

Função Bluetooth

1 – Pressione o botão “Mode” no painel frontal para iniciar o modo Bluetooth. O símbolo do bluetooth aparecerá na tela.

2 – Ligue a função bluetooth em seu outro aparelho (celular, tablet, etc) para iniciar a conexão. A Caixa de som irá fazer a busca automaticamente por aparelhos próximos com bluetooth ativado.

3 – Quando a conexão da Caixa for encontrada pelo seu aparelho, selecione-a e inicie a conexão. Agora poderá usar o Bluetooth para operar o aparelho em conjunto com o acessório.

Especificações Técnicas	
Potência Máxima:	500W Musical
Potência RMS:	250 RMS
Alimentação:	AC 110V/60Hz - 220V/50Hz / 9V DC
Bateria recarregável:	Duração de até 6h (80% VOLUME)
Tamanho do Subwoofer:	12 polegadas x 1
Tamanho do Tweeter:	5 polegadas x 1
Display:	LED integrado
Impedância:	4Ω
Entrada de áudio:	Microfone/Guitarra-P10, 1xRCA
Compatível com:	USB, Cart.TF, Rádio FM, AUX e Bluetooth
Peso bruto:	7,8Kg aprox.
Peso líquido:	6Kg aprox.
Tamanho do produto:	34x51x32 cm
Tamanho da embalagem:	38x58x34 cm
Cor:	Preta
Itens na embalagem:	Caixa de Som, Microfone c/ fio e Manual
Garantia:	12 meses

PRIMUS

Atendimento ao Cliente

+55 613404-5958
SSC@SUMAY.COM.BR

WWW.SUMAY.COM.BR

SUMAYSM

Produto Importado e Distribuído por:

Sumay do Brasil Ltda | CNPJ: 09.625.361/0001-06

Para maiores informações, consulta o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto utiliza o modelo de placa: SMB1304

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
06469-17-10759