

FRAHM |||

Caixa Portátil DARKSOUND BASS ONE

Manual do Produto

CONHEÇA A DARKSOUND BASS ONE

Liberdade e portabilidade! Com a caixa **DARKSOUND BASS ONE** você poderá ouvir suas músicas favoritas a qualquer hora e em qualquer lugar. A caixa possui bateria interna e conexões Bluetooth, USB, Cartão de memória, entrada auxiliar, e entrada para microfone. Curta o som da **DARKSOUND BASS ONE** na praia, no acampamento, nos encontros com os amigos e passe bons momentos navegando pelo universo de todos os seus ritmos no momento que você quiser.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Caixa Dark Sound One;
- 01 Cabo USB;
- 01 Cabo de Áudio (P2-P2);
- 01 Manual de Instrução.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a jatos de água (IPX5);
- Alça para transporte;
- Radiadores passivos com borda de borracha, proporcionam graves mais eficientes;
- DSP - O sistema de áudio possui um Processador Digital de Sinais, para garantir a fidelidade sonora em conjunto com um som mais imersivo;
- Função InsideMusic/OustideMusic - Duas equalizações pré-definidas para ambientes internos ou externos.

01

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Carregar o produto por 24h antes do primeiro uso;
- Utilize carregadores USB 5V e capacidade mínima 2A;
- Não carregar o produto em portas USB de Notebooks, PC, DVD, TV, aparelhos de som;
- Ao carregar o produto, utilize o carregador fornecido com o produto;
- Não utilize a entrada USB para carregar outros dispositivos.

CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade, notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- 1- Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
- 2- Para uma boa limpeza do produto utilize de preferência uma flanela macia e seca.
- 3- Não utilize produtos químicos para limpar a caixa.
- 4- Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados.
- 5- Evite expor o aparelho a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

OBSERVAÇÃO: Conforme a lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

02

IMPORTANTE

- Antes de conectar qualquer dispositivo na entrada USB (pendrive) ou na entrada MicroSD (cartão de memória), certifique-se de que o aparelho esteja ligado. Antes de desconectá-lo, pressione sempre a tecla "PAUSE".
- A FRAHM não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos no dispositivo USB / SD Card.




Caso ocorra mal funcionamento do produto, você pode forçar o desligamento do mesmo. Utilize um pino fino e comprido para pressionar a tecla interna que está situada entre a entrada Auxiliar (P2) e o conector para recarregar a bateria interna;

ATENÇÃO

- a) Use um bom antivírus para fazer a limpeza do dispositivo USB (pendrive) e/ou MicroSD (cartão de memória) antes de conectá-lo ao aparelho. Dispositivos infectados podem danificar o aparelho ou causar efeitos indesejados, como falha ou lentidão na leitura;
- b) Em razão do grande número de dispositivos USB / SD Card encontrados no mercado, alguns dispositivos não são reconhecidos, inviabilizando sua utilização;
- c) Este produto não pode ser conectado a computadores pessoais por meio da porta USB;
- d) NÃO utilize a entrada USB do aparelho para recarregar qualquer aparelho (celular, etc). Isto poderá danificar o dispositivo USB de seu aparelho.

03


PAINEL DE COMANDO E FUNÇÕES



- 01- Toque longo:** Liga/desliga o produto;
Toque curto: Troca entre Bluetooth, Auxiliar, USB, MicroSD;
LED Branco Aceso: Produto ligado;
LED Vermelho aceso: Carregando;
LED Vermelho apagado: Carga completa;
- 02- Toque longo:** Desconectar conexão Bluetooth, ou reconectar ao último dispositivo pareado;
LED Azul Piscando: Buscando conexão bluetooth;
LED Azul Aceso: Bluetooth conectado;
LED Rosa Aceso: Modo USB;
LED Vermelho Aceso: Modo MicroSD;
LED Verde Aceso: Modo Auxiliar;
- 03 - Toque curto:** Diminui o volume;
Toque Longo: Música anterior;
- 04 - Toque curto:** Play e Pause / Mute
Toque longo: Alterna entre as funções InsideMusic ou OustideMusic;
- 05 - Toque curto:** Aumenta o volume;
Toque longo: Próxima música;

04

PAINEL DE COMANDO E FUNÇÕES



- 06- Entrada para carregador externo 5V @ 2A;**
- 07- Botão de reset;**
- 08- Entrada Auxiliar - P2 estéreo;**
- 09- Entrada para microfone - P10 Mono**
- 10- Conexão USB;**
- 11- Conexão MicroSD;**
- 12- Aba de proteção das conexões de entrada.** Mantenha fechada para o uso em ambientes úmidos ou com risco de contato com água

05

AUTONOMIA

Este produto conta com uma bateria interna de lítio de alta capacidade.
A) Carregue o produto por 24 horas antes do primeiro uso;
B) Utilize carregadores USB de tensão 5V e capacidade mínima 2A;
C) Este produto é compatível com o protocolo de carregamento rápido Power Delivery (PD).
D) Os tempos de autonomia* da caixa com a carga da bateria completa pode chegar a aproximadamente:

11 horas	8 horas	3 horas
volume mínimo;	volume médio;	volume máximo;

*Os testes de autonomia foram realizados com produto novo, 100% carregado, no modo Bluetooth com diversas músicas de gênero Rock. A autonomia pode variar de acordo com o dispositivo conectado, das músicas reproduzidas, e do modo de utilização do produto.

Quando o nível de bateria está baixo, o produto emite bipes de indicação de carga baixa da bateria. Seu produto se desligará automaticamente nos próximos minutos caso não for conectado em uma fonte de energia para recarregar a bateria.

Durante a recarga, o LED Power acende na cor vermelha. Ao apagar, a carga está completa e você pode desconectar o carregador.

Esta caixa possui desligamento automático quando inativa. Após 15 minutos sem conexão Bluetooth ou Bluetooth conectado em pausa, a caixa se desliga para economizar sua bateria.

06

FUNCIONAMENTO BLUETOOTH

1. Em seu smartphone ou dispositivo Mp3, tablets, etc... Ligue o Bluetooth;
2. Ligue o produto pressionando e segurando a tecla Power. Espere até o LED Azul ✖ permanecer piscando
3. Em seu dispositivo irá aparecer na lista de dispositivo detectados. Selecione a caixa **FRAHM DARKSOUND BASS ONE** para completar o processo de pareamento;
4. Se for requisitado uma senha de paramento, digite "0000"; Ao completar a conexão, o produto emite um bipe e o LED Azul permanece aceso.

O processo de comando da conexão via Bluetooth depende de pré-definição do aparelho. Verifique no manual do seu aparelho se ele permite esta função.

07

FUNÇÃO INSIDEMUSIC / OUSTIDEMUSIC

A caixa **Darksound Bass One** possui dois modos de equalização da música para você aproveitar ao máximo a sua caixa, independente do local que você está

Ao ligar o produto, a função InsideMusic é habilitada. Essa equalização é ideal para o uso em ambientes internos ou fechados como salas ou quartos, pois maximiza os graves poderosos da caixa

Ao pressionar e segurar a tecla Play/Pause, você habilitará a função OutsideMusic. Essa função modifica a resposta em frequência da caixa propondo médios e agudos mais eficientes, sendo ideal para ambientes externos ou amplos como praia, camping, piscina, área de festa.

Para alternar entre as funções InsideMusic/OutsideMusic pressione e segura a tecla play/pause até a caixa emitir um aviso sonoro.

CONEXÃO PARA MICROFONE

A caixa possui uma conexão composta de um plugue P10 mono e permite conectar um microfone para você cantar junto com a sua música. A conexão para microfone tem seu volume fixo, e possui efeito echo integrado. Ela atua em todos os canais da caixa.

08

DADOS TÉCNICOS

Modelo: **DARKSOUND BASS ONE;**
Resposta de Frequência: **45Hz-18KHz;**
Potência RMS: **2x30W Estéreo;**
Potência RMS total: **60W**
Versão do Bluetooth: **5.0**
Perfil Bluetooth compatível: **A2DP, AVRCP;**
Grau de proteção: **IPX5 (Com a aba de proteção fechada);**
Bateria Interna Ion de lítio Recarregável: **11,1V @ 4000mAh**
Tweeter (Domo de seda): **2x1,2";**
Alto-Falante: **2x4";**
Radiador Passivo: **2x5";**
Dimensões AxLxP: **225x399x160mm;**
Peso: **3,5 Kg**

09

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a apresentação da competente Nota Fiscal de compra. Sem a Nota Fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

1 – A AUDIOFRAHM garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 – Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete, knobs e partes plásticas, possuem somente garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 – Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site www.frahm.com.br/assistencias-tecnicas ou entrar em contato com o fabricante, através do fone 0800 047 8002. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

4 – Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

5 – Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:

- a) defeitos recorrentes do desgaste natural do produto;
- b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
- c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
- d) se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
- e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição à umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
- f) trilhas e potenciômetros quebrados;

10

6 – A AUDIOFRAHM reserva-se o direito de, a qualquer momento, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros

FRAHM |||

Importado e distribuído por:
AUDIOFRAHM IND. E COM. DE ELETRO. LTDA
Rodovia BR 470, KM 140, N° 5640 - Valada Itoupara
Rio do Sul - SC | CEP 89162-915
CNPJ: 27.133.259/0001-67 | IE: 258.248.734
Fone: 47 3531 8800
Origem: China | Design e Projeto: FRAHM/Brasil - V04
www.frahm.com.br

Especificações técnicas e design do produto podem sofrer mudanças sem aviso prévio.

11