



Caixa de Som Bluetooth Portátil 16W

Manual do Usuário

Sumário

1. Contém na Embalagem
2. Instruções de botões e entradas
3. Instruções: Funções básicas e outras
4. Notas
5. Especificações Técnicas
6. Descarte Ecológico
7. Canais de Atendimento

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.

1. Contém na Embalagem

- Caixa de Som Bluetooth Portátil 16W
- Cabo USB tipo C para conexão
- Manual do Usuário



2. Instruções de botões e entradas

- Entrada P2 (3.55 mm) de áudio
- Entrada de carregamento tipo C
-  Botão de Liga/Desliga
-  Pressione rapidamente para: diminuir o volume
Pressione e segure para: passar para a próxima música
-  Pressione rapidamente para: aumentar o volume
Pressione e segure para: voltar a música anterior
-  Tocar/Pausar/Atender ou finalizar chamadas
-  Modo Bluetooth
-  Modo True Wireless Stereo (Estéreo, sem fio)

3. Instruções: Funções básicas e outras

Funções Básicas:

a. Ligar/Desligar

Pressione o botão de Power por 2 segundos para ligar a caixa de som, para realizar o pareamento Bluetooth ou para desligar o dispositivo. Este processo inclui comandos de voz.

b. Conexão Bluetooth

Habilite a função Bluetooth em seu celular e selecione “Mi Outdoor BT Speaker Ultra” para realizar o pareamento. Você ouvirá um comando quando o pareamento for concluído com sucesso. Uma vez pareado, desde que o Bluetooth permaneça habilitado em seu celular, a conexão será automaticamente realizada.

Para conectar a caixa de som portátil a um outro celular, pressione e segure o botão de Power por segundos. Em seguida, o pareamento Bluetooth será iniciado.



c. Ajuste de Volume

Pressione rapidamente os botões de +/- para ajustar o volume.

d. Passar para a próxima música ou voltar para a anterior

Pressione os botões de +/- e segure por segundos para passar para a próxima música ou ouvir novamente a música anterior.

Pressione rapidamente o botão de  para tocar/pausar.

e. Chamadas

Quando a caixa de som estiver conectada a algum celular e este, receber uma ligação, a caixa de som automaticamente pausará a música e reproduzirá o toque do celular. Quando isso acontecer, pressione rapidamente o botão de  para atender a chamada ou pressione e segure por segundos para finalizá-la.

Outras funções:

- Pressione os botões + e  simultaneamente para alternar entre os modos de EQ (equalização);
- Pressione e segure o os botões – e  para limpar a lista de pareamentos e restaurar o volume padrão;
- Pressione e segure por 10 segundos o botão  para resetar a caixa de som.

4. Notas

Atenção!

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade, pode anular a autoridade do usuário de utilizar o equipamento.

Faixa de temperatura operacional: de 0°C a 45°C

Aviso: Não misture baterias velhas com outras novas. Não misture alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou baterias recarregáveis (ni-cad, ni-mh, etc.)



5. Especificações Técnicas

Nome do Produto: Caixa de Som Bluetooth Portátil 16W

Modelo do Produto: MDZ-36-DB

Bluetooth: 5.0

Suporta: A2DP, V1.3, AVRCP, V1.6, HFP, V1.7

Alto-Falante: 2 x 57mm

Potência nominal de saída: 2 x 8W (@1KHz THD=1%)

Faixa de frequência: 80 Hz to 20 KHz

Proporção de sinal-ruído: ≥ 70 dB

Potência do transmissor Bluetooth: de -2 a 4 dBm

Faixa de frequência do transmissor Bluetooth: 2.402–2.480 GHz

Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK

Bateria: Íon de Lítio, 3.7V, 2600mAh

Carregamento da bateria: 5V/1A, 4 horas

Tempo de execução de músicas: aproximadamente 13 horas com 50% de volume

Tamanho: 213 x 74 x 74 mm



6. Descarte Ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui: <https://greeneletron.org.br/lista-completa>
- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você: <https://greeneletron.org.br/localizador>
- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você: <https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2>

7. Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor:



Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Boa Vista, Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37540-900
| www.dl.com.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para mais informações, consulte o site: www.anatel.gov.br