


MULTIKIDS
f.i. Baby

poCKET

CARRINHO GUARDA-CHUVA
6 m+ até 15 kg

MANUAL DE INSTRUÇÕES
versão: 11/2016




*LEIA COM ATENÇÃO E GARDE
O MANUAL PARA EVENTUAIS CONSULTAS

O Pocket da Multikids Baby é o carrinho ideal para passear com o seu bebê

- Super leve e compacto quando fechado
- Possui múltiplas posições de reclinio do assento
- Articulações laterais com proteção
- Mais espaço interno
- Fácil de transportar
- Capota e freios
- Design inovador

CONHECENDO O PRODUTO



Montagem e utilização

1) Para abrir o carrinho solte o clipe lateral (fig. 1).



(fig. 1)

2) Empurre as rodas dianteiras para baixo e puxe a manopla até a estrutura do carrinho ficar em posição vertical e firme. (Fig.2)



(fig. 2)

3) Levante a capota para a frente e fixe o velcro em ambos os lados. (Fig.3 & fig.4)



(fig. 3)



(fig. 4)

4) Empurre para baixo o conjunto de travamento na parte de trás do carrinho até que ele se encaixe no lugar (Fig.5). Certifique-se pressionando o centro do conjunto de travamento para baixo e trave a lingueta para cima.



(fig. 5)

5) Para montar as rodas dianteiras encaixe os soquetes das rodas nas extremidades da estrutura. (Fig.6)



(fig. 6)


Nota: Identificar rodas dianteiras pelas setas.

6) Ajustando o assento: para ajustar o reclínio do assento afrouxe as 2 borboletas nas laterais do carrinho, posicione o assento na posição desejada e volte a apertar bem as 2 borboletas. (Fig.7)



(fig. 7)

ATENÇÃO: Antes de apertar as borboletas vermelhas, pressionar para baixo o suporte de metal (fig. 7.1 e fig. 7.2), em seguida apertar bem as borboletas.



(fig. 7.1)

(fig. 7.2)

7) Usando os freios: empurre para baixo as travas dos freios para freiar o carrinho. Para soltar empurre a trava para cima. (Fig.8)




(fig. 8)

8) Fechando o carrinho: antes de fechar dobre a capota para trás (fig. 9 e fig. 10). Destrave a lingueta do conjunto de travamento inferior do carrinho puxando-a para a direita com os pés (fig. 11); ao mesmo tempo levante o conjunto e travamento superior do carrinho puxando-o para cima (fig. 12); segure as manoplas e empurre-as para dentro e para baixo até fechar o carrinho (fig. 13); prenda o clipe lateral para manter o carrinho fechado (fig. 14 e fig. 15).




(fig. 9)



(fig. 10)



(fig. 11)



(fig. 12)



(fig. 13)



(fig. 14)



(fig. 15)

Cinto de segurança

Este carrinho tem um sistema de cinto de segurança de 5 pontos. Para segurança extra, os anéis em formato "D" são usados para prender a criança que usa um cinto de segurança separado.

Para abrir: Pressione o encaixe das fivelas "N" e puxe. (fig.16)

Para fechar: Encaixe as duas pontas das fivelas até ouvir um 'clac'. (fig.17)




Fig. 16




Fig. 17

Para encurtar: puxe para cima a parte P da fita através da fivela. Para alongar, proceda inversamente. (fig.18). Ajuste a fita para segurar com firmeza e de maneira confortável para a criança.




Fig. 18

**ATENÇÃO:**

Utilize a cinto de segurança a todo momento.

INFORMAÇÕES DE LIMPEZA

Não lavar, limpar com pano úmido



Não alvejar/ não branquear



Não secar em tambor rotativo



Secar à sombra



Não passar a ferro e/ou não vaporizar



Não limpar a seco

CUIDADOS

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE O MANUAL PARA EVENTUAIS CONSULTAS

**ATENÇÃO:**

Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um

**ATENÇÃO:**

Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

**ATENÇÃO:**

Utilize sempre o cinto de segurança.

**ATENÇÃO:**

Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado (1 criança).

**ATENÇÃO:**

Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.

**ATENÇÃO:**

Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

**ATENÇÃO:**

Verificar se os dispositivos de fixação da unidade de assento estão corretamente encaixados antes do uso.

ATENÇÃO:

Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.

ADVERTÊNCIAS

Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.

Este carrinho é destinado para crianças dos 6 meses até 15 kg.

Ajuste a posição desejada e acione as travas antes de colocar a criança no carrinho.

Não use o carrinho com excesso de peso, pois pode causar perigosa instabilidade.

Nunca deixe a criança ficar de pé, subir ou descer sozinha do carrinho.

Nunca utilize o carrinho como um brinquedo.

Inspeccione periodicamente as condições mecânicas do carrinho.

Não utilize o carrinho em escadas fixas nem escadas rolantes.

Não use o carrinho com o encosto em posição vertical para recém nascidos.

Certifique-se de que o carrinho está completamente aberto e travado antes de usar.

Trave os freios do carrinho quando não estiver em movimento.

Nunca erga o carrinho enquanto a criança estiver sentada.

Não remova a capa de tecido quando for utilizar o carrinho como berço.

A montagem e os ajustes devem ser feitos por um adulto.

Ao abrir e fechar o carrinho mantenha a criança longe das partes móveis.

Remova os materiais de proteção e mantenha os sacos plásticos longe do alcance das crianças.

As ilustrações do manual são apenas referência e podem ser diferentes do produto.

INFORMAÇÕES DA GARANTIA

- Garantimos Assistência Técnica e troca de peças por defeito de fabricação deste produto pelo prazo de 90 dias comprovado pela nota fiscal de compra
- O produto será trocado em caso de defeito de fabricação que não tenha conserto; reservamo-nos o direito de decidir sobre estes casos
- O artigo consertado terá a mesma garantia do produto original
- A garantia perde a validade se o defeito do produto for causado por maus tratos, uso indevido ou se for



www.multikidsbaby.com.br

SAC: www.multilaser.com.br.

Em caso de dúvidas, ligue durante o horário comercial para
(0xx11) 3198-0004 (cobertura para todo o Brasil).

As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e,
juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo.