

Manual de Instruções

Termo de Garantia

FORNO ELÉTRICO DE BANCADA 60 LITROS



FE6011/12PT

Parabéns por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontra todas as informações sobre seu Forno Elétrico. Antes de usá-lo, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas. Este produto proporciona maior praticidade, economia e rapidez no preparo dos alimentos.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



Quando a janela de vidro estiver quente não aplique água. Isso pode quebrar o vidro.



Quando desligar da tomada, sempre pegue no próprio plugue, nunca puxe pelo fio. Assim você evita que o fio se quebre por dentro.



Não coloque o forno próximo a um bujão de gás ou a qualquer outra fonte de alta temperatura. Não direcione um ventilador elétrico para o forno durante o uso pois isso impediria o correto controle de temperatura.



Não molhe o forno com a mão ou com objetos molhados. Sempre desligue o fio da tomada depois do uso e quando não houver ninguém em casa. Um mau funcionamento com a tomada ligada na parede pode causar incêndio.

Quando for cozinhar alimentos que espirram gordura como por exemplo um frango assado, é recomendado colocar entre 2 folhas de papel alumínio em uma bandeja para diminuir os respingos.



- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (incluído crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este produto não se destina a ser utilizado por um temporizador externo ou uso de controle remoto separado
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por uma pessoa qualificada ou agente autorizado, afim de evitar riscos.
- Este aparelho é destinado ao uso doméstico e aplicações similares tais como: áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; Casas de campo; Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial; Ambientes do tipo leito e café da manhã.

ANTES DE UTILIZAR O SEU FORNO PELA PRIMEIRA VEZ

Aqueça o forno vazio.

(1) Insira a bandeja e a grade.

(2) Ajuste o botão selector de função para , ajuste a temperatura para “250°C” e aqueça o forno vazio por cerca de 10 minutos.

Nota:

Pode haver alguma fumaça e cheiro de queimado no começo da operação, mas isso não é defeito.

Controle de temperatura:

Ajuste o botão de controle de temperature para os pratos que você vai cozinhar.

Botão selector de resistências:

Selecione ,  ou  de acordo com os alimentos que vai

cozinhar. Você pode verificar se os aquecedores estão funcionando ou não, observando a luz indicadora frontal.

Resistência superior ligada 

Resistência inferior ligada 

Resistências superior e inferior ligadas 



1. Ajuste o botão do timer para o número que indica o tempo de cozimento (minutos) de acordo com o alimento que você vai cozinhar.

2. Ajuste o Timer girando no sentido horário. O forno desligará automaticamente ao final do tempo selecionado e uma campainha irá tocar. Quando for ajustar o Timer para menos de 5 min, gire até mais do que 6 min. e depois de volta ao tempo desejado.

3. O forno pode ser desligado manualmente durante o cozimento girando o Timer no sentido anti-horário para a posição “0”.

Nota: Se a parte interna do forno estiver suja, o cozimento pode demorar um pouco mais do que o usual.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Forno Elétrico
- 1 Bandeja Coletora Removível
- 1 Grade deslizante
- 1 Manual de Instruções

CUIDADOS NA LIMPEZA



Desligue o plugue e aguarde o forno esfriar antes de limpá-lo.




Quando limpar as superfícies interior e exterior, bandeja, e grade, use algodão macio (ou esponja) com detergente neutro. Depois enxague com pano úmido de água limpa. Não use escova ou outros utensílios para esfregar a superfície interna do forno.



Não use limpadores abrasivos ou tóxicos tais como gasolina, solvente ou polidor.

INSTRUÇÕES

CONHECENDO SEU FORNO



POSICIONAMENTO CORRETO DA GRADE NO FORNO:

CORRETO

ERRADO

OPERAÇÕES DO FORNO



Controle de Temperatura

1. Ajuste o “**Controle de temperatura**” girando o botão no sentido horário para selecionar a temperatura adequada, de acordo com os alimentos que for preparar.
2. Ajuste o “**Seletor de resistências**” girando o botão no sentido horário para selecionar a função de aquecimento adequada.





Seletor de Resistências



Timer

3. Ajuste o “**Timer**” para o número que indica o tempo de cozimento (minutos). Para acendimento da lâmpada piloto, basta selecionar qualquer posição do timer. Com o timer ligado, a lâmpada sempre permanecerá ligada. Quando o forno estiver trabalhando tenha cuidado com a superfície QUENTE e NÃO ABRA a porta de vidro durante o cozimento!
4. Se o usuário não quiser a função do “Timer” para desligamento automático, deve-se girar no sentido anti-horário até a posição “Ligado”, e para desligar é só girar no sentido horário até a posição “0”.

INSTRUÇÕES GERAIS PARA O PREPARO DE ALIMENTOS

Bandeja	Alimentos (referência)
	Asas de frango assadas, hamburger, gratinados, bolo, quase todos os alimentos assados em forno.
	Batatas assadas, alimentos secos.
	Para alimentos que soltam líquido, como peixe assado, etc.


As bandejas não são quadradas.

Nota:

Cuidado ao remover pudins e outros líquidos quentes.

1. Há 3 guias de apoios de bandeja para diferentes tipos de pratos que você queira cozinhar. Você pode ajustar a posição encaixando a bandeja ou a grade no primeiro, segundo ou terceiro suporte (veja figura à direita).

2. Por exemplo, quando fizer macarrão gratinado e quiser que a parte de cima dele fique mais gratinada, use o primeiro ou Segundo suporte. Para assar um frango, você pode usar o terceiro suporte.




INSTRUÇÕES PARA ASSAR

PERÍODO DE TEMPO PARA ASSAR E TEMPERATURAS

PÃO DE QUEIJO	200°C	30 a 40 min.
PIZZA	200°C	25 a 35 min.
BOLO	200°C	30 a 40 min.
LASANHA	200°C	40 a 45 min.
CARNE BOVINA (1,2 a 2kg)	180°C	90 a 120 min.
FRANGO INTEIRO (2kg)	200°C	100 a 130 min.
CARNE DE PORCO (2kg)	170°C	120 a 150 min.
PERNIL (3kg)	180°C	150 min.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
TENSÃO (V)	127	220
POTÊNCIA (W)	1800	2000
CONSUMO (kWh)	1,8	2,2
CAPACIDADE (litros)	60,0	
PROD. S/ EMBALAGEM (LargxAlt x Prof cm)	59,7 x 37,4 x 47,1	
PESO S/ EMBALAGEM (kg)	10,2	
PESO C/ EMBALAGEM (kg)	11,3	

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA




Se o forno estiver posicionado muito próximo à parede, esta poderá queimar ou manchar. Assegure-se de que cortinas, etc. não estejam em contato com o forno.


Não coloque nada entre o forno e a superfície sobre a qual ele está. Um objeto colocado sob o forno pode ser queimado.



Não coloque nada sobre o forno enquanto estiver em uso, pois o calor pode causar deformação, rachadura, etc.



Não aqueça nenhum alimento engarrafado ou enlatado pois a garrafa ou lata pode quebrar e provocar queimadura.



CUIDADO para não se queimar durante o uso ou imediatamente após o uso. As peças de metal e a janela de vidro ficam extremamente quentes durante o uso. Tenha cuidado para não tocá-las quando abrir e fechar a porta.



A energia deve ser proveniente de uma tomada adequadamente instalada. Insira o plugue completamente na tomada. Se não estiver totalmente inserida, ela pode esquentar mais do que o normal. Não use uma tomada de luz. Nunca conecte vários plugues na mesma tomada.

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e dos reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor.

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S.), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
 - 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
 - 03- Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
 - 04- Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
 - 05- Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.
- Após solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.
- As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL:
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74
Bairro Olhos D'água
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <https://www.sugar.com.br/rede-credenciada>

ACRE - AC

CRUZEIRO DO SUL - CEP 69980-000 - Tel.: (68) 9986-5472
EPITACIOLÂNDIA - CEP 69934-000 - Tel.: (68) 3546-3850
RIO BRANCO - CEP 69911-114 - Tel.: (68) 3228-3166 / (68) 3228-7645
RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650

ALAGOAS - AL

ARAPIRACA - CEP 57300-020 - Tel.: (82) 3521-4091 / 9959-7928
ARAPIRACA - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264
ARAPIRACA - CEP 57307-295 - Tel.: (82) 3521-6682
GRAU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844-9020
MACEIÓ - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4981
MACEIÓ - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563
MACEIÓ - CEP 57055-690 - Tel.: (82) 3338-8784 / 3338-9488
MAJOR ZIDORO - CEP 57580-000 - Tel.: (82) 99976-1400
MATRIZ DE CAMARAGIBE - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529
PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 99195-8485

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-008 - Tel.: (82) 3271-2424 / (82) 3271-4952
SANTOITULO VILELA - CEP 65213-000 - Tel.: (82)3543-3907

AMAPÁ - AP

MACAPÁ - CEP 68901-050 - Tel.: (96) 99107-7393 / 98103-7893
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045 / 9128-6284
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507

AMAZONAS - AM

ITACATIARA - CEP 69103-273 - Tel.: (92) 99202-3662 / 99444-7088
MANAUS - CEP 69042-490 - Tel.: (92) 99208-2988
MANAUS - CEP 69055-000 - Tel.: (92) 4141-6181 / 3648-1272
MANAUS - CEP 69087-215 - Tel.: (92) 3307-6920

BAHIA - BA

ALCOINHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799
BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (77) 99800 - 1612
BARROCOS - CEP 48705-000 - Tel.: (75) 3608-2323 / 3621-8400
CAETITÉ - CEP 46400-000 - Tel.: (77) 3454-1738
CAMACARÁ - CEP 42800-430 - Tel.: (71) 3644-1807
CANDEIAS - CEP 48315-590 - Tel.: (71) 3601-7165 / 8756-0979
CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel.: (79) 96331-8778
CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120
DIAS D'ÁVILA - CEP 42850-000 - Tel.: (71) 3625-4542
ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017
EULÓIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75)82771-3185
EUNÁPOLIS - CEP 48820-340 - Tel.: (73) 3261-5250
EUNÁPOLIS - CEP 48821-415 - Tel.: (73) 3621-2770

FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106 / 3623-8395

FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-1873

FEIRA DE SANTANA - CEP 44051-762 - Tel.: (75) 3603-9965

FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588

GIANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (73) 99808 - 2477 / 2524-0399

GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791

GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791 / 3451-5066

INHAMBUPÉ - CEP 48490-000 - Tel.: (75) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336

IPAÍ - CEP 45570-000 - Tel.: (73) 3531-4047

IRECÉ - CEP 49900-000 - Tel.: (74) 3641-7000

IRECÉ - CEP 49900-000 - Tel.: (74) 3698-1816

ITABERABA - CEP 46880-000 - Tel.: (75) 3251-2403

ITABUNA - CEP 45660-200 - Tel.: (77) 3212-140 / 3041-0068

ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (77) 3215-2238

ITAMARAJU - CEP 45836-000 - Tel.: (73) 3294-4292

JACOBINA - CEP 46700-000 - Tel.: (74) 3621-3787

JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98828-9985 / 98807-3797

JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98845-6887

JEQUIÊ - CEP 45200-120 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3525-8228

JEQUIÊ - CEP 45201-010 - Tel.: (73) 3525-2760

JITAIUNA - CEP 45225-000 - Tel.: (73) 3535-2854

LAURO DE FREITAS - CEP 42702-650 - Tel.: (71) 3287-0497

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (77) 36281-1300

MONTES SANTO - CEP 48400-000 - Tel.: (71) 9158-1769

MURITIBA - CEP 46460-000 - Tel.: (75) 3424-6402 / 98806-3009

PAULO AFONSO - CEP 44800-000 - Tel.: (75) 3321-4866 / 3321-5866

PLANALTO - CEP 46190-000 - Tel.: (77) 99831-8384

TANQUE NOVO - CEP 45260-000 - Tel.: (77) 98120-0016 / 98866-5055 / 99129-9334

Whats app

PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel.: (73) 3268-3638

PRADO - CEP 45980-000 - Tel.: (73) 3021-0090

RACHÃO DO JACUIPE - CEP 44640-000 - Tel.: (75) 3264-3046

RIBEIRA DO POMBAL - CEP 48400-000 - Tel.: (75) 3276-1866

SALVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957

SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955 / (71) 98531-3910

SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544

SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4717 / 9148-7384 / 9966-1591 / 9983-7856

SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-375 - Tel.: (75) 96360 - 3300

SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668

SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287

SERRINHA - CEP 48700-000 - Tel.: (75) 3261-3040 / 8159-9402

TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449

TEXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (73) 3821-8266 / 3013-9463

UBAIRA - CEP 45310-000 - Tel.: (75) 98815-2547

VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (75) 3641-4147

VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3423 / 3421-1500 / 8338-6053

XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357

CEARÁ - CE

ACOPARA - CEP 63560-000 - Tel.: (88) 3565-0258 / (88) 99685-6619

ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557 / 9743-0761

CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184

CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel.: (85) 3475-3945 / 98739-7666

CRATEUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 36911-5800 / 36911-0019

CRATEUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 99670-1212

FORTALEZA - CEP 60060-000 - Tel.: (85) 3226-0716 / 98934-6115

FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045 / 9886-5774

TRIDEOLA DO VALE - CEP 65727-000 - Tel.: (99) 3642-3376 / (99) 981020270 / (99) 98143611

GUARACABA DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-1759

HORIZONTE - CEP 62380-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191

ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032

ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-5346

IGUATU - CEP 63500-000 - Tel.: (88) 3581-0853

IGUATU - CEP 63506-410 - Tel.: (88) 3581-1354 / 9909-2223

ITAREMA - CEP 62590-000 - Tel.: (88) 3667-1198

JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63010-010 - Tel.: (88) 3512-2120

JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-115 - Tel.: (88) 3511-6247

JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-115 - Tel.: (88) 2157-5875

MARACANAÚ - CEP 61900-310 - Tel.: (85) 3371-5099

PACAJUÍS - CEP 62870-000 - Tel.: (85) 3348-3562

QUIXADÁ - CEP 63900-000 - Tel.: (88) 3412-3386

QUIXERAMOBIM - CEP 63800-000 - Tel.: (88) 3437-3731 / 9645-2216

RUSSAS - CEP 62900-000 - Tel.: (88) 3411-2585 / 3411-6712

SANTA QUIÉTERA - CEP 62280-000 - Tel.: (88) 9 9961-3354

SORRAL - CEP 62010-290 - Tel.: (88) 3614-8743 / 9213-5002

TAIARU - CEP 63660-000 - Tel.: (88) 3437-1987

TIANGLU - CEP 62300-000 - Tel.: (88) 3671-3336

DISTRITO FEDERAL - DF

BRÁSILIA - CEP 70360-510 - Tel.: (61) 3443-2140

BRÁSILIA - CEP 71070-172 - Tel.: (61) 3568-3375 / 3381-8266

BRÁSILIA - CEP 72110-130 - Tel.: (61) 3562-8090

GAMA - CEP 72400-300 - Tel.: (61) 3384-8898 / 3385-2454

ESPÍRITO SANTO - ES

ARACRUZ - CEP 29190-080 - Tel.: (27) 3256-3949

BAO GUANDU - CEP 29730-000 - Tel.: (27) 3732-4209

BARRA DE SÃO FRANCISCO - CEP 29800-000 - Tel.: (27) 3756-3003 / 9 9912-9934

CARIACICA - CEP 29141-565 - Tel.: (27) 3316-2879

CARIACICA - CEP 29150-315 - Tel.: (27) 3336-3707 / 3383-2004

CASTELO - CEP 29360-000 - Tel.: (28) 3542-6523

COLATINA - CEP 29700-030 - Tel.: (27) 3722-0108 / Fax: 3722-7052

GUAJUÍ - CEP 29560-000 - Tel.: (28) 3553-1638

GUARAPARÁ - CEP 29210-190 - Tel.: (27) 3030-4026

IBATIBA - CEP 29395-000 - Tel.: (28) 99943-1908

ILUNA - CEP 29390-000 - Tel.: (28) 99962-6300

JOÃO NEIVA - CEP 29680-000 - Tel.: (27) 3258-1479

LINHARES - CEP 29900-070 - Tel.: (37) 3371-3713 / 3373-1913

LINHARES - CEP 29904-270 - Tel.: (27) 99760-6315

SÃO GABRIEL DA PALHA - CEP 29780-000 - Tel.: (27) 3727-2617 / 9863-3484

SÃO MATEUS - CEP 29930-660 - Tel.: (27) 3767-3212 / 99604-8983

SERRA - CEP 29160-790 - Tel.: (27) 3066-1394

VILA VELHA - CEP 29106-010 - Tel.: (27) 3339-8176 / 3340-4190 / 3632-3554

VILA VELHA - CEP 29120-568 - Tel.: (27) 3229-0171

VITÓRIA - CEP 29010-680 - Tel.: (27) 3222-8565

VITÓRIA - CEP 29010-700 - Tel.: (27) 3223-7256 (Somente Garantia/Somente Portêteis)

GOIÁS - GO

ANAPÓLIS - CEP 75083-460 - Tel.: (62) 3318-1535 / 3318-2232

APARECIDA DE GOIÂNIA - CEP 74915-310 - Tel.: (62) 3094-3007

BAO JESUS - CEP 75570-000 - Tel.: (64) 3608-3808

CATALÃO - CEP 75703-300 - Tel.: (64) 3441-2152 / 3441-2872

CRISTALINA - CEP 73850-000 - Tel.: (61) 3612-6802

FORMOSA - CEP 73801-190 - Tel.: (61) 3631-8925

GOIÂNIA - CEP 74150-160 - Tel.: (62) 3251-8368

GOIÂNIA - CEP 74293-320 - Tel.: (62) 3285-5045 / 3945-6554

GOIÂNIA - CEP 74533-260 - Tel.: (62) 3233-6044 / 3233-5739

GOIÂNIA - CEP 74823-370 - Tel.: (62) 3201-9037

GOIÂNIA - CEP 74823-420 - Tel.: (62) 3255-5541

GOIATUBA - CEP 75600-000 - Tel.: (64) 3495-2288

INHUMAS - CEP 75400-000 - Tel.: (62) 3511-1108

INHUMAS - CEP 75400-000 - Tel.: (62) 3511-1171 / 9994-7722

PAMER - CEP 75780-000 - Tel.: (64) 3491-1417

PAMER - CEP 75780-000 - Tel.: (66)984827-1148

ITUMBIRA - CEP 75530-050 - Tel.: (64) 3431-1990

ITUMBIRA - CEP 75530-370 - Tel.: (64) 3431-5891 / 3433-5891

JATÁ - CEP 75802-040 - Tel.: EstrelaDistribuidoraDeEletrodomestiosLtda

PIRES DO SUL - CEP 75200-000 - Tel.: (64) 3461-1740

PLANALTINA - CEP 73752-070 - Tel.: (61) 3637-5160

PORANGATUBA - CEP 76550-000 - Tel.: (62) 3362-1991 / 3362-2004

RIO VERDE - CEP 75901-030 - Tel.: (64) 3613-1919 / 3612-1595 / 8443-9782

RIO VERDE - CEP 75905-623 - Tel.: (64) 3621-3170 / 9944-6985

SANTA HELENA DE GOIÁS - CEP 75920-000 - Tel.: (64) 3641-2567 / 9211-2949

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - CEP 72906-406 - Tel.: (61) 9616-7771

SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - CEP 76590-000 - Tel.: (62) 3364-3502 / 9688-4500(Walney)

TRINIDADE - CEP 75384-346 - Tel.: (62) 3298-8385

URUAQUÊ - CEP 76400-000 - Tel.: (62) 3357-1328

VALPARAÍSO DE GOIÁS - CEP 72876-120 - Tel.: (61) 3627-1917 / 3629-5126

MARANHÃO - MA

AÇAILÂNDIA - CEP 65390-000 - Tel.: (99) 99169-3521

ARARÉ - CEP 65480-000 - Tel.: (98) 3453-1924

BACABAL - CEP 65700-000 - Tel.: (99) 3621-5552

BACABAL - CEP 65700-000 - Tel.: (99) 3627-6950 / 3627-6960

COROAÍTA - CEP 65415-000 - Tel.: (99) 3641-1214 / (99) 9816-4041

DOM PEDRO - CEP 65765-000 - Tel.: (99) 3662-2677 / 9139-1241

GOVERNADOR NUNES FREIRE - CEP 65284-000 - Tel.: (99) 9 8501-5