





<p style="text-align: center;"><b>AOC GH210 Gaming Headset</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AOC</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Quick Start Guide</b></p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p><b>Overview</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Microphone</li> <li>2 USB adapter (LED power supply only)</li> <li>3 Microphone Mute Switch (Remote Controller)</li> <li>4 3.5mm plug</li> <li>5 Volume controller (Remote Controller)</li> <li>6 PC Extension Cable (PC Splitter)</li> </ul> <p style="text-align: center;">2</p>	<p><b>Connecting with 3.5mm analog</b></p>  <p style="text-align: center;">3</p>	<p><b>Connecting with USB (LED power supply only)</b></p>  <p style="text-align: center;">4</p>	<p><b>Connect and Detach the Microphone</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Connect:</b> hold the end of the microphone (plug side), align the indicator to match the slot inside the jack connector and plug until reaching the bottom. Rotate 90-degrees anti-clockwise to lock the microphone.</li> <li>● <b>Detach:</b> hold the end of the microphone (plug side), rotate 90-degrees clockwise to unlock the microphone, and pull out the microphone from the jack connector.</li> </ul> <p><b>Customer Service</b> Do you need support? Visit <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a>, select your region and go to support section. Find user manuals, software downloads or contact our customer service centre.</p> <p style="text-align: center;">5</p>	<p><b>Français</b> <b>Aperçu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A- Microphone</li> <li>B- Prise 3,5 mm</li> <li>C- Adaptateur USB (alimentation par LED uniquement)</li> <li>D- Commutateur de mise en sourdine du microphone (télécommande)</li> <li>E- Contrôleur de volume (télécommande)</li> <li>F- Câble de rallonge pour Ordinateur (répartiteur PC en Y)</li> </ul> <p><b>Connexion via 3,5 mm analogique</b> <b>Connexion via USB</b> (alimentation par LED uniquement) <b>Brancher et débrancher le microphone</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Branchement : tenez l'extrémité du microphone (côté prise), alignez l'indicateur pour qu'il corresponde au logement à l'intérieur du connecteur jack et branchez-le jusqu'au fond. Faites tourner sur 90 degrés dans le sens antihoraire pour verrouiller le microphone.</li> <li>2. Débranchement : tenez l'extrémité du microphone (côté prise), faites tourner sur 90 degrés dans le sens horaire pour déverrouiller le microphone et sortez-le du connecteur jack.</li> </ol> <p><b>Service Clientèle</b> Vous avez besoin d'aide ? Consultez le site <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a>, sélectionnez votre région et accédez à la section d'assistance. Trouvez les manuels d'utilisation, téléchargez des logiciels ou contactez notre centre de service clientèle.</p> <p style="text-align: center;">6</p>	<p><b>Русский</b> <b>Обзор</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A- Микрофон</li> <li>B- Штекер 3,5 мм</li> <li>C- USB-адаптер (только для питания светодиода)</li> <li>D- Управление громкостью (регулятор на проводе)</li> <li>E- Переключатель выключения звука микрофона (регулятор на проводе)</li> <li>F- Удлинительный кабель для ПК (Y-образный разветвитель ПК)</li> </ul> <p><b>Подключение через аналоговый разъем 3,5 мм</b> <b>Подключение через USB</b> (только для питания светодиода) <b>Подключение и отключение микрофона</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подключение: возьмите конец микрофона (со стороны штекера), совместите индикатор с пазом в разъеме и вставьте до упора. Поверните на 90 градусов против часовой стрелки, чтобы зафиксировать микрофон.</li> <li>2. Отключение: возьмитесь за конец микрофона (со стороны штекера), поверните на 90 градусов по часовой стрелке чтобы разблокировать микрофон, затем вытяните его из разъема.</li> </ol> <p><b>Обслуживание клиентов</b> Нужна помощь? Посетите <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a>, выберите свой регион и зайдите в секцию технической поддержки. В ней можно найти руководства пользователя, загрузить программное обеспечение или связаться с нашим центром обслуживания клиентов.</p> <p style="text-align: center;">7</p>
<p><b>Deutsch</b> <b>Überblick</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A- Mikrofon</li> <li>B- 3,5-mm-Klinkenstecker</li> <li>C- USB-Adapter (nur LED-Netzteil)</li> <li>D- Lautstärkeregler (Linienregler)</li> <li>E- Mikrofon-Stummschalter (Linienregler)</li> <li>F- PC-Verlängerungskabel</li> </ul> <p><b>Anschluss über 3,5-mm-Analoganschluss</b> <b>Anschluss über USB</b> (nur LED-Netzteil) <b>Anschließen und Trennen des Mikrofons</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anschließen: Halten Sie das Ende des Mikrofons (Steckerseite) fest, richten Sie den Indikator so aus, dass er mit dem Schlitz im Klinkenstecker übereinstimmt, und stecken Sie den Stecker bis zum Boden ein. Drehen Sie das Mikrofon um 90-Grad gegen den Uhrzeigersinn, damit es einrastet.</li> <li>2. Trennen: Halten Sie das Ende des Mikrofons (Steckerseite) fest, drehen Sie das Mikrofon um 90-Grad im Uhrzeigersinn, damit es sich löst, und ziehen Sie es aus der Buchse heraus.</li> </ol> <p><b>Kundendienst</b> Benötigen Sie Unterstützung? Besuchen Sie <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a>, wählen Sie Ihre Region und gehen Sie zum Support-Bereich. Suchen Sie dort nach Benutzerhandbüchern oder Software-Downloads oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.</p> <p style="text-align: center;">8</p>	<p><b>Italiano</b> <b>Panoramica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A- Microfono</li> <li>B- Jack da 3,5 mm</li> <li>C- Adattatore USB (solo alimentazione LED)</li> <li>D- Controller del volume (a distanza)</li> <li>E- Interruttore di silenziamento del microfono (a distanza)</li> <li>F- Cavo di prolunga per PC (splitter a Y per PC)</li> </ul> <p><b>Connessione analogica tramite jack da 3,5 mm</b> <b>Connessione tramite USB</b> (solo alimentazione LED) <b>Collega e scollega il microfono</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Montaggio: tieni l'estremità del microfono (lato connettore), allinea l'indicatore in modo che corrisponda allo slot all'interno del connettore jack e spingo il connettore fino in fondo. Ruota di 90° in senso antiorario per bloccare il microfono.</li> <li>2. Smontaggio: tieni l'estremità del microfono (lato connettore), ruota di 90° in senso orario per sbloccare il microfono ed estrai il microfono dal connettore jack.</li> </ol> <p><b>Servizio clienti</b> Hai bisogno di assistenza? Visita <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a>, seleziona la tua regione e vai alla sezione di assistenza. Trova manuali utente, download di software o contatta il nostro centro di assistenza clienti</p> <p style="text-align: center;">9</p>	<p><b>Español</b> <b>Visión General</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A- Micrófono</li> <li>B- Conector de 3,5 mm</li> <li>C- Adaptador USB (solo Fuente de Alimentación LED)</li> <li>D- Controlador de volumen (Controlador de Línea)</li> <li>E- Interruptor de Silencio del Micrófono (Controlador de Línea)</li> <li>F- Cable de Extensión para PC</li> </ul> <p><b>Conexión analógica mediante conector de 3,5 mm</b> <b>Conexión mediante USB</b> (solo Fuente de Alimentación LED) <b>Conectar y desconectar el micrófono</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para conectarlo: sujeta el extremo del micrófono (por el lado del conector) alinea el indicador para que coincida con la ranura dentro del puerto de audio e insértalo hasta el fondo. Gira el micrófono 90 grados en sentido antihorario para bloquearlo.</li> <li>2. Para desconectarlo: sujeta el extremo del micrófono (por el lado del conector), giralo 90 grados en sentido horario para desbloquear el micrófono y extraerlo del puerto de audio.</li> </ol> <p><b>Servicio al Cliente</b> Necesitas soporte? Entra en <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a>, selecciona tu región y ve a la sección de soporte. Aquí encontrarás manuales de usuario y descargas de software y puedes ponerte en contacto con nuestro Servicio al cliente.</p> <p style="text-align: center;">10</p>	<p><b>Türk dilli</b> <b>Genel Bakış</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A- Mikrofon</li> <li>B- 3,5 mm jak fişi</li> <li>C- USB adaptörü (yalnızca LED güç kaynağı)</li> <li>D- Ses kontrol birimi (Uzaktan Kumanda)</li> <li>E- Mikrofon Sesini Kapatma Anahtarı (Uzaktan Kumanda)</li> <li>F- PC Uzatma Kablosu (PC Y Ayırıcı)</li> </ul> <p><b>3,5 mm analog ile bağlanma</b> <b>USB ile bağlanma</b> (yalnızca LED güç kaynağı) <b>Mikrofonu Bağlayın ve Çıkarın</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bağlayın: mikrofonun ucunu tutun (fiş tarafı), göstergiyi jak konektöründeki yuvayla eşleşecek şekilde hizalayın ve ayağıyla ulaşıncaya kadar takın. Mikrofonu kilitlemek için saat yönünün tersine 90 derece döndürün.</li> <li>2. Çıkarın: mikrofonun ucunu tutun (fiş tarafı), mikrofonun kilidini açmak için saat yönünde 90 derece döndürün ve mikrofonu jak konektöründen çıkarın.</li> </ol> <p><b>Müşteri Hizmetleri</b> Desteye ihtiyacınız var mı? <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a> adresini ziyaret edin, bölgenizi seçin ve destek bölümüne gidin. Kullanım kılavuzlarını, yazılım yüklemelerini bulun veya müşteri hizmetleri merkezimize iletişime geçin.</p> <p style="text-align: center;">11</p>	<p><b>Português</b> <b>Descrição geral</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A- Microfone</li> <li>B- Conector P3 (3,5mm)</li> <li>C- Adaptador USB (apenas fonte de alimentação do LED)</li> <li>D- Controle de volume (controle no cabo)</li> <li>E- Interruptor Mudo do microfone (controle no cabo)</li> <li>F- Extensão para PC (divisor em Y para PC)</li> </ul> <p><b>Conexão P3 (3,5 mm) analógica</b> <b>Conexão com USB</b> (apenas fonte de alimentação do LED) <b>Fixe e remova o microfone</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fixar: segure na extremidade do microfone (no lado do conector P3), alinhe o indicador para corresponder a ranhura no interior do conector e a ponta até chegar ao fundo. Rode num ângulo de 90 graus para a esquerda para bloquear o microfone.</li> <li>2. Remover: segure na extremidade do microfone (no lado do conector P3), rode num ângulo de 90 graus para a direita para desbloquear o microfone e retire o microfone do conector.</li> </ol> <p><b>Atendimento ao Cliente</b> Necessita de ajuda? Visite o site <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a>, selecione a região e vá para a seção suporte da página de seu produto. Lá encontrará manuais do usuário, software para download ou contatar o nosso centro de apoio ao cliente.</p> <p style="text-align: center;">12</p>		<p><small>THIS DOCUMENT SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE ©2021 AOC All rights reserved. All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners.</small></p>