

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto.

PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, FOGO, QUEIMADURAS E/OU DANOS FÍSICOS, LEIA COM ATENÇÃO.

1. Evite quedas que possam provocar danos ao produto. Quando não estiver em uso, mantenha-o sempre desligado e em local seguro.
2. Não usar a prancha durante o banho. Quando o produto for utilizado no banheiro e/ou em lugares que possuam umidade excessiva, retire o plugue da tomada após utilização, pois a proximidade da água irá danificar o aparelho e aumentar o risco de choque elétrico mesmo estando desligado.
3. Não mergulhar o produto em recipiente contendo água e/ou outros líquidos. Manter o produto longe da água.
4. Manter o produto longe de qualquer superfície que contenha água, mesmo em situações onde o cabo do mesmo fique completamente esticado e conectado à tomada.
5. Não colocar o produto sobre superfícies que não resistam ao calor e em locais úmidos.
6. Utilizar o produto somente com o cabelo seco.
7. Evitar o contato das superfícies quentes do aparelho com a pele, principalmente o rosto, orelhas e nuca.
8. Manter o aparelho com seu cabo de alimentação longe das superfícies quentes.
9. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
10. Não guardar este produto em ambientes úmidos.
11. Como proteção adicional, recomenda-se que seja instalado na rede elétrica doméstica um dispositivo diferencial cuja corrente nominal não ultrapasse os 30 mA. Consulte um profissional especializado.
12. Antes de colocar o plugue na tomada, verificar se a tensão elétrica da tomada é compatível com a tensão elétrica indicada no produto.
13. Em caso de quebra do produto, o mesmo deve ser encaminhado até a assistência técnica autorizada.
14. Utilizar o produto somente para fins específicos, não utilizar dispositivos ou acessórios modificados, que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
15. Retirar sempre o plugue da tomada após a utilização e antes de efetuar a limpeza do produto.
16. Sugere-se que a limpeza seja feita com um pano úmido e logo em seguida enxugá-lo com um pano seco. Isto ajudará a preservar o acabamento original do aparelho.
17. Não devem ser utilizados limpadores abrasivos.

ATENÇÃO: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou recipientes que contenham água.



GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

PRODUTO DESTINADO A ADULTOS

- Antes de usar o aparelho, leia cuidadosamente este manual de instruções.
- Manter o aparelho em lugar fresco e arejado.
- Não lavar nem manusear este aparelho em contato com água.
- Nesta embalagem você encontrará o manual de instruções e a garantia do produto. Por favor, guarde cuidadosamente estes acessórios.
- Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Assegurar que as crianças sejam vigiadas para que elas não brinquem com o aparelho.

SENSATION CERAMIC ION



Imagens Ilustrativas

TEMPERATURA MÁXIMA 210°C/410°F

- 1) Resistência de cerâmica
- 2) Patim com revestimento cerâmico
- 3) Corpo em Thermalplus
- 4) Cabo com alça para pendurar

INSTRUÇÕES DE USO

- Conecte a prancha na tomada;
- Ao conectar a prancha na tomada, ela ligará automaticamente;
- Desligue a prancha quando não for utilizar.

RESISTÊNCIA DE CERÂMICA

As pranchas de cabelo G.A.M.A Italy atingem a temperatura máxima de trabalho em apenas alguns segundos, pois contam com uma potente resistência cerâmica de alto desempenho.

IMPORTANTE

Não se preocupe com a tensão elétrica da prancha, pois a mesma é bivolt.

Deixe que a prancha atinja a temperatura adequada antes de começar a usá-la.

GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o Certificado de Garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR:

ENDEREÇO:

PRODUTO:

DATA DA COMPRA:/...../.....

CARIMBO/ASSINATURA:

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

I - Prazo e comprovação da Garantia.

1.1 - O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela G.A.M.A Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:

a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,

b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela G.A.M.A Italy.

1.2 - Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;

1.3 - Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição, Requer-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II - Exclusão de Garantia

2.1 - A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto:

- Permitir quedas sobre superfícies rígidas;
- Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.

b) Desgaste natural de componentes em função do uso:

- Lâmina de máquina;
- Carvão de secador;
- Bucha dianteira e traseira de Secador.

c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:

- Abrir o aparelho;
- Utilizar peças não originais;
- Permitir o conserto em postos não autorizados.

d) Não é de nossa responsabilidade:

- Frete de envio e recebimento do produto;
- Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.

CERTIFICADO DE GARANTIA

III - Condições para a Garantia ser exercida

3.1 - No período de 6 meses de garantia, constatado defeito do produto, os respectivos consertos e/ou substituição do produto, peças do mesmo, serão feitos por assistência técnica autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante/importador;

3.2 - Em caso do produto apresentar defeito, e for consertado 3 vezes ou se passar do prazo de 30 (trinta) dias no posto autorizado, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990), indicará de modo preciso a troca do mesmo, isso através de uma análise e solicitação de troca de assistência técnica autorizada, desde que não esteja condicionado nos parâmetros exibidos no item II.

IV - Recomendações

4.1 - Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho e que a instalação elétrica do local está correta e perfeita.

4.2 - Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do aparelho, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.

4.3 - Nunca usar o aparelho dentro de água e/ou outros líquidos salvo quando permitido o seu uso nessas condições pelo fabricante/importador (vide manual de instruções e embalagem).

4.4 - Para evitar danos, limpar regularmente o aparelho. Siga corretamente as indicações do manual de instruções.

ATENÇÃO: Perigo de descarga elétrica, não desmontar o aparelho. Qualquer problema, favor dirigir-se à Assistência Técnica mais próxima ou ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

OBSERVAÇÃO: Antes de dirigir-se à uma Assistência Técnica, prudente se faz um prévio contato com a mesma.

SAC: 0800-724-4262, ou enviar email para sac@gamaitaly.com.br

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

• Antes de descartar o aparelho que você não precisa mais, ele deve estar inutilizado (desconectando e cortando o cabo de alimentação);

• O seu aparelho contém materiais que podem ser reciclados ou destinados de forma correta;

• Descarte-o em um ponto de coleta destinado a este material ou entregue-o em uma de nossas assistências técnicas credenciadas:
<http://bit.ly/AssistenciasGama> ou SAC: 0800-724-4262

Validade:
Produto não perecível



GA.MA[®]
ITALY | PROFESSIONAL

Através do site www.gamaitaly.com.br você pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso, basta acessar o Fale Conosco, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário.

A GA.MA Italy terá o maior prazer em responder!

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para encontrar a assistência técnica mais próxima de você, basta acessar o nosso site: gamaitaly.com.br
Ou entrar em contato pelo telefone: 0800 724 4262

Produzido por:
BRASITECH Ind. Com. Ap. Beleza Ltda.
CNPJ: 07.293.118/0001-02
Sob licença de GA.MA Italy



SAC: 0800 724 4262
GAMA
sac@gamaitaly.com.br

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

Siga nossos perfis nas redes sociais e acompanhe todos os lançamentos, eventos e conteúdos exclusivos GA.MA Italy:



facebook.com/gamaitaly.brasil
instagram.com/gamaitaly
gamaitaly.com.br

MPAKM0000003430-VS01



GA.MA[®]
ITALY | PROFESSIONAL

PRANCHA
SENSATION CERAMIC ION



MODELO: ERGOSTYLER

Imagens Ilustrativas