



MANUAL DE INSTRUÇÕES

K-W40

TECLADO E MOUSE SEM FIO



WWW.C3TECHNOLOGY.COM.BR

Instalação

1. Conecte o micro receptor em uma porta USB do seu computador.
2. Insira as pilhas em seu mouse e teclado. O mouse utiliza 2 pilhas AAA e o teclado usa 1 pilha AA.
3. Movimente o mouse para conectar com o receptor.
4. No teclado, pressione qualquer tecla para conexão com o receptor.

Atenção

Antes de seu mouse e teclado serem conectados ao receptor é preciso mantê-los a uma distância de pelo menos 1 metro do receptor para efetuar conexão.

Solução de Problemas

1. Sem sinal: Verifique a ligação do micro receptor; tente inserir o micro receptor em outra porta USB do seu computador.
2. Não havendo nenhuma conexão entre o mouse e/ou teclado com o micro receptor, retire as pilhas do mouse e/ou teclado e reinstale-as.

Características Gerais

- Mouse com design ergonômico
- Raio de operação de até 10m (360°)
- Modo de operação 2.4 GHz (bidirecional)
- Receptor Nano
- Sistema de gerenciamento de energia inteligente
- Free Smart Link

Especificações de RF

- Número de canais Auto-Selecionáveis: 16
- Frequência de transmissão: 2.4 GHz

Receptor USB

- Alimentação: 5V DC (pela porta USB)
- Interface: USB 1.1 (Mínimo)

Requisitos Mínimos de Sistema

- 1 porta USB disponível
- Sistema Operacional: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

Teclado

- 107 teclas + 10 teclas multimídia
- Mecanismo das teclas: Membrana tátil de alta qualidade e duração
- Alimentação: 1,5V DC (1 pilha AA)

Funções Multimídia



Funções Multimídia

- ✉ E-mail: Abre o leitor de e-mail padrão
- 🏠 Página Inicial: Inicia o navegador padrão
- 💻 Meu computador: Abre o meu computador
- 📊 Calculadora: Abre a calculadora
- 🔇 Mudo: Modo mudo
- ▶ Play/Pause: Inicia ou pausa a música
- ⏮ Retroceder: Volta à música anterior
- ⏭ Avançar: Avança para a próxima música
- 🔊 Volume +: Aumenta o volume
- 🔊 Volume -: Diminui o volume

Mouse

- Botões: Direito, Esquerdo, Rolagem, Avançar, Retroceder e DPI
- Resolução: 800 / 1200 / 1600 DPI
- Alimentação: 3V DC (2 pilhas AAA)
- Sistema inteligente de gerenciamento de energia

Funções



Ajuste DPI

Pressione o botão para ajuste do DPI
800 / 1200 / 1600

Rolagem

Rolar para cima e rolar para baixo

Avançar / Retroceder

Pressione para avançar ou retroceder as páginas de navegação.




Botão ON/OFF

Para ligar ou desligar seu mouse
(em longos períodos sem utilização deixe em OFF).

Compartimento do Receptor USB

Você pode armazenar o receptor nano no compartimento na parte inferior para transporte.



Cuidados com as pilhas e baterias

Nunca tente recarregar pilhas que não sejam apropriadas para tal. A C3Tech respeita e protege o meio ambiente. Pedimos que as pilhas e baterias utilizadas em nossos produtos não sejam descartadas no lixo doméstico e nem incineradas, mas enviadas para nossa fábrica para a correta destinação. Temos meios adequados e ecologicamente corretos para o descarte das mesmas, tudo em consonância com os ditames da ISO 14001.

Garantia

A C3Tech garante seus produtos contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 (um) ano, a contar à partir da data de compra constante na nota fiscal de venda.

Conteúdo

- 01 Teclado
- 01 Mouse
- 01 Receptor USB
- 01 Manual
- 2 pilhas AAA, 1 pilha AA

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

