



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Mouse Wireless M-W20

PART NUMBER: **M-W20**

Instalação

1. Plugue o receptor em uma porta USB disponível de seu computador.
2. Insira 2 pilhas AAA no mouse M-W20
3. Ligue o Mouse M-W20.

Recursos

1. Design ergonômico.
2. Área de cobertura do sinal: 360 graus, máximo 12 metros.
3. Modo de operação: 2.4GHz(bi-direcional).
4. 16 Canais auto selecionáveis.
5. Receptor Nano.
6. Gerenciamento de energia inteligente.
7. Free Smart Link

Especificação Técnica

Mouse

Botões: Direito, esquerdo, rolagem, e ajuste do DPI.
Resolução: 500/800/1000 DPI.
Alimentação: 3V DC (Pilhas AAA x 2un).
Consumo: 10mA
Dimensões: 104 x 65 x 37mm
Peso: 75gr

Receptor

Alimentação: 5V DC, 10mA
Conexão: USB 1.1 ou superior
Dimensões: 18,7 x 14,4 x 6mm
Peso: 18g

RF Especificação

16 canais auto selecionáveis
Frequência de transmissão: 2400MHz ~ 2483MHz
Modulação: GFSK

Requisitos mínimos do sistema.

Desktop PC ou Notebook
1 USB disponível

Cuidado com as pilhas e baterias

Nunca tente recarregar as pilhas comuns ou alcalinas. Nunca misture pilhas novas e usadas. A Coletex é um empresa que respeita e protege o meio ambiente. Pedimos que as pilhas e baterias utilizadas em nossos produtos não sejam descartadas no lixo doméstico e nem incineradas, mas enviadas para a nossa fábrica para a correta destinação. Temos meios adequados ecologicamente para o descarte das mesmas.

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

