



INFINITI PLUS

SUPOORTE PARA TV LCD/PLASMA **até 50kg**

Ferramentas necessárias (Não fornecidas):
 1 pessoa, Chave Philips, Trena, Furação com Broca de Metal, Nível

ATENÇÃO

- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- Observar carga máxima suportável.

LIMPEZA

- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

SUPORTES MULTIVISÃO
 NÓVEIS

SAC (11) 4158-8700
 www.multiviso.com.br - email: sac@multiviso.com.br

ID	QNT	COMPONENTES
A	4	BUCHA 8mm
B	4	PARAFUSO 1/4 X 3/8
C	8	PORCA SEXT. 1/4
D	4	ARRUELA LISA 5/16
E	4	ARRUELA LISA 1/4
F	4	PARAFUSO 1/4 X 45
G	4	PARAFUSO M6 X 40
H	6	PARAFUSO M6 X 30
I	4	PARAFUSO M6 X 30
J	4	PARAFUSO M4 X 30
K	4	BUCHA 17,5mm
L	4	BUCHA 13mm
M	4	PROLONGADOR
N	2	BASE PRINCIPAL
O	2	BASE INCLINAÇÃO
P	2	BASE TELEVISOR
Q	8	BUCHA INCLINAÇÃO
R	4	PARAFUSO 1/4x1 5/8

- Inserir as buchas (Q) na peça (O) como mostra a ilustração.
- Fixar a peça (P) na peça (O) com os parafusos (R) e as porcas (C) como mostra a ilustração.
- Esquema de montagem para distância "Y" até 200mm (20cm).
- Esquema de montagem para distância "Y" superior a 200mm (20cm). Utilizar os prolongadores (M) como mostra a ilustração.
- Fixar o conjunto montado anteriormente no televisor com os parafusos G, H, I ou J e as buchas K ou L de acordo com o televisor.
- Comparar os furos do televisor com os padrões do gabarito que se encontram no verso do manual. Fazer 4 furos nos locais indicados utilizando bocal fino.
- Após a furação, fixar as peças (N) na parede com as buchas (A) e os parafusos (B) como mostra a ilustração.
- Após a instalação, este suporte permite ajuste de até 20° de inclinação como mostra a ilustração.