





Bandeirante

PARA UMA MELHOR EXPERIÊNCIA, VISUALIZE O CONTEÚDO COM O CELULAR OU TABLET POSICIONANDO-OS NA HORIZONTAL.



PARA UMA LEITURA CONFORTÁVEL E EFICIENTE DAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM, AJUSTE O ZOOM ATÉ ENCONTRAR A CONFIGURAÇÃO IDEAL PARA O SEU DISPOSITIVO



LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUI-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.



Bandeirante

VELOBABY JOY PASSEIO & PEDAL

F.T.63639006



30kg

Peso Máximo
Suportado

As cores podem variar.

+12 meses

Idade sugerida

ATENÇÃO!

- NÃO UTILIZAR ESTE BRINQUEDO ONDE HOUVER TRÁFEGO DE VEÍCULOS.
- LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SIGA-AS E MANTENHA-AS PARA REFERÊNCIA.
- A EMBALAGEM E A INSTRUÇÃO DE MONTAGEM ACESSADA VIA QR CODE SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRODUTO E DEVEM SER GUARDADAS PARA EVENTUAIS CONSULTAS.
- ESTE PRODUTO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM ADULTO.
- A MONTAGEM DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR UM ADULTO, POIS O PRODUTO CONTÉM COMPONENTES QUE, ANTES DA MONTAGEM, PODEM APRESENTAR RISCOS COMO BORDAS CORTANTES, PONTAS AGUDAS OU PARTES PEQUENAS.
- UTILIZAR SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

Fabricado no Brasil. Por: Brinquedos Bandeirante S/A
Endereço: Estrada do Bandeirante, 1.401, CEP: 08536-440,
Ferraz de Vasconcelos, São Paulo - Brasil. CNPJ: 61.068.557/0005-82.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças.
- Nunca use perto de escadas, piscinas ou locais com água.
- Não utilize em vias públicas sem a supervisão de um adulto.
- Antes da utilização, verifique possíveis folgas nas partes móveis e aperte os parafusos.
- A criança deve estar calçada (com calçado fechado) para utilizar o produto.
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado.
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou com inclinação maior que 15 graus.
- É proibido modificar o produto ou adicionar outras peças.
- Não permita que as crianças toquem nas rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento.
- A criança não deve estar próxima do produto durante sua montagem.
- Não utilize o produto na chuva.
- Verifique se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo.
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso.
- Este produto deve ser utilizado em superfície plana; nunca o use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos.
- Este produto não é destinado para exploração comercial e/ou uso coletivo.
- Durante a utilização do produto, as mãos da criança deverão estar apoiadas ao guidão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Idade sugerida: +12 meses

Peso máximo suportado: 30 kg

Dimensões do produto: 96,3 X 45,3 X 93,8 cm

Peso aproximado do produto: 3,7 Kg

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Guarde o produto dentro de casa ou cubra-o com uma lona para protegê-lo em clima úmido;
- Nunca lave o produto com jato de água ou por imersão. Simplesmente use um pano úmido com sabão neutro.
- Não use produtos químicos como álcool e solventes.
- Para restaurar o brilho das partes plásticas, utilize um lustra-móveis sem cera. Não utilize cera automotiva. Não utilize limpadores abrasivos.

DICAS AMBIENTAIS

- O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar/separar plásticos, papel e papelão e destina-los às companhias de reciclagem.
- Este produto não pode ser considerado lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de produtos que tenha em suas atribuições a reciclagem de plásticos, metais e eletrônicos (para produto que possui módulo eletrônico), que atenda à legislação local.

GARANTIA LEGAL

Ao comprador deste produto é conferida a garantia legal, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Proteção e Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da entrega efetiva do produto, mediante apresentação do comprovante da compra.

A garantia será validada de acordo com os termos abaixo e Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

I - A garantia será invalidada se:

- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual.
- I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem.
- I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, fora da rede de postos Autorizados, sem a autorização da Brinquedos Bandeirantes.
- I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo.
- I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição, mostruário e no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza.
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso.
- II.3. remoção e transporte do produto para consertos.
- II.4. atendimento domiciliar.
- II.5. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à peso máximo suportado.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso.
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.



SAC SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

Fone e WhatsApp (11) 4674-7244

Horário de atendimento:

Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas

www.brinquedosbandeirante.com.br

(Seção: Fale conosco)



RECICLÁVEL



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a rede de assistência técnica,


acesse: www.brinquedosbandeirante.com.br

ou ligue (11) 4674-7244.

MONTANDO O PRODUTO

Antes da montagem, escolha um local com uma superfície plana, forrada e firme.

PEÇAS DISPONÍVEIS PARA MONTAGEM



1. Conjunto do corpo com rodas e eixo direcionador



2. Conjunto do guidão com manoplas



3. Cestinha



4. Conjunto garfo com roda, puxavante e pedais.




5. Apoio de pé direito



6. Apoio de pé esquerdo



7. Travessa



8. Cercado com alavanca "rec-rec"




9. Alça da haste




10. Tubo da haste com parafuso, porca e pino mola


MONTAGEM DO GARFO



1.0 Verifique se o eixo direcionador está corretamente encaixado no mancal, conforme a ilustração, antes de iniciar a montagem do garfo.




1.1 Posicione a trava limitadora de giro do conjunto do garfo voltada para o lado externo, conforme a ilustração.





1.2 Encaixe o conjunto do garfo no corpo e, em seguida, encaixe a outra extremidade do eixo direcionador no orifício do garfo.


MONTAGEM DO CERCADO



2.0 Pegue o cercado e encaixe as travas no alojamento traseiro do corpo.




2.1 Gire o cercado levemente, mantendo as travas encaixadas no corpo. À medida que ele se mover, deslize-o para frente.




2.2 Encaixe a parte frontal no garfo para finalizar.

MONTAGEM DO GUIDÃO




3.0 Encaixe o guidão no garfo, certificando-se de que as travas do garfo estejam encaixadas no orifício do guidão.

MONTAGEM DA TRAVESSA




4.0 Posicione a travessa no cercado, conforme a ilustração, e encaixe as travas nos alojamentos. Certifique-se de que estejam bem encaixadas.

MONTAGEM DO APOIO DOS PÉS.




5.0 Pegue o apoio para os pés e verifique a marca na lateral da peça, que indica o lado correto de encaixe. Considere os lados direito e esquerdo como se estivesse sentado na posição de uso do produto.




5.1 Encaixe os apoios de pé direito e esquerdo no corpo, posicionando os pinos nos alojamentos e pressionando até o encaixe completo. Antes de usar, verifique se estão corretamente encaixados.


MONTAGEM DA HASTE DE DIREÇÃO




6.0 Pegue o tubo da haste e remova o parafuso e a porca. Reserve-os para a montagem da alça.



6.1 Posicione o tubo com o canal voltado para o lado do logotipo e encaixe-o na alça até alinhar os furos.




6.2 Insira o parafuso no alojamento redondo e a porca no alojamento sextavado. Em seguida, fixe com uma chave Phillips (não inclusa).



6.3 Encaixe o tubo da haste no mancal direcionador. Pressione o pino-mola e empurre até que ele se encaixe no furo do mancal.

MONTAGEM DA CESTINHA



7.0 Encaixe os pinos da cestinha nos furos da parte frontal do guidão e pressione até encaixar.

DISPOSITIVO DE RODA LIVRE



8.0 - No lado direito da roda dianteira, puxe a bucha-trava (**vermelha**) para ativar o dispositivo de roda livre. Para desativar, empurre-a de volta até encaixá-la na roda.