

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr.	18-08-2016

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	Umidificador Air Clean 3,2L	CÓD. COMERCIAL	065503014	ESTRUTURA	758027	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	Diogo							COR IMPRESSÃO	Preto
APROV.	Paulo								
MARCA		TÍTULO	Manual de Instruções / User Manual			CÓD. DESENHO	2095-009-05	REV.	0

BRITANIA



UMIDIFICADOR AIR CLEAN 3,2L

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- O plugue do umidificador deverá ser retirado da tomada elétrica se o aparelho não for usado por muito tempo.
- Se o reservatório de água estiver cheio, segurar firmemente com as duas mãos ao transportá-lo.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Nunca tocar no canal condutor de água ou nos componentes imersos em água durante o funcionamento do aparelho.
- Nunca utilizar o umidificador se não contiver água no seu reservatório.
- Nunca adicionar substâncias à água que não sejam produzidas ou indicadas pelo fabricante.
- Nunca lavar, limpar nem instalar os componentes do aparelho sem antes o ter desligado da tomada elétrica.
- Nunca usar o umidificador ao ar livre. Manter o aparelho fora do alcance de crianças. Não deixar que eles usem o aparelho sem a supervisão de um adulto.
- Para não perder a garantia e, para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- Jamais encostar nas partes internas do aparelho durante o funcionamento.
- Ao transportar o aparelho, segurá-lo sempre pela base.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

- Sempre colocar o umidificador sobre uma superfície firme, plana e estável.
- Nunca deixar o umidificador em locais acessíveis a crianças.
- Nunca usar o aparelho em locais onde haja gases explosivos.
- Nunca colocar o umidificador perto de fontes de calor, como fogões. Não expor o aparelho à luz direta do Sol.
- Sempre utilizar o aparelho em temperatura ambiente para evitar danos.
- Colocar o umidificador longe de móveis e de eletrodomésticos. Não deixar que a saída (bico) de umidade aponte diretamente para uma parede ou eletrodoméstico.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO UMIDIFICADOR POR ULTRA-SOM

- Utilizar apenas detergente neutro e água limpa para efetuar a limpeza do aparelho.
- Nunca utilizar objetos pontiagudos para limpar o aparelho.

ARMAZENAGEM

Antes de guardar, desligar o aparelho e esvaziar o reservatório de água. Em seguida executar o item Limpeza e Manutenção que consta neste manual de instruções. Retirar toda a umidade usando um pano macio e seco.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Bico vaporizador
- 02. Reservatório de água
- 03. Base do aparelho
- 04. Regulador de intensidade de vapor
- 05. Luz indicadora
- 06. Cordão elétrico
- 07. Plugue



TEORIA SOBRE A TECNOLOGIA QUE UTILIZA ULTRA-SOM

A tecnologia por ultra-som está bem consolidada e vem sendo amplamente usada em várias áreas. O umidificador por ultra-som utiliza alta frequência para converter a água em partículas que serão em seguida propelidas uniformemente no ar com auxílio de um pequeno ventilador. As partículas geradas pelo umidificador tornam o ar mais fresco e úmido.


CARACTERÍSTICAS

•Desligamento Automático

Se o reservatório de água ficar abaixo do nível mínimo, o aparelho irá desligar automaticamente.

•Vaporizador por ultra-som

Adotam técnicas especiais de vaporização. O vaporizador é fácil de limpar, assegurando ao seu aparelho uma vida útil mais longa.




LOCAL E OPERAÇÃO

- Colocar o umidificador a uma distância mínima de 2 metros de televisores, caixas de som ou outros eletrodomésticos.
- Sempre colocar o umidificador sobre uma superfície firme, plana e estável.
- Nunca colocar o aparelho perto de cortinas.
- Não colocar o aparelho perto de fogões ou outras fontes de calor. Não expor à luz direta do Sol.

MODO DE USAR


Com o aparelho desligado, segurar o reservatório de água com as duas mãos e puxar para cima para retirá-lo do aparelho.



Virar o reservatório de cabeça para baixo e retirar a sua tampa girando-a no sentido anti-horário.



Encher o reservatório com água limpa.



Recolocar a tampa do reservatório, rosqueando-a firmemente no sentido horário.



Virar o reservatório de cabeça para cima segurando com as duas mãos e recolocar o reservatório no aparelho.



FUNCIONAMENTO

COMO USAR O REGULADOR DE INTENSIDADE DE VAPOR

Chave LIGA / DESLIGA

Inserir o plugue do aparelho na tomada.

Girar o **Regulador** para graduar a quantidade de vapor.

OBSERVAÇÃO: A luz indicadora (verde) acenderá após o Regulador ser movido.

Ao girar no sentido horário, a quantidade de vapor fica cada vez maior. Na posição extrema, a quantidade terá atingido seu ponto máximo. Sugerimos selecionar a quantidade máxima se o ar da sala estiver muito seco.

CUIDADO

Quando a água do reservatório estiver chegando ao fim, a Luz indicadora mudará a cor de verde para vermelho e desligará automaticamente, necessitando encher novamente o reservatório.



IMPORTANTE.

- Não inserir o plugue do umidificador com as mãos molhadas, pois poderá ocorrer choque elétrico.
- Retirar o plugue da tomada ao transportar o aparelho.
- Não remover o reservatório de água com o aparelho em funcionamento.
- Inserir bem o plugue na tomada para garantir uma boa conexão.
- A Performance do aparelho está ligada as condições do ambiente;
- Condições ideais de funcionamento: umidade relativa do ar < 80%RH.
- Temperatura da água: < 40°C. Utilizar apenas água limpa.
- Não Bloquear a saída do bico vaporizador.
- Não utilizar odorizadores ou qualquer outra substância à água.
- Não utilizar águas de poços artesianos, pois a quantidade de minérios pode prejudicar o funcionamento do aparelho.

CUIDADO

Antes de limpar e encher o reservatório com água, desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada. Realizar a limpeza e manutenção do aparelho a cada semana de uso. O acúmulo de sujeira irá diminuir o rendimento e reduzir a vida útil do aparelho.

Limpeza do reservatório.

Retirar o reservatório do aparelho e desrosquear sua tampa. Retirar os acúmulos de minerais e resíduos com um tecido macio. Em seguida lavar o reservatório com água limpa.

Limpeza do canal condutor.

Se houver depósitos calcários no condutor, limpá-los com um tecido macio e em seguida lavar com água.

Limpeza do vaporizador por ultra-som.

Colocar um pouco de detergente neutro na superfície do vaporizador, derramar um pouco de água e deixar amolecer por 5 minutos. Em seguida escová-lo e lavá-lo.

Limpeza da superfície do gabinete.

Para limpar o gabinete, usar um pano umedecido em água morna e lavar o bico vaporizador com água limpa.

Não molhar a base do aparelho de modo que possa entrar água nos componentes internos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
Aparelho não emite vapor	Sem energia na tomada elétrica.	Verificar se a tomada está energizada utilizando outro eletrodoméstico.
	O regulador de saída de vapor está na posição desligado.	Girar o regulador de vapor para o nível de intensidade desejado
	Reservatório de água mal encaixado no aparelho.	Encaixar o reservatório de água corretamente.
	Saída do bico vaporizador bloqueada.	Desobstruir a saída do bico vaporizador.
	Reservatório de água está vazio	Colocar água no reservatório
Luz que indica o funcionamento está apagada.	O aparelho não foi conectado à tomada.	Inserir o plugue na tomada e girar o Regulador de intensidade do Vapor.
Odores estranhos	Aparelho novo.	Retirar a tampa do reservatório. Manter o reservatório em local fresco e ventilado por 12 horas.
	A água está suja ou se encontra há muito tempo no reservatório.	Trocar a água e limpar o reservatório de água.
Ruídos anormais.	O ruído provém do contato do aparelho com a superfície sobre a qual foi colocado.	Colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do ***SAC 0800-417644***. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC

CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660

CNPJ 07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA



BRITANIA

0800-417644
www.britania.com.br

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**



08/16 2095-09-05 758027 Rev.0