

TERMO DE GARANTIA

Este produto de marca Dream possui garantia de 6 (seis) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal. Está garantido contra defeitos de fabricação e montagem, desde que usado em condições normais, de acordo com o manual de instruções.

Esta garantia se restringe aos casos abaixo relacionados:

Troca de peças após o prazo de 180 dias, contados da data da vigência da garantia;

Em decorrência de uso impróprio, negligência ou sinistro;

Transporte, embalagem e seguro realizado pelo consumidor;

Visitas na residência do consumidor;

Desgaste natural das peças em virtude do uso;

O produto não deve ser instalado em locais empoeirados, úmidos ou quentes, pois comprometerá o funcionamento dos componentes;

Para cobertura do produto em garantia o mesmo deve estar acompanhado de cupom ou nota fiscal.

PERDA DO VALOR DE COBERTURA

- Utilização do aparelho fora de suas finalidades específicas ou em academias;
- Não respeitar o peso (Kg) do usuário indicado pelo fabricante deste produto;
- Violação ou alteração de suas características originais.

A Dream compromete-se, através deste termo de garantia, a trocar peças, bem como realizar o serviço de mão de obra de assistência técnica de forma gratuita em seus aparelhos com defeitos de fabricação, observadas as exceções acima mencionadas, dentro do prazo de 6 (seis) meses nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

Cliente: _____ Fone: (____) _____
Endereço: _____
Cidade: _____ UF: _____
Local da Compra: _____ Nº N.F.: _____

MANUAL DO USUÁRIO

DR 2110

LINHA RESIDENCIAL ESTEIRA ELETRÔNICA



Imagem meramente ilustrativa

www.dream.com.br

Visite nosso site e conheça os produtos.

Dream
FITNESS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher a Dream Fitness. Você acaba de adquirir um produto que lhe oferecerá qualidade, conforto e lazer nas horas de suas atividades físicas, sem mencionar sua praticidade que permite fácil manuseio, ocupando pouco espaço, seja em casa ou no trabalho. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu equipamento. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e em caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 644 8586). **Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Dream Fitness.**

Garantia: 6 (seis) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal.

ESTEIRA ELETRÔNICA DREAM DR 2110

A Esteira Eletrônica Dream Fitness DR 2110 possibilita uma caminhada agradável e um ritmo constante, associada ao conforto e segurança da residência do usuário. Equipamento dobrável e de fácil manuseio.

Garantia: 6 (seis) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal.



ATENÇÃO

- Quando em funcionamento, mantenha as mãos longe das partes móveis do aparelho;
- Produto destinados a adultos;
- Instale o equipamento preferencialmente em local amplo e arejado que possua piso plano. O não cumprimento destas recomendações pode ocasionar ruídos estranhos no aparelho;
- Não instale este produto em espaços externos, úmidos e à exposição do sol;
- Não derrame líquidos sobre seu equipamento;
- Manuseie o equipamento com cuidado;
- Utilize tomada de três pinos, não utilize adaptadores, pois este equipamento possui aterramento (utilize tomada aterrada);
- Não elimine o pino central do plug, pois eliminando o aterramento comprometerá a proteção do usuário. Ocasionalmente assim, a perda de garantia;
- Desligue o aparelho da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

CUIDADOS IMPORTANTES

- Antes de iniciar quaisquer série de exercícios, procure orientação médica;
- Faça sempre alongamentos antes e depois de quaisquer atividade física;
- Mantenha uma dieta balanceada e pratique exercícios regularmente, esta é a melhor maneira de manter a sua saúde.
- Lembre-se, use sempre calçados apropriados (tênis)

COMO MONTAR SEU APARELHO

Sua Esteira Eletrônica Dream Fitness DR 2110, já vem totalmente montada. Coloque-a em posição vertical:

1. Segure a plataforma (A) da esteira;
2. Gire o manípulo de segurança (B) no sentido anti-horário;
3. Decline a plataforma (A) até o solo (a esteira estará em posição de uso);
4. Use a trava de segurança para que sua esteira fique mais firme;
5. Para alterar os níveis de inclinação, erga a plataforma (A) retire o pino (G), regule para o nível desejado e coloque o pino (G) novamente.



Imagem meramente ilustrativa

COMO LIGAR E ALTERAR A VELOCIDADE



- Coloque o cabo elétrico na tomada;
- Acione o botão liga/desliga para ligar o seu equipamento. O botão se encontra na parte frontal da sua esteira, abaixo da carenagem que protege o motor;
- Conecte a chave de segurança. Ao acionar o botão LIGA e depois o regulador de velocidade (▲) e sua esteira começará a funcionar;
- A velocidade da sua esteira eletrônica varia entre 1 e 13km/h;
- Para aumentar a velocidade, acione o botão regulador de velocidade (▲);
- Para diminuir a velocidade e desligar sua esteira, acione o botão regulador de velocidade (▼).



A Dream se reserva no direito de alterar seus produtos sem aviso prévio

FUNÇÕES DO MONITOR

TEMPO: o tempo total de exercício será mostrado no visor do painel. Os valores vão de 00:00 a 99:59 seg;

VELOCIDADE: a velocidade será mostrada no visor do painel. A velocidade vai de 0.0 a 99.9 Km/h;

DISTÂNCIA PERCORRIDA: a distância percorrida será exibida no painel. Os valores vão de 0.00 a 99.99 Km;

CALORIAS: a quantidade aproximada de calorias queimadas será exibida ao iniciar o exercício. Os valores vão de 0.0 a 999.9 Kcal;

PULSO: a pulsação do usuário será exibida em batimentos por minuto. Os valores indicados no painel vão de 40 a 240 BPM; **Obs.:** o sensor fica nos braços do aparelho, coloque a palma da mão em cima para ativar a captação do pulso (Handgrip). Monitor com valores referenciais, não podendo ser usado para avaliações médicas. Os valores podem oscilar de 20% para mais ou para menos. As informações do monitor variam de acordo com o usuário, como peso e maneira de caminhar.

Programas de exercícios com velocidades pré-definidas:

- Pressione por alguns segundos a tecla MODO para selecionar a programação, escolha um dos quadro programas e em seguida aperte a tecla LIGA para iniciar o exercício.



REGULAGEM DA LONA

Por motivos de variações, causadas pelas características físicas de cada pessoa (altura, peso, modo de caminhar, etc) ou, até mesmo, desnivelamento do piso, a lona poderá se deslocar para um dos lados; Ligue a esteira na velocidade mínima para fazer o ajuste, mantenha a esteira em funcionamento; Se a lona se deslocar para a direita, gire ¼ de volta o parafuso direito (C) no sentido horário; Se a lona se deslocar para a esquerda, gire ¼ de volta o parafuso esquerdo (C) no sentido horário; Caminhe normalmente, caso seja necessário, repita o procedimento.

COMO LUBRIFICAR SUA ESTEIRA

A esteira já vem lubrificada da fábrica, não sendo necessário levar à assistência autorizada para REGULAGEM ou LUBRIFICAÇÃO. No entanto, sugerimos para aumentar a vida útil da sua lona (D) de caminhada, a utilização do silicone ou vaselina líquida. A cada 08 horas de uso, utilize o seguinte procedimento:

1. Desligue a esteira e tire o cabo elétrico da tomada;
2. Erga as laterais da lona e limpe o excesso de poeira com um pano seco;
3. Coloque 15 gotas de silicone ou vaselina líquida sobre a tábua, não havendo necessidade de mais gotas do que o recomendado. Caso haja excesso de lubrificação limpe a área.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição: Esteira Eletrônica Dream DR 2110

Utilização: Uso residencial

Voltagem: bivolt (110V - 220V)

Frequência: 50/60 Hz

Corrente Média: 4.5A

Consumo Médio: 0,95 Kw/h

Monitor: 5 funções com cinco janelas indicando: tempo, velocidade, distância, calorias e batimentos cardíacos (com Handgrip). Possui 4 programas pré-definidos de velocidade.

Capacidade: 120kg

Velocidade: 1 a 13 km/h

Motor: 2,1 Hp

Dimensões da Caixa: 77,5 x 44 x 156,5cm

Dimensões do Produto: 154 x 74 x 126,5cm

Superfície de Caminhada: 109 x 40cm

Peso Bruto (com caixa): 37,80kg

Peso Líquido (sem caixa): 33,80kg

Material: aço carbono

Pintura: eletrostática pó

Código de Barras: 789813200036-3

Classificação Fiscal: 95069100 - Aparelho para cultura física

Código Dream: 1567

DREAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 02.272.006/0001-43 | Indústria Brasileira

Rua: São João, 255 | Sapiranga-RS | CEP: 93800 000

FONE: 51 3529 6490 | email: dream@dream.com.br

SAC 0800 644 8586 | assistenciatecnica@dream.com.br