

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CÔMODA 5 GAVETAS BALA DE MENTA | CÔMODO 05 CAJONES BALA DE MENTA | CÔMODA 05 DRAWERS BALA DE MENTA

Referência/Cor

- ☐ IA710-10 - Branco
☐ IA710-18 - Rústico/Branco

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements





Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.



Atenção: Fixar o
produto na parede

Atención: Arreglar el
producto en la pared

Attention: Fix the
product to the wall



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE





To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	899x375x15
02	1/1	01	Rodapé frontal Rodapié frontal Front skirting	718x73x12
03	1/1	01	Rodapé traseiro Rodapié trasero Rear skirting	718x73x12
04	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	899x375x15
05	1/1	01	Tampo Tapa Top	750x395x25
06	1/1	01	Travessa estrutural Travesaño estructural Structural Strut	718x68x15
07	1/1	05	Fundo cru Fondo sin procesar Raw background	737x165x3
08	1/1	05	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	746x160x15
09	1/1	10	Lado de gaveta Lado del cajón Side of drawer	350x110x12
10	1/1	05	Fundo de gaveta Fondo del cajón Drawer bottom	680x361x3
11	1/1	05	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	693x110x12

Ferragens | Herrajes | Hardware



A 04x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	B 05x Parafuso 3,5x25mm FLA. Tornillo 3,5x25mm FLA. Screw 3,5x25mm FLA.	C 01x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	D 90x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	E 10x Parafuso 3,0x16mm CHT. Tornillo 3,0x16mm CHT. Screw 3,0x16mm CHT.	F 14x Cantoneira plástica Cantoneira plástica Plastic angle brackets	G 48x Cavilha Plástica 5x25mm Pasador de plástico de 5 x 25 mm Plastic Dowel 5x25mm
H 04x Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	I 14x Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	J 26x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	K 04x Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	L 05x Puxador Pontual Reality Tirador Pontual Reality Reality Punctual Knob	M 10x Cantoneira suporte triangular Cantoneira soporte triangular Triangle support angle	N 05x Corrediza telescópica 300mm Guía telescópica de 300 mm 300mm telescopic slide
O 04x Perfil "H" 728mm Perfil "H" 728mm Profile "H" 728mm	P 02x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	Q 04x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	R 01x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	S 01x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing		



Vídeo: Dicas para instalar corredeira

Video: consejos para instalar la diapositiva







Video: Tips for installing slide



Imprescindível a fixação do produto na parede, a não colocação destas ferragens para fixação (C, D, R e S), poderá permitir que o produto vire, causando acidente.

Es imprescindible la fijación del producto en la pared, la no colocación de estos herrajes para fijación (C, D, R y S), podrá permitir que el El producto se vuelva, causando accidente.


Indispensable to fix the product on the wall, not the placement of these attachment fittings (C, D, R and S) may allow the product to turn, causing an accident.




Utilize o sachê de cola (P) nas cavilhas (G) e nos frisos das gavetas.

Utilice pegamento sobre (P) en los pernos (G) y los cajones de los granos.

Use the glue sachet (P) on the pegs (G) and on the drawer friezes.



LISTA DE PEÇAS					
Item	Caixa	Qty	Descrição	Medidas (mm)	I02-10 Branco
01	1/1	01	Lateral inferior	680x340x12	03152497
02	1/1	01	Lateral inferior com etiqueta	680x340x12	03152496
03	1/1	02	Travessa estrutural	1301x110x15	03300538
04=06	1/1	01	Lateral superior	705x680x12	03152498
05=10	1/1	01	Grade fixa	1300x670x25	03100062
06=04	1/1	01	Lateral superior	705x680x12	03152498
07	1/1	02	Travessa para berço	1301x36x22	03031570
08	1/1	01	Lastro maior 6mm com carimbo	595x420x6	03100073
09	1/1	02	Lastro maior 6mm	595x420x6	03100072
10=05	1/1	01	Grade fixa	1300x670x25	03100062
11	1/1	01	Suporte mosquitoireiro branco	1320mm	03031571


LISTA DE FERRAGENS			
A  12 x Paraf. 1/4x50mm PAN	B  14 x Paraf. 4,5x25mm CHT	C  04 x Paraf. 3,5x12mm FLA	D  08 x Parafuso minifix
E  04 x Cavilha 5x60mm	F  08 x Tambor minifix	G  04 x Sapata "U" 12x15	H  04 x Prego 12x12 anelado
I  02 x Cantoneira plástica	J  04 x Porca zamac 12x12		

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.


O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.



Berço Mini Cama Bala de Menta



REQUISITOS PARA MONTAGEM



Imagens meramente ilustrativas

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ITM/102-

I) **Advertências:** Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

II) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.

III) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.

IV) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

V) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.

VI) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

VII) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

VIII) Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.

IX) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

I) **Orientações:** A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir de barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.

II) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

III) O Berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

IV) Para berços com altura da base ajustável: A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

V) Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa: Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.

VI) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

VII) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.


VIII) Orientações para a espessura do colchão, que podem ser dadas por uma das duas formas:
a) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.


b) Quando for utilizada uma marcação no berço para indicar a espessura máxima do colchão: A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.

IX) Recomendação sobre o tamanho mínimo de colchão a ser utilizado com o berço.



Para o Berço Mini Cama Bala de Menta recomenda-se o uso de colchão de 1300x600mm com a densidade de 18 (D18).

ITM/102-







Para a montagem da Mini cama é necessário utilizar a peça de nº 02 para a montagem da peseira e a peça de nº 06 para a montagem da cabeceira.




Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar as grades e para fixar o lastro.






Para a montagem da mini cama, tirar as peças marcadas com "X".




O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO

Para a montagem do berço cama, tirar as peças marcadas com "X".




Montagem da opção do berço cama.



Para a montagem do berço cama a peça (03) deve ser deslocada na parte externa do lastro conforme demonstrado acima.


ITM/I02-

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar as grades e para fixar o lastro.




Ind. e Com. de Móveis Henn Ltda.
CNPJ 85.355.592/0001-17
Berço Mini Cama Bala de Menta

Norma ABNT NBR 15860-1 :2010;
Recomenda-se o uso de colchões com espessura máxima permitida de 120mm conforme ABNT NBR 13579-1.
PEDIDO: (numero) LOTE: (numero) DATA: (dia/mês/ano)




Para a opção mais alta a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 11mm.

As extremidades dos lastros (08) e (09) devem ficar 8,5mm da grade fixa (05).



A distância entre os lastros deve ser 10mm.




Para a opção mais baixa a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 11mm.

As extremidades dos lastros (08) e (09) devem ficar 2mm da grade fixa (05).

ITM/I02-

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar as grades e para fixar o lastro.



Montagem berço concluída.

