

## RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Mantenha peças pequenas e saco plástico fora do alcance das crianças;
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, vias públicas, perto de piscinas ou locais com água;
- A criança deve estar calçada (calçado fechado) para usar o produto;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Este brinquedo deve ter a utilização restrita às crianças da idade sugerida e/ou peso máximo suportado;
- Este produto não é destinado para exploração comercial e/ou uso coletivo;
- A criança não deve estar próxima do produto durante sua montagem;
- **ATENÇÃO!** Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto;
- **ATENÇÃO!** Este produto deve ser montado por um adulto por conter componentes de montagem que, antes de montados, apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas;
- **ATENÇÃO!** Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso;
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou sob chuva;
- Durante a utilização do produto, as mãos da criança deverão estar apoiadas ao guidão;
- Para uma condução segura, as manobras de direção devem ser realizadas com cuidado e atenção;
- Não permita que as crianças toquem nas rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize somente durante o dia ou em lugares bem iluminados.

## LIMPEZA

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro se necessário;
- Efetuar limpeza somente como recomendado, não use produtos químicos. Ex.: álcool e solventes.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Peso aproximado do produto: 5,7 kg
- Peso máximo suportado: 25 kg



### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a rede de assistência técnica, acessar: [www.brinquedosbandeirante.com.br](http://www.brinquedosbandeirante.com.br) ou ligar (11) 4674-7244.

### A sua satisfação é a nossa maior alegria!

Acesse: [www.pesquisabandeirante.com.br](http://www.pesquisabandeirante.com.br) e responda a nossa pesquisa de satisfação. Sua avaliação em relação ao produto adquirido é muito importante e certamente contribuirá na evolução contínua dos nossos brinquedos cujo principal objetivo é a satisfação dos nossos pequenos usuários.



## GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

I - A garantia será invalidada se:

- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
- I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
- I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
- I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
- I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3. os acessórios do produto e/ou danos causados a estes;
- II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5. atendimento domiciliar;
- II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

## OBSERVAÇÕES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.;
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s);
- Este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e/ou uso coletivo;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto;
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.

**ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO  
PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA.  
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.**

# TRICICLO<sup>®</sup> SMART PLUS



Bandeirante

Brinquedos Bandeirante S/A  
Estrada do Bandeirante, 1.401  
Ferraz de Vasconcelos CEP: 08536-440  
São Paulo BRASIL  
[www.brinquedosbandeirante.com.br](http://www.brinquedosbandeirante.com.br)  
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82

[www.brinquedosbandeirante.com.br](http://www.brinquedosbandeirante.com.br)

### ATENÇÃO:

**LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUÍ-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.**

### ATENÇÃO!

- Não utilizar este produto em locais onde tenha tráfego de veículos;
- Antes da utilização do produto e periodicamente verifique se todos os parafusos estão devidamente fixados (sem folga excessiva) e se necessário reapertá-los.



RECICLÁVEL



PRODUZIDO  
NO BRASIL

Idade Sugerida  
**+12  
meses**

Peso Máximo Suportado  
**25 kg**



**As cores podem variar.**


**SAC** SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
**TEL : 0(xx)11 4674 7244**  
Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas  
[www.brinquedosbandeirante.com.br](http://www.brinquedosbandeirante.com.br)  
(Seção: Fale Conosco)

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha. Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança. Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções. Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.

## MONTANDO O PRODUTO

Leia e siga estas instruções para a montagem apropriada do produto. Antes da montagem, escolha um local onde tenha uma superfície **plana, forrada e firme**. Para a montagem, serão necessárias algumas ferramentas, as quais não acompanham o produto.

### Garfo e Guidão




Bucha do cachimbo

A bucha do cachimbo deverá ser totalmente fixada no quadro, se necessário utilize um martelo para isso.

Limitador de giro

1 - Encaixe o limitador de giro e a bucha do cachimbo no quadro, conforme a imagem acima.

2 - Conforme a imagem acima, encaixe o quadro do triciclo no garfo da roda dianteira, verifique posição da trava de encaixe.



Trava da bucha

3 - Encaixe a bucha no guidão alinhando a trava da bucha no encaixe do guidão, em seguida insira o quadro no garfo e no final insira o guidão, de modo que o furo do guidão alinhe com o furo do garfo.

4 - Encaixe a bucha trava no tubo do guidão alinhando o furo da bucha com o furo do guidão. Em seguida, insira o parafuso e porca com o auxílio de uma chave philips, fixe a bucha no guidão. **(Certifique-se da total fixação).**

### Haste de direção




5 - Encaixe a haste de direção na bucha localizada no para-lama da roda dianteira, primeiro na vertical e gire a haste no sentido horizontal para encaixar.

Retire o direcionador que está fixado na bucha inferior da trava da haste e encaixe a outra ponta da haste de direção no furo do direcionador conforme a figura.

Fixe novamente o direcionador na bucha inferior da trava da haste. Em seguida, insira o parafuso e porca, com o auxílio de uma chave fixe o direcionador.

**ATENÇÃO:** Não apertar em excesso e verificar se o giro do direcionador está livre.


### Apoio dos pés



Recomendamos que o apoio dos pés seja fixado no 2º furo, conforme detalhe acima.

6 - Encaixe o apoio dos pés sobre o quadro, alinhando os furos das duas peças e rosqueie o parafuso de cabeça plástica para fixar o apoio no quadro.

### Cinto de Segurança



7 - Insira a extremidade central do cinto passando pela abertura da região central do assento, ao encaixar o assento no quadro (passo 8) o cinto ficará preso.

### Assento



8 - Conforme imagem acima, encaixe o assento em cima do quadro e alinhe os furos laterais do quadro com os furos na parte de baixo do assento. Para fixar o assento no quadro, insira as duas porcas na trava das porcas, coloque-a alinhada no furo do assento já encaixado no quadro e fixe-o com dois parafusos com o auxílio da chave philips.

**Nota:** Para utilizar com o cercado, o assento deve ser montado nos dois últimos furos do quadro.

### Cercado



9 - A frente do cercado deve ser encaixada na bucha do guidão.

Alinhe o encaixe interno do cercado na parte superior da bucha do guidão e pressione até encaixar.

Encaixe o cercado no assento e prenda-o nas travas, conforme a figura.

### Haste



10 - Encaixe a alça da haste de direção no tubo da haste, com o logo da Bandeirante da alça e as furações do tubo no mesmo sentido.


Alinhe o furo da alça da haste com o furo do tubo da haste.

Prenda a alça da haste no tubo da haste fixando-a com o parafuso e a porca, com o auxílio de uma chave philips.




11 - Encaixe a haste na bucha superior da trava da haste, que está localizada no quadro, conforme imagem ao lado. Para fixar, pressione o pino mola até que ele passe pela bucha superior da trava da haste e fique encaixado no furo correspondente.

### Caçamba




12 - Apoiada em uma superfície, coloque a caçamba virada para baixo, pressione e encaixe as duas travas no quadro, entre as duas rodas traseiras. Gire a caçamba para cima e encaixe-a no quadro. **A caçamba traseira possui um sistema basculante.**

### Dispositivo Roda Livre



13 - No lado direito da roda dianteira, (considere o lado direito como se estivesse sentado no triciclo) puxe a trava para ativar o "dispositivo roda livre" Para desativar o "dispositivo roda livre", pressione novamente a trava encaixando-a na roda.

### Freio



14 - Para acionar o freio, pressione o pedal do freio para baixo para frear o triciclo. Para colocar o triciclo em movimento, faça a operação inversa.

**NÃO MOVIMENTAR O PRODUTO QUANDO O FREIO ESTIVER ACIONADO. RISCO DE QUEBRA DO COMPONENTE.**